

# Bezpečnostní pokyny

## Bezpečnostné pokyny

### CZ

Obecné bezpečnostní pokyny	4
Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje na baterie	4
Bezpečnostní pokyny pro herní konzole, virtuální realitu, monitory apod.	5
Bezpečnostní pokyny pro světla	7
Bezpečnostní pokyny pro obrazy	7
Bezpečnostní pokyny pro bonsaje	7
Bezpečnostní pokyny pro přepětové ochrany, prodlužovačky, zásuvky	7
Bezpečnostní pokyny pro kamery, IP kamery, fotoaparáty	8
Bezpečnostní pokyny pro drony	10
Bezpečnostní pokyny pro detektory	11
Bezpečnostní pokyny pro teploměry, tlakoměry, oxymetry apod.	11
Bezpečnostní pokyny pro tiskárny	13
Bezpečnostní pokyny pro generátory kyslíku	14
Bezpečnostní pokyny pro fény, žehličky, kulmy a další přístroje péče o vlasy	14
Bezpečnostní pokyny pro zastříhovače, holicí strojky a epilátory	15
Bezpečnostní pokyny pro přístroje na čištění a masáž pleti	16
Bezpečnostní pokyny pro žehličky, napařovače	17
Bezpečnostní pokyny pro robotické vysavače	18
Bezpečnostní pokyny pro tyčové vysavače	19
Bezpečnostní pokyny pro vysavače	20

### SK

Všeobecné bezpečnostné pokyny	38
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické spotrebiče napájané z batérií	38
Bezpečnostné pokyny pre herné konzoly, virtuálnu realitu, monitory atď.	39
Bezpečnostné pokyny pre svetlá	41
Bezpečnostné pokyny pre maľby	41
Bezpečnostné pokyny pre bonsaje	41
Bezpečnostné pokyny pre prepäťové ochrany, predlžovacie káble, zásuvky	41
Bezpečnostné pokyny pre kamery, IP kamery, fotoaparáty	42
Bezpečnostné pokyny pre drony	44
Bezpečnostné pokyny pre detektory	45
Bezpečnostné pokyny pre teplomery, tlakomery, oxymetre atď.	45
Bezpečnostné pokyny pre tlačiarne	47
Bezpečnostné pokyny pre generátory kyslíka	48
Bezpečnostné pokyny pre sušiče vlasov, žehličky na vlasy, kulmy a iné prístroje na starostlivosť o vlasy	49
Bezpečnostné pokyny pre zastrihávače, holiace strojčky a epilátory	49
Bezpečnostné pokyny pre zariadenia na čistenie a masáž pokožky	50
Bezpečnostné pokyny pre žehličky, napařovače	51
Bezpečnostné pokyny pre robotické vysavače	53
Bezpečnostné pokyny pre tyčové vysavače	53
Bezpečnostné pokyny pre vysavače	54

# Instrukcje bezpieczeństwa

## Biztonsági utasítások

### PL

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	72
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych zasilanych bateryjnie	72
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa konsol do gier, rzeczywistości wirtualnej, monitorów itp.	73
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące światła	75
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obrazów	75
Instrukcje bezpieczeństwa dla bonsai	76
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ochronników przeciwprzepięciowych, przedłużaczy, gniazdek	76
Instrukcje bezpieczeństwa dla kamer, kamer IP, kamer	76
Instrukcje bezpieczeństwa dla dronów	78
Instrukcje bezpieczeństwa dla czujników	79
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące termometrów, ciśnieniomierzy, oksymetrów itp.	80
Instrukcje bezpieczeństwa dla drukarek	82
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące generatorów tlenu	83
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące suszarek do włosów, prostownic, lokówek i innych urządzeń do pielęgnacji włosów	84
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące trymerów, golarek i depilatorów	84
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do oczyszczania i masażu skóry	85
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące żelazek i parowarów	86

### HU

Általános biztonsági utasítások	110
Általános biztonsági utasítások az akkumulátoros elektromos készülékekhez	110
A játékkonzolokra, virtuális valóságra, monitorokra stb. vonatkozó biztonsági irányelvek.	111
Biztonsági utasítások a fényekhez	113
Biztonsági utasítások festményekhez	113
Biztonsági utasítások a bonsai számára	113
Biztonsági utasítások túlfeszültség-védőkhöz, hosszabbítókhoz, konnektorokhoz	114
Biztonsági utasítások kamerákhoz, IP kamerákhoz, kamerákhoz	114
Biztonsági utasítások drónok számára	116
Biztonsági utasítások az érzékelőkhöz	117
Biztonsági utasítások a hőmérőkre, nyomásmérőkre, oxigénszintmérőkre stb. vonatkozóan.	118
Biztonsági utasítások nyomtatókhoz	119
Biztonsági utasítások az oxigéngenerátorokhoz	120
Biztonsági utasítások hajszárítókhoz, hajvasalókhoz, hajszütővasakhoz és más hajápolási eszközökhöz.	121
Biztonsági utasítások trimmerekhöz, borotvákhoz és epilátorokhoz	122
A bőrtisztító és masszírozó eszközökre vonatkozó biztonsági utasítások	122
Biztonsági utasítások vasalókhoz, gőzölőkhöz	123
Biztonsági utasítások robotporszívókhoz	125

Bezpečnostní pokyny pro mobilní telefony, tablety, vysílačky, sluchátka, chytré hodinky, hlasové asistenty, reproduktory, chromecasty, tv sticky a další drobnou elektroniku	21	Bezpečnostné pokyny pre mobilné telefóny, tablety, rádiá, slúchadlá, inteligentné hodinky, hlasových asistentov, reproduktory, chromecasty, TV tyče a inú drobnú elektroniku	55	Instrukcje bezpieczeństwa dla robotów odkurzających	88	Biztonsági utasítások botporszívókhoz	126
Bezpečnostní pokyny pro elektronické domácí spotřebiče – čističky vzduchu, zvlhčovače, odvlhčovače, přímotopy apod.	22	Bezpečnostné pokyny pre elektronické domáce spotrebiče – čističky vzduchu, zvlhčovače, odvlhčovače, ohrievače na jednosmerný prúd atď.	56	Instrukcje bezpieczeństwa dla odkurzaczy	90	Biztonsági utasítások porszívókhoz	127
Bezpečnostní pokyny pro elektrické zubní kartáčky	23	Bezpečnostné pokyny pre elektrické zubné kefky	58	Instrukcje bezpieczeństwa dla telefonów komórkowych, tabletów, radioodbiorników, słuchawek, inteligentnych zegarków, asystentów głosowych, głośników, chromecastów, przystawek telewizyjnych i innej małej elektroniki	91	Biztonsági utasítások mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, rádiókhoz, fejhallgatókhoz, okosórákhoz, hangalapú asszisztensekhez, hangszórókhoz, Chromecastokhoz, TV-stickekhez és egyéb kis elektronikai eszközökhöz.	128
Bezpečnostní pokyny pro kompresory	25	Bezpečnostné pokyny pre kompresory	59	Instrukcje bezpieczeństwa dla elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego - oczyszczaczy powietrza, nawilżaczy, osuszaczy, podgrzewaczy przepływowych itp.	92	Biztonsági utasítások elektronikus háztartási készülékekhez - légtisztítók, párasítók, párátlanítók, átfolyós fűtőberendezések stb.	129
Bezpečnostní pokyny pro tepovače, myčky podlah	25	Bezpečnostné pokyny pre zametacie stroje, čističe podláh	60	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych szczoteczek do zębów	94	Biztonsági utasítások az elektromos fogkefékhez	130
Bezpečnostní pokyny pro fontánky a dávkovače krmiva pro domácí mazlíčky	27	Bezpečnostné pokyny pre fontány a dávkovače krmiva pre domáce zvieratá	62	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych szczoteczek do zębów	94	Biztonsági utasítások a kompresszorokhoz	132
Bezpečnostní pokyny pro vysokotlaké čističe	28	Bezpečnostné pokyny pre vysokotlakové čističe	63	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące sprzęzarek	96	Biztonsági utasítások seprőgépekhez, padlótisztítókhoz	133
Bezpečnostní pokyny pro kuchyňské elektronické spotřebiče	30	Bezpečnostné pokyny pre kuchynské elektronické spotrebiče	64	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zamiatarek i urządzeń do czyszczenia podłóg	96	Biztonsági utasítások az állateledel-kutakhoz és -adagolókhöz	135
Bezpečnostní pokyny pro projektory	31	Bezpečnostné pokyny pre projektory	66	Instrukcje bezpieczeństwa dla fontann i dozowników karmy dla zwierząt domowych	98	Biztonsági utasítások a nagynyomású tisztítóberendezésekhez	136
Bezpečnostní pokyny pro čisticí prostředky, tablety pro odvlhčovače, odpáňovače a tablety pro kávovary a další chemikálie a kapaliny	32	Bezpečnostné pokyny pre čistiace prostriedky, tablety do odvlhčovačov, odpáňovače a tablety do kávovarov a iné chemikálie a kvapaliny	66	Instrukcje bezpieczeństwa dla myjek wysokociśnieniowych	99	Biztonsági utasítások a konyhai elektronikus készülékekhez	138
Bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí	33	Bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie	67	Instrukcje bezpieczeństwa dla kuchennych urządzeń elektronicznych	102	Biztonsági utasítások kivetítőkhöz	139
Bezpečnostní pokyny pro sekačky, vertikutátory	35	Bezpečnostné pokyny pre kosačky, vertikutátory	69	Instrukcje bezpieczeństwa dla projektorów	103	A tisztítószerek, párátlanító tabletták, vízkőoldók, kávéfőzőkhöz való tabletták és egyéb vegyi anyagok és folyadékok biztonsági utasításai.	140
Bezpečnostní pokyny pro ruční nářadí	36	Bezpečnostné pokyny pre ručné náradie	70	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące środków czyszczących, tabletek do osuszaczy, odkamieniaczy i tabletek do ekspresów do kawy oraz innych chemikaliów i płynów.	104	Biztonsági utasítások az elektromos szerszámokhoz	140
				Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi	104	Biztonsági utasítások fűnyírókhoz, verticutterekhez	143
				Instrukcje bezpieczeństwa dla kosiarek, wertykulatorów	107	Biztonsági utasítások kéziszerszámokhoz	144
				Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ręcznych	108		

# Bezpečnostní pokyny

**CZ**

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Produkty jsou často baleny v igelitových sáčkích a polystyrenových výztuhách. Ani jedno není hračka. Držte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí polknutí, vdechnutí a dušení.
- Nedávejte si obalový materiál na hlavu, hrozí udušení. Stejně tak ohlídejte děti, aby nic takového nedělaly.
- Vždy si pečlivě přečtěte návod, než začnete produkt používat. Při užívání dbejte pokynů návodu. Ušchovejte si návod pro budoucí využití.
- Některé produkty u sebe mohou mít malé součásti, držte je mimo dosah dětí, aby je nepolkly nebo nevdechly. U každého výrobku hlídejte, aby nedocházelo k nebezpečnému manipulování ze strany dětí.
- Některé produkty obsahují alkalické baterie. Držte je mimo dosah dětí.
- Elektrické přístroje produkují magnetické záření, lidé s kardiostimulátorem by měli dbát zvýšené opatrnosti při používání těchto přístrojů.
- Elektrické přístroje mohou generovat či užívat radiofrekvenční energii. Zásahy do těchto přístrojů a jejich úpravy mohou způsobit škodlivé rušení.
- U elektrických přístrojů obsahujících vysílač a přijímač, které přijímají a vysílají vysokofrekvenční signál, je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
- Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení.
- Nevsunujte produkty ani jejich příslušenství do žádných tělesných otvorů.
- Při manipulaci s výrobky jednejte se zdravím rozumem a bez riskování.
- Elektrické přístroje nepoužívejte při nesprávném napětí nebo frekvenci elektrické sítě (jiných než uvedených na štítku/typovém štítku).
- Pokud přístroje obsahují kabel, neomotávejte sis jej kolem částí těla, hrozí nebezpečí úrazu, oběšení, udušení.
- Likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Výrobky nerozebírejte, neopravujte ani sami neopravujte. Nechte opravu na autorizovaný servis.
- S rozbitými a poškozenými výrobky dále nemanipulujte.

## Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje na baterie

- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením z přístroje vyjmout.
- Nemíchejte různé typy baterií ani nové se starými.
- Baterie vkládejte se ve správném dodržení polarity.
- V případě poškozených či vyteklých baterií se vyvarujte kontaktu s očima a pokožkou. Pokud by již k něčemu takovému došlo, oplachujte příslušné místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií dbejte zvýšené opatrnosti. Vysloužilé baterie bezpečně zlikvidujte.
- Pokud přístroj nechcete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Dobíjecí akumulátory nenabíjejte přes limit ani je nenabíjejte v obrácené polaritě.
- Spotřebič nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Řiďte se prosím místními předpisy pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE).
- Před likvidací odpojte spotřebič z elektrické sítě a odstraňte z něj všechny baterie (pokud se jimi napájí) a filtry.

## Bezpečnostní pokyny pro herní konzole, virtuální realitu, monitory apod.

- Před instalací s používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu.
- Někteří lidé (přibližně 1 ze 4000) mohou utrpět epileptický záchvat či ztrátu vědomí způsobenou světelnými záblesky, které se objevují právě při sledování televize nebo hraní videoher, a to i v případě, že se u nich nikdy předtím žádný záchvat neprojevil. Každý, kdo v minulosti prodělal epileptický záchvat, ztrátu vědomí nebo jakýkoli další symptom epilepsie, by se měl před hraním videoher poradit se svým lékařem.
- Přerušete hraní a obraťte se na svého lékaře, jakmile zpozorujete jakékoli z následujících neobvyklých příznaků: křeče, tik v oku nebo svalů, ztráta pozornosti, rozmazané vidění, nechtěné pohyby nebo celková dezorientace.“
- Abyste snížili pravděpodobnost epileptického záchvatu při hraní videoher:
  - Nehrajte v případě, že jste unavení a potřebujete spát;
  - Hrajte v dobře osvětlené místnosti;
  - Udělejte si po každé hodině hraní přestávku 10 až 15 minut.
- Hraní videoher může způsobit oční únavu, kinetózu a nemoci z přetěžování.
- Po každé hodině hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut, i když máte pocit, že ji nepotřebujete.
- Vyhněte se přesprášení dlouhému hraní. Přerušete hraní, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků:
  - Vaše oči jsou při hraní unavené nebo pálí, pociťujete závratě, žaludeční nevolnost či únavu;
  - Vaše ruce a zápěstí jsou při hraní unavené nebo bolí, pociťujete šimrání, necitlivost, pálení, ztuhlost či jiné nepříjemné pocity.
  - Cítíte se dezorientovaní.
  - Pociťujete nevolnost a závrať.
  - Necítíte se celkově v dobrém stavu.
  - Dostaví se jakékoli nepříjemné pocity.
  - Pokud některý z těchto příznaků trvá, navštivte lékaře.
- Obzvláště děti a mladiství, jejichž oční soustava se nestále vyvíjí, by měli mít omezenou dobu používání a být kontrolováni.
- Před hraním pohybových her se poraďte se svým lékařem pokud:
  - Jste těhotná;
  - Trpíte srdečními, dýchacími nebo ortopedickými problémy, problémy se zády či s klouby;
  - Máte vysoký krevní tlak;
  - Vám doktor nařídil sníženou fyzickou aktivitu;
  - Trpíte závratěmi.
  - Trpíte jinou zdravotní komplikací, které fyzická aktivita přitěžuje.
- Pokud zařízení běží na baterie, přestaňte jej používat, pokud baterie vytekla.
  - Pokud přišly vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu zařízení hadříkem.
- Hrajte v bezpečném a dobře osvětleném prostoru, který vás při snížené pozornosti k okolí nemůže ničím ohrozit, nehrozí v něm zakopnutí či nebezpečí pádu. Nehrajte při chůzi.
- Při používání VR brýlí:
  - Ujistěte se, že máte kolem sebe dostatečný prostor a v blízkosti se nenachází nebezpečné předměty a překážky.
  - Dbejte na pravidelné přestávky.
  - Nenechávejte si je na hlavě, pokud hrozí ztráta orientace v reálném prostoru. S případně neočekávaných situací (požární alarm, volání o pomoc apod.) je okamžitě sundejte z hlavy, abyste mohli reagovat na situaci.
  - Stůjte nebo sedte stabilně a zvolte si vhodnou obuv. Při pohybu se pohybujte opatrně s vědomím, že reagujete na virtuální podněty a ne reálný prostor.
  - Pokud VR používají děti a mladiství, měli by být pod dohledem dospělé osoby v souladu s věkovými doporučeními výrobce.

- Pokud VR brýle vyžadují kabelové připojení, dávejte pozor na kabel a vyhněte se jeho přiskřípnutí nebo zamotání. Pravidelně kontrolujte jeho stav a nepoužívejte poškozený kabel, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem či zkratu.
- Integrované baterie nevyměňujte neodborně. Baterie musí vyměnit kvalifikovaný profesionál.
- Pro dobíjení používejte výhradně kabel dodávaný v balení a doporučený výrobcem.
- Při napájení kabelem používejte kabely doporučené výrobcem.
- Kabely zapojujte do zásuvky pod správným napětím (AC 100 – 240V).
- Nepoužívejte transformátory nebo koncovky, které snižují elektrické napětí.
- Kabely nejsou uzpůsobeny pro použití venku.
- Pokud uslyšíte zvláštní zvuk, zpozorujete kouř nebo pocítíte podivný zápach, vypojte kabel ze zásuvky.
- Nevystavujte zařízení působení ohně, mikrovln, přímého slunečního záření, vysokých nebo extrémně nízkých teplot.
- Zařízení nesmí přijít do styku s tekutinami, proto na ně nesahejte mokřýma či mastnýma rukama. Pokud se tekutina dostane dovnitř, přestaňte zařízení používat a kontaktujte zákaznickou podporu příslušného výrobce, nebo autorizovaný servis.
- Nevystavujte zařízení nepřiměřenému tlaku. Netahejte za kabely a neobtáčejte je příliš pevně.
- Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty.
- Při bouřce se nedotýkejte kabelu a k němu připojených zařízení. Ideálně vypojte kabel ze zásuvky.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství, které bylo schváleno pro použití ve Vaší zemi.
- Nesnažte se rozkládat, rozebírat, upravovat nebo sami opravovat zařízení. Pokud je zařízení rozbité, přestaňte jej používat a kontaktujte autorizovaný servis.
- Nedotýkejte se poškozených částí. Vyhněte se kontaktu s jakoukoliv unikající kapalinou.
- Držte konzole, jejich příslušenství a obalový materiál z dosahu dětí a zvířat. Malé součástky jako game cards, microSD karty a obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.
- Během provozování bezdrátové komunikace nepoužívejte tuto konzoli ve vzdálenosti menší než 15 cm od kardiostimulátoru. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení, poradte se nejprve s lékařem.
- Tato elektronická zařízení obsahují vysílač a přijímač, který přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
- Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení.
- Používání bezdrátového připojení nemusí být na některých místech, jako jsou letadla nebo nemocnice dovoleno. Prosím respektujte související předpisy.
- Pokud, používáte se sluchátky nebo jinými audio zařízení v blízkosti hlavy, nenastavujte je na příliš vysokou hlasitost po dlouhou dobu, protože tlak zvuku může způsobit poškození sluchu.
- Vždy držte hlasitost na úrovni, při které lze stále slyšet své okolí. Pokud zpozorujete příznaky jako je např. pískání v uchu, navštivte lékaře.
- Přestaňte hrát, pokud držíte konzoli či ovladače při nabíjení a cítíte, že jsou příliš horké. Může to vést k popáleninám.
- Lidé, kteří trpí zraněním nebo poruchou prstů, rukou nebo paží, by neměli používat vibrace.
- Zařízení nesmí přijít do vlhkého prostředí nebo do místa, kde se náhle mění teplota. Jakmile se orosí, vypněte jej a počkejte, než se kapičky zcela vypaří.
- Nepoužívejte v prašném nebo zakouřeném prostředí.
- Nezakrývejte odvětrávání a ventilační otvory, abyste zabránili přehřátí.
- Pokud se zařízení zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná rozpouštědla.
- **Berte při hraní ohled na své okolí.**
- Ujistěte se, že případné zabudované baterie nabíjíte alespoň jednou za šest měsíců. Pokud nejsou baterie po dlouhou dobu používány, může se stát, že je nebude možné znovu nabít.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotebovala žádná elektrická energie.

- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér dodaný výrobcem a schválený k použití s tímto zařízením.
- Statická zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu. Umísťujte je tak, aby kolem nich byl alespoň 10cm volný prostor kvůli větrání. Neumisťujte na ně žádné cizí předměty.
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
- Likvidujte v souladu s místními předpisy.

## Bezpečnostní pokyny pro světla

- Seznamte se s návodem a pečlivě si prostudujte instalační postupy.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je používané napětí vhodné pro zařízení. Jiné napětí než uvedené, může způsobit jeho poškození nebo ohrozit Vaši bezpečnost.
- LED diody tohoto produktu nejsou vyměnitelné.
- Lampa vydává během provozu teplo. Zajistěte v pokoji dostatečnou ventilaci.
- Likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud si nejste jisti instalací, domluvte si školeného odborníka.

## Bezpečnostní pokyny pro obrazy

- Jedná se o výrobek určený pro dekorační účely.
- Obraz instalujte na stěnu do bezpečné výšky a do míst, kde nebude riziko jeho shoení/strhnutí.
- Obraz používejte pouze pro dekorační účely.

## Bezpečnostní pokyny pro bonsaje

- Jedná se o výrobek pro dekorační účely.
- Žádné části neolizujte, nekládejte do úst ani jiných tělesných otvorů.
- Při rozbití misky/vázy/podstavce opatrně uklidte střepy, abyste se neporanili.
- Umísťete na stabilní podklad do bezpečné výšky a zajistěte, aby nebylo možné bonsaj svrhnout, strhnout, shodit.

## Bezpečnostní pokyny pro přepětové ochrany, prodlužovačky, zásuvky

- Výrobek používejte a instalujte s ohledem na doporučení výrobce v návodu.
- Seznamte se s pokyny k obsluze na výrobku.
- Nestrkejte prsty ani jiné předměty a částí těla do otvorů, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zkrat obvodů.
- Držte mimo dosah dětí. Použijte případně vhodné bezpečnostní vložky určené pro účely zamezení vložení dětských prstů.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smějí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají. Hlídejte děti v okolí výrobku.
- Neomotávejte si kabel kolem těla, hrozí nebezpečí udušení či riziko oběšení.
- Nakládejte s výrobkem v souladu se zdravým rozumem.
- Nemanipulujte s výrobkem za kabel, netahejte za kabel, nepřenášejte za kabel.
- Nepoužívejte, pokud výrobek jeví známky poškození, nebo nefunguje správně.

- Nepokoušejte se sami opravovat, upravovat, otevírat a rozebírat. Při poruše se obraťte na autorizovaný servis.
- Vždy si v návodu výrobku zkontrolujte, k čemu je možné výrobek použit a k čemu nikoliv.

## **Bezpečnostní pokyny pro kamery, IP kamery, fotoaparáty**

- Používejte pouze pro účely, k nimž byly určeny.
- Před instalací s používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uchovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu – některá zařízení vyžadují profesionální instalaci od odborníka.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte poškozený kabel pro napájení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které jsou doporučeny výrobcem.
- Při nabíjení používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení.
- Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru používejte pouze kvalifikovaný napájecí adaptér (s výstupem 5 V = 1 A), který splňuje bezpečnostní normy. Nabíjení provádějte v interiéru v dobře větraném prostředí.
- Napájecí adaptér je třeba zakoupit samostatně.
- Za kabely netahejte, zbytečně je neohýbejte, nezamotávejte ani nelomte. Neomotávejte si je kolem těla.
- Pokud zařízení běží na baterie, přestaňte jej používat, pokud baterie vytekla.
  - Pokud přišly vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu zařízení hadříkem.
- Integrované baterie nevyměňujte neodborně. Baterie musí vyměnit kvalifikovaný profesionál.
- Nepatří do rukou dětem. Děti by si se zařízeními neměly hrát.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
- Během provozování bezdrátové komunikace nepoužívejte tuto konzoli ve vzdálenosti menší než 15 cm od kardiostimulátoru. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení, poraďte se nejprve s lékařem.
- Tato elektronická zařízení mohou obsahovat vysílač a přijímač, který přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
- Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení.
- Pokyny pro vnitřní kamery:
  - Zařízení umísťte mimo dosah vody, ohně, vlhkosti, přímých slunečních paprsků nebo horka.
  - Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokyny pro venkovní kameru
  - Zařízení umísťte mimo dosah ohně nebo horka. NEPONOŘUJTE zařízení do vody ani jiné tekutiny.
  - V návodu zařízení si zkontrolujte, zda je nutné kameru instalovat pod střechu, nebo i mimo ni.
  - Adaptér musí být snadno přístupný.
  - Zkontrolujte pro každé zařízení doporučené teploty používání.
  - Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený provozní rozsah.
- Přečtěte si, prosím, informace o bezpečnosti a postupujte podle nich při používání zařízení. Nemůžeme garantovat, že se nestane žádná nehoda nebo poškození kvůli nesprávnému použití zařízení. Prosím, používejte tento výrobek opatrně a na vlastní riziko.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumísťte ji tam, kde její objektiv směřuje k reflexnímu povrchu nebo je vedle něj, například ke sklu a bílým stěnám, protože to způsobí, že obraz bude v místech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších místech tmavší, nebo může způsobit, že kamera bude vytvářet bílé snímky.

- Neprovádějte žádné úpravy na přístrojích, nerozebírejte je ani je neopravujte. Pokud se zařízení rozbíté, obraťte se na autorizovaný servis.
- Nepoužívejte k napájení zařízení několikanásobné prodlužovací kabely. V opačném případě může dojít ke generování zvýšené teploty a nebezpečí vzniku požáru.
- Neumísťujte na zařízení těžké předměty.
- K čištění vnějších částí zařízení od nečistot nepoužívejte vodu ani chemikálie. Vždy použijte suchý hadřík, aby se zabránilo mechanickému poškození a úrazu elektrickým proudem.
- Neohýbejte a neodpojujte napájecí kabel od sítě násilím. Dojde-li k jeho poškození, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém prostředí. Nedodržením předepsaných provozních podmínek může dojít k požárům, úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození zařízení.
- Nevystavujte extrémně vlhkému prostředí, nebo místům, kde je vysoce pravděpodobné, že se do zařízení dostane voda i přes možné vylepšené krytí zařízení.
- Z důvodu kybernetické a datové bezpečnosti používejte u IP kamer silná hesla, pravidelně aktualizujte firmware a využívejte šifrovanou komunikaci. Respektujte také místní právní předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů.
- Zajistěte stabilní a bezpečné uchycení kamery či fotoaparátu, aby nedošlo k jejich pádu a následnému poškození nebo úrazu.
- Nevystavujte extrémním teplotám a dlouhodobému přímému slunečnímu záření. V případě přehřívání zařízení okamžitě vypněte a nechte vychladnout.
- Při bouřce nebo nestabilním elektrickém napájení odpojte zařízení ze sítě a použijte vhodnou přepětovou ochranu, abyste předešli poškození elektroniky.
- Při manipulaci s objektivy a paměťovými kartami vždy nejprve vypněte přístroj, abyste předešli poškození slotu nebo kontaktních ploch.
- K čištění optických částí (čoček, senzorů) používejte pouze jemné utěrky a čisticí prostředky doporučené výrobcem. Vyhněte se tak poškrábání či jinému poškození.
- Při pořizování záznamů osob či soukromých prostor se vždy řiďte platnými právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů, soukromí a právo na vlastní obraz.
- Nedotýkejte se zařízení, pokud dojde k odhalení jeho vnitřních částí v důsledku pádu atd. Zařízení obsahuje vysokonapěťové obvody, které mohou způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud zaznamenáte cokoliv neobvyklého, jako je zahřívající se tělo zařízení, zahřívající se baterie (pokud je zařízení na baterie), vycházející kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě vyjměte baterii nebo napájecí kabel. Může dojít k požáru nebo popáleninám.
- Pro zařízení obsahující blesk, světlo:
  - Nikdy nefotografujte s bleskem osoby jedoucí na kole, řídící vozidlo, jedoucí na skateboardu, jedoucí na koni a podobně. Blesk může někoho překvapit, rozptýlit jeho pozornost, vyplašit zvířata, a způsobit tak nehodu.
  - Používání blesku příliš blízko něčích očí může dotyčnou osobu krátkodobě oslnit. Buďte opatrní při fotografování kojenců a malých dětí.
- Pokud se do zařízení dostane voda, či cizí objekt okamžitě vyjměte baterie, nebo odstraňte napájecí kabel. Může dojít k tvorbě tepla nebo k požáru.
- Nepoužívejte v místech výskytu a v blízkosti hořlavého plynu nebo v blízkosti otevřeného paliva, benzínu, ředidla nebo jiné těkavé látky, která může uvolňovat nebezpečné výpary. V opačném případě by mohlo dojít k explozi nebo k požáru.
- Baterie nerozebírejte, nezahřívajte, nevhazujte je do ohně ani je nezkratujte. Baterie mohou prasknout.
- Používejte výhradně baterie určeného typu pro dané zařízení, pokud je zařízení na baterie.
- S výrobkem nemanipulujte mokřýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Likvidujte v souladu s místními předpisy.

## Bezpečnostní pokyny pro drony

- Používejte pouze pro účely, k nimž byly určeny.
- Před instalací s používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uchovejte si návod pro budoucí využití.
- Používejte podle návodu.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které jsou doporučené výrobcem.
- Při nabíjení používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení.
- Za kabely netahejte, zbytečně je neohýbejte, nezamotávejte ani nelomte. Neomotávejte si je kolem těla.
- Přestaňte používat, pokud baterie vytekla.
  - Pokud přišly vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu zařízení hadříkem
- Toto není hračka! Nepatří do rukou dětem. Děti by si se zařízeními neměly hrát.
- Dron a jeho příslušenství obsahuje malé součástky, dbejte, aby je děti necucaly a nevdechly.
- Nestrkejte si části zařízení do jakýchkoli tělních otvorů.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
- Během provozování bezdrátové komunikace nepoužívejte tuto konzoli ve vzdálenosti menší než 15 cm od kardiostimulátoru. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení, poradte se nejprve s lékařem.
- Tato elektronická zařízení mohou obsahovat vysílač a přijímač, který přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
- Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení.
- Neprovádějte žádné úpravy, nerozebírejte je ani je neopravujte. Pokud je zařízení rozbité, obraťte se na autorizovaný servis.
- Neházejte se zařízením a jeho příslušenstvím, neohýbejte je, nešlapejte na ně, nekopejte do nich ani je nijak schválně nepoškozujte. Hrozí nebezpečí úrazu a zařízení pak může vykazovat zhoršené letové vlastnosti.
- Neumisťujte na zařízení těžké předměty.
- K čištění vnějších částí zařízení od nečistot nepoužívejte vodu ani chemikálie. Vždy použijte suchý hadřík, aby se zabránilo mechanickému poškození a úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém prostředí. Nedodržením předepsaných provozních podmínek může dojít k požárům, úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození zařízení.
- Nevystavujte extrémně vlhkému prostředí, nebo místům, kde je vysoce pravděpodobné, že se do zařízení dostane voda i přes možné vylepšené krytí zařízení.
- Nepoužívejte v extrémních podmínkách, jako jsou například vysoké teploty, bouřky, silný vítr apod.
- Při manipulaci s objektivy a paměťovými kartami vždy nejprve vypněte přístroj, abyste předešli poškození slotu nebo kontaktních ploch.
- K čištění optických částí (čoček, senzorů) používejte pouze jemné utěrky a čisticí prostředky doporučené výrobcem. Vyhněte se tak poškrábání či jinému poškození.
- Při pořizování záznamů osob či soukromých prostor se vždy řiďte platnými právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů, soukromí a právo na vlastní obraz.
- Nedotýkejte se zařízení, pokud dojde k odhalení jeho vnitřních částí v důsledku pádu atd. Zařízení obsahuje vysokonapěťové obvody, které mohou způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Používejte výhradně baterie určeného typu pro dané zařízení, pokud je zařízení na baterie.
- S výrobkem nemanipulujte mokřýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Likvidujte v souladu s místními předpisy.

## Bezpečnostní pokyny pro detektory

- Detektor je určen pro použití ve vnitřních obytných prostorách, není vhodný pro použití ve vozidlech, výrobních provozech, obchodech, administrativních centrech a podobně.
- Detektory používejte pouze pro účely, k nimž byly určeny.
- Před instalací s používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu.
- Udržujte v čistotě, je možné přejet detektor vysavačem nebo vlhkým hadříkem bez čisticích prostředků.
- Detektor nerozebírejte ani se nepokoušejte jej čistit zevnitř.
- Nepokoušejte se detektory sami opravovat, manipulace s nimi může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, nebo poruchu detektoru.
- Při výměně baterií dbejte zvýšené opatrnosti.
- Detektor nepatří do rukou dětem, ani nenainstalovaný. Udržujte mimo dosah dětí.
- V blízkosti detektoru nestříkejte osvěžovače vzduchu, spreje na vlasy, deodoranty ani jiné aerosoly.
- Detektor nenatírejte ani nepostříkujte barvou. Barva by mohla ucpat větrací otvory a detektor by se stal nefunkčním.
- Nezakrývejte přístup k detektorům, nepřekrývejte je.
- Vyvarujte se kontaktu detektoru s pavučinami, usazeným prachem a hmyzem.
- Detektor nainstalujte co nejdříve od koupě, aby byla co nejdříve zaručena ochrana domácnosti.
- Při úklidu domácnosti čisticími prostředky by měl být prostor s detektorem dobře větraný, aby nedošlo k falešnému poplachu.
- Životnost detektorů je většinou 10 let, po této době již detektor nepoužívejte.
- Provádějte kontrolu a údržbu detektoru podle návody.
- Nevystavujte extrémním teplotám.
- Pravidelně provádějte testování funkčnosti detektoru – ideálně jednou týdně.
- Pokud detektor nepracuje správně, ihned jej vyměňte.
- K testování detektorů kouře nepoužívejte otevřený oheň.
- Pomocí testovacího tlačítka lze korektně přezkoušet funkčnost detektoru. Nepoužívejte žádný jiný zkušební postup.
- Pokud jste si jisti, že jde o falešný poplach, otevřete okna a důkladně vyvětrejte, aby poplachový signál utichl.
- Detektory kouře nenahrazují kompletní protipožární poplachový systém (EPS).
- V případě poškozených či vyteklých baterií se vyvarujte kontaktu s očima a pokožkou. Pokud by již k něčemu takovému došlo, oplachujte příslušné místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

## Bezpečnostní pokyny pro teploměry, tlakoměry, oxymetry apod.

- Před instalací s používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Používejte pouze v souladu s návodem pro účely, ke kterým byl výrobek vyroben.
- NIKDY nepoužívejte výrobek k jinému, než určenému účelu. Při použití u dětí dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte jej čistit zevnitř.
- Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, manipulace s ním může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, nebo poruchu výrobku. Došlo-li k poškození, obraťte se na autorizovaný servis.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smějí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.

- Výrobek je určen pouze k domácímu použití.
- Používejte výrobek pro měření osob, které k tomu určuje návod. Seznamte se v návodu výrobku, pro koho je určen, kdo s výrobkem může manipulovat, jak s výrobkem manipulovat.
- Použití výrobku nemůže nahradit konzultaci s lékařem. Při zaznamenání symptomů začínající nemoci se obraťte na lékaře, bez ohledu na naměřené údaje. Nikdy si nestanovujte diagnózu sami podle naměřených údajů, vždy se poradte s lékařem.
- Výrobek nesmí upadnout. Chraňte jej před silnými nárazy, vibracemi a otřesy. Neházejte s ním, ani neklepejte. Nekruťte s výrobkem ani s jeho částmi.
- Výrobek smí být používán pouze s originálním příslušenstvím schváleným výrobcem.
- Nevystavujte extrémním teplotám (pod  $-25\text{ °C}$  /  $-13\text{ °F}$  a nad  $55\text{ °C}$  /  $131\text{ °F}$ ) nebo nadměrné vlhkosti ( $> 95\%$  rel. vlhkosti).
- Uchovávejte příslušenství mimo dosah dětí.
- Nenamáčejte do vody ani do jiných kapalin, nemyjte pod tekoucí vodu. Čistěte v souladu s návodem.
- U teploměrů: Zvýšená teplota může signalizovat vážné onemocnění. Vyhledejte prosím okamžitě lékařskou pomoc, pokud se objeví zvýšená teplota u následujících osob:
  - novorozenci a kojenci do věku 3 měsíců (pokud teplota překročí  $37,4\text{ °C}$  [ $99,4\text{ °F}$ ], okamžitě se poradte s lékařem);
  - osoby ve věku od 60 let (u starších osob může být horečka oslabena nebo nemusí být přítomna);
  - osoby trpící cukrovkou (diabetes mellitus) nebo s oslabeným imunitním systémem (např. HIV pozitivní, užívající protinádorovou chemoterapii nebo léčbu potlačující imunitu nebo které mají odoperovanou slezinu);
  - osoby upoutané na lůžko (např. pacienti sanatorií, pacienti po mrtvici, s chronickým onemocněním, s paraplegií, kvadruplegií nebo zotavující se po operaci);
  - pacienti po transplantaci (např. jater, srdce, plíce, ledviny)
- Pokud výrobek naměří normální hodnoty, ale přesto se cítíte divně, vyhledejte lékaře.
- U tlakoměrů, se před použitím poradte s lékařem, pokud:
  - chcete měřit na paži s intravaskulárním přístupem nebo léčbou či arteriovenózním (A-V) zkratem. Důvodem je dočasné narušení průtoku krve, které může mít za následek zranění.
  - jste podstoupili mastektomii nebo odstranění mízních uzlin.
  - trpíte patologickým průtokem krve nebo krevními onemocněními, nafouknutí manžety může způsobit pohmoždění.
- U tlakoměrů dbejte na:
  - Při měření se v okolí 30 cm od výrobku nesmí nacházet jiné mobilní či elektrické zařízení. Mohlo by dojít k chybám v měření.
  - Zajistěte, aby manžeta dlouhodobě nenarušila cirkulaci krve.
  - Měření provádějte pouze tehdy, pokud je manžeta umístěna v horní části paže.
  - Pokud se manžeta nezačne během měření vyfukovat, sejměte ji.
  - Před použitím se vyhněte alkoholu, koupání, kouření, cvičení a konzumaci jídla. Buďte alespoň 5 minut v klidu.
  - Aby nedošlo k uškrcení, uchovávejte vzduchovou hadičku a kabel síťového adaptéru mimo dosah nemluvňat, batolat a dětí.
  - Tento produkt obsahuje drobné součásti, které mohou v případě polknutí způsobit udušení nemluvňat, batolat či dětí.
- Pokud zařízení běží na baterie, přestaňte jej používat, pokud baterie vytekla. Držte baterie mimo dosah dětí.
  - Pokud přišly vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu zařízení hadříkem.
- Výrobky, které umožňují vzdálený přenos dat přes rádiové frekvence, nepoužívejte v místech, kde je užití radiofrekvenčních zařízení zakázáno.

## Bezpečnostní pokyny pro tiskárny

- Před instalací s používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Používejte pouze v souladu s návodem pro účely, ke kterým byl výrobek vyroben.
- NIKDY nepoužívejte výrobek k jinému, než určenému účelu.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte jej čistit zevnitř.
- Elektrické přístroje produkují magnetické záření, lidé s kardiostimulátorem by měli dbát zvýšené opatrnosti při používání těchto přístrojů.
- Elektrické přístroje mohou generovat či užívat radiofrekvenční energii. Zásahy do těchto přístrojů a jejich úpravy mohou způsobit škodlivé rušení.
- U elektrických přístrojů obsahujících vysílač a přijímač, které přijímají a vysílají vysokofrekvenční signál, je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
- Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení.
- Kromě konkrétních situací popsaných v příručkách k tiskárně se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího kabelu, zástrčky, tiskárny, skeneru nebo doplňků.
- Používejte výhradně napájecí kabel dodaný s tiskárnou. Nepoužívejte ho pro jiná zařízení. Použití jiného než dodaného napájecího kabelu s touto tiskárnou nebo použití dodaného napájecího kabelu s jiným zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda kabel pro napájení střídavým proudem odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- V následujících případech odpojte tiskárnu od elektrické sítě a předejte ji kvalifikovanému servisnímu technikovi:
  - Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do tiskárny pronikla kapalina; tiskárna upadla nebo byla poškozena její skříň, tiskárna nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v pokynech k obsluze.
- Tiskárnu umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.
- Tiskárnu neumísťujte ani neskladujte venku, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystaveným otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- Dbejte na to, aby se na tiskárnu nevylila kapalina, a nemanipulujte s ní mokřýma rukama.
- Udržujte minimální vzdálenost tiskárny od kardiostimulátorů 22 cm. Rádiové vlny vysílané tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit činnost kardiostimulátorů.
- Při poškození LCD obrazovky kontaktujte prodejce. Pokud se vám roztok tekutých krystalů dostane na ruce, důkladně si je umyjte mýdlem a vodou. Pokud vám roztok tekutých krystalů vnikne do očí, okamžitě je vypláchněte vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
- Bezpečnostní pokyny pro inkoust/tonery.
  - Dávejte pozor, abyste se při manipulaci s nádržkami na inkoust nedotkli inkoustu, víček nádržek s inkoustem a otevřených nádobek s inkoustem nebo víček nádobek s inkoustem.
  - Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, důkladně umyjte příslušné místo mýdlem a vodou.
  - Dostane-li se vám inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
  - Pokud vám inkoust vnikne do úst, okamžitě vyhledejte lékaře.
  - Údržbovou kazetu nerozebírejte. Inkoust by se vám mohl dostat do očí nebo na pokožku.
  - S nádobkou s inkoustem příliš netřeste, ani ji nevystavujte silným nárazům, protože by z ní mohl uniknout inkoust.
  - Nádobky s inkoustem a krabici údržby uložte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby děti z nádobek s inkoustem pily.

## Bezpečnostní pokyny pro generátory kyslíku

- Před instalací s používáním si pečlivě pročtěte návod. Dbejte návodu. Uchovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu.
- Generátor nerozebírejte ani se nepokoušejte jej čistit zevnitř.
- Nepokoušejte se sami opravovat, manipulace s nimi může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, nebo poruchu generátoru.
- Při výměně baterií dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nevystavujte extrémním teplotám.
- Generátor je určen pro domácí použití ke zvýšení hladiny kyslíku v krvi. Není určen jako samostatné zařízení pro podporu života a není vhodný pro profesionální použití v lékařských zařízeních.
- Pro případy výpadku napájení si zajistěte ekvivalentní náhradu pro potřeby doplnění kyslíku (kyslíkové lahve, vaky a další).
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte. V případě nefunkčnosti kontaktujte servisní oddělení.
- Pokud napájecí napětí není stabilní a pohybuje se nad 220 V +10% zapojte regulátor napětí!
- Zapojte přístroj pouze do bezpečných a kvalifikovaných zásuvek s elektrickou certifikací.
- Servisní zásahy smí provádět pouze pověřená osoba.
- Umístěte ve vnitřní a větrané místnosti mimo přímé sluneční záření daleko od stěn a nábytku. Zajistěte, aby okolí přístroje bylo volné kvůli proudění vzduchu.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti ohřivačů, přímotopů, horkovzdušných ventilačních zařízení apod.
- Vyvarujte se používání v následujícím prostředí: blízkost zdrojů tepla, otevřený oheň, vysoká vlhkost, ve venkovních prostorech, zakouřeném a znečištěném prostředí, při vysoké nebo nízké teplotě.
- Neumísťujte přístroj na měkký povrch (jako je postel, pohovka apod.), mohlo by to vést k naklonění nebo převrnutí. Nepřibližujte zařízení ke zdroji tepla, mohlo by to způsobit vypnutí přístroje nebo snížení koncentrace kyslíku.
- Kyslík by měl být daleko od hořlavých a výbušných látek.
- Kyslík podporuje hoření. Vyvarujte se proto kouření a jiné manipulaci s ohněm v okolí přístroje. I materiály normálně méně hořlavé mohou snadno chytnout a shořet v ovzduší bohatém na kyslík. Ignorování tohoto varování může vést k vážnému požáru, poškození majetku a zranění či smrti.
- Použití kyslíkové terapie vyžaduje zvláštní péči, aby se snížilo riziko požáru. Z hlediska bezpečnosti umístěte generátor daleko od hořlavých produktů či hořlavé produkty zcela odstraňte z místnosti.
- Olejnaté látky typu maziva nebo oleje mohou při kontaktu s kyslíkem a pod určitým tlakem začít spontánně hořet. Uchovávejte generátor a jeho součásti mimo dosah takovýchto látek. Nepoužívejte jiné mazivo, než je schváleno výrobcem.
- Maximální délka souvislého provozu generátoru může být 6 hodin při pokojové teplotě 21 °C. Při teplotě 21-25 °C je maximální souvislá doba spuštění přístroje 5 hodin, při teplotě nad 25 °C je maximální doba spuštění přístroje v kuse 4 hodiny. Po uplynutí této doby potřebuje stroj pauzu rovnou době nepřetržitého provozu, aby se ochladil.

## Bezpečnostní pokyny pro fény, žehličky, kulmy a další přístroje péče o vlasy

- Nepoužívejte v blízkosti umyvadel, sprch, van a dalších nádob obsahujících vodu. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Při používání v koupelně přístroj vždy po ukončení práce vypojte ze sítě. Uchovávejte jej vypnutý ze sítě. Blízkost vody představuje riziko, i když je vypnutý.
- Doporučuje se do elektrického rozvodu koupelny instalovat proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Nechte si poradit od elektrikáře.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko popálení.

- Přístroje umísťujte na rovný, stabilní, nehořlavý, žáruvzdorný povrch, obzvláště při chladnutí.
- Nenechávejte zapojený přístroj do sítě nikdy bez dozoru.
- Nenechávejte zapnutý přístroj nikdy bez dozoru.
- V případě poškozené šňůry přestaňte přístroj okamžitě používat a obraťte se na odborný servis. Pravidelně kabel kontrolujte, zda není poškozen.
- Při práci s přístrojem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.
- Vždy se pečlivě přečtěte návod a příbalové informace. Užívejte vždy v souladu s návodem. Používat přístroj by neměli jedinci uvedení v návodu.
- Držte napájecí šňůru dále od horkých povrchů přístroje.
- Nepoužívejte jiné nástavce, než ty dodané v balení.
- Pokud je přístroj poškozen nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat.
- Dávejte pozor před zamotáním či zauzlováním šňůry. Neomotávejte šňůru kolem přístroje, obzvláště pokud je ještě horký.
- Pokud má přístroj pouzdro, před zahřátím přístroje jej vždy z pouzdra vyjměte a vraťte ho zpět, až když je přístroj zcela vychladlý.
- Horké plochy přístroje nemají přijít do styku s koberci, ložním prádlem, ručníky, přikrývkami, měkkým povrchem nábytku a dalšími textiliemi, které by mohly chytnout.
- Přístroje nejsou určeny k profesionálnímu použití v salónech.
- Přístroje sami nerozebírejte ani neopravujte.
- U fénů se vyvarujte pouštění přímého proudu vzduchu do očí či na jiná citlivá místa. Dbejte, aby přívodová a odvodová mřížka nebyly blokovány, jinak by mohly zastavit fungování přístroje. V takovém případě vypněte přístroj a nechte jej vychladnout.
- V případě poškozených či vyteklých baterií se vyvarujte kontaktu s očima a pokožkou. Pokud by již k něčemu takovému došlo, oplachujte příslušné místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dobíjecí akumulátory nenabíjejte přes limit ani je nenabíjejte v obrácené polaritě.

## Bezpečnostní pokyny pro zastříhovače, holicí strojky a epilátory

- Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod a příbalové informace. Uchovejte pro pozdější potřebu. Dbejte pokynů v návodu.
- Tyto přístroje mohou používat děti ve věku od 8 let (v případě světelných epilátorů od 15 let) a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobky nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístroji si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroje i kabely uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Držte mimo dosah dětí.
- Neprovádějte žádné úpravy na přístrojích, nerozebírejte je ani je neopravujte. Nevyměňujte ani nepoužívejte nabíjecí adaptéry, které nebyly dodány v balení.
- Vždy si nejprve zjistěte, zda je daný přístroj vhodný pro použití ve vaně či sprše. Ty, které nejsou určeny pro použití ve vaně či sprše, držte daleko od vody a dbejte, aby se nenamočili.
- Před čištěním ve vodě odpojte část drženou v ruce od přívodního kabelu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je šňůra poškozená. V případě poškození se obraťte na servis.
- Při dobíjení baterie používejte pouze nabíječku dodávanou společně s přístrojem - typové provedení.
- Poškozený nabíjecí adaptér či nabíjecí stojánek vždy nahraďte originálním typem.
- Pokud přístroj funguje na dobíjecí akumulátor, není tento akumulátor přístroji vyměnitelný.
- Nepoužívejte jiné nástavce než ty obsažené v balení přístroje.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen či pokud nefunguje správně.
- Žádný přístroj se nesmí nechávat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě, s výjimkou nabíjení.
- Napájecí šňůru a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
- Přístroj nezapojujte ani nevypojujte mokřýma rukama.
- Dávejte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval, a neomotávejte ho kolem přístroje.
- Tyto přístroje nejsou určeny pro komerční nebo salónní použití.
- Z hygienických důvodů se doporučuje, aby přístroj používala vždy jen jedna osoba.

- Nepokládejte na horké plochy, na plotny, do trouby či mikrovlnné trouby.
- U světelných epilátorů nesahejte po terapii na vyzářovací okénko a filtr nastavců, hrozí riziko popálení. Nechte vychladnout. Neoplachujte vodou, neponořujte do vody.
- Světelné epilátory nesmí používat muži v oblasti tváří, krku a všude tam, kde rostou vousy a v oblasti genitálií.
- V případě poškozených či vyteklých baterií se vyvarujte kontaktu s očima a pokožkou. Pokud by již k něčemu takovému došlo, oplachujte příslušné místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dobíjecí akumulátory nenabíjejte přes limit ani je nenabíjejte v obrácené polaritě.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.

## **Bezpečnostní pokyny pro přístroje na čištění a masáž pleti**

- Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod a příbalové informace. Uchovejte pro pozdější potřebu. Dbejte pokynů v návodu.
- Každý model má svá vlastní pravidla používání, seznamte se s nimi v návodu. Vždy si nastudujte konkrétní bezpečnostní pokyny z návodu.
- V případě jakýchkoli nežádoucích účinků přestaňte tento produkt používat.
- Pacienti s infekčními chorobami, srdeční vadou, abnormálním krevním tlakem a kožními chorobami by se měli poradit s lékařem před použitím tohoto produktu.
- Pokud používáte lékařské potřeby nebo jste byli ošetřeni odřeninami, před použitím tohoto produktu se poraďte se svým dermatologem.
- Nepoužívejte při vysoké teplotě nebo ve vlhkém prostředí. Přístroje, u kterých není výslovně uvedeno možné použití ve vaně či sprše, neponořujte do vody ani neomývejte pod proudem vody.
- Uchovávejte tento produkt mimo zdroje vody a ohně. Budte opatrní, abyste se během deštivých dnů vyhnuli úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení není vhodné pro děti a neslyšící.
- Produkty nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k poškození produktů nebo k poruše.
- Po použití zařízení důkladně očistěte.
- Před likvidací je nutné z produktu vyjmout baterii.
- Při výměně baterií dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepoužívejte přístroje, pokud jste těhotná nebo kojící. Dále by přístroje neměly používat osoby s alergiemi; osoby s paralýzou obličeje nebo poruchami tvářového nervu; osoby po zlomenině obličeje nebo plastickou operací obličeje s implantací silikonu, kovu nebo plastu. Galvanické žehličky by neměly používat ani osoby s rovnátky.
- Nepoužívejte na oblasti s otevřenými ranami, silně suchou pokožkou nebo pokožku s vyrážkami; jestliže máte závažné kožní onemocnění nebo jiné kožní problémy, máte na pleti otoky, jizvy, je spálená nebo jinak poškozená.
- Vyhněte se očím a nepoužívejte přístroje příliš dlouho na jednom místě.
- Nenechávejte přístroje bez dozoru, pokud jsou zapnuté, popřípadě zapojené do zásuvky elektrického napětí. Pokud přístroje během používání položíte, vždy je vypněte.
- Před připojením nebo vypojením přístroje ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.
- Tyto přístroje mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobky nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístroji si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroje i kabely uchovávejte mimo dosah dětí.
- Manipulujte s přístroji tak, aby nedošlo k poranění osob, nebo poškození přístroje.
- Před čištěním a po použití přístroj vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně nebo byl poškozen.
- Neponořujte nabíjecí kabely, zástrčky nebo nabíjecí stanice do vody či jiné kapaliny.
- Z hygienických důvodů se doporučuje, aby přístroj používala vždy jen jedna osoba.

- Při používání přístrojů s rotačním pohybem si sepněte vlasy, sundejte náušnice a řetízky, abyste předešli namotání.
- Přístroje nejsou určeny pro profesionální použití v kosmetických salónech a jiné komerční využití.
- Nepoužívejte jiné nástavce než ty obsažené v balení přístroje.
- Přístroje neslouží k léčbě jakýchkoliv symptomů onemocnění pokožky. Použití spotřebiče případně konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

## Bezpečnostní pokyny pro žehličky, napařovače

- Před používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny.
- Používejte pro účely, ke kterým byly spotřebiče určeny.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a jeho přívod udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jakmile je připojen k napájení nebo chladne.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Při každém plnění nádržky vodou a při vyprazdňování nádržky mějte spotřebič odpojený od napájení.
- Zajistěte stabilní místo žehlení či napařování.
- Spotřebič (a zvláště žehlička) se musí používat a ukládat na stabilním, rovném a teplu odolném povrchu.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, je-li připojen k síti a zapnutý.
- Nepoužívejte, jestliže spotřebič spadl, existují-li viditelné známky poškození nebo netěsní-li.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, nebo spadl do vody.
- V takových případech zanechte spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Používejte pouze s příslušenstvím určeným pro daný typ spotřebiče.
- Neponořujte ani neumývejte pod tekoucí vodou.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Není určeno pro komerční použití, například čistírnách.
- Nepoužívejte spotřebič venku! Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
- Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokřém prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
- Při prvním napařování spotřební vodou v novém spotřebiči vypusťte páru vytvořenou z maximálního objemu nádržky mimo žehlenou tkaninu.
- Nikdy nežehlete ani nenapařujte oděvy na lidech (přímo na těle) a nesměřujte páru na lidi a zvířata.
- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí

- samolepicí tapety, fólie, apod.)!
- Vlivem výrobních zkoušek dochází u spotřebiče k vnitřnímu orosení nádržky na vodu. Při nákupu toto nepovažujte za závadu.
- Před použitím se ujistěte, zda jsou všechny látky určené na čištění odolné proti vysoké teplotě páry. Např. jemné látky, jako je hedvábí nebo samet nečistěte bez předchozího seznámení se s příbalovou informací od výrobce a provedení testu na malé, méně viditelné části.
- Proudem páry také nemiřte na toxické látky, kyseliny, ředidla, čisticí prostředky nebo agresivní látky.
- Nemiřte proudem páry ani na výbušné prášky nebo kapaliny, uhlovodíky, otevřený oheň nebo extrémně horké předměty.
- Nečistěte příliš dlouho jedno místo. Může dojít k poškození takto čištěného povrchu.
- Nestrkejte do otvorů spotřebiče nebo příslušenství žádné předměty - otvory nesmí být ničím ucpány (např. chuchvalci, prachem, vlasy apod.).
- Nepřibližujte k otvorům spotřebiče vlasy, volný oděv, prsty a jakékoli části těla.
- Spotřebič přenášejte pouze za rukojeť.
- V žádném případě do nádrže nenalévejte vodu vzniklou odmrazením chladničky, vodu zkonzenzovanou ze sušičky na prádlo, klimatizačních nebo odvlhčovacích jednotek, minerální vody, dešťovou vodu, vodu obohacenou o alkohol, parfém a přípravky pro ošetření a ztužení prádla (např. škrob, avivážní prostředky) nebo ocet, odvápnovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky. Nepoužívejte neředěnou destilovanou vodu.
- Nádržku na vodu nepřepĺňujte, dodržte maximální uvedené množství.
- V případě neočekávaného přerušení dodávky energie odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky.
- Dbejte, aby napájecí přívod byl vždy suchý a nepoškozený.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
- Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- V případě opodstatněného použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- **POZOR:** Tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení jako je časový spínač nebo nesmí být připojen k obvodu, jehož vlastností je pravidelné zapínání a vypínání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. popálení, požár, zničení prádla, poškrábání a znečištění žehlicí desky) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

## Bezpečnostní pokyny pro robotické vysavače

- Přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte ho pro budoucí potřebu.
- Před použitím robotického vysavače vždy odstraňte ze země všechny předměty, které by mohly být vysavačem zachyceny, jako jsou hračky, kabely a oblečení.
- Robotické vysavače nejsou určeny pro použití v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Robotické vysavače by se neměly používat v místech, kde jsou malé děti nebo domácí zvířata.
- Pokud robotický vysavač narazí na překážku, sám se zastaví. Pokud se však zasekne, je nutné jej manuálně uvolnit.
- Robotické vysavače bez funkce mopování by se neměly používat v místech, kde je podlaha vlhká nebo kluzká.
- Po každém použití robotického vysavače jej vypněte a odpojte od napájení.
- Pokud máte v domácnosti koberce, ujistěte se, že robotický vysavač je kompatibilní s typem koberce, který máte.
- Pokud máte v domácnosti domácí zvířata, ujistěte se, že robotický vysavač nemá senzory, které by mohly být aktivovány chlupy vašeho mazlíčka.

- Pokud máte v domácnosti malé děti, ujistěte se, že robotický vysavač je s nimi v bezpečí. Existují robotické vysavače, které mají bezpečnostní funkce, které je chrání před poškozením.
- Pokud máte v domácnosti nějaké zvláštní požadavky, například schody nebo úzké prostory, ujistěte se, že si vyberete robotický vysavač, který je pro vaše potřeby vhodný.

## Bezpečnostní pokyny pro tyčové vysavače

- Spotřebič mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze v případě, že jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem nebo jeho příslušenstvím hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem ani jeho příslušenstvím hrát.
- Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho návodem k použití.
- Spotřebiče bez funkce mopování jsou vhodné pouze pro suché prostory. Nepoužívejte je venku ani na mokřích místech.
- Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřima rukama.
- Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní oddělení výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud spotřebič nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte specializovaný servis.
- Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete servisní službu, kontaktujte prosím specializovaný servis. Spotřebič sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Napájecí kabel nenatahujte ani jej nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte kabel před kontaktem s horkými nebo rozžhavenými plochami. Kabel nepřivírejte do dveří ani jej nevedte kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes kabel.
- Spotřebič neodpojujte ze sítě vytažením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací přívod.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání vody.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto kapaliny nebo jejich výpary přítomny.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani uším a nedávejte si je do úst.
- Do otvorů nekládejte žádné předměty. Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, pokud má připevněnu průhlednou nádobu na prach a pokud má správně umístěný filtr.
- V období delší nečinnosti nebo před prováděním údržby nebo servisu spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento spotřebič venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 metrů od bazénu. Nepoužívejte jej na mokřích površích a nevystavujte jej vlhkosti, dešti ani sněhu.
- Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječky. Používejte pouze originální baterie: jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit tak úraz osob a hmotné škody.
- Nepokládejte spotřebič na vařič ani jiný horký povrch či do jeho blízkosti ani spotřebič nevhazujte do ohně a to ani, když je silně poškozený. Akumulátor by se mohl vznítit nebo explodovat.

- Když připojujete nebo odpojíte elektrický rotační kartáč, vždy spotřebič nejdříve vypněte.
- Nepoužívejte na filtr (y) spotřebiče žádný vonný nebo parfémovaný produkt. O chemikáliích v takových produktech je známo, že jsou hořlavé a mohou způsobit vznícení spotřebiče.

## Bezpečnostní pokyny pro vysavače

- Spotřebič mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze v případě, že jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem nebo jeho příslušenstvím hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem ani jeho příslušenstvím hrát.
- Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho návodem k použití.
- Pokud není uvedeno v návodu spotřebiče jinak, nepoužívejte jej venku ani na mokřích místech a pro mokré vysávání.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, pokud spotřebič necháváte bez dozoru nebo po ukončení práce, pak vždy spotřebič vypněte a odpojte od el. Sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
- Spotřebič vždy nejdříve vypněte a odpojte vidlici napájecího přívodu od el. sítě a až potom vyměňte prachový sáček, vyčistěte/vyměňte mikrofiltry, očistěte vysavač nebo jeho příslušenství.
- Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřými rukama.
- Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní oddělení výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud spotřebič nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte specializovaný servis.
- Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete servisní službu, kontaktujte prosím specializovaný servis. Spotřebič sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Napájecí kabel nenatahujte ani jej nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte kabel před kontaktem s horkými nebo rozžhavenými plochami. Kabel nepřivírejte do dveří ani jej nevedte kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes kabel.
- Spotřebič neodpojíte ze sítě vytažením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací přívod.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání vody.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto kapaliny nebo jejich výpary přítomny.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani uším a nedávejte si je do úst.
- Do otvorů nekládejte žádné předměty. Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, pokud má správně umístěny sběrný prachový sáček, nebo sběrnou nádobu na prach.
- V období delší nečinnosti nebo před prováděním údržby nebo servisu spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Při manipulaci netahajte prudce za hadici a vyvarujte se hrubému zacházení s vysavačem.
- Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při vysávání některých druhů koberců, potahových látek, atd. může dojít k vyvolání statické

elektřiny. Žádný výboj statické energie není zdraví nebezpečný.

- Neinstalujte ani nepoužívejte tento spotřebič venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 metrů od bazénu. Nepoužívejte jej na mokřích površích a nevystavujte jej vlhkosti, povětrnostním vlivům, slunečnímu záření, mrazu, dešti ani sněhu. Nenamáčejte, neponořujte do vody a neumývejte pod tekoucí vodou.
- Nepokládejte spotřebič na vařič ani jiný horký povrch či do jeho blízkosti ani spotřebič nevhazujte do ohně a to ani, když je silně poškozený.
- Nepoužívejte na filtr (y) spotřebiče žádný vonný nebo parfémovaný produkt. O chemikáliích v takových produktech je známo, že jsou hořlavé a mohou způsobit vznícení spotřebiče.
- Pokud se nejedná o specializovaný vysavač, nevysávejte nečistoty produkované při/po stavebních úpravách – sádrokartonový prach, jemný písek, cement, stavební prach, omítku apod.

## **Bezpečnostní pokyny pro mobilní telefony, tablety, vysílačky, sluchátka, chytré hodinky, hlasové asistenty, reproduktory, chromecasty, tv sticky a další drobnou elektroniku**

- Nezapínejte mobilní telefony a další bezdrátovou a jinou elektroniku tam, kde je to zakázáno, nebo to může být pro vás a vaše okolí nebezpečné. Především v oblastech s rozbuškami jako jsou lomy. Bezdrátové vysílání může narušit výbušná zařízení.
- Dbejte zvýšené opatrnosti v nemocnicích, na klinikách a ve zdravotnických střediscích.
- Bezdrátová elektronická zařízení mohou způsobovat rušení v letadle.
- Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů na místech s rizikem výbuchu – benzínové stanice, podpalubí lodí, přeprava paliva a chemikálií, skladování paliv a chemikálií.
- Držte mimo dosah malých dětí. Malé části příslušenství by mohly vést k polknutí, dušení, zranění. Nebo by děti mohly poškodit zařízení.
- Tato elektronická zařízení obsahují vysílač a přijímač, který přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
- Doporučuje se alespoň 15cm vzdálenost mezi elektronickým zařízením a kardiostimulátorem pro eliminaci rušivých vlivů, ale je lepší tuto vzdálenost udržovat větší.
- Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení.
- V případě, že užíváte jiné zdravotní pomůcky, jejichž fungování by mohlo vyzařování elektronických zařízení rušit, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem zdravotní pomůcky.
- Elektrické přístroje produkují magnetické záření, lidé s kardiostimulátorem by měli dbát zvýšené opatrnosti při používání těchto přístrojů.
- Elektrické přístroje mohou generovat či užívat radiofrekvenční energii. Zásahy do těchto přístrojů a jejich úpravy mohou způsobit škodlivé rušení.
- Nelze však garantovat, že se tento účinek neobjeví u některých konkrétních instalací. Pokud přístroj působí nepříznivě svým rušením na příjem rádia či televize, což si můžete ověřit zapnutím a vypnutím přístroje, doporučuje se uživateli zlepšit tento stav jedním z následujících opatření:
  - Změňte nastavení antény nebo ji přemístěte.
  - Přístroj a přijímač umístěte do větší vzdálenosti od sebe.
  - Zapojte přístroj do jiné zásuvky, než je zapojen přijímač.
  - Žádejte o radu svého obchodníka nebo zkušeného radiotelevizního technika.
- Tato zařízení jsou citlivá na k rušení, což může ovlivnit jejich výkon a fungování.
- Nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte tato zařízení. Tyto úpravy mohou vést k rušení signálu či k rušení jiných zařízení a nefunkčnosti zařízení.
- Tato zařízení jsou dimenzována, aby splňovala limity stanovené mezinárodními směrnicemi pro expozici rádiovými vlnami. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci přístroje v domácnosti poskytly dostatečnou ochranu před škodlivým vyzařováním.
- Zařízení neponořujte do vody či jiné kapaliny, nepolévejte vodou či jinou kapalinou a nečistěte

agresivními čisticími prostředky, aerosoly ani rozpouštědla. Nenechávejte ve vlhkém prostředí, hrozí zkrat kontaktů.

- Pokud bylo zařízení propíchnuto, ponořeno, nebo vystaveno pádu, nepoužívejte jej dřív, než bude zkontrolováno v autorizovaném servisu.
- Nenechávejte na přímém slunečním slunci (ani v automobilu) a nevystavujte extrémním teplotám.
- Používejte ideálně originální příslušenství a nepřipojujte nekompatibilní výrobky. Používejte pouze kompatibilní výrobky. Nepoužívejte poškozené příslušenství a součásti.
- Elektronické přístroje likvidujte pouze v souladu s předpisy na určená místa, do sběrů nebo vraťte prodejci.
- Nepoužívejte za bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu a zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte během řízení dopravních prostředků, kromě situací, kdy jsou telefony či tablety využívány k navigaci.

## **Bezpečnostní pokyny pro elektronické domácí spotřebiče – čističky vzduchu, zvlhčovače, odvlhčovače, přímotopy apod.**

- Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen originálním napájecím kabelem zakoupeným od výrobce nebo poprodejšího servisu.
- Tyto spotřebiče mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Před přemístěním spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Čistička se nemůže zapnout, pokud mřížka ventilátoru a kryt prostoru filtru nejsou správně nainstalovány.
- Udržujte vzdálenost alespoň 20 cm od okolních předmětů.
- Spotřebič musí být umístěn na pevné a rovné podlaze.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí kabel a elektrickou zásuvku podle níže uvedených pokynů:
  - Napájecí kabel nadměrně netahejte, nezkrucujte ani neohýbejte, mohlo by dojít k odkrytí nebo zlomení jádra kabelu.
  - Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.
  - Používejte napájecí kabel dodaný se spotřebičem, nepoužívejte napájecí kabely jiných výrobců.
  - Nepoužívejte prodlužovací kabely, aby nedošlo k přehřátí nebo požáru.
- Okamžitě přestaňte používat spotřebič, když vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemný zápach.
- Nestrkejte prsty nebo cizí předměty do ochranných částí, pohyblivých částí, vstupů nebo výstupů vzduchu.
- Na spotřebiče nic neumísťujte ani nepokládejte.
- Na spotřebič nesedejte, neopírejte se o něj ani jej nenaklánějte. Nepokládejte spotřebič na bok ani vzhůru nohama. Vyhněte se silným otřesům.
- Při použití ve spojení se spotřebiči na plyn (jako jsou plynové sporáky, plynové ohříváče)

- dostatečně větrejte, abyste zabránili otravě oxidem uhelnatým.
- Do výstupu vzduchu spotřebiče nelijte tekutiny ani nevhazujte prášky nebo jiné malé látky.
  - Spotřebič nepoužívejte za okolností uvedených v návodu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození:
  - Nepoužívejte v prostředích, která jsou extrémně horká, nebo vlhká, pokud není uvedeno jinak.
  - Přestaňte používat, když spotřebič jeví viditelné známky poškození.
  - Nepolévejte spotřebič vodou, neponořujte.
  - Nečistěte agresivními čisticími prostředky, aerosoly, rozpouštědly.
  - U přímotopů a zvlhčovačů hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se jich, když jsou zapnuté.
  - Pokud spotřebič plánujete dlouho nepoužívat, odpojte jej z elektrické sítě.
  - Odpojte z elektrické sítě během bouřky.
  - Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch, aby se zabránilo chvění, hluku či úniku vody ze spotřebiče.
  - Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
  - Před zapnutím spotřebiče musí být zásobník na vodu vždy řádně umístěn ve spotřebiči. Nevýjímajete zásobník, pokud je spotřebič v provozu.
  - Pro optimální účinnost odvlhčování zavřete okna a dveře do místnosti.
  - Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě. Spotřebič nenaklánějte.
  - Před přemístěním spotřebiče nejprve vylijte vodu ze zásobníku.
  - Pravidelně čistěte a udržujte bez prachu. Mřížky a jiné otvory kontrolujte a zajistěte, aby se na nich prach neusazoval. Nečistoty odstraňte.
  - Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k poškození produktů nebo k poruše. K opravě využijte autorizovaný servis
  - Napájecí kabel nenatahujte ani jej nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte kabel před kontaktem s horkými nebo rozžhavenými plochami. Kabel nepřivírejte do dveří ani jej nevedte kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes kabel.
  - Spotřebič neodpojujte ze sítě vytažením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací přívod.
  - Poškozený kabel vyměňte v autorizovaném servisu.

## Bezpečnostní pokyny pro elektrické zubní kartáčky

- Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uchovejte si návod pro budoucí využití.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny. Používejte pouze pro účely, ke kterým byl výrobek určen.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce (spotřebič je určen pro univerzální napětí 100 - 240 V). Nabíjecí základnu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento výrobek není určen pro používání dětmi do 3 let.
- Děti od 3 do 14 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi mohou používat zubní kartáček, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho nabíjecí základny.
- Kromě dutiny ústní nestrkejte kartáček do žádných jiných tělních otvorů.
- Jestliže je nabíjecí základna nebo její napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vždy odpojte nabíjecí základnu od el. sítě před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozenou nabíjecí základnu, její přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo základna spadla do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a

správné funkce.

- Připojená nabíjecí základna se nesmí používat na místech, kde by mohla spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by přesto spadla do vody, nevytahujte ji! Nejdříve ji odpojte z el. zásuvky a až poté vyjměte. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
- Spotřebič je určen pouze pro individuální použití v domácnostech k osobní péči o ústní dutinu! Není určen pro komerční použití, pro více pacientů v ambulancích zubních lékařů ani v jiných zdravotnických zařízeních!
- Nabíjecí základna dodaná se spotřebičem je určena pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte ji pro jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu dodanou nabíjecí základnu, pro dobíjení nepoužívejte jiný typ základny (např. od jiného spotřebiče).
- Nepoužívejte venku ani v prostředí, kde se používají aerosolové prostředky (např. spreje), nebo kde se manipuluje s kyslíkem.
- Nabíjecí základnu nepoužívejte během koupání.
- Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.
- Přívod nabíjecí základny nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama!
- Nabíjecí základnu nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!
- Spotřebič ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů, kromě ústní dutiny.
- Spotřebič není určen pro ošetřování chrupu zvířat.
- Nabíjecí základnu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrhnutí, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, krb, tepelné zářiče).
- Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
- Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě. Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 50 °C. Předcházíte tak jeho poškození.
- Spotřebič chraňte proti prachu, chemikáliím, nadměrné vlhkosti, toaletním potřebám, tekutým kosmetickým přípravkům, velkým změnám teplot a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nepokoušejte se sami spotřebič opravovat.
- Pokud během čištění pociťujete silně nepříjemné pocity nebo bolest v ústech, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte svého zubního lékaře. Kontaktujte jej také v případě, kdy máte jakékoliv pochybnosti ohledně použití spotřebiče ve vašem individuálním případě.
- Pokud vaše zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo jiný bikarbonát (často u bělících zubních past), po použití důkladně vyčistěte kartáček i rukojeť, abyste zabránili poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič na dětech, nesvéprávných osobách či osobách, které nedokáží vyjádřit své pocity.
- Pokud jste v nedávné době podstoupili operaci zubů či dásní, trpěli dlouhodobými potížemi se zuby nebo podstoupili extenzivní zákroky v posledních 2 měsících, případně pokud máte podezření na problémy zubního charakteru (plomby, korunky atd.), poraďte se před použitím spotřebiče se svým ošetřujícím zubním lékařem.
- Spotřebič splňuje bezpečnostní standardy pro elektromagnetická zařízení. Pokud však používáte některé z následujících zařízení: kardiostimulátor, elektrokardiograf, ušní implantáty nebo jiné zdravotní zařízení implantované do těla nebo používané jako podpora, před použitím se poraďte se svým lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení.
- Z hygienických důvodů nepoužívejte jeden kartáček pro více osob ani s jinými lidmi. Mohlo by dojít k přenosu infekcí nebo zánětu v ústní dutině.
- Pokud by se objevily nějaké zdravotní potíže (např. dochází k výraznému krvácení nebo pokud krvácení neustává po 2 týdnech používání), přestaňte spotřebič používat a kontaktujte o radu svého ošetřujícího lékaře.

- Napájecí přívod dobíjecí základny nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. Nesmí také volně viset přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu dobíjecí základny.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím určeným pro tento typ. Nepoužívejte poškozené / deformované nástavce.
- Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič je určen pouze pro čištění zubů, dásní a jazyku. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Pokud je součástí UV sanitizér:
  - Po použití kartáčky desinfikujte pomocí UV sanitizéru. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo způsobit zhoršení vašeho zdravotního stavu z důvodu podpory růstu plísní a bakterií, není-li provedena dezinfekce.
    - V případě rozbití UV žárovky ihned opusťte alespoň na 30 minut místnost a poté ji důkladně vyvětrejte. Nedotýkejte se rtuti nechráněnými rukama (především pak těhotné ženy!).
    - Pokud UV světlo svítí i v případě, že jsou dvířka otevřená, ihned odpojte dobíjecí základnu od el.sítě, spotřebič dále nepoužívejte a zanechte do servisu k prověření správné funkce. Učiňte tak také tehdy, pokud jsou dvířka nebo jejich sklíčko poškozená a hrozí přímé vystavení se UV světlu. Dvířka jsou speciálně navržena pro blokování ultrafialového záření, musí proto zůstat čistá, nepoškozená a funkční.
    - Nedotýkejte se UV žárovky během provozu (ani krátce poté), protože je horká.
    - Aby nedošlo k přeexponování ultrafialovým světlem, musí být lidé a domácí zvířata vzdáleni od nabíjecí základny se svítící UV lampou min. 30 cm. Nikdy se nedívejte přímo do UV světla a ani se obličejem nebo pokožkou nepřibližujte do jeho blízkosti, když je zapnuté. UV světlo může způsobit popálení očí a kůže.

## Bezpečnostní pokyny pro kompresory

- Před použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro pozdější účely.
- Nepřibližujte k výfukovým a sacím otvorům ruku, nemiřte si jimi do očí, hrozí úraz.
- Nesviťte si svítilnou do očí, sobě ani nikomu druhému.
- Nevystavujte vodě, nenechávejte jej na dešti, neumývejte jej pod vodou. Zateklá voda může způsobit zkrat přístroje.
- Nenabíjejte jej pomocí rychlonabíjecího adaptéru.
- Přístroj obsahuje vestavěnou lithiovou baterii, nevyndávejte ji, mohli byste zavinit poškození přístroje či požár.
- Přístroj není hračka, nenechávejte děti do 12 let manipulovat s přístrojem ani s jeho příslušenstvím. Držte jej od dětí v bezpečné vzdálenosti, příslušenství se skládá z malých částí, takže hrozí nebezpečí vdechnutí či polknutí.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům ani s ním neházejte.
- Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte v místech s rizikem exploze.
- Neskladujte poblíž otevřeného ohně, ohříváčů, topení a vozidel.

## Bezpečnostní pokyny pro tepovače, myčky podlah

- Před použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro pozdější účely.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Když přístroj nepoužíváte nebo když ho chcete vyčistit, provést údržbu nebo servis, odpojte ho

ze zásuvky.

- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo dostaly pokyny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou rizika s ním spojená. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění a uživatelskou údržbu přístroje.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
- Vlasy, volné oděvy, prsty a ostatní části těla nepřibližujte k otvorům a pohyblivým částem přístroje a jeho příslušenství.
- Používejte jen takové tekutiny a v takovém množství, jaké se uvádí v návodu.
- Do nádrže na vodu nikdy nelijte rozpouštědla, kapaliny s obsahem rozpouštědel nebo neředěné kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředidla do barev a aceton).
- Nádrž na čistou vodu neplňte kyselinou octovou, odstraňovačem vodního kamene nebo nádrž na čistou vodu. Dávejte také pozor, aby tyto látky nebyly absorbovány zařízením.
- Používejte na povrchy, které jsou uvedeny v návodu.
- Nevystavujte přístroj dešti. Uchovávejte jej pod střechem.
- Přístroj se nesmí používat jako hračka.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nenořte do vody ani jiné tekutiny.
- Používejte při provozních podmínkách okolního prostředí daných návodem.
- Pokud přístroj nepracuje tak, jak má, případně pokud spadl, poškodil se, byl ponechán venku nebo byl ponořen do vody, nepokoušejte se ho používat a nechte ho opravit v autorizovaném servisním centru.
- Proudem tekutiny nebo páry se nesmí mířit na zařízení obsahující elektrické součásti, ani vlhkými částmi přístroje.
- Pokud výrobek obsahuje kabel:
  - Přístroj zapojený do zásuvky nenechávejte bez dozoru.
  - Zapojte vždy do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Neupravujte uzemněnou zástrčku.
  - Výrobek za kabel netahejte ani nepřenášejte, nepoužívejte kabel jako madlo, nepřivírejte ho do dveří ani ho nenapínejte přes ostré hrany nebo rohy.
  - Nepřibližujte kabel k rozehřátým povrchům.
  - Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel. Chcete-li přístroj odpojit, uchopte zástrčku, ne kabel. Nesahejte na zástrčku ani přístroj mokrými rukama.
  - V případě poškození napájecího kabelu je třeba získat náhradní kabel od výrobce, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby nebezpečí nebezpečí.
  - Nepřejíždějte přístrojem přes kabely, cizí ani vlastní.
  - Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
- Je-li některý otvor ucpaný, přístroj nepoužívejte. Chraňte otvory před prachem, chuchvalci, vlasy, chlupy a dalšími předměty, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
- Při čištění schodů postupujte opatrně.
- Nepoužívejte k vysávání či vytírání hořlavých tekutin, jako je benzín, ani k práci v prostorách, kde se mohou takové tekutiny vyskytovat.
- Nevysávejte či nevytírejte toxické materiály (odbarvovače na bázi chloru, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách naplněných výparů olejových barev a některých přípravků proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými nebo toxickými výparů.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, jako je sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.
- Používejte přístroj na rovném povrchu.
- Před instalací příslušenství vypněte přístroj. Při kabelovém napájení raději ještě odpojte přístroj ze zásuvky.
- Pokud je přístroj napájen z akumulátoru, dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro akumulátor:
  - Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku využívajícím akumulátor.

- Nerozebírejte akumulátor ani do něj nijak nezasahujte. Může dojít k požáru, nadměrnému zahřátí nebo výbuchu.
- Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přestaňte okamžitě prací. V opačném případě existuje riziko přehřátí, poškození produktu nebo výbuchu.
- Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vyplachujte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.
- Akumulátor nezkratujte. Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem. Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod. Nevystavujte akumulátor vodě a dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký proud, přehřátí, možné poškození a dokonce i poruchu.
- Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).
- Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.
- Akumulátor nesmí být prořezán hřebíkem, řezán, drcen, házen či upuštěn na zem, ani nesmí dojít k narušení tvrdého předmětu do něj. Taková situace může způsobit požár, nadměrné zahřátí či výbuch.
- Nepoužívejte poškozené akumulátory.
- Obsahuje lithium-iontové akumulátory podléhající právním požadavkům na nebezpečné zboží. V případě komerční přepravy například externími dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na balení a značení.  
Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy.  
Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
- Při likvidaci akumulátorů je vyjměte z nářadí a zlikvidujte je na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.
- Akumulátor používejte pouze s výrobky určenými výrobcem. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout.
- Během a po použití se může akumulátor zahřát, což může způsobit popáleniny nebo podráždění. Při manipulaci s horkým akumulátorem dávejte pozor.
- Nedotýkejte se koncovky na nářadí ihned po použití, protože ta může být horká a způsobit popáleniny.
- Do konektorů, otvorů a zdírek na akumulátoru se nesmí dostat piliny, prach nebo jiné nečistoty. To může způsobit zahřátí, vznícení, prasknutí a poškození nejen akumulátoru, ale také vést k popáleninám nebo zranění obsluhy.
- Jestliže výrobek není zkonstruováno tak, že jej lze používat v blízkosti vysokého elektrického napětí, nepoužívejte akumulátor poblíž vedení s vysokým elektrickým napětím. Mohlo by tím dojít k poruše či selhání nářadí či akumulátoru.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.

## **Bezpečnostní pokyny pro fontánky a dávkovače krmiva pro domácí mazlíčky**

- Před použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro pozdější účely.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením a podle návodu.
- Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
- Při čištění odpojte od zdroje napájení. Kovové kontakty neomyvejte vodou. Kryt otřete suchým hadříkem. Pravidelně čistěte a udržujte v čistotě, aby výrobek fungoval správně.
- Kovové kontakty by měly být suché. Pokud jsou špinavé, otřete je suchým hadříkem.
- Děti by měly přístroj používat pod dohledem dospělé osoby.
- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými znalostmi nebo zkušenostmi,

pokud neobdržely informace o bezpečném a správném používání od osoby odpovědné za jejich bezpečnost a pokud nerozumí souvisejícím rizikům.

- Zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Spotřebič používejte na rovném povrchu u zdi, aby se během používání nepřevrátil. Ideální je jej umístit do rohu, kde bude chráněn z více stran proti převržení.
- Zajistěte a schovejte přebytečný kabel, abyste zabránili jeho vytažení a rozkousání vaším domácím mazlíčkem. Nenechávejte napájecí kabel viset na okraji stolu/desky nebo se dotýkat horkých povrchů.
- Používejte pro ty domácí mazlíčky, pro které je výrobek podle výrobce určen.
- Přípravek by se měl používat a skladovat při teplotě od 0 °C do 40 °C.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo samotné zařízení, zařízení nepoužívejte. V takovém případě zašlete zařízení zpět do servisního střediska ke kontrole a opravě.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdrojů ohně nebo tepla, např. trouby, plynových nebo elektrických hořáků apod.
- Spotřebič připojujte ve správném pořadí, tj. nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte nesprávně.
- Používejte pouze s náplní, kterou určil výrobce jako možnou.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozeno.
- Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
- Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
- Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
- Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.
- Zařízení obsahující kameru a umožňující dálkový přenos videa:
  - mohou generovat či užívat radiofrekvenční energii. Zásahy do těchto přístrojů a jejich úpravy mohou způsobit škodlivé rušení.
  - U elektrických přístrojů obsahujících vysílač a přijímač, které přijímají a vysílají vysokofrekvenční signál, je třeba zvýšené opatrnosti v blízkosti zdravotních pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla, kochleární implantáty apod.
  - Lidé s naslouchadly či ušními implantáty se mohou v blízkosti bezdrátových elektronických zařízení, nebo při jejich použití setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na vzdálenosti od elektronického zařízení, přičemž s rostoucí vzdáleností klesá intenzita rušení

## Bezpečnostní pokyny pro vysokotlaké čističe

- Před použitím si přečtete návod a uschovejte jej pro pozdější účely.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením a podle návodu.
- Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny. Chovejte se zodpovědně vůči třetím osobám. Chovejte se zodpovědně vůči jiným osobám.
- Obsluha je odpovědná za nehody či nebezpečí vůči třetím osobám.
- Příklad smění používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo vědomostí jen tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jestliže byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jestli pochopily nebezpečí, která z toho vyplývají.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti a nepovolané osoby držte vždy mimo dosah přístroje.
- Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel v návodu. Při nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce činit odpovědným za škody.
- Zařízení nikdy nemířte na sebe samotného ani na jiné osoby v blízkosti.
- Používejte ochranné brýle a vhodný ochranný oděv na ochranu před stříkající vodou a nečistotami. Při práci s přístrojem musí mít i osoby nacházející se v dosahu ochranný oděv.
- Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavým kapalin nebo plynů. Při zkratu hrozí nebezpečí požáru a exploze.
- Nestříkejte hořlavé kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nemiřte tryskou přístroje na spotřebiče s elektrickými součástmi, jako například na vnitřek trouby.
- Při použití přístroje s nasávací hadicí hrozí nebezpečí zakopnutí.
- Nasávací hadice nesmí být zalomená, rozdrčená nebo přejetá. Hrozí nebezpečí poškození a následného zranění. Neomotávejte hadici kolem osob ani kolem sebe, hrozí nebezpečí udušení či oběšení.
- Příklad nesmí být provozován, pokud je poškozena nasávací hadice, trysky nebo postřiková trubice.
- Nepoužívejte k mytí oken.
- Chraňte přístroj před mrazem a chodem na sucho.
- Noste pevnou obuv na ochranu před úrazem elektrickým proudem
- Podle platných předpisů není povoleno provozovat přístroj v síti pitné vody bez systémového oddělovače. Použijte systémový oddělovač podle normy EN 12729 typ BA.
- Voda, která protekla systémovým oddělovačem, je klasifikována jako nepitná. Systémový oddělovač je k dostání u specializovaných prodejců.
- Systémový oddělovač (zpětná klapka) zabraňuje zpětnému toku vody a čisticího prostředku do potrubí pitné vody.
- Příklad zapínejte vždy až po připojení přívodu vody a těsném spojení.
- Neprovozujte přístroj s uzavřeným přívodem vody.
- Provoz na sucho přístroj poškodí.
- Dávejte pozor na zpětný ráz unikajícího proudu vody. Ujistěte se, že stojíte stabilně a držte tlakový čistič pevně. V opačném případě byste mohli zranit sebe nebo jiné osoby.
- Pokud je vodovodní systém netěsný, přístroj okamžitě vypněte a odstraňte akumulátor.
- Abyste snížili riziko požáru, zranění osob a poškození výrobku v důsledku zkratu, nikdy neponořujte Vaše zařízení, akumulátorový článek nebo nabíječku do kapaliny a zabraňte jí, aby do nich vnikla.
- Korozivní nebo vodivé kapaliny, jako je mořská voda, některé průmyslové chemikálie a bělidla nebo produkty obsahující bělidlo, atd., mohou způsobit zkrat.
- Nečerpejte vodu z přírodních vodních zdrojů. Hrozí nebezpečí znečištění.
- Po práci přístroj vyčistěte a opláchněte postřikáním čistou vodou s čisticím prostředkem.
- Příklad smí být provozován pouze na vodovodní přípojce s maximálním tlakem udávaným v návodu.
- Je-li aku tlakový čistič v provozu, nesmějí se poblíž čerpané kapaliny nacházet osoby ani zvířata, ani se nesmějí do ní ponořit (např. plovárny, sklepy atd.). aku tlakový čistič nesmí v žádném případě běžet v suchém stavu.
- Výrobek používejte jen s kapalinami a čisticími prostředky povolenými v návodu výrobku.
- Kdykoli se přístroj nepoužívá, skladuje se, montuje se, přestavuje se, provádí se údržba či se čistí, odpojte jej od napájení vyjmutím akumulátoru.
- Teplota vyčerpávané kapaliny nesmí překročit +35 °C.
- Pokud je přístroj napájen z akumulátoru, dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro akumulátor:
  - Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku využívajícím akumulátor.
  - Nerozebírejte akumulátor ani do něj nijak nezasahujte. Může dojít k požáru, nadměrnému zahřátí nebo výbuchu.
  - Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přestaňte okamžitě prací. V opačném případě existuje riziko přehřátí, poškození produktu nebo výbuchu.
  - Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vyplachujte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.
  - Akumulátor nezkratujte. Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem. Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod. Nevystavujte akumulátor vodě a dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký proud, přehřátí, možné poškození a dokonce i poruchu.

- Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).
- Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.
- Akumulátor nesmí být prořezán hřebíkem, řezán, drcen, házen či upuštěn na zem, ani nesmí dojít k narušení tvrdého předmětu do něj. Taková situace může způsobit požár, nadměrné zahřátí či výbuch.
- Nepoužívejte poškozené akumulátory.
- Obsahuje lithium-iontové akumulátory podléhající právním požadavkům na nebezpečné zboží. V případě komerční přepravy například externími dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na balení a značení.  
Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy.  
Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
- Při likvidaci akumulátorů je vyjměte z nářadí a zlikvidujte je na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.
- Akumulátor používejte pouze s výrobky určenými výrobcem. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout.
- Během a po použití se může akumulátor zahřát, což může způsobit popáleniny nebo podráždění. Při manipulaci s horkým akumulátorem dávejte pozor.
- Nedotýkejte se koncovky na nářadí ihned po použití, protože ta může být horká a způsobit popáleniny.
- Do konektorů, otvorů a zdírek na akumulátoru se nesmí dostat piliny, prach nebo jiné nečistoty. To může způsobit zahřátí, vznícení, prasknutí a poškození nejen akumulátoru, ale také vést k popáleninám nebo zranění obsluhy.
- Jestliže výrobek není zkonstruováno tak, že jej lze používat v blízkosti vysokého elektrického napětí, nepoužívejte akumulátor poblíž vedení s vysokým elektrickým napětím. Mohlo by tím dojít k poruše či selhání nářadí či akumulátoru.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.

## Bezpečnostní pokyny pro kuchyňské elektronické spotřebiče

- Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pouze pro použití v domácnosti.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Když je spotřebič v provozu, může být teplota přístupných povrchů vysoká.
- Povrchy se mohou během používání zahřívát.
- Spotřebič není určen k ovládnání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládnání.
- Během používání neblokujte vstup a výstup vzduchu, ani otvory pro odvod tepla, aby nedošlo k ovlivnění normálního odvodu tepla.
- Neupravujte vnitřní zapojení spotřebiče.

- K ohřívání nádoby, grilovací desky nebo grilu nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.
- Neumisťujte na jiné zdroje tepla, například na indukční sporák nebo plynový sporák.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí kabel s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí kabel poblíž ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu.
- Nepoužívejte k ukládání jakýchkoli předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo korozivních.
- Napájecí kabel nepřiskřípejte, neohýbejte, nekruťte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.
- Přestaňte spotřebič okamžitě používat a odpojte jej od zdroje napájení, pokud nefunguje správně nebo nefunguje.
- Nenechávejte děti v blízkosti spotřebiče během nebo hned po použití, aby nedošlo k opaření.
- K balení potravin k vaření nepoužívejte žádné plastové náčiní ani obalové materiály, které by se mohly roztavit nebo otrávit/ovlivnit jídlo.
- Zabraňte pádu spotřebiče nebo nárazu na tvrdé předměty, aby nedošlo k poškození nebo poruše.
- Nevkládejte kolíky, dráty ani jiné předměty do žádných otvorů, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Během používání udržujte vzdálenost 30 cm nebo více mezi výstupy vzduchu a jinými zařízeními.
- Během provozu spotřebičem nepohybujte ani s ním netřeste.
- Nevkládejte do pojistky žádné cizí předměty, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- Před čištěním nebo opravou se ujistěte, že je spotřebič odpojen.
- Spotřebič musí být používán na rovném, tepelně odolném povrchu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo nehodám.
- Zajistěte, aby silikonové části spotřebiče nepřišly do styku s ethanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Zajistěte, aby elektrická zásuvka, do které je fritéza zapojena, byla dobře uzemněna, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jiným bezpečnostním rizikům.
- Čištěte jen šetrnými čisticími prostředky a nepoužívejte agresivní činidla, chemikálie, aerosoly a rozpouštědla.
- Neponožte ani nečistěte pod proudem vody.
- V případě rychlovarných konví:
  - Naplňte vždy jen v souladu s ryskami minimální a maximálního množství.
  - Neotevírejte víko, nepřilévejte vodu a nevylévejte vodu, když je konvice v provozu.
  - Užívejte pouze k vaření čisté vody a ničeho jiného. Nevkládejte do vody žádné jídlo, suroviny ani ochucovadla apod.

## Bezpečnostní pokyny pro projektory

- Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Instalujte podle návodu.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Neumisťujte projektor na nestabilní plochu, stojan nebo stůl, aby nedošlo k jeho pádu a vážnému poškození nebo zranění osob.
- Když je projektor zapnutý, nedívejte se přímo do objektivu, aby nedošlo k poškození očí.
- Nepokoušejte se tento projektor rozebírat, protože může obsahovat nebezpečné vysokonapěťové součástky. Údržbu a opravy tohoto projektoru smí provádět pouze kvalifikovaný nebo autorizovaný technik.
- Neumisťujte projektor do svislé polohy, protože by mohl spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

- Nevystavujte projektor dešti nebo vlhku (provozní vlhkost je 20 %–80 %).
- Neponořujte projektor ani jej nevystavujte vodě nebo jiným tekutinám. Okamžitě odpojte projektor, pokud se do jeho krytu dostala nějaká kapalina nebo předmět, a před dalším použitím jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Neumísťujte tento projektor do žádného z následujících prostředí:
  - Špatně větrané nebo úzké prostory.
  - Poblíž předmětů, které vytváří silné magnetické pole.
  - Na přímé slunce.
  - Poblíž požárního alarmu.
  - V extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.
- Použití nesprávného napájecího kabelu může mít za následek snížení výkonu produktu a dokonce i úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pro zajištění výkonu a bezpečnosti projektoru používejte pouze originální napájecí kabel nebo identickou náhradu.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, nesmí mít jmenovitý proud nižší než původní napájecí kabel projektoru. Nedodržení tohoto varování může mít za následek přehřátí prodlužovacího kabelu a může představovat nebezpečí, jako je úraz elektrickým proudem a požár.
- Abyste předešli poškození způsobenému přepětím nebo úderem blesku, odpojte projektor od elektrické zásuvky během bouřky nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte.
- Do blízkosti projektoru neumísťujte žádné hořlavé předměty, aby nedošlo k požáru.
- Když je projektor zapnutý, neblokujte objektiv žádnými předměty. Jakýkoli předmět umístěný v blízkosti objektivu se může velmi zahřát a / nebo zdeformovat a může dokonce způsobit požár.
- Neblokujte ventilační otvory projektoru, protože by to mohlo způsobit hromadění tepla uvnitř produktu a způsobit požár.

## **Bezpečnostní pokyny pro čisticí prostředky, tablety pro odvlhčovače, odvápňovače a tablety pro kávovary a další chemikálie a kapaliny**

- Nejezte, neolizujte, nepolykejte, nekládejte do žádných tělesných otvorů.
- Vyhnete se kontaktu s kůží, očima, vlasy a jinými částmi těla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Skladujte uzamčené.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny. Pečlivě se seznamte se štítkem výrobku.
- Při užívání jedněte s rozumem.
- Nepoužívejte jiným způsobem, než je doporučeno. Používejte výhradně pro specifické účely, pro které byl výrobek vyroben a určen.
- Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může dojít k chemické reakci.
- Vždy se seznamte s bezpečnostními pokyny a riziky na obalu výrobku, složením a zdravotními riziky, které může způsobit kontakt
- Může být korozivní pro kovy. Může být Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- Vyžaduje-li to složení výrobku, používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, nebo osprchujte.
- Skladujte uzamčené.
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pokud si nejste jisti, volejte na toxikologické středisko a mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

- Likvidujte v souladu s pokyny výrobce a aktuálními environmentálními předpisy. Nikdy nevylévejte přímo do přírody ani do kanalizace, pokud to není ve výjimečných případech uvedeno jinak.
- Některé chemické prostředky mají omezenou dobu použitelnosti. Nepoužívejte je po uplynutí data expirace, nebo pokud zaznamenáte jakoukoli změnu barvy, zápachu či struktury.
- Nevdechujte prach či výpary z výrobku. Pokud se dostanou do dýchacích cest, mohou způsobit podráždění. Při manipulaci doporučujeme větrat.

## Bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

- Před používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uschovejte si návod pro budoucí využití.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny.
- Používejte pro účely, ke kterým byly přístroje určeny.
- Používejte na místech vhodných podle návodu k užití.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen originálním napájecím kabelem zakoupeným od výrobce nebo poprodejšího servisu.
- Držte mimo dosah dětí. Tyto přístroje nepatří dětem do rukou.
- Děti si s těmito přístroji nesmějí hrát.
- Při používání dbejte zvýšené opatrnosti a pozornosti. Plnou pozornost věnujte práci s přístrojem.
- Zajistěte vhodné místo pro práci s přístrojem. Nevystavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokřích místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. Zajistěte, aby pracovní místo bylo čisté a uklizené, nepořádek na pracovišti může způsobit zranění.
- Zajistěte, že se po pracovišti nebude pohybovat nikdo, o kom nevíte, aby se vám nepřípletl pod nohy. Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti či domácí zvířata dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.
- Nepoužívejte v prostředích, která jsou extrémně horká, nebo vlhká, pokud není uvedeno jinak.
- Před přemístěním přístroje vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí kabel a elektrickou zásuvku podle níže uvedených pokynů:
  - Napájecí kabel nadměrně netahejte, nezkrucujte ani neohýbejte, mohlo by dojít k odkrytí nebo zlomení jádra kabelu.
  - Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.
  - Používejte napájecí kabel dodaný se spotřebičem, nepoužívejte napájecí kabely jiných výrobců.
  - Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel.
  - Nepoužívejte prodlužovací kabely, aby nedošlo k přehřátí nebo požáru.
  - Používejte akumulátory určené výrobcem pro napájení přístroje.
- Okamžitě přestaňte používat přístroj, když vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemný zápach.
- Skladujte mimo dosah dětí, odpojené od elektrického proudu, na suchých, výše položených, zamykatelných místech.
- K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte příslušenství stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte přívodní šňůry stroje, a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vyměnit v autorizovaných servisech.
- Pravidelně udržujte. Před prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Přestaňte používat, když spotřebič jeví viditelné známky poškození.
- Nepolévejte přístroj vodou, neponožujte.
- Nečistěte agresivními čisticími prostředky, aerosoly, rozpouštědly.
- Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonnější

stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou určeny, na příklad nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.

- Nepoužívejte k práci s materiály, na které není přístroj vysloveně určen.
- Nepřetěžujte stroj: Náradí funguje bezpečněji a lépe při zatížení, pro které bylo navrženo. Vyhněte se pracím, které by mohly vést k přetížení motoru nebo jiné části přístroje.
- Před spuštěním stroje se ujistěte, že jste vyjmuli veškeré nastavovací klíče či upínací přípravky.
- Před zpracováním se přesvědčte, že v materiálu nejsou kovové předměty (hřebíky, sponky, šrouby), které by mohly poškodit nástroj nebo ohrozit bezpečnost.
- Při používání se správně oblékejte a noste ochranné brýle a další doplňky. Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky ani bižuterii, delší vlasy si stáhněte do gumičky, nebo překryjte ochranou pokrývkou. Jakékoli volné a plandavé části by mohly být zachyceny pohyblivými se částmi přístroje. Ve venkovním prostředí se doporučuje užívat ochranné rukavice a bezpečnostní, protisklizovou obuv. Především v prašném prostředí při řezání noste ochranné brýle a protiprachovou masku. Při vyšší hlučnosti přístroje a v uzavřených místnostech se doporučuje nosit ochranná sluchátka.
- Při práci se nepředklánějte, zajistěte si pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
- Dopřejte si pravidelné přestávky, zejména při dlouhodobé práci nebo práci s vibracemi.
- Veškeré opravy či úpravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům v autorizovaném servisu. Zásahy do vnitřní konstrukce mohou narušit bezpečnost a vést ke zraněním.
- Zabezpečte obráběný kus proti pohybu. Použijte svorky či svěrák, aby se kus nepohyboval. Nedržte obráběný kus v ruce, raději obě ruce věnujte práci s přístrojem.
- S přístrojem zbytečně nemávejte, ani jej zbytečně nepouštějte naprázdno.
- Nestrkejte prsty a jiné části těla do blízkosti pohyblivých částí přístroje, obzvláště pokud je zapojen v elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu.
- Po skončení práce se nedotýkejte pohyblivých částí přístroje, mohou být horké a hrozí popálení a pořezání.
- Pokud k úrazu dojde, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenechávejte běžet přístroj bez dozoru, pracujte s ním jen, pokud jej držíte v rukou.
- Při výměně vyměnitelných částí přístroje jej vždy nejprve vypněte a vytáhněte z elektrické sítě, pokud jsou kabelového zapojení.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem a určené pro daný typ přístroje. Pouhá možnost upevnění příslušenství na přístroj nezaručuje jeho bezpečnou funkci.
- Jsou-li stroje opatřeny zařízením na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.
- Dbejte, aby se do cesty přístroji nedostali nežádoucí předměty, které by mohly být následně poškozeny. Především dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu pohyblivého prvku přístroje s elektrickým vedením. V případě možnosti kontaktu skrytého elektrického vedení držte přístroj pouze za izolované části držadla.
- Nepokládejte, dokud se přístroj plně nezastaví.
- Neprovazujte v blízkosti hořlavých materiálů, odletující jiskry by je mohly zapálit
- Pokud je přístroj napájen z akumulátoru, dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro akumulátor:
  - Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku využívajícím akumulátor.
  - Nerozebírejte akumulátor ani do něj nijak nezasahujte. Může dojít k požáru, nadměrnému zahřátí nebo výbuchu.
  - Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přestaňte okamžitě prací. V opačném případě existuje riziko přehřátí, poškození produktu nebo výbuchu.
  - Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vyplachujte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.
  - Akumulátor nezkratujte. Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem. Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod. Nevystavujte akumulátor vodě a dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký proud, přehřátí, možné poškození a dokonce i poruchu.
  - Neskladujte a nepoužívejte náradí a akumulátory na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).

- Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.
- Akumulátor nesmí být prořezán hřebíkem, řezán, drcen, házen či upuštěn na zem, ani nesmí dojít k narušení tvrdého předmětu do něj. Taková situace může způsobit požár, nadměrné zahřátí či výbuch.
- Nepoužívejte poškozené akumulátory.
- Obsahuje lithium-iontové akumulátory podléhající právním požadavkům na nebezpečné zboží. V případě komerční přepravy například externími dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na balení a značení.
- Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy.
- Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
- Při likvidaci akumulátorů je vyjměte z náradí a zlikvidujte je na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.
- Akumulátor používejte pouze s výrobky určenými výrobcem. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu.
- Pokud náradí delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout.
- Během a po použití se může akumulátor zahřát, což může způsobit popáleniny nebo podráždění. Při manipulaci s horkým akumulátorem dávejte pozor.
- Nedotýkejte se koncovky na náradí ihned po použití, protože ta může být horká a způsobit popáleniny.
- Do konektorů, otvorů a zdírek na akumulátoru se nesmí dostat piliny, prach nebo jiné nečistoty. To může způsobit zahřátí, vznícení, prasknutí a poškození nejen akumulátoru, ale také vést k popáleninám nebo zranění obsluhy.
- Jestliže náradí není zkonstruováno tak, že jej lze používat v blízkosti vysokého elektrického napětí, nepoužívejte akumulátor poblíž vedení s vysokým elektrickým napětím. Mohlo by tím dojít k poruše či selhání náradí či akumulátoru.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.

## Bezpečnostní pokyny pro sekačky, vertikátory

- Před používáním si pečlivě přečtěte návod. Dbejte návodu. Uchovejte si návod pro budoucí využití. Seznamte se řádně s ovládacími prvky a správným způsobem použití.
- Používejte pouze v souladu s návodem a jeho bezpečnostními pokyny.
- Používejte pro účely, ke kterým byly přístroje určeny.
- Používejte na místech vhodných podle návodu k užití.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen originálním napájecím kabelem zakoupeným od výrobce nebo poprodejního servisu.
- Držte mimo dosah dětí. Tyto přístroje nepatří dětem do rukou.
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí si s těmito přístroji nesmějí hrát, manipulovat ani je obsluhovat. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.
- Při používání dbejte zvýšené opatrnosti a pozornosti. Plnou pozornost věnujte práci s přístrojem.
- Nepoužívejte za nepříznivého počasí, zvláště existuje-li nebezpečí bouřek. Snižuje se tím riziko zasažení obsluhy bleskem.
- Místo, kde plánujete pracovat, pečlivě zkontrolujte, zda se tam nenacházejí zvířata. Při provozu může dojít ke zranění zvířete. Odstraňte veškeré kameny, větve, dráty, hračky a další cizí předměty. Vystřelené předměty mohou způsobit zranění.
- Před použitím vizuálně zkontrolujte části stroje, zda nejsou poškozené nebo opotřebené. Opotřebené nebo poškozené díly zvyšují riziko zranění.
- Udržujte kryty na jejich místě. Kryty musí být ve funkčním stavu a správně uchycené. Kryt, který je uvolněný, poškozený nebo nefunkční, je nebezpečný a může způsobit zranění.
- Zajistěte, aby všechny průduchy chladicího vzduchu byly prosté nečistot. Zablokované

- vzduchové otvory a úlomky mohou mít za následek přehřátí nebo nebezpečí požáru.
- Při obsluze noste neklouzavou ochrannou obuv. Nepracujte naboso ani v otevřené obuvi. Tím se snižuje nebezpečí zranění nohou.
  - Při obsluze noste dlouhé kalhoty. Odhalená kůže zvyšuje pravděpodobnost zranění vyvrstvenými předměty.
  - Používejte ochranu zraku, případně ochranu hlavy jako je bezpečnostní helma.
  - Nepracujte v mokré trávě. Krácejte – nikdy neběhejte. Tím snižujete nebezpečí uklouznutí, pádu a následného zranění.
  - Neprovozujte na mimořádně strmých svazích. Tím snižujete nebezpečí ztráty kontroly, uklouznutí a pádu a případného následného zranění. Při práci na svazích vždy zkontrolujte, zda máte pevnou půdu pod nohama, pracujte vždy napříč svahem, nikdy směrem nahoru nebo dolů, a buďte mimořádně opatrní při změně směru. Tím snižujete nebezpečí ztráty kontroly, uklouznutí a pádu a případného následného zranění.
  - Při couvání či tažení sekačky na trávu směrem k sobě buďte mimořádně opatrní. Vždy dávejte pozor na okolí. Tím se snižuje nebezpečí převrácení při práci.
  - Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo čištění dávejte pozor, aby všechny vypínače byly vypnuté a byl odpojen akumulátor či napájecí kabel. Neúmyslné spuštění může způsobit vážné zranění.
  - NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ či nedodržení bezpečnostních pravidel může způsobit vážné zranění.
  - Se strojem nepracujte pod vlivem omamných látek, drog nebo alkoholu.
  - Po každém použití vyčistěte a zkontrolujte. Pravidelná údržba snižuje riziko úrazu. Čistěte po vypojení ze zásuvky, nebo sundání akumulátoru.
  - Skladujte na suchém místě, stranou slunečních paprsků. Neskladujte ve vlhkých prostorech a na dešti.
  - Používejte autorizované příslušenství.

## Bezpečnostní pokyny pro ruční nářadí

- Používejte k účelům, ke kterým bylo nářadí vyrobeno.
- Nevstupujte ani nestrkejte prsty a další části těla do dráhy nářadí.
- Dbejte zvýšené pozornosti při práci s nářadím.
- Držte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí úrazu. Děti si s těmito nástroji nesmějí hrát.
- Pamatujte, že při nesprávném použití a nesprávné manipulaci hrozí riziko pořezání, pobodání, úderu, seknutí a dalších zdravotních úrazů, ať již vám, nebo cizí osobě či zvířeti.
- Při používání dbejte zvýšené opatrnosti a pozornosti. Plnou pozornost věnujte práci s nářadím.
- Zajistěte, že se po pracovišti nebude pohybovat nikdo, o kom nevíte, aby se vám nepřípletl pod nohy. Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti či domácí zvířata dostaly do styku s nářadím, především, aby se nedostali do dráhy a směru vedeného náprahu. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.
- Před používáním si pečlivě prohlédněte nářadí a případně prostudujte návod či doporučení výrobce, pokud je takové k dispozici. Ruční nářadí podléhá ovšem podléhá obecným znalostem o užívání.
- Nepoužívejte ruční nářadí, které je viditelně poškozené, prasklé nebo nadměrně opotřebované.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Do prašného prostředí a při práci s ostrými hranami či úlomky noste ochranné brýle, rukavice a pevnému podkladu přizpůsobenou obuv, přes dýchací cesty je dobré mít nasazenou masku či respirátor.
- Vždy pracujte v dobře osvětleném a organizovaném prostoru. Než začnete, odstraňte z pracoviště všechny překážky či předměty, o které byste mohli zakopnout, a uspořádejte si nářadí tak, abyste měli přehled.
- Nepoužívejte nástroj k účelům, pro které nebyl vyroben. Kladivo neslouží jako páčidlo, dláto se nepoužívá k otevírání vík. Nesprávné použití může způsobit poškození nářadí nebo zranění.
- Ostré hrany, čepele a hroty udržujte vždy ve správném technickém stavu. Tupé nástroje zvyšují námahu a mohou snadno sklouznout z materiálu, což zvyšuje riziko poranění.
- Při práci se silou (např. sekání, páčení) buďte zvlášť obezřetní. Držte nástroj pevně, zaujměte

stabilní postoj a ujistěte se, že poblíž nejsou další osoby.

- Pro práci na zahradě či v zemědělských činnostech nejprve zkontrolujte terén. Odstraňte možné překážky, kameny či větší kořeny, které by mohly nástroj náhle zastavit nebo jej odrazit.
- Nepřenášejte nářadí za ostrou část, držte za rukojeť nebo bezpečnostní kryt, pokud je k dispozici. Při nošení delších nástrojů (rýč, vidle, kosy) je držte tak, abyste nikoho v okolí nezasáhli.
- Při zpracovávání drobných předmětů používejte fixaci (svěrák, svorky) a nikoli vlastní ruce. Zabraňte tomu, abyste při úderu kladivem nebo práci s pilníkem zasáhli své prsty či dlaň.
- Nepoužívejte ruční nářadí, pokud jste unavení, nepozorní nebo pod vlivem alkoholu či léků. Snížená soustředěnost výrazně zvyšuje riziko nehody.
- Pokud se objeví známky poškození nástroje nebo se uvolní rukojeť, okamžitě práci přerušete. Opravte nebo vyměňte poškozené díly, aby nedošlo k dalšímu poškození nástroje či úrazu.
- Po skončení práce nářadí očistěte, otřete do sucha a uložte na bezpečné místo. Nejvhodnější je zavěšení nebo ukládání tak, aby se ostří vzájemně nedotýkala.
- Ostré či sečné nástroje (např. sekery, srpy, mačety) ukládejte do pouzdra nebo krytu, pokud jej výrobce dodává. Snižujete tak riziko nechtěného poranění při manipulaci.
- Likvidaci nefunkčního nebo nebezpečně poškozeného nářadí provádějte ekologicky a bezpečně.
- Dbejte na to, abyste v případě potřeby používali podpůrné pomůcky (lešení, žebřík) v souladu s jejich bezpečnostními pokyny. Vždy zajistěte stabilitu podkladu, abyste minimalizovali riziko pádu.
- Pokud během používání dojde k jakémukoli zranění, okamžitě práci přerušete a vyhledejte zdravotnickou pomoc. Vždy mějte v dosahu lékárníčku a telefon pro případ nouze.
- Nástroji zbytečně nemávejte, nerozhánějte se a především ani v legraci nikoho neohrožujte.
- S nářadím neběhejte.

# Bezpečnostné pokyny

**SK**

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Výrobky sa často balia do plastových vrecúšok a polystyrénových výstuží. Ani to nie je hračka. Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Existuje riziko prehltnutia, vdýchnutia a udusenía.
- Obalový materiál si nedávajte na hlavu, hrozí riziko udusenía. Dávajte pozor aj na deti, aby nič podobné neurobili.
- Pred použitím výrobku si vždy pozorne prečítajte návod na použitie. Pri používaní postupujte podľa pokynov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Niektoré výrobky môžu mať malé časti, uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ich neprehltali alebo nevdýchli. Pri každom výrobku dávajte pozor na nebezpečnú manipuláciu zo strany detí.
- Niektoré výrobky obsahujú alkalické batérie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Elektrické zariadenia produkujú magnetické žiarenie, ľudia s kardiostimulátorom by mali byť pri používaní týchto zariadení mimoriadne opatrní.
- Elektrické zariadenia môžu generovať alebo využívať rádiovú frekvenciu. Zásahy do týchto zariadení alebo ich úpravy môžu spôsobiť škodlivé rušenie.
- V prípade elektrických zariadení obsahujúcich vysieláč a prijímač, ktoré prijímajú a vysielajú vysokofrekvenčné signály, je potrebná zvýšená opatrnosť v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kochleárne implantáty atď.
- Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia a s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje.
- Nevkladajte výrobky ani príslušenstvo do žiadnych otvorov v tele.
- Pri manipulácii s výrobkami používajte zdravý rozum a neriskujte.
- Nepoužívajte elektrické zariadenie pri nesprávnom sieťovom napätí alebo frekvencii (inej ako je uvedená na štítku/typovom štítku).
- Ak zariadenia obsahujú kábel, neomotávajte si ho okolo častí tela, hrozí nebezpečenstvo poranenia, zavesenia, udusenía.
- Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Výrobky sami nerozoberajte, neopravujte ani neopravujte. Opravu zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nemanipulujte s rozbitými alebo poškodenými výrobkami.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické spotrebiče napájané z batérií

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Dobíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať.
- Nemiešajte rôzne typy batérií ani nemiešajte nové batérie so starými.
- Vložte batérie v správnej polarite.
- V prípade poškodených alebo vytekajúcich batérií zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Ak by k tomu už došlo, opláchnite miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií dbajte na zvýšenú opatrnosť. Vybité batérie bezpečne zlikvidujte.
- Ak nechcete zariadenie používať dlhší čas, vyberte batérie.
- Nabíjateľné batérie nenabíjajte nad limit ani ich nenabíjajte v opačnej polarite.
- Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dodržiavajte miestne predpisy pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení (smernica WEEE).
- Pred likvidáciou spotrebič odpojte od elektrickej siete a vyberte všetky batérie (ak sú nimi napájané) a filtre.

## Bezpečnostné pokyny pre herné konzoly, virtuálnu realitu, monitory atď.

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Inštalujte podľa pokynov.
- Niektorí ľudia (približne 1 zo 4000) môžu dostať epileptický záchvat alebo stratu vedomia spôsobenú zábleskami svetla, ktoré sa objavujú pri sledovaní televízie alebo hraní videohier, aj keď predtým nikdy nemali záchvat. Každý, kto mal v minulosti záchvat, stratu vedomia alebo akýkoľvek iný príznak epilepsie, by sa mal pred hraním videohier poradiť so svojím lekárom.
- Prestaňte hrať a kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich nezvyčajných príznakov: kŕče, očné alebo svalové tiky, strata pozornosti, rozmazané videnie, mimovoľné pohyby alebo celková dezorientácia.“
- Zníženie pravdepodobnosti epileptického záchvatu počas hrania videohier:
  - Nehrajte, ak ste unavení a potrebujete spať;
  - Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti;
  - Po každej hodine hry si urobte 10 až 15-minútovú prestávku.
- Hranie videohier môže spôsobiť únavu očí, kinetózu a poruchy spôsobené nadmerným používaním.
- Po každej hodine hry si urobte 10 až 15-minútovú prestávku, aj keď máte pocit, že ju nepotrebujete.
- Vyhnite sa príliš dlhému hraniu. Prestaňte hrať, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
  - Pri hraní vás unavujú alebo pália oči, máte závraty, nevoľnosť alebo únavu;
  - Vaše ruky a zápästia sú pri hraní unavené alebo bolestivé, prípadne pociťujete šteklenie, necitlivosť, pálenie, stuhnutosť alebo iné nepríjemné pocity.
  - Cítite sa dezorientovaní.
  - Pociťujete nevoľnosť a závraty.
  - Celkovo sa necítite v dobrom stave.
  - Objavia sa akékoľvek nepríjemné pocity.
  - Ak niektorý z týchto príznakov pretrváva, vyhľadajte lekára.
- Najmä deti a dospelávajúci, ktorých očný systém sa neustále nevyvíja, by mali mať obmedzené obdobie používania a mali by byť monitorovaní.
- Pred hraním pohybových hier sa poraďte so svojím lekárom, ak:
  - Ste tehotná;
  - Trpíte srdcovými, dýchacími alebo ortopedickými problémami, problémami s chrbticou alebo kĺbmi;
  - Máte vysoký krvný tlak;
  - Váš lekár vám nariadil zníženú fyzickú aktivitu;
  - Trpíte závratmi.
  - Trpíte inou zdravotnou komplikáciou, ktorú fyzická aktivita zhoršuje.
- Ak je zariadenie napájané z batérie, prestaňte ho používať, ak sa batéria vybíja.
  - Ak sa vaše oči dostali do kontaktu s tekutinou z batérie, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa vám kvapalina dostane na ruky, riadne si ich umyte vodou. Tekutinu z povrchu zariadenia jemne utrite handričkou.
- Hrajte sa na bezpečnom a dobre osvetlenom mieste, ktoré vás nemôže ohroziť zníženou pozornosťou voči okoliu, nehrozí riziko zakopnutia alebo pádu. Nehrajte sa počas chôdze.
- Pri používaní okuliarov VR:
  - Uistite sa, že máte okolo seba dostatok priestoru a že v blízkosti nie sú žiadne nebezpečné predmety alebo prekážky.
  - Robte si pravidelné prestávky.
  - Nemajte ich na hlave, ak riskujete stratu orientácie v reálnom priestore. V prípade neočakávaných situácií (požiarny poplach, volanie o pomoc atď.) si ich okamžite z hlavy zložte, aby ste mohli na situáciu reagovať.
  - Stáť alebo sedieť stabilne a zvoliť vhodnú obuv. Pri pohybe sa pohybujte opatrne a uvedomujte si, že reagujete na virtuálne podnety, a nie na skutočný priestor.
  - Ak VR používajú deti a dospelávajúci, mali by byť pod dohľadom dospeléj osoby v súlade s

odporúčaniami výrobcu týkajúcimi sa veku.

- Ak okuliare VR vyžadujú káblové pripojenie, dávajte na kábel pozor a zabráňte jeho stlačeniu alebo zamotaniu. Pravidelne kontrolujte jeho stav a nepoužívajte poškodený kábel, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Integrované batérie nevymieňajte neodborným spôsobom. Batérie musí vymeniť kvalifikovaný odborník.
- Na nabíjanie používajte iba kábel dodaný v balení a odporúčaný výrobcom.
- Pri používaní káblového napájania používajte káble odporúčané výrobcom.
- Zapojte káble na správne napätie (AC 100 - 240 V).
- Nepoužívajte transformátory alebo svorky, ktoré znižujú elektrické napätie.
- Káble nie sú určené na použitie vo vonkajšom prostredí.
- Ak počujete zvláštny zvuk, spozorujete dym alebo cítite zvláštny zápach, odpojte kábel zo zásuvky.
- Nevystavujte zariadenie ohňu, mikrovlnným rúram, priamemu slnečnému žiareniu, vysokým alebo extrémne nízkym teplotám.
- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s tekutinami, preto sa ho nedotýkajte mokrými alebo mastnými rukami. Ak sa tekutiny dostanú dovnútra, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na zákaznícku podporu výrobcu alebo autorizované servisné stredisko.
- Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku. Káble neťahajte ani nekrúťte príliš silno.
- Nedotýkajte sa konektorov zariadenia prstami ani kovovými predmetmi.
- Počas búrky sa nedotýkajte kábla a pripojených zariadení. V ideálnom prípade odpojte kábel od elektrickej zásuvky.
- Používajte len kompatibilné príslušenstvo, ktoré bolo schválené na používanie vo vašej krajine.
- Zariadenie sa nepokúšajte sami rozoberať, demontovať, upravovať ani opravovať. Ak je zariadenie poškodené, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Nedotýkajte sa poškodených častí. Vyhnite sa kontaktu s akoukoľvek vytekajúcou kvapalinou.
- Konzolu, jej príslušenstvo a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Drobné súčasti, ako sú herné karty, karty microSD a obalové predmety, môžu byť náhodne vdychnuté. Káble sa môžu omotať okolo krku.
- Nepoužívajte túto konzolu vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od kardiostimulátora, keď prebieha bezdrôtová komunikácia. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zdravotnícke zariadenie, poraďte sa najprv so svojím lekárom.
- Tieto elektronické zariadenia obsahujú vysielač a prijímač, ktorý prijíma a vysiela vysokofrekvenčný signál. Mimoriadna opatrnosť je potrebná v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kochleárne implantáty atď.
- Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia a s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje.
- Na niektorých miestach, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach, nemusí byť bezdrôtové používanie. Rešpektujte príslušné predpisy.
- Ak používate slúchadlá alebo iné zvukové zariadenia v blízkosti hlavy, nenastavujte ich na príliš vysokú hlasitosť počas dlhého času, pretože akustický tlak môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- Vždy udržiavajte hlasitosť na takej úrovni, aby ste stále počuli svoje okolie. Ak spozorujete príznaky, ako je pískanie v uchu, vyhľadajte lekára.
- Ak držíte konzolu alebo ovládače počas nabíjania a sú príliš horúce, prestaňte hrať. Môže to viesť k popáleninám.
- Osoby, ktoré trpia poranením alebo poruchou prstov, rúk alebo paží, by nemali používať vibrácie.
- Zariadenie sa nesmie dostať do vlhkého prostredia alebo na miesto, kde sa náhle mení teplota. Hneď ako sa orosí, vypnite ho a počkajte, kým sa kvapky úplne odparia.
- Nepoužívajte v prašnom alebo zadymenom prostredí.
- Nezakrývajte ventilačné a vetracie otvory, aby ste zabránili prehriatiu.
- Ak sa zariadenie znečistí, utrite ho mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.
- **Pri hre si všímajte svoje okolie.**

- Všetky zabudované batérie nabíjajte aspoň raz za šesť mesiacov. Ak sa batérie čas nepoužívajú, nemusí byť možné ich nabiť.
- Ak sa zariadenie nebude určitý čas používať, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite zásuvku, aby sa nespotrebovala elektrická energia.
- Ak je toto zariadenie dodávané s adaptérom, používajte iba napájací adaptér dodávaný výrobcom a schválený na použitie s týmto zariadením.
- Statické zariadenie používajte len na tvrdom, rovnom a stabilnom povrchu. Umiestnite ich tak, aby okolo nich bolo aspoň 10 cm voľného priestoru na vetranie. Neumiestňujte na ne žiadne cudzie predmety.
- Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt.
- Výrobok nezdvíhajte ani nepresúvajte ťahaním za napájací alebo iný kábel.
- V blízkosti výrobku nepoužívajte ani neuchovávajte horľavý sprej alebo horľavé látky.
- Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## Bezpečnostné pokyny pre svetlá

- Zoznámte sa s návodom na použitie a pozorne si preštudujte postup inštalácie.
- Pred použitím výrobku sa uistite, že použité napätie je vhodné pre dané zariadenie. Iné ako uvedené môže spôsobiť poškodenie alebo ohroziť vašu bezpečnosť.
- LED diódy tohto výrobku nie sú vymeniteľné.
- Lampa počas prevádzky vyžaruje teplo. Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.
- Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Ak si nie ste istí inštaláciou, požiadajte o pomoc vyškoleného odborníka.

## Bezpečnostné pokyny pre maľby

- Tento výrobok je určený na dekoratívne účely.
- Obrázok nainštalujte na stenu v bezpečnej výške a na mieste, kde nehrozí jeho pád/odtrhnutie.
- Obraz používajte len na dekoratívne účely.

## Bezpečnostné pokyny pre bonsaje

- Ide o výrobok na dekoratívne účely.
- Neolizujte žiadne časti ani ich nekladajte do úst alebo iných telesných otvorov.
- Pri rozbíjaní misky/vázy/podstavca opatrne očistite úlomky, aby ste sa nezranili.
- Umiestnite bonsaj na stabilný podstavec v bezpečnej výške a zabezpečte ho tak, aby sa nemohol prevrátiť, strhnúť alebo prevrátiť.

## Bezpečnostné pokyny pre prepäťové ochrany, predlžovacie káble, zásuvky

- Výrobok používajte a inštalujte v súlade s odporúčaniami výrobcu uvedenými v návode.
- Zoznámte sa s návodom na obsluhu výrobku.
- Do otvorov nestrkajte prsty ani iné predmety alebo časti tela, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a skratu obvodov.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade potreby použite vhodné bezpečnostné podložky určené na zabránenie zasunutia detských prstov.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí. Takéto osoby môžu prístroj používať len vtedy, ak sú v záujme vlastnej bezpečnosti pod dohľadom kompetentnej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Dávajte pozor na deti v

blízkosti výrobku.

- Kábel si neomotávajte okolo tela, hrozí riziko udusenía alebo zavesenia.
- S výrobkom zaobchádzajte v súlade so zdravým rozumom.
- Nemanipulujte s výrobkom za kábel, neťahajte za kábel, neprenášajte ho za kábel.
- Výrobok nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia alebo nefunguje správne.
- Nepokúšajte sa ho sami opravovať, upravovať, otvárať alebo rozoberať. V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Vždy skontrolujte návod na použitie výrobku, aby ste zistili, na čo sa výrobok môže a nemôže používať.

## Bezpečnostné pokyny pre kamery, IP kamery, fotoaparáty

- Používajte ich len na účely, na ktoré boli určené.
- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Inštaláciu vykonajte podľa návodu - niektoré zariadenia si vyžadujú odbornú inštaláciu.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo kábel USB.
- Na napájanie zariadenia nepoužívajte poškodený kábel.
- Nepoužívajte iné nabíjačky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia.
- Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra používajte len kvalifikovaný napájací adaptér (s výstupom 5 V = 1 A), ktorý spĺňa bezpečnostné normy. Nabíjajte v interiéri v dobre vetranom prostredí.
- Napájací adaptér je potrebné zakúpiť samostatne.
- Káble zbytočne neťahajte, neohýbajte, nekrúťte ani nelámte. Neobtáčajte si ich okolo tela.
- Ak je zariadenie napájané z batérie, prestaňte ho používať, ak sa batéria vybíja.
  - Ak sa vaše oči dostali do kontaktu s tekutinou z batérie, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa tekutina dostala na ruky, umyte si ich vodou. Opatrne utrite tekutinu z povrchu zariadenia handričkou.
- Integrované batérie nevymieňajte neodborným spôsobom. Batérie musí vymeniť kvalifikovaný odborník.
- Nepatrí do rúk detí. Deti by sa so zariadeniami nemali hrať.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Nepoužívajte túto konzolu vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od kardiostimulátora, keď prebieha bezdrôtová komunikácia. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zdravotnícke zariadenie, poraďte sa najprv so svojím lekárom.
- Tieto elektronické zariadenia môžu obsahovať vysielateľ a prijímač, ktorý prijíma a vysiela vysokofrekvenčný signál. Mimoriadnu opatrnosť treba zachovávať v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kochleárne implantáty atď.
- Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia a s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje.
- Pokyny pre vnútorné kamery:
  - Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti, priameho slnečného žiarenia alebo tepla.
  - Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Pokyny pre vonkajšiu kameru
  - Zariadenie uchovávajte mimo dosahu ohňa alebo tepla. Zariadenie NEPONÁRAJTE do vody ani iných kvapalín.
  - V návode na použitie zariadenia skontrolujte, či je potrebné kameru nainštalovať pod strechu alebo von.
  - Adaptér musí byť ľahko prístupný.
  - Skontrolujte odporúčané teploty používania pre každé zariadenie.
  - Nepoužívajte fotoaparát v prostredí s teplotami vyššími alebo nižšími, ako špecifikovaný prevádzkový rozsah.

- Pri používaní zariadenia si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné informácie. Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho používania zariadenia nedôjde k nehodám alebo poškodeniu. Tento výrobok používajte opatrne a na vlastné riziko.
- Ak chcete zlepšiť výkon fotoaparátu, neumiestňujte ho na miesta, kde objektív smeruje k reflexnému povrchu, ako je sklo a biele steny, alebo je vedľa nich, pretože to spôsobí, že obraz bude príliš jasný v oblastiach blízko fotoaparátu a tmavší vo vzdialenejších oblastiach, alebo môže spôsobiť, že fotoaparát bude vytvárať biele snímky.
- Prístroje neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte. Ak je zariadenie poškodené, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Na napájanie zariadenia nepoužívajte viacero predlžovacích káblov. V opačnom prípade môže k zvýšeniu teploty a nebezpečenstvu požiaru.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
- Na čistenie nečistôt z vonkajšej strany zariadenia nepoužívajte vodu ani chemikálie. Vždy používajte suchú handričku, aby ste zabránili mechanickému poškodeniu a úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel neohýbajte ani neodpájajte od elektrickej siete násilím. V prípade jeho poškodenia hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nepripájajte do elektrickej zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu .
- Zariadenie neinštalujte vo vlhkom prostredí. Nedodržanie predpísaných prevádzkových podmienok môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo trvalé poškodenie zariadenia.
- Nevystavujte ho extrémne vlhkému prostrediu alebo miestam, kde je vysoko pravdepodobné, že sa do zariadenia dostane voda, a to aj napriek možnému zlepšeniu krytu zariadenia.
- Z dôvodu kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti údajov používajte silné heslá pre IP kameru, pravidelne aktualizujte firmvér a používajte šifrovanú komunikáciu. Rešpektujte tiež miestne zákony o ochrane súkromia a údajov.
- Uistite sa, že fotoaparát alebo držiak fotoaparátu je stabilný a bezpečný, aby nedošlo k jeho pádu a poškodeniu alebo zraneniu.
- Nevystavujte ho extrémnym teplotám ani dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu. V prípade prehriatia zariadenie okamžite vypnite a nechajte ho vychladnúť.
- V prípade búrky alebo nestabilného napájania odpojte zariadenie od elektrickej siete a použite vhodnú prepäťovú ochranu, aby ste zabránili poškodeniu elektroniky.
- Pri manipulácii s objektívmi a pamäťovými kartami vždy najprv vypnite prístroj, aby nedošlo k poškodeniu slotu alebo kontaktných plôch.
- Na čistenie optických častí (šošovky, snímače) používajte len jemné handričky a čistiace prostriedky odporúčané výrobcom. Predídete tak poškrabaniu alebo inému poškodeniu.
- Pri nahrávaní osôb alebo súkromných priestorov vždy dodržiavajte platné zákony upravujúce ochranu údajov, súkromia a práva na vlastný obraz.
- Nedotýkajte sa zariadenia, ak sú jeho vnútorné časti odhalené v dôsledku pádu a pod. Zariadenie obsahuje vysokonapäťové obvody, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné, ako napríklad zahriatie tela zariadenia, zahriatie batérie (ak je zariadenie napájané batériou), dym alebo zápach horenia, okamžite vyberte batériu alebo napájací kábel. Môže dôjsť k požiaru alebo popáleninám.
- Pre zariadenia obsahujúce blesk, svetlo:
  - Nikdy nefotografujte s bleskom ľudí, ktorí jazdia na bicykli, riadia vozidlo, jazdia na skateboarde, na koni atď. Blesk môže niekoho prekvapiť, rozptýliť, vyplašiť zvieratá a spôsobiť nehodu.
  - Používanie blesku príliš blízko očí môže spôsobiť krátkodobé oslnenie. Pri fotografovaní bábätiok a malých detí buďte opatrní.
- Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzí predmet, okamžite vyberte batérie alebo odpojte napájací kábel. Môže dôjsť k tvorbe tepla alebo požiaru.
- Nepoužívajte ho tam, kde je prítomný horľavý plyn, ani v blízkosti otvoreného paliva, benzínu, riedidla alebo iných prchavých látok, z ktorých sa môžu uvoľňovať nebezpečné výpary. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k výbuchu alebo požiaru.

- Batérie nerozoberajte, nezahrievajte, nevhadzujte do ohňa ani neskratujte. Batérie môžu prasknúť.
- Ak je zariadenie napájané batériami, používajte len batérie typu určeného pre zariadenie.
- S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## Bezpečnostné pokyny pre drony

- Používajte ich len na účely, na ktoré boli určené.
- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Používajte podľa pokynov.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo kábel USB.
- Nepoužívajte iné nabíjačky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia.
- Káble zbytočne neťahajte, neohýbajte, nekrúťte ani nelámte. Neobtáčajte si ich okolo tela.
- Ak batéria vytečie, prestaňte ju používať.
  - Ak sa vaše oči dostali do kontaktu s tekutinou z batérie, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa tekutina dostala na ruky, umyte si ich vodou. Tekutinu z povrchu zariadenia jemne utrite handričkou.
- Toto nie je hračka! Nepatrí do rúk detí. Deti by sa s týmto zariadením nemali hrať.
- Dron a jeho príslušenstvo obsahujú malé časti, dbajte na to, aby ich deti nevysávali alebo nevdychovali.
- Časti zariadenia nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Nepoužívajte túto konzolu vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od kardiostimulátora, keď prebieha bezdrôtová komunikácia. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zdravotnícke zariadenie, poraďte sa najprv so svojím lekárom.
- Tieto elektronické zariadenia môžu obsahovať vysielac a prijímač, ktorý prijíma a vysiela vysokofrekvenčný signál. Mimoriadnu opatrnosť treba zachovávať v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kochleárne implantáty atď.
- Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia a s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje.
- Neupravujte ich, nerozoberajte ani neopravujte. Ak je zariadenie poškodené, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo nehádzte, neohýbajte, nešliapte naň, nekopte do neho ani ho úmyselne nepoškodujte. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a zariadenie môže vykazovať zhoršené letové vlastnosti.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
- Na čistenie nečistôt z vonkajšej strany zariadenia nepoužívajte vodu ani chemikálie. Vždy používajte suchú handričku, aby ste zabránili mechanickému poškodeniu a úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie neinštalujte vo vlhkom prostredí. Nedodržanie predpísaných prevádzkových podmienok môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo trvalé poškodenie zariadenia.
- Nevystavujte ho extrémne vlhkému prostrediu alebo miestam, kde je vysoko pravdepodobné, že sa do zariadenia dostane voda, a to aj napriek možnému zlepšeniu krytu zariadenia.
- Nepoužívajte v extrémnych podmienkach, ako sú vysoké teploty, búrky, silný vietor atď.
- Pri manipulácii s objektívmi a pamäťovými kartami vždy najprv vypnite prístroj, aby nedošlo k poškodeniu slotu alebo kontaktných plôch.
- Na čistenie optických častí (šošovky, snímače) používajte len jemné handričky a čistiace prostriedky odporúčané výrobcom. Predídete tak poškrabaniu alebo inému poškodeniu.
- Pri nahrávaní osôb alebo súkromných priestorov vždy dodržiavajte platné zákony upravujúce ochranu údajov, súkromia a práva na vlastný obraz.
- Nedotýkajte sa zariadenia, ak sú jeho vnútorné časti odhalené v dôsledku pádu a pod.

Zariadenie obsahuje vysokonapäťové obvody, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo úraz elektrickým prúdom.

- Ak je zariadenie napájané batériami, používajte len batérie typu určeného pre zariadenie.
- S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## Bezpečnostné pokyny pre detektory

- Detektor je určený na použitie vo vnútorných obytných priestoroch, nie je vhodný na použitie vo vozidlách, výrobných závodoch, obchodoch, administratívnych centrách atď.
- Detektory používajte len na účely, na ktoré boli navrhnuté.
- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Inštalujte podľa pokynov.
- Detektor udržiavajte v čistote, je možné ho prechádzať vysávačom alebo vlhkou handričkou bez čistiacich prostriedkov.
- Detektor nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte čistiť zvnútra.
- Detektory sa nepokúšajte opravovať sami, zásahy do nich môžu mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy detektora.
- Pri výmene batérií dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Detektor nepatrí do rúk deťom, a to ani odinštalovaný. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- V blízkosti detektora nerozprašujte osviežovače vzduchu, spreje na vlasy, dezodoranty ani iné aerosóly.
- Detektor nelakujte ani nestriekajte farbou. Farba by mohla upchať vetracie otvory a spôsobiť nefunkčnosť detektora.
- Nebráňte prístupu k detektorom, neprekrývajte ich.
- Vyhnite sa kontaktu s pavučinami, usadeným prachom a hmyzom.
- Detektor nainštalujte čo najskôr po zakúpení, aby ste zaistili ochranu domu.
- Pri čistení domu čistiacimi prostriedkami by mal byť priestor s detektorom dobre vetraný, aby sa predišlo falošným poplachom.
- Životnosť detektorov je zvyčajne 10 rokov, po uplynutí tejto doby detektor nepoužívajte.
- Detektor kontrolujte a udržiavajte podľa pokynov.
- Nevystavujte extrémnym teplotám.
- Detektor pravidelne testujte - ideálne raz týždenne.
- Ak detektor nefunguje správne, okamžite ho vymeňte.
- Na testovanie detektorov dymu nepoužívajte otvorený oheň.
- Tlačidlo test sa môže použiť na správne otestovanie funkčnosti detektora. Nepoužívajte žiadny iný postup testovania.
- Ak ste si istí, že ide o falošný poplach, otvorte okná a dôkladne vyvetrajte, aby ste stíšili poplašný signál.
- Dymové hlásiče nenahrádzajú kompletný požiarový poplachový systém (EPS).
- V prípade poškodených alebo vytekajúcich batérií zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Ak by k tomu už došlo, opláchnite miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

## Bezpečnostné pokyny pre teplomery, tlakomery, oxymetre atď.

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Používajte len v súlade s pokynmi na účel, na ktorý bol výrobok vyrobený.
- Výrobok NIKDY nepoužívajte na iné účely, než na aké je určený. Pri používaní s deťmi dodržiavajte všeobecné bezpečnostné opatrenia.
- Nerozoberajte ho ani sa ho nepokúšajte čistiť zvnútra.
- Nepokúšajte sa výrobok opravovať sami; zásahy do výrobku môžu mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku. Ak došlo k poškodeniu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí. Takéto osoby môžu prístroj používať len vtedy, ak sú v záujme vlastnej bezpečnosti pod dohľadom kompetentnej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Výrobok je určený len na domáce použitie.
- Výrobok používajte na meranie osôb určených v návode. V návode na použitie výrobku sa oboznámte s tým, pre koho je výrobok určený, kto môže s výrobkom manipulovať, ako s výrobkom zaobchádzať.
- Používanie výrobku nemôže nahradiť konzultáciu s lekárom. Ak sa objavia príznaky začínajúceho ochorenia, poraďte sa s lekárom bez ohľadu na merania. Nikdy neurčujte diagnózu sami podľa nameraných údajov, vždy sa poraďte s lekárom.
- Výrobok nesmie spadnúť. Chráňte ho silnými nárazmi, vibráciami a otrasmi. Nehádzte ho ani doň nestrkajte. S výrobkom ani jeho časťami nemanipulujte.
- Výrobok sa môže používať len s originálnym príslušenstvom schváleným výrobcom.
- Nevystavujte extrémnym teplotám (pod  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nad  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ani nadmernej vlhkosti ( $> 95\%$  relatívnej vlhkosti).
- Príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenamáčajte vo vode ani v iných tekutinách, neumývajte pod tečúcou vodou. Čistite v súlade s pokynmi.
- Pre teplomery: zvýšená teplota môže znamenať vážne ochorenie. Ak sa u nasledujúcich osôb objaví zvýšená teplota, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
  - novorodencom a dojčatám do 3 mesiacov (ak teplota prekročí  $37,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ , okamžite lekára);
  - osoby vo veku 60 rokov a viac (u starších osôb môže byť horúčka oslabená alebo nemusí byť prítomná);
  - ľudia s cukrovkou (diabetes mellitus) alebo s oslabeným imunitným systémom (napr. HIV pozitívni, ktorí dostávajú protinádorovú chemoterapiu alebo liečbu potláčajúcu imunitu alebo ktorým bola odstránená slezina);
  - osoby pripútané na lôžko (napr. pacienti v domove dôchodcov, pacienti po mŕtvici, chronicky chorí, paraplegici, kvadraplegici alebo osoby po operácii);
  - pacienti po transplantácii (napr. pečene, srdca, pľúc, obličiek).
- Ak výrobok nameria normálne hodnoty, ale vy sa stále cítite divne, navštívte lekára.
- V prípade tlakomerov sa pred použitím poraďte s lekárom, ak:
  - chcete merať na ramene s intravaskulárnym prístupom alebo liečbou alebo arteriovenóznym (A-V) skratom. Dôvodom je dočasné prerušenie prietoku krvi, ktoré môže mať za následok poranenie.
  - ste podstúpili mastektómiu alebo odstránenie lymfatických uzlín.
  - ak trpíte patologickým prietokom krvi alebo krvnými chorobami, nafúknutie manžety môže spôsobiť modriny.
- V prípade tlakomerov upozorňujeme:
  - Pri meraní sa v okruhu 30 cm od výrobku nesmie nachádzať žiadne iné mobilné alebo elektrické zariadenie. Mohlo by dôjsť k chybám merania.
  - Uistite sa, že manžeta dlhodobo nenarušuje krvný obeh.
  - Merania vykonávajte len vtedy, keď je manžeta umiestnená na ramene.
  - Ak sa manžeta počas merania nezačne nafukovať, odstráňte ju.
  - Pred použitím sa vyhnite alkoholu, kúpaniu, fajčeniu, cvičeniu a jedlu. Zostaňte v pokoji aspoň 5 minút.
  - Aby ste zabránili uškrteniu, udržiavajte vzduchovú hadicu a kábel sieťového adaptéra mimo dosahu dojčiat, batoliat a detí.
  - Tento výrobok obsahuje malé zložky, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie dojčiat, batoliat alebo detí.
- Ak je zariadenie napájané z batérie, prestaňte ho používať, ak sa batéria vybíja. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Ak sa vaše oči dostali do kontaktu s tekutinou z batérie, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa tekutina dostala na ruky, umyte si ich vodou. Opatrne utrite tekutinu z povrchu zariadenia handričkou.

- Nepoužívajte výrobky, ktoré umožňujú diaľkový prenos údajov prostredníctvom rádiových frekvencií, v oblastiach, kde je používanie rádiových frekvencií zakázané.

## Bezpečnostné pokyny pre tlačiarne

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Používajte len v súlade s pokynmi na účel, na ktorý bol výrobok vyrobený.
- Výrobok NIKDY nepoužívajte na iné účely, než na aké je určený.
- Nerozoberajte ho ani sa ho nepokúšajte čistiť zvnútra.
- Elektrické zariadenia produkujú magnetické žiarenie, ľudia s kardiostimulátorom by mali byť pri používaní týchto zariadení mimoriadne opatrní.
- Elektrické zariadenia môžu generovať alebo využívať rádiovú frekvenciu. Zásahy do týchto zariadení alebo ich úpravy môžu spôsobiť škodlivé rušenie.
- V prípade elektrických zariadení obsahujúcich vysielač a prijímač, ktoré prijímajú a vysielajú vysokofrekvenčné signály, je potrebná zvýšená opatrnosť v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kochleárne implantáty atď.
- Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia a s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje.
- S výnimkou špecifických situácií opísaných v príručkách k tlačiarňam sa v žiadnom prípade nepokúšajte sami odstraňovať, upravovať alebo opravovať napájací kábel, zástrčku, tlačiareň, skener alebo príslušenstvo
- Používajte iba napájací kábel dodaný s tlačiarňou. Nepoužívajte ho pre iné zariadenia. Použitie iného napájacieho kábla ako dodaného s touto tlačiarňou alebo použitie dodaného napájacieho kábla s iným zariadením môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či sieťový kábel vyhovuje miestnym bezpečnostným predpisom.
- V nasledujúcich prípadoch odpojte tlačiareň od napájania a odovzdajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi:
  - Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené; do tlačiarne unikla kvapalina; tlačiareň spadla alebo sa poškodila skrinka tlačiarne; tlačiareň nefunguje normálne; alebo tlačiareň vykazuje výraznú zmenu funkčnosti. Nenastavujte ktoré nie sú popísané v návode na obsluhu.
- Tlačiareň umiestnite do blízkosti elektrickej zásuvky, odkiaľ sa dá ľahko vytiahnuť napájací kábel.
- Tlačiareň neumiestňujte ani neskladujte vonku, v silne znečistenom alebo prašnom prostredí, v blízkosti vody, zdrojov tepla alebo na miestach vystavených nárazom, vibráciám, vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Dávajte pozor, aby ste na tlačiareň nevyliali tekutinu a nemanipulujte s ňou mokkými rukami.
- Medzi tlačiarňou a kardiostimulátormi dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 22 cm. Rádiové vlny vysielané tlačiarňou môžu mať nepriaznivý vplyv na kardiostimulátory.
- Ak je obrazovka LCD poškodená, obráťte sa na predajcu. Ak sa vám roztok tekutých kryštálov dostane na ruky, dôkladne si ich umyte vodou a mydlom. Ak sa vám roztok tekutých kryštálov dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite vodou. Ak máte ťažkosti alebo problémy so zrakom aj po dôkladnom opláchnutí očí, navštívte lekára.
- Bezpečnostné pokyny pre atramenty/tonery.
  - Pri manipulácii s atramentovými nádržkami dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali atramentu, krytov nádržíek s atramentom a otvorených nádobiek s atramentom alebo krytov nádržíek s atramentom.
  - Ak sa vám na pokožku dostane atrament, dôkladne si miesto umyte vodou a mydlom.
  - Ak sa vám do očí dostane atrament, okamžite si ich vypláchnite vodou. Ak máte ťažkosti alebo problémy so zrakom aj po dôkladnom vypláchnutí očí, okamžite navštívte lekára.
  - Ak sa vám atrament dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
  - Nerozoberajte kazetu na údržbu. Atrament by sa vám mohol dostať do očí alebo na pokožku.

- Nádobkou s atramentom príliš netraste a nevystavujte ju silným nárazom, pretože atrament môže vytečť.
- Nádržky s atramentom a údržbový box uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom piť z nádobiek s atramentom.

## Bezpečnostné pokyny pre generátory kyslíka

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny. Postupujte podľa pokynov. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Inštalujte podľa pokynov.
- Generátor nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte čistiť zvnútra.
- Nepokúšajte sa ich opravovať sami, zásahy do nich môžu mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy generátora.
- Pri výmene batérií dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nevystavujte extrémnym teplotám.
- Generátor je určený na domáce použitie na zvýšenie hladiny kyslíka v krvi. Nie je určený ako samostatné zariadenie na podporu života a nie je vhodný na profesionálne použitie v zdravotníckych zariadeniach.
- V prípade výpadku prúdu zabezpečte rovnocennú náhradu pre potreby doplnenia kyslíka (kyslíkové fľaše, vaky atď.).
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nerozoberajte. V prípade poruchy kontaktujte servisné oddelenie.
- Ak napájacie napätie nie je stabilné a je vyššie ako 220 V +10 %, pripojte regulátor napätia!
- Spotrebič pripájajte len do bezpečných a kvalifikovaných elektrických zásuviek s elektrickým osvedčením.
- Servisné zásahy môže vykonávať len oprávnená osoba.
- Umiestnite ho do vnútornej a vetranej miestnosti mimo priameho slnečného svetla, mimo stien a nábytku. Zabezpečte, aby bol priestor okolo jednotky voľný pre prúdenie vzduchu.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti ohrievačov, ohrievačov priestoru, teplotovzdušných ventilačných zariadení a pod.
- Nepoužívajte ho v týchto prostrediach: v blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa, vysokej vlhkosti, vo vonkajších priestoroch, v zadymenom a znečistenom prostredí, pri vysokých alebo nízkych teplotách.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (napríklad na posteľ, pohovku atď.), pretože by sa mohlo nakloniť alebo prevrátiť. Nepribližujte zariadenie k zdroju tepla, mohlo by to spôsobiť vypnutie zariadenia alebo zníženie koncentrácie kyslíka.
- Kyslík by sa mal uchovávať mimo horľavých a výbušných látok.
- Kyslík podporuje spaľovanie. Preto sa vyhýbajte fajčeniu a inému zaobchádzaniu s ohňom v blízkosti zariadenia. Dokonca aj materiály, ktoré sú za normálnych okolností menej horľavé, môžu vo vzduchu bohatom na kyslík ľahko vzplanúť a horieť. Ignorovanie tohto upozornenia môže viesť k vážnemu požiaru, poškodeniu majetku a zraneniu alebo smrti.
- Používanie kyslíkovej terapie si vyžaduje osobitnú starostlivosť, aby sa znížilo riziko požiaru. Z bezpečnostných dôvodov umiestnite generátor mimo horľavých produktov alebo horľavé produkty úplne odstráňte z miestnosti.
- Olejovité látky, ako sú mazivá alebo oleje, sa môžu pri kontakte s kyslíkom a pri určitom tlaku samovoľne vznietiť. Generátor a jeho komponenty uchovávajte mimo dosahu takýchto látok. Nepoužívajte žiadne iné mazivo ako to, ktoré schválil výrobca.
- Maximálna nepretržitá prevádzka generátora môže byť 6 hodín pri izbovej teplote 21 °C. Pri teplote 21 - 25 °C je maximálny čas nepretržitej prevádzky jednotky 5 hodín, pri teplote nad 25 °C je maximálny čas nepretržitej prevádzky jednotky 4 hodiny. Po tomto čase potrebuje zariadenie prestávku rovnajúcu sa času nepretržitej prevádzky na vychladnutie.

## Bezpečnostné pokyny pre sušiče vlasov, žehličky na vlasy, kulmy a iné prístroje na starostlivosť o vlasy

- Nepoužívajte v blízkosti umývadiel, sprch, vaní a iných nádob obsahujúcich vodu. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni, po skončení práce ho vždy odpojte od elektrickej siete. Udržujte ho odpojený od elektrickej siete. Blízkosť vody predstavuje riziko aj po vypnutí.
- Odporúča sa nainštalovať prepäťovú ochranu do elektrickej inštalácie v kúpeľni. Menovitý zvyškový prevádzkový prúd tohto chrániča nesmie prekročiť 30 mA. Nechajte si poradiť od elektrikára.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo popálenia.
- Prístroje umiestnite na rovný, stabilný, nehorľavý a tepelne odolný povrch, najmä pri chladení.
- Nikdy nenechávajte zariadenie zapojené do elektrickej siete bez dozoru.
- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté.
- V prípade poškodenia kábla okamžite prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na kvalifikované servisné stredisko. Šnúru pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená.
- Pri práci so zariadením dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopálili.
- Vždy si pozorne prečítajte pokyny a informácie na obale. Vždy užívajte podľa pokynov. Prípravok nesmú používať osoby uvedené v návode na použitie.
- Napájací kábel držte mimo horúcich povrchov zariadenia.
- Nepoužívajte iné prídavné zariadenia ako tie, ktoré sú súčasťou balenia.
- Ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať.
- Dávajte pozor, aby ste šnúru nezamotali alebo nezuzlovali. Neobtáčajte kábel okolo zariadenia, najmä ak je ešte horúci.
- Ak je prístroj vybavený puzdrom, vždy ho pred zahrievaním prístroja vyberte z puzdra a vráťte ho späť, až keď prístroj úplne vychladne.
- Horúce povrchy spotrebiča by nemali prísť do kontaktu s kobercami, posteľnou bielizňou, uterákmi, prikrývkami, mäkkým povrchom nábytku a inými tkaninami, ktoré by sa mohli zachytiť.
- Zariadenia nie sú určené na profesionálne použitie v salónoch.
- Prístroje sami nerozoberajte ani neopravujte.
- Pri používaní fénov sa vyhnite priamemu prúdeniu vzduchu do očí alebo na iné citlivé miesta. Uistite sa, že vstupné a výstupné mriežky nie sú zablokované, inak môžu zastaviť činnosť spotrebiča. V takom prípade spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.
- V prípade poškodených alebo vytekajúcich batérií zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Ak by k tomu už došlo, opláchnite miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nabíjateľné batérie nenabíjajte nad limit ani ich nenabíjajte v opačnej polarite.

## Bezpečnostné pokyny pre zastrihávače, holiace strojčky a epilátory

- Pred použitím si vždy pozorne prečítajte pokyny a informácie na obale. Uchovajte si ich na neskoršie použitie. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
- Tieto pomôcky môžu používať deti vo veku od 8 rokov (v prípade ľahkých epilátorov od 15 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré tieto výrobky nikdy nepoužívali alebo ich nepoznajú, za predpokladu, že tak robia pod dohľadom/boli poučené a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a bežnú údržbu, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Prístroje a káble uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prístroje neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte. Nenahrádzajte ani nepoužívajte nabíjacie adaptéry, ktoré neboli dodané v balení.
- Vždy najprv skontrolujte, či je zariadenie vhodné na použitie vo vani alebo v sprche. Zariadenia, ktoré nie sú určené na používanie vo vani alebo sprche, uchovávajte mimo dosahu vody a dávajte pozor, aby sa nenamočili.
- Pred čistením vo vode odpojte ručnú časť od napájacieho kábla.
- Ak je kábel poškodený, výrobok nepoužívajte. V prípade poškodenia kontaktujte servisné oddelenie.

- Pri dobíjaní batérie používajte iba nabíjačku dodanú s prístrojom - typ konštrukcie.
- Poškodený nabíjací adaptér alebo nabíjací stojan vždy vymeňte za originálny typ.
- Ak prístroj funguje na dobíjaciu batériu, táto batéria nie je vymeniteľná v prístroji.
- Nepoužívajte žiadne iné prídavné zariadenia ako tie, ktoré sú súčasťou balenia stroja.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo ak nefunguje správne.
- Žiadne zariadenie by nemalo zostať bez dozoru, keď je pripojené k sieti, s výnimkou nabíjania.
- Chráňte napájací kábel a zástrčku pred kontaktom s horúcimi povrchmi.
- Zariadenie nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Dávajte pozor, aby ste kábel neprekrútili alebo neprehýbali a neobtáčali ho okolo zariadenia.
- Tieto zariadenia nie sú určené na komerčné alebo salónne použitie.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby zariadenie používala vždy len jedna osoba.
- Neumiestňujte na horúce povrchy, horúce taniere, do rúry ani mikrovlnnej rúry.
- Pri svetelných epilátoroch sa po ošetrovaní nedotýkajte okienka lúča a filtra nadstavca, hrozí riziko popálenia. Nechajte ich vychladnúť. Neoplachujte vodou, neponárajte do vody.
- Ľahké epilátory nesmú muži používať v oblasti tváre, krku a všade tam, kde rastú fúzy, a v oblasti genitálií.
- V prípade poškodených alebo vytekajúcich batérií zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Ak by k tomu už došlo, opláchnite miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nabíjateľné batérie nenabíjajte nad limit ani ich nenabíjajte v opačnej polarite.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, ako odporúča výrobca.

## Bezpečnostné pokyny pre zariadenia na čistenie a masáž pokožky

- Pred použitím si vždy pozorne prečítajte pokyny a informácie na obale. Uchovajte si ich na neskoršie použitie. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na použitie
- Každý model má svoje vlastné pravidlá používania, pozrite si návod na použitie. Vždy si prečítajte špecifické bezpečnostné pokyny v príručke.
- V prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov prestaňte tento produkt používať.
- Pacienti s infekčnými ochoreniami, srdcovými chybami, abnormálnym krvným tlakom a kožnými ochoreniami by sa mali pred použitím tohto výrobku s lekárom.
- Ak používate zdravotnícke potreby alebo ste sa liečili na odreniny, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím dermatológom.
- Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené na použitie vo vani alebo v sprche, neponárajte do vody ani neumývajte pod prúdom vody.
- Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu zdrojov vody a ohňa. Počas daždivých dní buďte opatrní, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nie je vhodné pre deti a nepočujúcich.
- Výrobky nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo nesprávnej funkcii.
- Po použití zariadenie dôkladne vyčistite.
- Batéria sa musí pred likvidáciou z výrobku vybrať.
- Pri výmene batérií dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Prístroje nepoužívajte, ak ste tehotná alebo dojčíte. Okrem toho by pomôcky nemali používať osoby s alergiami; osoby s ochrnutím tváre alebo poruchami tvárového nervu; osoby, ktoré mali zlomeninu tváre alebo plastickú operáciu tváre so silikónovým, kovovým alebo plastovým implantátom. Galvanické žehličky by tiež nemali používať osoby s rovnátkami.
- Nepoužívajte na miesta s otvorenými ranami, veľmi suchou pokožkou alebo pokožkou s vyrážkami; ak máte závažné kožné ochorenie alebo iné kožné problémy, opuchy, jazvy, popáleniny alebo iné poškodenia pokožky.
- Vyhnite sa očnému kontaktu a nepoužívajte zariadenia príliš dlho na jednom mieste.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté alebo zapojené do elektrickej zásuvky. Ak prístroj počas používania odložíte, vždy ho vypnite.
- Pred pripojením alebo odpojením zariadenia od elektrickej zásuvky sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.

- Tieto pomôcky môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré tieto výrobky nikdy nepoužívali alebo ich nepoznajú, za predpokladu, že tak robia pod dohľadom/boli poučené a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a bežnú údržbu, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Prístroje a káble uchovávajte mimo dosahu detí.
- So zariadením manipulujte tak, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo je poškodené.
- Nabíjacie káble, zástrčky nabíjacie stanice neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby zariadenie používala vždy len jedna osoba.
- Pri používaní rotačných zariadení si zopnite vlasy, odstráňte náušnice a retiazky, aby ste zabránili zamotaniu.
- Zariadenia nie sú určené na profesionálne použitie v kozmetických salónoch a na iné komerčné účely.
- Nepoužívajte žiadne iné prídavné zariadenia ako tie, ktoré sú súčasťou balenia stroja.
- Prístroje sa nepoužívajú na liečbu akýchkoľvek príznakov kožných ochorení. V prípade potreby sa o používaní prístroja poraďte so svojím lekárom.

## Bezpečnostné pokyny pre žehličky, naparovače

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa pokynov. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi.
- Používajte spotrebiče na účely, na ktoré boli navrhnuté.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Zástrčka napájacieho zdroja musí byť pripojená len do elektrickej zásuvky, ktorá zodpovedá príslušným normám.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti alebo sa chladí, uchovávajte ho a jeho napájanie mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho zdroja tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Pri plnení nádrže na vodu a pri vyprázdňovaní nádrže nechajte spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Zabezpečte stabilnú polohu na žehlenie alebo naparovanie.
- Spotrebič (a najmä žehlička) sa musí používať a skladovať na stabilnom, rovnom a tepelne odolnom povrchu.
- Spotrebič nesmie zostať bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti a zapnutý.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho tečie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, pred montážou alebo demontážou, pred čistením alebo údržbou alebo po ukončení prác spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotrebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený napájací alebo zástrčka, ak nefunguje správne alebo ak spadol do vody.
- V takýchto prípadoch odneste spotrebič do odborného elektroopravárskeho servisu, aby skontroloval jeho bezpečnosť a správnu funkčnosť.
- Používajte len príslušenstvo určené pre daný typ spotrebiča.

- Neponárajte ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho zdroja do elektrickej zásuvky. Zástrčku napájacieho zdroja nezapájajte do zásuvky ani ju nevyťahujte z elektrickej siete. Zástrčku napájacieho zdroja mokrými rukami a ťahaním za napájací kábel!
- Nie je určený na komerčné použitie, napríklad v čistiarňach.
- Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí! Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestnosti!
- Spotrebič sa nesmie používať vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v prostredí s rizikom požiaru alebo výbuchu (v priestoroch, kde sa skladujú chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a iné horľavé alebo prchavé látky).
- Pri prvom použití nového spotrebiča vypustíte vzniknutú paru.
- maximálneho objemu nádrže mimo žehlenej tkaniny.
- Nikdy nežehlíte ani neparujete oblečenie na ľuďoch (priamo na tele) a nesmerujte paru na ľudí alebo zvieratá.
- Povrch spotrebiča nie je dovolené nijako upravovať (napr. samolepiace tapety, fólie atď.)!
- V dôsledku výrobných skúšok sa spotrebič vnútorne orosí na nádrži na vodu. Pri kúpe to nepovažujte za závalu.
- Pred použitím sa uistite, že všetky čistiace prostriedky sú odolné voči vysokým teplota pary. Nečistite napríklad jemné tkaniny, ako je hodváb alebo zamat, bez toho, aby ste si najprv prečítali pokyny výrobcu a vykonali skúšku na malých, menej viditeľných častiach.
- Prúd pary nesmerujte na toxické látky, kyseliny, rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo agresívne látky.
- Prúd pary nesmerujte na výbušné prášky alebo kvapaliny, uhľovodíky, otvorený plameň alebo extrémne horúce predmety.
- Nečistite jedno miesto príliš dlho. Mohlo by dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu.
- Do otvorov spotrebiča alebo príslušenstva nestrkajte žiadne predmety - otvory nesmú byť ničím zablokované (napr. žmolkami, prachom, vlasmi atď.).
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela držte mimo otvorov spotrebiča.
- Spotrebič prenášajte len za rukoväť.
- Do nádrže v žiadnom prípade nenalievajte vodu z rozmrazovania chladničky, kondenzovanú vodu zo sušičiek bielizne, klimatizačných alebo odvlhčovacích zariadení, minerálnu vodu, dažďovú vodu, vodu obohatenú alkoholom, parfumami a prípravkami na ošetrovanie a stuženie bielizne (napr. škrobom, zmäkčovačmi tkanín) ani ocot, odvápnovače, zmäkčovadlá alebo iné chemikálie. Nepoužívajte neriedenú destilovanú vodu.
- Nádržku na vodu neprepĺňajte, dodržiavajte uvedené maximálne množstvo.
- V prípade neočakávaného prerušenia dodávky elektrickej energie odpojte spotrebič od elektrickej siete. V prípade nepredvídanej núdzovej situácie odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky.
- Dbajte na to, aby bolo napájacie vedenie vždy suché a nepoškodené.
- Pravidelne kontrolujte stav napájania spotrebiča.
- Napájací kábel nikdy neumiestňujte na horúce povrchy ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Ak napájací kábel prevrhne alebo zaň zatiahnu napríklad deti, môže dôjsť k prevrhnutiu alebo strhnutiu spotrebiča, čo môže mať za následok vážne poranenie!
- Napájací kábel sa poškodí ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným ohňom, ponorením do vody alebo ohnutím cez ostré hrany.
- Ak je použitie predlžovacieho kábla opodstatnené, je nevyhnutné, aby nebol poškodený a spĺňal platné normy.
- **VAROVANIE:** Tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časový spínač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý má vlastnosť pravidelného zapínania a vypínania, pretože v prípade zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia spotrebiča hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní spotrebiča a pri nedodržiavaní návodu na hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.

popáleniny, požiar, zničenie bielizne, poškrabanie a znečistenie žehliacej dosky) a v rámci záruky na spotrebič nezodpovedá za nedodržanie uvedených bezpečnostných upozornení.

## Bezpečnostné pokyny pre robotické vysávače

- Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pred použitím robotického vysávača vždy odstráňte zo zeme všetky predmety, ktoré by vysávač mohol zachytiť, ako sú hračky, káble a oblečenie.
- Robotické vysávače nie sú určené na používanie v blízkosti bazénov alebo iných vodných plôch.
- Robotické vysávače by sa nemali používať v priestoroch, kde sa nachádzajú malé deti alebo domáce zvieratá.
- Ak robotický vysávač narazí na prekážku, sám sa zastaví. Ak však uviazne, musí sa ručne uvoľniť.
- Robotické vysávače bez funkcie mopovania by sa nemali používať na miestach, kde je podlaha mokrá alebo klzká.
- Po každom použití robotický vysávač vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Ak máte doma koberce, uistite sa, že robotický vysávač je kompatibilný s typom koberca, ktorý máte.
- Ak máte doma domáce zvieratá, uistite sa, že robotický vysávač nemá senzory, ktoré by sa mohli aktivovať chlpmi vášho domáceho maznáčika.
- Ak máte v domácnosti malé deti, uistite sa, že robotický vysávač je pre ne bezpečný. Existujú robotické vysávače, ktoré majú bezpečnostné funkcie, ktoré ich chránia pred poškodením.
- Ak máte doma nejaké špeciálne požiadavky, napríklad schody alebo úzke priestory, uistite sa, že ste si vybrali robotický vysávač, ktorý je vhodný pre vaše potreby.

## Bezpečnostné pokyny pre tyčové vysávače

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, len ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak im zodpovedná osoba poskytla príslušné pokyny a informácie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a možných rizík. Čistenie a užívateľskú údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s týmto spotrebičom alebo jeho príslušenstvom. Pri používaní s malými deťmi alebo v ich blízkosti je potrebné zachovávať mimoriadnu opatrnosť. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s týmto spotrebičom alebo jeho príslušenstvom.
- Spotrebič používajte len v súlade s jeho návodom na použitie
- Spotrebiče bez funkcie mopovania sú vhodné len na suché plochy. Nepoužívajte ich vo vonkajšom prostredí alebo vo vlhkých priestoroch.
- Nemanipulujte so žiadnou časťou zástrčky alebo spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie výrobcu, jeho servisný zástupca alebo osoby s rovnakou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Ak spotrebič nefunguje správne, utrpel silný úder, spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a obráťte sa na odborný servis.
- Ak potrebujete opravu alebo servis, obráťte sa na špecializované servisné stredisko. Spotrebič sami nerozoberajte, pretože nesprávna montáž môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Napájací kábel nenapínajte a nevystavujte ho nadmernému namáhaniu. Chráňte kábel pred kontaktom s horúcimi alebo horúcimi povrchmi. Kábel nezaskrutkujte do dverí ani ho nevedzte okolo ostrých hrán alebo rohov. Napájací kábel neumiestňujte na miesta, kde sa po ňom chodí, kde sa naň musí stúpiť alebo kde sa musí prechádzať. Neprechádzajte cez kábel.
- Neodpájajte spotrebič od elektrickej siete ťahaním za kábel. Pri odpojovaní uchopte zástrčku, nie kábel. Neodporúča sa používať predlžovací kábel.

- Spotřebič nepoužívajte na vysávanie vody.
- Spotřebič nepoužívajte na vysávanie horľavých kvapalín, ako je napríklad benzín, ani ho nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu nachádzať tieto kvapaliny alebo ich výpary.
- Nevysávajte nič, čo horí alebo fajčí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Dbajte na to, aby sa vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela nachádzali v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí a otvorov, ako je napríklad kefa. Hadicu, saciu trubicu ani nástavce si nepribližujte k očiam alebo ušiam, ani si ich nedávajte do úst.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Spotřebič nepoužívajte, ak je niektorý z vetracích otvorov zablokovaný; odstráňte prach, žmolky, vlasy a všetko, čo by mohlo obmedzovať priechod vzduchu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom
- Spotřebič používajte len vtedy, ak je k nemu pripojená priehľadná nádoba na prach a ak je filter správne umiestnený.
- Počas dlhšej nečinnosti alebo pred vykonávaním údržby alebo servisu spotřebič odpojte od elektrickej siete.
- Pri vysávaní schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Tento spotřebič neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte vonku, v kúpeľni alebo vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od bazéna. Nepoužívajte ho na mokrom povrchu ani ho nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo snehu.
- Na nabíjanie používajte len originálne nabíjačky. Používajte len originálne batérie: iné typy batérií môžu explodovať a spôsobiť zranenie osôb a materiálne škody.
- Neumiestňujte spotřebič na sporák alebo iný horúci povrch, ani do jeho blízkosti, ani ho nevhadzujte do ohňa, aj keď je značne poškodený. Batéria by sa mohla vznietiť alebo vybuchnúť.
- Pri pripájaní alebo odpájaní elektrickej rotačnej kefy vždy najprv spotřebič vypnite.
- Na filter(-y) spotřebiča nepoužívajte žiadne parfumované alebo parfumované výrobky. Chemikálie v takýchto výrobkoch sú známe ako horľavé a môžu spôsobiť vznietenie spotřebiča.

## Bezpečnostné pokyny pre vysávače

- Spotřebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, len ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak im zodpovedná osoba poskytla príslušné pokyny a informácie týkajúce sa bezpečného používania spotřebiča a možných rizík. Čistenie a užívateľskú údržbu spotřebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s týmto spotřebičom alebo jeho príslušenstvom. Pri používaní s malými deťmi alebo v ich blízkosti je potrebné zachovávať mimoriadnu opatrnosť. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s týmto spotřebičom alebo jeho príslušenstvom.
- Spotřebič používajte len v súlade s jeho návodom na použitie
- Ak nie je v návode na použitie spotřebiča uvedené inak, nepoužívajte spotřebič vonku alebo na mokrých miestach a na mokré vysávanie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa počas používania pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, ak spotřebič necháte bez dozoru alebo po skončení práce, vždy spotřebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotřebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky. Napájací zdroj musí byť zapojený do sieťovej zásuvky.
- Vždy najprv spotřebič vypnite a odpojte zástrčku od elektrickej siete. Potom vymeňte vrečko na prach, vyčistite/vymeňte mikrofiltre, vyčistite vysávač alebo jeho príslušenstvo.
- Nemanipulujte so žiadnou časťou zástrčky alebo spotřebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie výrobcu, jeho servisný zástupca alebo osoby s rovnakou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Ak spotřebič nefunguje správne, utrpel silný úder, spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a obráťte sa na odborný servis.
- Ak potrebujete opravu alebo servis, obráťte sa na špecializované servisné stredisko. Spotřebič sami nerozoberajte, pretože nesprávna montáž môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo

požiaru.

- Napájací kábel nenapínajte a nevystavujte ho nadmernému namáhaniu. Chráňte kábel pred kontaktom s horúcimi alebo horúcimi povrchmi. Kábel nezaskrutkujte do dverí ani ho nevedzte okolo ostrých hrán alebo rohov. Napájací kábel neumiestňujte na miesta, kde sa po ňom chodí, kde sa naň musí stúpiť alebo kde sa musí prechádzať. Neprechádzajte cez kábel.
- Neodpájajte spotrebič od elektrickej siete ťahaním za kábel. Pri odpojovaní uchopte zástrčku, nie kábel. Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte na vysávanie vody.
- Spotrebič nepoužívajte na vysávanie horľavých kvapalín, ako je napríklad benzín, ani ho nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu nachádzať tieto kvapaliny alebo ich výpary.
- Nevysávajte nič, čo horí alebo fajčí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Dbajte na to, aby sa vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela nachádzali v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí a otvorov, ako je napríklad kefa. Hadicu, saciu trubicu ani nástavce si nepribližujte k očiam alebo ušiam, ani si ich nedávajte do úst.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorý z vetracích otvorov zablokovaný; odstráňte prach, žmolky, vlasy a všetko, čo by mohlo obmedzovať priechod vzduchu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom
- Spotrebič používajte len vtedy, ak má správne umiestnené vrečko na zachytávanie prachu alebo nádobu na zachytávanie prachu.
- Počas dlhšej nečinnosti alebo pred vykonávaním údržby alebo servisu spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Pri manipulácii neťahajte prudko za hadicu a vyhnite sa hrubému zaobchádzaniu s vysávačom.
- Pri vysávaní schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pri vysávaní niektorých typov kobercov, čalúnených tkanín atď. môže vzniknúť statická elektrina. Žiadny výboj statickej energie nie je nebezpečný pre zdravie.
- Tento spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte vonku, v kúpeľni alebo vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od bazéna. Nepoužívajte ho na mokrých povrchoch a nevystavujte ho vlhkosti, poveternostným vplyvom, slnečnému žiareniu, mrazu, dažďu alebo snehu. Spotrebič nenaťahajte, neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Neumiestňujte spotrebič na sporák alebo iný horúci povrch, ani do jeho blízkosti, ani ho nevhadzujte do ohňa, aj keď je značne poškodený.
- Na filter(-y) spotrebiča nepoužívajte žiadne parfumované alebo parfumované výrobky. Chemikálie v takýchto výrobkoch sú známe ako horľavé a môžu spôsobiť vznietenie spotrebiča.
- Ak nejde o špecializovaný vysávač, nevysávajte nečistoty, ktoré vznikli počas/po stavebných prácach - sadrokartónový prach, jemný piesok, cement, stavebný prach, omietku atď.

## **Bezpečnostné pokyny pre mobilné telefóny, tablety, rádiá, slúchadlá, inteligentné hodinky, hlasových asistentov, reproduktory, chromecasty, TV tyče a inú drobnú elektroniku**

- Nezapínajte mobilné telefóny a inú bezdrôtovú a inú elektroniku tam, kde je to zakázané alebo to môže byť nebezpečné pre vás a vaše okolie. Najmä v oblastiach s rozbuškami, ako sú napríklad lomy. Bezdrôtové vysielanie môže narušiť výbušné zariadenia.
- V nemocniciach, na klinikách a v zdravotných strediskách dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Bezdrôtové elektronické zariadenia môžu na palube spôsobovať rušenie.
- Zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie pokynov na miestach s rizikom výbuchu - čerpace stanice, lodné podpalubia, preprava palív a chemikálií, skladovanie palív a chemikálií.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Malé časti príslušenstva by mohli viesť k prehltnutiu, uduseniu, poraneniu. Alebo by deti mohli zariadenie poškodiť.
- Tieto elektronické zariadenia obsahujú vysielateľ a prijímač, ktorý prijíma a vysiela vysokofrekvenčný signál. Mimoriadna opatrnosť je potrebná v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kochleárne implantáty atď.
- Na odstránenie rušenia sa odporúča, aby vzdialenosť medzi elektronickým zariadením a kardiostimulátorom bola aspoň 15 cm, ale je lepšie, ak je táto vzdialenosť väčšia.

- Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia a s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje.
- Ak používate iné zdravotnícke pomôcky, ktoré môžu rušiť činnosť elektronických zariadení, poraďte sa so svojím lekárom alebo výrobcou zdravotníckej pomôcky.
- Elektrické zariadenia produkujú magnetické žiarenie, ľudia s kardiostimulátorom by mali byť pri používaní týchto zariadení mimoriadne opatrní.
- Elektrické zariadenia môžu generovať alebo využívať rádiovú frekvenciu. Zásahy do týchto zariadení alebo ich úpravy môžu spôsobiť škodlivé rušenie.
- Nemožno však zaručiť, že sa tento účinok v niektorých konkrétnych zariadeniach nevyskytne. Ak prístroj spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno overiť zapnutím a vypnutím prístroja, používateľovi sa odporúča zlepšiť tento stav jedným z nasledujúcich opatrení:
  - Zmeňte nastavenia antény alebo ju premiestnite.
  - Umiestnite zariadenie a prijímač do väčšej vzdialenosti od seba.
  - Zapojte jednotku do inej zásuvky, než do ktorej je zapojený prijímač.
  - O radu požiadajte svojho predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika.
- Tieto zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže ovplyvniť ich výkon a prevádzku.
- Tieto zariadenia nerobte, neupravujte ani neopravujte. Tieto úpravy môžu spôsobiť rušenie signálu alebo interferenciu s inými zariadeniami a môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
- Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby spĺňali limity stanovené medzinárodnými smernicami pre vystavenie rádiovým vlnám. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali dostatočnú ochranu pred škodlivým žiarením, keď je zariadenie nainštalované v domácnosti.
- Zariadenie neponárajte do vody alebo inej tekutiny, neoplachujte vodou alebo inou tekutinou a nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami, aerosólmi alebo rozpúšťadlami. Zariadenie nenechávajte vo vlhkom prostredí, pretože hrozí riziko skratu kontaktov.
- Ak bolo zariadenie prepichnuté, ponorené alebo vystavené pádu, nepoužívajte ho, kým ho nekontroluje autorizované servisné stredisko.
- Nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle (ani v aute) a nevystavujte ho extrémnym teplotám.
- V ideálnom prípade používajte originálne príslušenstvo a nepripájajte nekompatibilné výrobky. Používajte len kompatibilné výrobky. Nepoužívajte poškodené príslušenstvo a komponenty.
- Elektrické zariadenia likvidujte len v súlade s predpismi na určených miestach, v zberných zariadeniach alebo odovzdajte predajcovi.
- Nepoužívajte pri búrkach. Búrky môžu spôsobiť poruchy a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte ich počas jazdy, okrem prípadov, keď sa telefóny alebo tablety používajú na navigáciu.

## **Bezpečnostné pokyny pre elektronické domáce spotrebiče - čističky vzduchu, zvlhčovače, odvlhčovače, ohrievače na jednosmerný prúd atď.**

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa pokynov. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Inštalujte podľa pokynov.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi.
- Používajte len v interiéri.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny napájací kábel zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.
- Tieto spotrebiče môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Pred vykonávaním údržby sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Pred premiestňovaním spotrebiča ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Čistička sa nemôže zapnúť, ak mriežka ventilátora a kryt filtračného priestoru nie sú správne nainštalované.
- Dodržiavajte vzdialenosť aspoň 20 cm od okolitých predmetov.
- Spotrebič musí byť umiestnený na pevnej a rovnej podlahe.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám, používajte napájací kábel a elektrickú zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:
  - Napájací kábel príliš neťahajte, nekrúťte ani neohýbajte, pretože by mohlo dôjsť k odhalieniu alebo poškodeniu jadra kábla.
  - Napájací kábel musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
  - Používajte napájací kábel dodaný so spotrebičom, nepoužívajte napájacie káble iných výrobcov.
  - Nepoužívajte predlžovacie káble, aby ste zabránili prehriatiu alebo požiaru.
- Ak spotrebič vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva nepríjemný zápach, okamžite ho prestaňte používať.
- Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do ochranných častí, pohyblivých častí, vstupov alebo výstupov vzduchu.
- Na spotrebiče nič neumiestňujte ani nepokladajte.
- Na spotrebič nesadajte, neopierajte sa oň ani ho nenakláňajte. Neumiestňujte spotrebič na bok alebo hore nohami. Vyhnite sa silným nárazom.
- Ak sa používa v spojení s plynovými spotrebičmi (ako sú plynové kachle, plynové ohrievače), dostatočne vetrajte, aby ste zabránili otrave oxidom uhoľnatým.
- Do výstupu vzduchu spotrebiča nelejte tekutiny ani nevhadzujte prášky alebo iné drobné látky.
- Nepoužívajte spotrebič za okolností opísaných v návode, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným škodám:
- Ak nie je uvedené inak, nepoužívajte ho v prostredí, ktoré je extrémne horúce alebo vlhké.
- Spotrebič prestaňte používať, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Spotrebič nezaplavujte vodou, neponárajte ho.
- Nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami, aerosólmi, rozpúšťadlami.
- Pri priamych ohrievačoch a zvlhčovačoch existuje riziko popálenia. Nedotýkajte sa ich, keď sú zapnuté.
- Ak neplánujete spotrebič dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.
- Počas búrky sa odpojte od elektrickej siete.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch, aby ste zabránili vibráciám, hluku alebo úniku vody zo spotrebiča.
- Spotrebič používajte len vo vzpriamenej polohe.
- Pred zapnutím spotrebiča musí byť nádrž na vodu vždy správne umiestnená v spotrebiči. Nádržku nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Na dosiahnutie optimálnej účinnosti odvlhčovania zatvorte okná a dvere do miestnosti.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotrebič musí byť odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nenakláňajte.
- Pred premiestnením spotrebiča najprv vylejte vodu z nádrže.
- Pravidelne ho čistite a udržiavajte bez prachu. Skontrolujte mriežky a iné otvory, či sa na nich neusadzuje prach. Odstráňte nečistoty.
- Výrobky nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo poruche. Na opravu použite autorizované servisné stredisko
- Napájací kábel nenapínajte a nevystavujte ho nadmernému namáhaniu. Chráňte kábel pred kontaktom s horúcimi alebo horúcimi povrchmi. Kábel nezaskrutkujte do dverí ani ho nevedte okolo ostrých hrán alebo rohov. Napájací kábel neumiestňujte na miesta, kde sa po ňom chodí, kde sa naň musí stúpiť alebo kde sa musí prechádzať. Neprechádzajte cez kábel.
- Neodpájajte spotrebič od elektrickej siete ťahaním za kábel. Pri odpojovaní uchopte zástrčku, nie kábel. Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
- Poškodený kábel vymeňte v autorizovanom servisnom stredisku.

## Bezpečnostné pokyny pre elektrické zubné kefky

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa pokynov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi. Používajte len na účel, na ktorý bol výrobok určený.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke (spotrebič je určený pre univerzálne napätie 100 - 240 V). Nabíjacia základňa musí byť pripojená len k elektrickej zásuvke, ktorá spĺňa príslušné normy.
- Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 3 roky.
- Deti vo veku od 3 do 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami môžu zubnú kefku používať, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú približovať k spotrebiču a jeho nabíjacej základni.
- Zubnú kefku nezasúvajte do iných telesných otvorov ako do ústnej dutiny.
- Ak je nabíjacia základňa alebo jej napájacie vedenie poškodené, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečnej situácii.
- Nabíjaciu základňu vždy odpojte od napájania. pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je nabíjacia základňa, nabíjací kábel alebo zástrčka poškodená, ak nefunguje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo ak základňa spadla do vody. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do kvalifikovaného servisného strediska, aby skontrolovali jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Pripojená nabíjacia základňa sa nesmie používať na by mohla spadnúť do vane, umývadla alebo bazéna. Ak by predsa len spadla do vody, nevyťahujte ju! Najprv ju odpojte od napájania. Pred vybratím základne ju vyberte zo zásuvky. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do kvalifikovaného servisného strediska, aby skontrolovali jeho bezpečnosť a správnu funkčnosť.
- Na zabezpečenie dodatočnej ochrany odporúčame nainštalovať do el. V obvode napájania kúpelne by mal byť nainštalovaný prúdový chránič s menovitým napájacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte o radu revízneho technika alebo elektrikára.
- Prístroj je určený len na individuálne použitie v domácnosti na osobnú starostlivosť o ! Nie je určený na komerčné použitie, pre viacerých pacientov v zubných ordináciách alebo iných zdravotníckych zariadeniach!
- Nabíjacia základňa dodaná so spotrebičom je určená len pre tento spotrebič, nepoužívajte ju na iné účely. Zároveň nabíjaciu základňu dodanú s týmto spotrebičom používajte len pre tento spotrebič, nepoužívajte na nabíjanie iný typ základne (napr. z iného spotrebiča).
- Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo v prostredí, kde sa používajú aerosólové výrobky (napr. spreje) alebo kde sa pracuje s kyslíkom.
- Nabíjaciu základňu nepoužívajte počas kúpania.
- 24-mesačná záruka sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity batérie v dôsledku používania alebo veku. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti spôsobu používania batérie.
- Nezapájajte kábel nabíjacej základne do elektrickej zásuvky. zásuvku a nevypájajte ho z elektrickej siete. zásuvky mokrými rukami!
- Nabíjaciu základňu nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín ani čiastočne) a neumývajte ju pod tečúcou vodou!
- Nezasúvajte prístroj ani príslušenstvo do iných telesných otvorov ako do ústnej dutiny.
- Prístroj nie je určený na ošetrovanie zvieracích zubov.
- Nabíjaciu základňu používajte len vo vodorovnej polohe na mieste, kde nehrozí jej prevrátenie, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. sporák, krb, tepelné žiariče).
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru!
- Batériu nabíjajte pri bežnej izbovej teplote. Nevystavujte batériu teplotám nad 50 °C. Zabráňte tak poškodeniu batérie.
- Chráňte spotrebič pred prachom, chemikáliami, nadmernou vlhkosťou, toaletnými potrebami, tekutou kozmetikou, veľkými zmenami teploty a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami.
- Ak počas čistenia zubov pociťujete silné nepohodlie alebo bolesť v ústach, prestaňte prístroj používať a kontaktujte svojho zubného lekára. Ak máte akékoľvek pochybnosti o používaní spotrebiča vo vašom individuálnom prípade mali by ste sa obrátiť aj na .
- Ak zubná pasta obsahuje peroxid, sódu bikarbónu alebo iný hydrogénuhličitan (často sa nachádza v bieliacich zubných pastách), po použití kefku a rukoväť dôkladne vyčistite, zabránili poškodeniu prístroja.
- Spotrebič nepoužívajte na deti, neschopné osoby alebo osoby, ktoré vyjadriť svoje pocity.
- Ak ste nedávno podstúpili chirurgický zákrok zubov alebo ďasien, trpeli ste dlhodobými problémami so zubami alebo ste v posledných dvoch mesiacoch podstúpili rozsiahle zubné zákroky, alebo ak máte podozrenie na problémy so zubami (výplne, korunky atď.), pred použitím prístroja sa poraďte so svojím zubným lekárom.
- Spotrebič spĺňa bezpečnostné normy pre elektromagnetické zariadenia. Ak však používate niektoré z nasledujúcich zariadení: kardiostimulátor, elektrokardiograf, ušné implantáty alebo iné zdravotnícke zariadenia implantované do tela alebo používané ako podpora, pred použitím svojím lekárom alebo výrobcom implantovaného zariadenia.
- Z hygienických dôvodov nepoužívajte jednu zubnú kefku pre viac osôb alebo s inými osobami. Mohlo by dôjsť k prenosu infekcií alebo zápalov v ústnej dutine.
- Ak sa vyskytnú akékoľvek zdravotné problémy (napr. výrazné krvácanie alebo ak krvácanie pretrváva po 2 týždňoch používania), prestaňte prístroj používať a obráťte sa na svojho lekára.
- Napájací kábel nabíjacej základne sa nesmie poškodiť ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným ohňom, ponoriť do vody alebo ohýbať cez ostré hrany. Nesmie tiež voľne visieť cez okraj pracovnej dosky, kde by naň mohli dosiahnuť deti.
- Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, je nevyhnutné, aby nebol poškodený a spĺňal platné normy.
- Pravidelne kontrolujte stav napájania nabíjacej základne.
- Spotrebič používajte len s originálnym príslušenstvom určeným pre tento typ. Nepoužívajte poškodené/deformované príslušenstvo.
- Tento spotrebič a jeho príslušenstvo používajte len na účely, na ktoré sú určené, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič je určený len na čistenie zubov, ďasien a jazyka. Nikdy nepoužívajte spotrebič na iné účely.
- UPOZORNENIE: Pri nesprávnom používaní zariadenia a pri nedodržiavaní návodu na obsluhu hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Ak je súčasťou balenia UV dezinfekčný prostriedok:
  - Po použití kefy vydezinfikujte UV dezinfekčným prostriedkom. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť zhoršenie vášho zdravia v dôsledku podpory rastu plesní a baktérií, ak sa dezinfekcia nevykoná.
  - Ak sa UV žiarovka rozbije, okamžite opustite miestnosť aspoň na 30 minút a potom ju dôkladne vyvetrajte. Nedotýkajte sa ortuti nechránenými rukami (najmä tehotné ženy!).
  - Ak UV svetlo svieti aj pri otvorených dvierkach, okamžite odpojte nabíjaciu základňu od elektrickej siete, spotrebič ďalej nepoužívajte a odneste ho do servisného strediska na kontrolu jeho správnej funkcie. Takto postupujte aj vtedy, ak sú dvierka alebo ich sklo poškodené a hrozí priame vystavenie UV žiareniu. Dvierka sú špeciálne navrhnuté tak, aby blokovali UV žiarenie, preto musia zostať čisté, nepoškodené a funkčné.
  - Počas prevádzky (alebo krátko po nej) sa nedotýkajte UV žiarovky, pretože je horúca.
  - Aby sa zabránilo nadmernému vystaveniu ultrafialovému žiareniu, ľudia a domáce zvieratá musia byť od nabíjacej základne s UV lampou vzdialení aspoň 30 cm. Nikdy sa nepozerajte priamo do UV lampy, ani k nej nepribližujte tvár alebo pokožku, keď je zapnutá. UV svetlo môže spôsobiť popáleniny očí a pokožky.

## Bezpečnostné pokyny pre kompresory

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Nedávajte ruku do blízkosti výfukových a nasávacích otvorov, nemierte si nimi do očí, pretože by ste sa mohli poraniť.
- Nesviette si baterkou do očí, na seba ani na nikoho iného.

- Nevystavujte ho vode, nenechávajte ho na daždi, neumývajte ho pod vodou. Zaplavená voda môže spôsobiť skrat jednotky.
- Nenabíjajte ho pomocou adaptéra na rýchle nabíjanie.
- Prístroj obsahuje zabudovanú lítiovú batériu, nevyberajte ju, mohli by ste prístroj poškodiť alebo spôsobiť požiar.
- Zariadenie nie je hračka, nedovoľte deťom mladším ako 12 rokov manipulovať so zariadením alebo jeho príslušenstvom. Udržujte ho v bezpečnej vzdialenosti od detí, príslušenstvo sa skladá z malých častí, takže hrozí riziko vdýchnutia alebo prehltnutia.
- Zariadenie nevystavujte silným nárazom ani s ním nehádzte.
- Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
- Nevykonávajte demontáž, opravy ani úpravy.
- Nepoužívajte v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neskladujte v blízkosti otvoreného ohňa, ohrievačov, vykurovacích telies a vozidiel.

## Bezpečnostné pokyny pre zametacie stroje, čističe podláh

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Výrobok používajte len v súlade s jeho určením.
- Keď spotrebič nepoužívate alebo keď ho chcete čistiť, udržiavať alebo odpojte ho zo zásuvky.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti nesmú vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu prístroja bez dozoru.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti mimo otvorov a pohybujúcich sa častí zariadenia a jeho príslušenstva
- Používajte len kvapaliny a v množstvách uvedených v návode na použitie.
- Do nádrže na vodu nikdy nelejte rozpúšťadlá, kvapaliny obsahujúce rozpúšťadlá alebo neriedené kyseliny (napr. , benzín, riedidlá farieb a acetón).
- Do nádržky na čistú vodu nenapĺňajte kyselinu octovú, odvápňovač ani nádržku na čistú vodu. Dbajte tiež na to, aby sa tieto látky nedostali do zariadenia
- Používajte na povrchoch uvedených v návode na použitie
- Nevystavujte zariadenie dažďu. Uchovávajte ho pod krytom.
- Zariadenie sa nesmie používať ako hračka.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Neponárajte do vody ani iných kvapalín
- Používajte ho za prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie.
- Ak zariadenie nefunguje tak, ako má, alebo ak ho niekto upustil, poškodil, nechal vonku alebo ponoril do vody, nepokúšajte sa ho používať a nechajte ho opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Prúd kvapaliny alebo pary nesmerujte na zariadenie obsahujúce elektrické komponenty alebo na mokré časti zariadenia.
- Ak výrobok obsahuje kábel:
  - Spotrebič nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky.
  - Prístroj vždy zapájajte do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky. Uzemnenú zástrčku neupravujte.
  - Výrobok neťahajte ani neprenášajte za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezaskrutkujte ho do dverí ani ho neťahajte cez ostré hrany alebo rohy.
  - Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov.
  - Pri odpojovaní kábla zo zásuvky zaň neťahajte. Ak chcete zariadenie odpojiť zo zásuvky, uchopte zástrčku, nie kábel. Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrými rukami.
  - Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné zaobstarat' náhradný kábel.
  - od výrobcu, jeho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanej osoby, nedošlo k ohrozeniu.
  - Neprevádzkujte zariadenie cez káble, cudzie alebo vlastné.
  - Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.

- Do otvorov nekladajte žiadne predmety.
- Ak je niektorý z otvorov zablokovaný, zariadenie nepoužívajte. Chráňte otvory pred prachom, žmolkami, vlasmi a inými predmetmi, ktoré by mohli obmedzovať prúdenie vzduchu.
- Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky.
- Pri čistení schodov buďte opatrní.
- Nepoužívajte ho na vysávanie alebo vysávanie horľavých kvapalín, ako je benzín, ani na prácu v priestoroch, kde sa takéto kvapaliny môžu vyskytovať.
- Nevysávajte ani neutierajte toxické materiály (bielidlá na báze chlóru, čpavok, čističe kanalizácie atď.).
- Prístroj nepoužívajte v uzavretých priestoroch plných výparov z olejových farieb a niektorých prípravkov na hubenie molí, horľavého prachu alebo iných výbušných alebo toxických výparov.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako je sklo, klince, skrutky, mince atď.
- Zariadenie používajte na rovnom povrchu.
- Pred inštaláciou príslušenstva zariadenie vypnite. Ak je napájanie káblové, je lepšie zariadenie odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Ak je prístroj napájaný batériou, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérie:
  - Pred použitím batérie si prečítajte všetky pokyny a výstražné symboly na nabíjačke, batérii a výrobku, v ktorom sa batéria používa.
  - Batériu nerozoberajte ani s ňou nemanipulujte. Môže dôjsť k požiaru, nadmernému zahriatiu alebo výbuchu.
  - Ak je prevádzkový čas batérie príliš krátky, okamžite prerušte prácu. V opačnom prípade hrozí riziko prehriatia, poškodenia výrobku alebo výbuchu.
  - Ak sú vaše oči zasiahnuté elektrolytom, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Môže dôjsť k strate zraku.
  - Batériu neskratujte. Nedotýkajte sa svoriek žiadnym vodivým materiálom. Batériu nekladajte do nádoby s inými kovovými predmetmi, ako sú klince, mince atď. Nevystavujte batériu pôsobeniu vody alebo dažďa. Skratovanie batérie môže spôsobiť vysoký prúd, prehriatie, možné poškodenie a dokonca poruchu.
  - Neskladujte ani nepoužívajte náradie a batérie na miestach, kde by teplota mohla prekročiť 50 °C (122 °F).
  - Batériu nespáľte, ani keď je vážne poškodená alebo úplne opotrebovaná. Batéria môže pri požiari explodovať.
  - Batériu nesmiete preraziť klincom, prerezať, rozdrviť, hodiť alebo zhodiť na zem, ani do nej nesmiete vraziť tvrdým predmetom. Takáto situácia môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo alebo výbuch.
  - Nepoužívajte poškodené batérie.
  - Obsahuje lítium-iónové batérie, ktoré podliehajú zákonným požiadavkám na nebezpečný tovar. V prípade komerčnej prepravy, napr. externými prepravcami, je potrebné dodržiavať osobitné požiadavky na balenie a označovanie. Pri príprave tovaru na prepravu je potrebná konzultácia s odborníkom na nebezpečné materiály. Dodržiavajte aj všetky podrobnejšie vnútroštátne predpisy. Znovu izolujte alebo inak zakryte odkryté kontakty izolačnou páskou a zabalte batérie tak, aby sa v obale nemohli pohybovať.
  - Pri likvidácii batérií ich vyberte z náradia a odložte na bezpečné miesto. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne predpisy.
  - Batériu používajte len s výrobkami určenými výrobcom. Inštalácia batérie do výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky, môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo únik elektrolytu.
  - Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, musíte batériu vybrať.
  - Počas používania a po ňom môže byť batéria horúca, čo môže spôsobiť popáleniny alebo podráždenie. Pri manipulácii s horúcou batériou buďte opatrní.
  - Nedotýkajte sa hrotu nástroja bezprostredne po použití, pretože môže byť horúci a spôsobiť popáleniny.
  - Nedovoľte, aby sa do konektorov, otvorov a zásuviek batérie dostali piliny, prach alebo iné nečistoty. Môže to spôsobiť zahriatie, vznietenie, prasknutie a poškodenie nielen batérie,

ale môže to viesť aj k popáleniu alebo zraneniu obsluhy.

- Ak výrobok nie je určený na používanie v blízkosti vysokého elektrického napätia, nepoužívajte batériu v blízkosti elektrických vedení vysokého napätia. Takýto postup by mohol spôsobiť poruchu alebo zlyhanie nástroja alebo batérie.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

## **Bezpečnostné pokyny pre fontány a dávkovače krmiva pre domáce zvieratá**

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Výrobok používajte len v súlade s jeho určením a podľa návodu na použitie.
- Používajte len v interiéri.
- Pri čistení odpojte zariadenie od napájania. Kovové kontakty neumývajte vodou. Kryt utrite suchou handričkou. Pravidelne ho čistite a udržiavajte v čistote, aby výrobok správne fungoval.
- Kovové kontakty by mali byť suché. Ak sú znečistené, utrite ich suchou handričkou.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom dospelých.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými znalosťami alebo skúsenosťami, pokiaľ nedostali informácie o bezpečnom a správnom používaní od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a nerozumejú príslušným rizikám.
- Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
- Spotrebič používajte na rovnej ploche opretý o stenu, aby sa počas používania neprevrátil. Ideálne je umiestniť ho do rohu, kde bude chránený pred prevrátením z viacerých strán.
- Prebytočný kábel zaistite a schovajte, aby ste zabránili jeho vytiahnutiu a rozhrýznutiu domácim miláčikom. Nenechávajte napájací kábel visieť na okraji stola/dosky ani sa nedotýkajte horúcich povrchov.
- Používajte pre tie domáce zvieratá, pre ktoré je výrobok určený výrobcom.
- Výrobok by sa mal používať a skladovať pri teplotách od 0 °C do 40 °C.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo samotné zariadenie. V takom prípade zariadenie pošlite späť do servisného strediska na kontrolu a opravu.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov ohňa alebo tepla, ako sú rúry, plynové alebo elektrické horáky atď.
- Spotrebič pripájajte v správnom poradí, t. j. najprv pripojte zástrčku k spotrebiču a potom pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
- Zariadenie nepoužívajte nesprávne.
- Používajte iba kazetu, ktorú špecifikoval výrobca.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.
- Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov a udržiavajte minimálnu vzdialenosť 1 m od iných predmetov.
- Počas nabíjania nikdy nezakrývajte zariadenie.
- Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
- Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené predmetmi, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.
- Zariadenie obsahujúce kameru a umožňujúce diaľkový prenos videa:
  - môžu generovať alebo používať rádiový frekvenčnú energiu. Zásahy do týchto zariadení alebo ich úpravy môžu spôsobiť škodlivé rušenie.
  - V prípade elektrických zariadení obsahujúcich vysielač a prijímač, ktoré prijímajú a vysielať vysokofrekvenčné signály, je potrebná zvýšená opatrnosť v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvací prístroje, kochleárne implantáty atď.
  - Ľudia s načúvacími prístrojmi alebo ušnými implantátmi môžu pociťovať rušivé zvuky, keď sú v blízkosti bezdrôtových elektronických zariadení alebo ich používajú. Intenzita rušenia závisí od vzdialenosti od elektronického zariadenia, pričom s rastúcou vzdialenosťou sa intenzita rušenia znižuje

## Bezpečnostné pokyny pre vysokotlakové čističe

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Výrobok používajte len v súlade s jeho určením a podľa návodu na použitie.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v príručke. Správajte sa zodpovedne voči tretím osobám. Správajte sa zodpovedne voči iným osobám.
- Prevádzkovateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvo pre tretie strany.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými mentálnymi, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, len sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali. udržujte deti a nepovolané osoby mimo dosahu zariadenia.
- Toto zariadenie sa môže používať len na účely uvedené v návode na použitie. Pri ustanovení všeobecne platných predpisov a ustanovení tohto návodu nemôže výrobca niesť zodpovednosť za škody.
- Nikdy nemierte prístrojom na seba ani na okolí.
- Používajte ochranné okuliare a vhodný ochranný odev na ochranu pred striekajúcou vodou a nečistotami. Ochranný odev musia nosiť aj osoby v dosahu pri práci so strojom.
- Pri používaní elektrického náradia udržujte deti a iné osoby pracovného priestoru.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov. V prípade skratu hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
- Nestriekajte horľavé kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nemierte tryskou spotrebiča na spotrebiče s elektrickými komponentmi, napríklad na vnútro rúry.
- Pri používaní zariadenia s odsávacou hadicou hrozí riziko zakopnutia.
- Sacia hadica nesmie byť zalomená, rozdrvená alebo prehnutá. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia a následného poranenia. Hadicu neomotávajte okolo osôb ani okolo seba, hrozí riziko udusenía alebo zavesenia.
- Stroj sa nesmie prevádzkovať, ak je poškodená sacia hadica, trysky alebo striekacia trubica.
- Nepoužívajte na umývanie okien.
- Chráňte jednotku pred zamrznutím a chodom na sucho.
- Noste pevnú obuv na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom
- Podľa platných predpisov nie je povolené prevádzkovať zariadenie v sieti pitnej vody bez systémového oddeľovača. Použite systémový odlučovač podľa normy EN 12729 typ BA.
- Voda, ktorá prešla cez systémový odlučovač, sa klasifikuje ako nepitná. Systémový odlučovač je k dispozícii u špecializovaných predajcov.
- Systémový oddeľovač (spätný ventil) zabráňuje spätnému toku vody a čistiaceho prostriedku do potrubia pitnej vody.
- Spotrebič zapínajte vždy až po pripojení prívodu a tesnom pripojení.
- Zariadenie neprevádzkujte s uzavretým prívodom vody.
- Chod na sucho poškodí jednotku.
- Venujte pozornosť spätnému rázu unikajúceho prúdu vody. Uistite sa, že stojíte stabilne a tlakový čistič držíte pevne. V opačnom prípade by ste mohli zraniť seba alebo iné osoby.
- Ak do vodného systému uniká voda, okamžite spotrebič vypnite a vyberte batériu.
- Aby ste znížili riziko požiaru, zranenia osôb a poškodenia výrobku v dôsledku skratu, nikdy neponárajte zariadenie, akumulátor ani nabíjačku do kvapaliny a zabráňte jej vniknutiu.
- Žieravé alebo vodivé kvapaliny, ako je morská voda, niektoré priemyselné chemikálie a bieliná alebo výrobky obsahujúce bieliná atď., môžu spôsobiť skrat.
- Nečerpajte vodu z prírodných vodných zdrojov. Hrozí znečistenia.
- Po práci stroj vyčistite a opláchnite postriekaním čistou vodou so saponátom.
- Spotrebič sa smie prevádzkovať len na vodovodnej prípojke s maximálnym tlakom uvedeným v návode.
- Keď je akumulátorová tlaková umývačka v prevádzke, osoby ani zvieratá sa nesmú nachádzať v blízkosti čerpanej kvapaliny ani sa do nej ponárať (napr. bazény, pivnice atď.).
- Výrobok používajte len s kvapalinami a čistiacimi prostriedkami povolenými v návode na použitie výrobku.

- Prístroj odpojte od napájania vybratím batérie vždy, keď sa nepoužíva, skladuje, montuje, pre- stavuje, vykonáva sa jeho údržba alebo čistenie.
- Teplota čerpanej kvapaliny nesmie prekročiť +35 °C.
- Ak je prístroj napájaný batériou, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérie:
  - Pred použitím batérie si prečítajte všetky pokyny a výstražné symboly na nabíjačke, batérii a výrobku, v ktorom sa batéria používa.
  - Batériu nerozoberajte ani s ňou nemanipulujte. Môže dôjsť k požiaru, nadmernému zahri- atiu alebo výbuchu.
  - Ak je prevádzkový čas batérie príliš krátky, okamžite prerušte prácu. V opačnom prípade hrozí riziko prehriatia, poškodenia výrobku alebo výbuchu.
  - Ak sú vaše oči zasiahnuté elektrolytom, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Môže dôjsť k strate zraku.
  - Batériu neskratujte. Nedotýkajte sa svoriek žiadnym vodivým materiálom. Batériu neu-kladajte do nádoby s inými kovovými predmetmi, ako sú klince, mince atď. Nevystavujte batériu pôsobeniu vody alebo dažďa. Skratovanie batérie môže spôsobiť vysoký prúd, pre- hriatie, možné poškodenie a dokonca poruchu.
  - Neskladujte ani nepoužívajte náradie a batérie na miestach, kde by teplota mohla prekro- čiť 50 °C (122 °F).
  - Batériu nespáľte, ani keď je vážne poškodená alebo úplne opotrebovaná. Batéria môže pri požiaru explodovať.
  - Batériu nesmiete preraziť klincom, prerezať, rozdrviť, hodiť alebo zhodiť na zem, ani do nej nesmiete vraziť tvrdým predmetom. Takáto situácia môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo alebo výbuch.
  - Nepoužívajte poškodené batérie.
  - Obsahuje lítium-iónové batérie, ktoré podliehajú zákonným požiadavkám na nebezpečný tovar. V prípade komerčnej prepravy, napr. externými prepravcami, je potrebné dodržiavať osobitné požiadavky na balenie a označovanie.  
Pri príprave tovaru na prepravu je potrebná konzultácia s odborníkom na nebezpečné ma-teriály. Dodržiavajte aj všetky podrobnejšie vnútroštátne predpisy.  
Znovu izolujte alebo inak zakryte odkryté kontakty izolačnou páskou a zabalte batérie tak, aby sa v obale nemohli pohybovať.
  - Pri likvidácii batérií ich vyberte z náradia a odložte na bezpečné miesto. Pri likvidácii baté-rie dodržiavajte miestne predpisy.
  - Batériu používajte len s výrobkami určenými výrobcom. Inštalácia batérie do výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky, môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo únik elektrolytu.
  - Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, musíte batériu vybrať.
  - Počas používania a po ňom môže byť batéria horúca, čo môže spôsobiť popáleniny alebo podráždenie. Pri manipulácii s horúcou batériou buďte opatrní.
  - Nedotýkajte sa hrotu nástroja bezprostredne po použití, pretože môže byť horúci a spôso- biť popáleniny.
  - Nedovoľte, aby sa do konektorov, otvorov a zásuviek batérie dostali piliny, prach alebo iné nečistoty. Môže to spôsobiť zahriatie, vznietenie, prasknutie a poškodenie nielen batérie, ale môže to viesť aj k popáleniu alebo zraneniu obsluhy.
  - Ak výrobok nie je určený na používanie v blízkosti vysokého elektrického napätia, nepou- žívajte batériu v blízkosti elektrických vedení vysokého napätia. Takýto postup by mohol spôsobiť poruchu alebo zlyhanie nástroja alebo batérie.
  - Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

## Bezpečnostné pokyny pre kuchynské elektronické spotrebiče

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa poky- nov. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Inštalujte podľa pokynov.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú menej ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Len na použitie v domácnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Keď je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vysoká.
- Povrchy môžu byť počas používania horúce.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Počas používania neblokujte vstup a výstup vzduchu ani otvory na odvod tepla, aby ste neovplyvnili normálny odvod tepla.
- Neupravujte vnútorné zapojenie spotrebiča.
- Na ohrev hrnca, grilovacej dosky alebo grilu nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Neumiestňujte na iné zdroje tepla, ako je indukčný alebo plynový sporák.
- Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľneným pripojením alebo zlým kontaktom.
- Nenechávajte napájací kábel v blízkosti ostrých predmetov, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä horľavých, výbušných alebo žieravých.
- Napájací kábel nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň nekladte ťažké predmety, aby nedošlo k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- Ak spotrebič nefunguje správne alebo je nefunkčný, okamžite ho prestaňte používať a odpojte ho od zdroja napájania.
- Počas používania spotrebiča alebo bezprostredne po ňom nepúšťajte do jeho blízkosti deti, aby ste zabránili obareniu.
- Na balenie potravín pri varení nepoužívajte žiadne plastové pomôcky ani obalové materiály, ktoré by sa mohli roztopiť alebo otráviť/ovplyvniť potraviny.
- Aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche, zabráňte pádu spotrebiča alebo nárazu do tvrdých predmetov.
- Do žiadneho otvoru nekladajte kolíky, káble ani iné predmety, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Počas používania udržiavajte medzi výstupmi vzduchu a inými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas prevádzky spotrebičom nehýbte ani ním netraste.
- Do poistky nekladajte žiadne cudzie predmety, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Pred čistením alebo opravou sa uistite, že je spotrebič odpojený.
- Spotrebič sa musí používať na rovnom, tepelne odolnom povrchu, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku alebo nehodám.
- Zabezpečte, aby silikónové časti spotrebiča neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi obsahujúcimi viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je fritéza zapojená, je dobre uzemnená, aby ste zabránili úrazu alebo iným bezpečnostným rizikám.
- Čistíte len jemnými čistiacimi prostriedkami a nepoužívajte agresívne prostriedky, chemikálie, aerosóly ani rozpúšťadlá.
- Neponárajte ani nečistite pod prúdom vody.
- V prípade rýchlovarných kanvíc:
  - Vždy plňte len v súlade s riadkami minimálneho a maximálneho množstva.
  - Neotvárajte veko, nepridávajte vodu ani ju nevyliievajte, keď je kanvica v prevádzke.
  - Používajte len na varenie čistej vody a nič iné. Do vody nekladajte žiadne potraviny, prísady, koreniny atď.

## Bezpečnostné pokyny pre projektory

- Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa pokynov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Inštalujte podľa pokynov.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi.
- Používajte len v interiéri.
- Neumiestňujte projektor na nestabilný povrch, stojan alebo stôl, aby nedošlo k jeho pádu a vážnemu poškodeniu alebo zraneniu osôb.
- Keď je projektor zapnutý, nepozerajte sa priamo do objektívu, aby nedošlo k poškodeniu očí.
- Nepokúšajte sa tento projektor rozoberať, pretože môže obsahovať nebezpečné vysokonapäťové komponenty. Údržbu a opravy tohto projektora môže vykonávať len kvalifikovaný alebo autorizovaný technik.
- Neumiestňujte projektor do zvislej polohy, pretože môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
- Nevystavujte projektor dažďu ani vlhkosti (prevádzková vlhkosť je 20-80 %).
- Neponárajte projektor ani ho nevystavujte pôsobeniu vody alebo iných kvapalín. Ak sa do krytu projektora dostane akákoľvek kvapalina alebo predmet, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným technikom.
- Neumiestňujte tento projektor do žiadneho z nasledujúcich prostredí:
  - Zle vetrané alebo úzke priestory.
  - V blízkosti objektov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
  - Na priamom slnečnom svetle.
  - V blízkosti požiarneho poplachu.
  - V extrémne horúcom, chladnom alebo vlhkom prostredí.
- Použitie nesprávneho napájacieho kábla môže mať za následok zníženie výkonu výrobku a dokonca úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Aby ste zaistili výkon a bezpečnosť projektora, používajte iba originálny napájací kábel alebo identickú náhradu.
- Ak používate predlžovací kábel, jeho menovitý prúd nesmie byť nižší ako menovitý prúd pôvodného napájacieho kábla projektora. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok prehriatie predlžovacieho kábla a môže predstavovať nebezpečenstvo, napríklad úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému prepätím alebo bleskom, odpojte projektor od elektrickej zásuvky počas búrky alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
- V blízkosti projektora neumiestňujte žiadne horľavé predmety, aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Keď je projektor zapnutý, nezakrývajte objektív žiadnymi predmetmi. Akýkoľvek predmet umiestnený v blízkosti objektívu sa môže veľmi zahriať a/alebo zdeformovať a môže dokonca spôsobiť požiar.
- Nezakrývajte vetracie otvory projektora, pretože to môže spôsobiť nahromadenie tepla vo vnútri výrobku a spôsobiť požiar.

## Bezpečnostné pokyny pre čistiace prostriedky, tablety do odvlhčovačov, odvápnovače a tablety do kávovarov a iné chemikálie a kvapaliny

- Nejedzte, neolizujte, neprehltajte ani nezasúvajte do žiadneho telesného otvoru.
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami, vlasmi a inými časťami tela.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Skladujte uzamknuté
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi. Pozorne si prečítajte etiketu výrobku.
- Používajte so zdravým rozumom.
- Nepoužívajte ho inak, ako je odporúčané. Používajte len na konkrétny účel, na ktorý bol výrobok vyrobený a určený.
- Nepoužívajte spolu s inými produktmi. Môže dôjsť k chemickej reakcii.
- Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi a rizikami uvedenými na obale výrobku, jeho zložením a zdravotnými rizikami, ktoré môže spôsobiť kontakt s ním.

- Môže byť korozívny pre kovy. Môže byť vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrovanie.
- Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít, ak to vyžaduje zloženie výrobku.
- PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
- V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU (alebo vlasmi): okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou sprchou.
- Obchod je uzamknutý.
- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Ak si nie ste istí, zavolajte toxikologické centrum a majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
- Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
- Likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a platnými predpismi o ochrane životného prostredia. Nikdy nevypúšťajte priamo do životného prostredia alebo kanalizácie, pokiaľ nie je vo výnimočných prípadoch stanovené inak.
- Niektoré chemikálie majú obmedzenú dobu použiteľnosti. Nepoužívajte ich po uplynutí dátumu spotreby alebo ak spozorujete akúkoľvek zmenu farby, zápachu alebo štruktúry.
- Nevdychujte prach ani výpary z výrobku. Ak sa dostanú do dýchacích ciest, môžu spôsobiť podráždenie. Počas manipulácie sa odporúča vetranie.

## Bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa pokynov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi.
- Používajte ich na účely, na ktoré boli navrhnuté.
- Používajte na vhodných miestach podľa návodu na použitie.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny napájací kábel zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Tieto zariadenia nepatria do rúk detí.
- Deti sa s týmito zariadeniami nesmú hrať.
- Pri používaní dbajte na zvýšenú opatrnosť a pozornosť. Venujte plnú pozornosť práci so zariadením.
- Zabezpečte vhodné miesto na prácu s prístrojom. Nevystavujte elektrický stroj dažďu. Nepoužívajte elektrický stroj na vlhkých alebo mokrych miestach. Zabezpečte, aby bol pracovný priestor dobre osvetlený. Nepoužívajte elektrické strojové zariadenia v priestoroch, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny a plyny. Zabezpečte, aby bol pracovný priestor čistý a uprataný, neporiadok na pracovisku môže spôsobiť úraz.
- Dbajte na to, aby sa na pracovisku nenachádzal nikto, koho nepoznáte, aby sa vám nedostal pod nohy. Nedovoľte cudzím osobám, najmä deťom alebo domácim zvieratám, aby sa dostali do kontaktu so strojom alebo predlžovacím káblom. Všetky cudzie osoby držte v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru.
- Ak nie je uvedené inak, nepoužívajte ho v prostredí, ktoré je extrémne horúce alebo vlhké.
- Pred premiestňovaním spotrebiča ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám, používajte napájací kábel a elektrickú zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:
  - Napájací kábel príliš neťahajte, nekrúťte ani neohýbajte, pretože by mohlo dôjsť k odhalieniu alebo poškodeniu jadra kábla.
  - Napájací kábel musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
  - Používajte napájací kábel dodaný so spotrebičom, nepoužívajte napájacie káble iných výrobcov.
  - Zariadenie neprenášajte za napájací kábel.

- Nepoužívajte predlžovacie káble, aby ste zabránili prehriatiu alebo požiaru.
- Na napájanie zariadenia používajte batérie určené výrobcom.
- Okamžite prestaňte prístroj používať, ak vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva nepríjemný zápach.
- Skladujte mimo dosahu detí, odpojené od elektrickej siete, na suchom, vyvýšenom a uzamykatelnom mieste.
- Na zabezpečenie lepšej a bezpečnejšej prevádzky udržiavajte príslušenstvo stroja ostré a čisté. Dodržiavajte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva. Prívodné káble stroja pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Pravidelná údržba. Pred vykonávaním údržby sa uistite, že je jednotka vypnutá a odpojená od elektrickej siete.
- Spotrebič prestaňte používať, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Zariadenie nezaplavujte vodou, neponárajte ho.
- Nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami, aerosólmi, rozpúšťadlami.
- Nesnažte sa používať malé stroje alebo príslušenstvo na vykonávanie úloh určených pre výkonnejšie stroje. Nepoužívajte stroje na práce, na ktoré nie sú určené, napríklad nepoužívajte kotúčovú pílu na rezanie konárov alebo kmeňov stromov.
- Nepoužívajte ho na prácu s materiálmi, pre ktoré nie je prístroj špeciálne navrhnutý.
- Nepreťažujte stroj: náradie pracuje bezpečnejšie a lepšie pri zaťažení, na ktoré bolo navrhnuté. Vyhnite sa práci, ktorá by mohla preťažiť motor alebo iné časti stroja.
- Pred spustením stroja sa uistite, že ste odstránili všetky nastavovacie kľúče alebo prípravky.
- Pred spracovaním sa uistite, že sa v materiáli nenachádzajú žiadne kovové predmety (klince, sponky, skrutky), ktoré by mohli poškodiť nástroj alebo ohroziť bezpečnosť.
- Pri používaní sa riadne oblečte a používajte ochranné okuliare a ďalšie príslušenstvo. Nenoste voľný odev, nenosíte šperky ani bižutériu, dlhé vlasy si stiahnite do gumičky alebo zakryte ochranným krytom. Akékoľvek voľné a poletujúce časti by mohli byť zachytené pohyblivými časťami zariadenia. Vo vonkajšom prostredí sa odporúča nosiť ochranné rukavice a bezpečnostnú, protišmykovú obuv. Najmä v prašnom prostredí noste pri rezaní ochranné okuliare a protiprachovú masku. Pri hlučnom stroji a v uzavretých miestnostiach sa odporúča nosiť ochranné slúchadlá.
- Pri práci sa neohýbajte, dbajte na pevnú oporu a udržiavajte rovnováhu.
- Robte si pravidelné prestávky, najmä pri dlhodobej práci alebo pri práci s vibráciami.
- Všetky opravy alebo nastavenia by mal vykonávať kvalifikovaný personál v autorizovanom servisnom stredisku. Zásahy do vnútornej konštrukcie môžu ohroziť bezpečnosť a viesť k úrazu.
- Obrobok zaistite proti pohybu. Na zabránenie pohybu obrobku použite svorky alebo zverák. Obrobok nedržte v ruke, pri práci so strojom používajte radšej obe ruky.
- So zariadením zbytočne nemávajte a nespúšťajte ho naprázdno.
- Neprikladajte prsty ani iné časti tela k pohyblivým častiam zariadenia, najmä ak je zapojené do elektrickej siete. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Po skončení práce sa nedotýkajte pohyblivých častí stroja, môžu byť horúce a hrozí nebezpečenstvo popálenia a porezania.
- Ak dôjde k poraneniu, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nenechávajte stroj v prevádzke bez dozoru, pracujte s ním len vtedy, keď ho držíte v rukách.
- Pri výmene vymeniteľných dielov vždy najprv spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete, ak je zapojený.
- Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom a určené pre daný typ prístroja. Samotné pripojenie príslušenstva k prístroju nezaručuje bezpečnú prevádzku.
- Ak sú stroje vybavené zariadeniami na odstraňovanie alebo zber prachu, uistite sa, sú správne pripojené a používané.
- Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali nežiaduce predmety, ktoré by sa následne mohli poškodiť. Predovšetkým dbajte na to, aby sa žiadne pohyblivé časti zariadenia nedostali do kontaktu s elektrickým vedením. Ak existuje možnosť kontaktu so skrytými elektrickými vedeniami, držte prístroj len za izolované časti rukoväte.
- Neumiestňujte, kým sa stroj úplne nezastaví.
- Nepracujte v blízkosti horľavých materiálov, odletujúce iskry by ich mohli zapáliť

- Ak je prístroj napájaný batériou, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérie:
  - Pred použitím batérie si prečítajte všetky pokyny a výstražné symboly na nabíjačke, batérii a výrobku, v ktorom sa batéria používa.
  - Batériu nerozoberajte ani s ňou nemanipulujte. Môže dôjsť k požiaru, nadmernému zahriatiu alebo výbuchu.
  - Ak je prevádzkový čas batérie príliš krátky, okamžite prerušte prácu. V opačnom prípade hrozí riziko prehriatia, poškodenia výrobku alebo výbuchu.
  - Ak sú vaše oči zasiahnuté elektrolytom, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Môže dôjsť k strate zraku.
  - Batériu neskratujte. Nedotýkajte sa svoriek žiadnym vodivým materiálom. Batériu neukladajte do nádoby s inými kovovými predmetmi, ako sú klince, mince atď. Nevystavujte batériu pôsobeniu vody alebo dažďa. Skratovanie batérie môže spôsobiť vysoký prúd, prehriatie, možné poškodenie a dokonca poruchu.
  - Neskladujte ani nepoužívajte náradie a batérie na miestach, kde by teplota mohla prekročiť 50 °C (122 °F).
  - Batériu nespáľte, ani keď je vážne poškodená alebo úplne opotrebovaná. Batéria môže pri požiari explodovať.
  - Batériu nesmiete preraziť klincom, prerezať, rozdrviť, hodiť alebo zhodiť na zem, ani do nej nesmiete vraziť tvrdým predmetom. Takáto situácia môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo alebo výbuch.
  - Nepoužívajte poškodené batérie.
  - Obsahuje lítium-iónové batérie, ktoré podliehajú zákonným požiadavkám na nebezpečný tovar. V prípade komerčnej prepravy, napr. externými prepravcami, je potrebné dodržiavať osobitné požiadavky na balenie a označovanie.  
Pri príprave tovaru na prepravu je potrebná konzultácia s odborníkom na nebezpečné materiály. Dodržiavajte aj všetky podrobnejšie vnútroštátne predpisy.  
Znovu izolujte alebo inak zakryte odkryté kontakty izolačnou páskou a zabalte batérie tak, aby sa v obale nemohli pohybovať.
  - Pri likvidácii batérií ich vyberte z náradia a odložte na bezpečné miesto. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne predpisy.
  - Batériu používajte len s výrobkami určenými výrobcom. Inštalácia batérie do výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky, môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo únik elektrolytu.
  - Ak náradie dlhší čas nepoužívate, musíte z neho vybrať batériu.
  - Počas používania a po ňom môže byť batéria horúca, čo môže spôsobiť popáleniny alebo podráždenie. Pri manipulácii s horúcou batériou buďte opatrní.
  - Nedotýkajte sa hrotu nástroja bezprostredne po použití, pretože môže byť horúci a spôsobiť popáleniny.
  - Nedovoľte, aby sa do konektorov, otvorov a zásuviek batérie dostali piliny, prach alebo iné nečistoty. Môže to spôsobiť zahriatie, vznietenie, prasknutie a poškodenie nielen batérie, ale môže to viesť aj k popáleniu alebo zraneniu obsluhy.
  - Ak náradie nie je určené na používanie v blízkosti vysokého elektrického napätia, nepoužívajte akumulátor v blízkosti elektrických vedení vysokého napätia. Mohlo by to spôsobiť poruchu alebo zlyhanie náradia alebo akumulátora.
  - Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

## Bezpečnostné pokyny pre kosačky, vertikutátory

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Postupujte podľa pokynov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym spôsobom používania.
- Používajte ho len v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi.
- Používajte na účely, na ktoré boli nástroje navrhnuté.
- Používajte na vhodných miestach podľa návodu na použitie.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny napájací kábel

zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.

- Uchovávajte mimo dosahu detí. Tieto zariadenia nepatria do rúk detí.
- Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami sa nesmú hrať s týmito zariadeniami, manipulovať s nimi ani ich obsluhovať. Vek obsluhy môže byť obmedzený miestnymi predpismi.
- Pri používaní dbajte na zvýšenú opatrnosť a pozornosť. Venujte plnú pozornosť práci so zariadením.
- Nepoužívajte ho za nepriaznivého počasia, najmä ak hrozí riziko búrky. Zníži sa tak riziko zasiahnutia obsluhy bleskom.
- Miesto, kde plánujete pracovať, dôkladne skontrolujte, či sa tam nenachádzajú zvieratá. Počas práce môže dôjsť k poraneniu zvierata. Odstráňte všetky kamene, konáre, drôty, hračky a iné cudzie predmety. Projektily môžu spôsobiť zranenie.
- Pred použitím vizuálne skontrolujte **časti stroja**, či nie sú poškodené alebo opotrebované. Opotrebované alebo poškodené časti zvyšujú riziko poranenia.
- Udržujte kryty na mieste. Kryty musia byť funkčné a riadne upevnené. Uvoľnený, poškodený alebo nefunkčný kryt je nebezpečný a môže spôsobiť zranenie.
- Uistite sa, že všetky otvory chladiaceho vzduchu nie sú znečistené. Zablokované vetracie otvory a nečistoty môžu spôsobiť prehriatie alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Pri práci noste protišmykovú ochrannú obuv. Nepracujte naboso alebo v otvorenej obuvi. Zníži sa tým riziko poranenia nôh.
- Pri práci so strojom noste dlhé nohavice. Odhalená pokožka zvyšuje pravdepodobnosť poranenia vymrštenými predmetmi
- Používajte ochranu očí alebo hlavy, napríklad ochrannú prilbu.
- Nepracujte v mokrej tráve. Nikdy nechodte - nikdy nebežte. Znížite tak riziko pošmyknutia, pádu a následného zranenia.
- Nepracujte na extrémne strmých svahoch. Zníži sa tým riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu a možného zranenia. Pri práci na svahoch vždy skontrolujte, či je pôda pod nohami pevná, pracujte vždy naprieč svahom, nikdy nie hore alebo dole, a pri zmene smeru jazdy buďte mimoriadne opatrní. Znížite tak riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu a možného následného zranenia.
- Pri cúvaní alebo ťahaní kosačky smerom k sebe buďte mimoriadne opatrní. Vždy dávajte pozor na svoje okolie. Zníži sa tak riziko prevrátenia počas práce.
- Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo čistení sa uistite, že sú všetky spínače vypnuté a batéria alebo napájací kábel je odpojený. Neúmyselné spustenie môže spôsobiť vážne poranenie.
- **NEDOVOLTE**, aby vás pohodlie alebo pocit známosti s výrobkom (získaný z predchádzajúceho používania) viedli k ignorovaniu bezpečnostných pravidiel platných pre tento výrobok. **NEODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE** alebo nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže spôsobiť vážne zranenia.
- Stroj nepoužívajte pod vplyvom drog, omamných látok alebo alkoholu.
- Po každom použití ho vyčistite a skontrolujte. Pravidelná údržba znižuje riziko poranenia. Čistite po odpojení alebo vybratí batérie.
- Skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnečných lúčov. Neskladujte vo vlhkých priestoroch alebo na daždi.
- Používajte autorizované príslušenstvo.

## Bezpečnostné pokyny pre ručné náradie

- Používajte nástroj na účel, na ktorý bol vyrobený.
- Nevstupujte do dráhy nástroja ani do nej nekladajte prsty alebo iné časti tela.
- Pri práci s náradím dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo poranenia. Deti sa s týmto náradím nesmú hrať.
- Nezabúdajte, že nesprávne používanie a nesprávna manipulácia môžu viesť k riziku porezania, bodnutia, úderov, rezných rán a iných zranení, či už seba, cudzej osoby alebo zvierata.
- Pri používaní dbajte na zvýšenú opatrnosť a pozornosť. Pri práci s náradím venujte plnú

pozornosť.

- Dbajte na to, aby sa na pracovisku nenachádzal nikto, koho nepoznáte, aby sa vám nedostal pod nohy. Nedovoľte cudzím osobám, najmä deťom alebo domácim zvieratám, aby prišli do kontaktu s náradím, najmä aby sa nedostali do dráhy a smeru pohybu náradia. Všetky nepovolované osoby držte v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru.
- Pred použitím náradie dôkladne skontrolujte a prečítajte si pokyny alebo odporúčania výrobcu, ak sú k dispozícii. Ručné náradie však podlieha všeobecným znalostiam o používaní.
- Nepoužívajte ručné náradie, ktoré je viditeľne poškodené, prasknuté alebo nadmerne opotrebované.
- Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky. Noste ochranné okuliare, rukavice a obuv vhodnú do prašného prostredia a pri práci s ostrými hranami alebo úlomkami a na dýchacích cestách používajte masku alebo respirátor.
- Vždy pracujte v dobre osvetlenom a usporiadanom priestore. Pred začatím práce odstráňte z pracovnej plochy všetky prekážky alebo predmety, o ktoré by ste mohli zakopnúť, a usporiadajte nástroje tak, aby ste na ne videli.
- Nepoužívajte nástroj na účely, na ktoré nebol vyrobený. Kladivo sa nepoužíva ako páčidlo, dláto sa nepoužíva na otváranie viečok. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie nástroja alebo zranenie.
- Ostré hrany, čepele a hroty vždy udržiavajte v dobrom stave. Tupé nástroje zvyšujú záťaž a môžu ľahko sklznuť z materiálu, čím sa zvyšuje riziko poranenia.
- Pri práci s použitím sily (napr. pri sekaní, spájkovaní) buďte obzvlášť opatrní. Náradie držte pevne, zaujmite stabilnú polohu a uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne iné osoby.
- Ak chcete pracovať v záhrade alebo pri poľnohospodárskych činnostiach, najprv skontrolujte terén. Odstráňte všetky prípadné prekážky, kamene alebo veľké korene, ktoré by mohli náradie náhle zastaviť alebo odtlačiť.
- Nástroj nenoste za ostrú časť, držte ho za rukoväť alebo bezpečnostný kryt, ak je k dispozícii. Pri prenášaní dlhších nástrojov (rýľ, vidly, kosa) ich držte tak, aby ste nezasiahli nikoho v blízkosti.
- Pri manipulácii s malými predmetmi používajte fixáciu (zverák, svorky) a nie vlastné ruky. Pri úderoch kladivom alebo práci s pilníkom sa vyhýbajte úderom do prstov alebo dlane.
- Nepoužívajte ručné náradie, ak ste unavení, rozptýlení alebo pod vplyvom alkoholu či drog. Znížená koncentrácia výrazne zvyšuje riziko nehody.
- Ak sa na náradí objavia známky poškodenia alebo sa uvoľní rukoväť, okamžite prerušte prácu. Poškodené časti opravte alebo vymeňte, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu náradia alebo zraneniu.
- Po skončení práce nástroj očistite, utrite do sucha a uložte na bezpečné miesto. Najlepšie je zavesiť ich alebo uložiť tak, aby sa čepele navzájom nedotýkali.
- Ostré alebo rezné nástroje (napr. sekery, srpy, mačety) skladujte v puzdre alebo kryte, ak ich výrobca dodáva. Zníži sa tak riziko náhodného poranenia pri manipulácii.
- Zničené alebo nebezpečne poškodené nástroje zlikvidujte ekologickým a bezpečným spôsobom.
- V prípade potreby použite podporné zariadenia (lešenie, rebrík) v súlade s ich bezpečnostnými pokynmi. Vždy zabezpečte stabilitu terénu, aby ste minimalizovali riziko pádu.
- Ak počas používania dôjde k akémukoľvek zraneniu, okamžite prerušte prácu a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade núdze majte vždy v dosahu lekárničku a telefón.
- Zbytočne nemávajte nástrojmi, nenechajte sa rozptyľovať a predovšetkým nikoho v rámci zábavy neohrozujte.
- Nepoužívajte nástroje.

# Instrukcje bezpieczeństwa

PL

## Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Produkty są często pakowane w plastikowe torby i styropianowe wzmocnienia. Ani jedno, ani drugie nie jest łatwe. Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko połamania, wdychania i uduszenia.
- Nie zakładaj materiału opakowaniowego na głowę, istnieje ryzyko uduszenia. Należy także pilnować dzieci, aby nie zrobiły niczego podobnego.
- Przed użyciem produktu należy zawsze uważnie przeczytać instrukcję. Podczas użytkowania należy postępować zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Niektóre produkty mogą zawierać małe części, dlatego należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły ich połknąć ani wdychać. W przypadku każdego produktu należy zwracać uwagę na niebezpieczne obchodzenie się z nim przez dzieci.
- Niektóre produkty zawierają baterie alkaliczne. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenia elektryczne wytwarzają promieniowanie magnetyczne, a osoby z rozrusznikami serca powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tych urządzeń.
- Urządzenia elektryczne mogą generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Manipulowanie lub modyfikowanie tych urządzeń może powodować szkodliwe zakłócenia.
- W przypadku urządzeń elektrycznych zawierających nadajnik i odbiornik, które odbierają i przesyłają sygnały o wysokiej częstotliwości, należy zachować zwiększoną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
- Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego i zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.
- Nie wkładać produktów ani akcesoriów do żadnych otworów w ciele.
- Zachowaj zdrowy rozsądek i nie podejmuj ryzyka podczas obchodzenia się z produktami.
- Nie używaj urządzenia elektrycznego przy niewłaściwym napięciu lub częstotliwości sieci (inym niż podane na etykiecie lub tabliczce znamionowej).
- Jeśli urządzenia zawierają kabel, nie należy owijać go wokół części ciała, ponieważ grozi to obrażeniami, powieszeniem lub uduszeniem.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać produktów. Naprawę należy powierzyć autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie dotykać uszkodzonych produktów.

## Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych zasilanych bateryjnie

- Baterie nieladowalne nie mogą być ładowane.
- Akumulatory muszą zostać wyjęte z urządzenia przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych baterii ze starymi.
- Włóż baterie zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą w przypadku uszkodzenia lub wycieku baterii. Jeśli już do tego dojdzie, należy przemyć obszar wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność. Zużyte baterie należy utylizować w bezpieczny sposób.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy ładować akumulatorów ponad limit ani ładować ich w odwrotnej polaryzacji.
- Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(dyrektywa WEEE).

- Przed utylizacją należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć wszystkie baterie (jeśli są zasilane) oraz filtry.

## **Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa konsol do gier, rzeczywistości wirtualnej, monitorów itp.**

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Zainstaluj zgodnie z instrukcjami.
- Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą doznać napadu padaczkowego lub utraty przytomności spowodowanej błyskami światła występującymi podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo, nawet jeśli nigdy wcześniej nie miały napadu. Każda osoba, u której w przeszłości występowały napady padaczkowe, utrata przytomności lub jakiegokolwiek inne objawy padaczki, powinna skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem grania w gry wideo.
- Przerwij grę i skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz którykolwiek z następujących nietypowych objawów: skurcze, tiki oczu lub mięśni, utrata uwagi, niewyraźne widzenie, mimowolne ruchy lub ogólna dezorientacja“.
- Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia napadu padaczkowego podczas grania w gry wideo:
  - Nie graj, jeśli jesteś zmęczony i potrzebujesz snu;
  - Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu;
  - Po każdej godzinie gry należy zrobić przerwę trwającą od 10 do 15 minut.
- Granie w gry wideo może powodować zmęczenie oczu, kinetozę i zaburzenia związane z nadużywaniem.
- Zrób sobie przerwę na 10-15 minut po każdej godzinie gry, nawet jeśli nie czujesz takiej potrzeby.
- Unikaj zbyt długiej gry. Przestań grać, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:
  - Oczy męczą się lub szczypią podczas gry, występują zawroty głowy, mdłości lub zmęczenie;
  - Twoje dłonie i nadgarstki męczą się lub bolą podczas gry lub odczuwasz łaskotanie, drętwienie, pieczenie, sztywność lub inny dyskomfort.
  - Czujesz się zdezorientowany.
  - Pojawiają się nudności i zawroty głowy.
  - Ogólnie nie czujesz się dobrze.
  - Pojawiają się wszelkie nieprzyjemne uczucia.
  - Jeśli którykolwiek z tych objawów utrzymuje się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Szczególnie dzieci i młodzież, których układ oczny nie rozwija się w sposób ciągły, powinny mieć ograniczony okres stosowania i być monitorowane.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem gier ruchowych, jeśli
  - Jesteś w ciąży;
  - Cierpisz na problemy z sercem, oddychaniem lub problemy ortopedyczne, problemy z kręgosłupem lub stawami;
  - Masz wysokie ciśnienie krwi;
  - Lekarz zalecił ograniczenie aktywności fizycznej;
  - Cierpisz na zawroty głowy.
  - Cierpisz na inną komplikację zdrowotną, którą pogarsza aktywność fizyczna.
- Jeśli urządzenie działa na zasilaniu bateryjnym, należy zaprzestać korzystania z niego w przypadku wycieku z baterii.
  - W przypadku kontaktu oczu z płynem z akumulatora należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeśli płyn dostanie się na ręce, należy umyć je dokładnie wodą. Delikatnie zetrzyj płyn z powierzchni za pomocą szmatki.
- Graj w bezpiecznym i dobrze oświetlonym miejscu, w którym nie ma ryzyka potknięcia się lub upadku. Nie graj podczas chodzenia.
- Podczas korzystania z okularów VR:

- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca wokół siebie i że w pobliżu nie znajdują się żadne niebezpieczne przedmioty lub przeszkody.
- Rób regularne przerwy.
- Nie trzymaj ich na głowie, jeśli ryzykujesz utratę orientacji w przestrzeni. W przypadku nieoczekiwanych sytuacji (alarm pożarowy, wezwanie pomocy itp.) należy natychmiast zdjąć je z głowy, aby zareagować na sytuację.
- Stój lub siedź stabilnie i wybieraj odpowiednie obuwie. Poruszaj się ostrożnie, wiedząc, że reagujesz na bodźce wirtualne, a nie rzeczywistą przestrzeń.
- Jeśli dzieci i młodzież korzystają z VR, powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wieku.
- Jeśli okulary VR wymagają połączenia kablowego, należy pilnować kabla i unikać jego ściskania lub plątania. Regularnie sprawdzaj jego stan i nie używaj uszkodzonego kabla, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub zwarcia.
- Nie wolno wymieniać wbudowanych baterii w sposób nieprofesjonalny. Baterie muszą być wymieniane przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Do ładowania należy używać wyłącznie kabla dostarczonego w opakowaniu i zalecanego przez producenta.
- W przypadku korzystania z zasilania kablowego należy używać kabli zalecanych przez producenta.
- Podłącz kable do odpowiedniego napięcia (AC 100 - 240V).
- Nie używaj transformatorów ani zacisków obniżających napięcie elektryczne.
- Kable nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zauważysz dym lub poczujesz dziwny zapach, odłącz kabel od gniazdka.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie ognia, mikrofal, bezpośredniego światła słonecznego, wysokich lub bardzo niskich temperatur.
- Urządzenie nie może mieć kontaktu z płynami, dlatego nie należy dotykać go mokrymi lub tłustymi rękami. W przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta producenta lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie narażać urządzenia na nadmierny nacisk. Nie ciągnąć ani nie skręcać kabli zbyt mocno.
- Nie dotykaj złączy urządzenia palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Podczas burzy nie należy dotykać kabla ani podłączonych do niego urządzeń. Najlepiej odłączyć kabel od gniazdka elektrycznego.
- Należy używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów, które zostały zatwierdzone do użytku w danym kraju.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, demontażu, modyfikacji lub naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie dotykać uszkodzonych części. Unikać kontaktu z wyciekającą cieczą.
- Konsolę, jej akcesoria i opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Małe elementy, takie jak karty do gier, karty microSD i elementy opakowania, mogą zostać przypadkowo wdychane. Kable mogą owinąć się wokół szyi.
- Nie należy używać konsoli w odległości mniejszej niż 15 cm od serca podczas komunikacji bezprzewodowej. W przypadku posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego należy najpierw skonsultować się z lekarzem.
- Te urządzenia elektroniczne zawierają nadajnik i odbiornik, które odbierają i przesyłają sygnał o wysokiej częstotliwości. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
- Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego i zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.
- Korzystanie z sieci bezprzewodowej może być w niektórych miejscach, takich jak samoloty lub szpitale. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów.
- W przypadku korzystania ze słuchawek lub innych urządzeń audio w pobliżu głowy nie należy

ustawiać zbyt wysokiej głośności przez dłuższy czas, ponieważ ciśnienie akustyczne może spowodować uszkodzenie słuchu.

- Głośność należy zawsze utrzymywać na poziomie umożliwiającym słyszenie otoczenia. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak gwizdanie w uchu, należy skontaktować się z lekarzem.
- Przerwij grę, jeśli podczas ładowania konsola lub kontrolery są zbyt gorące. Może to prowadzić do poparzeń.
- Osoby cierpiące na urazy lub zaburzenia palców, dłoni lub ramion nie powinny korzystać z wibracji.
- Urządzenie nie może znajdować się w wilgotnym otoczeniu ani w miejscu, w którym temperatura ulega nagłym zmianom. Gdy tylko urządzenie pokryje się rosą, należy je wyłączyć i poczekać, aż krople całkowicie wyparują.
- Nie używać w zapyłonym lub zadymionym otoczeniu.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.
- Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć je miękką, suchą ściereczką. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników.
- **Podczas gry należy zwracać uwagę na otoczenie.**
- Wbudowane baterie należy ładować co najmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, ich naładowanie może okazać się niemożliwe.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez określony czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć gniazdo zasilania, aby nie zużywać energii elektrycznej.
- Jeśli urządzenie jest dostarczane z zasilaczem, należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez producenta i zatwierdzonego do użytku z tym urządzeniem.
- Urządzeń statycznych należy używać wyłącznie na twardej, równej i stabilnej powierzchni. Umieść je tak, aby wokół nich było co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni na wentylację. Nie umieszczać na nich żadnych ciał obcych.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, urządzenie należy trzymać z dala od wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie wolno podnosić ani przenosić produktu, ciągnąc za kabel zasilający lub jakikolwiek inny kabel.
- Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych aerozoli lub substancji łatwopalnych w pobliżu produktu.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące świateł

- Zapoznaj się z instrukcjami i dokładnie przestuduj procedury instalacji.
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że używane napięcie jest odpowiednie dla urządzenia. Napięcia inne niż podane mogą spowodować uszkodzenie lub zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.
- Diody LED tego produktu nie są wymienne.
- Lampa emituje ciepło podczas pracy. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli nie masz pewności co do instalacji, zleć ją przeszkolonemu specjalście.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obrazów

- Jest to produkt przeznaczony do celów dekoracyjnych.
- Zamontuj obraz na ścianie na bezpiecznej wysokości i w miejscu, w którym nie ma ryzyka jego upadku/rozerwania.
- Obrazu należy używać wyłącznie do celów dekoracyjnych.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla bonsai

- Jest to produkt przeznaczony do celów dekoracyjnych.
- Nie należy lizać żadnych części ani wkładać ich do ust lub innych otworów ciała.
- Po rozbiciu miski/wazonu/podstawki należy ostrożnie uprzętnąć odłamki, aby się nie zranić.
- Umieść bonsai na stabilnej podstawie na bezpiecznej wysokości i zabezpiecz je tak, aby nie mogło zostać przewrócone, ścignięte lub przewrócone.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ochronników przeciwprzepięciowych, przedłużaczy, gniazdek

- Produkt należy stosować i instalować zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji.
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów lub części ciała do otworów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem i zwarcia obwodów.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie potrzeby należy użyć odpowiednich podkładek zabezpieczających, zaprojektowanych w celu uniemożliwienia włożenia palców dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Takie osoby mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy dla własnego bezpieczeństwa znajdują się pod nadzorem kompetentnej osoby lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Należy pilnować dzieci w pobliżu produktu.
- Nie owijaj kabla wokół ciała, gdyż grozi to uduszeniem lub powieszeniem.
- Z produktem należy obchodzić się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
- Nie chwytać produktu za kabel, nie ciągnąć za kabel, nie przenosić za kabel.
- Nie używać, jeśli produkt wykazuje oznaki uszkodzenia lub nie działa prawidłowo.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, modyfikacji, otwierania lub demontażu urządzenia. W przypadku awarii należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zawsze sprawdzaj instrukcje dotyczące produktu, aby dowiedzieć się, do czego można go używać, a do czego nie.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla kamer, kamer IP, kamer

- Używać wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone.
- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Instaluj zgodnie z instrukcjami - niektóre urządzenia wymagają profesjonalnej instalacji przez specjalistę.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego kabla do zasilania urządzenia.
- Nie należy używać ładowarek innych niż zalecane przez producenta.
- Do ładowania należy używać kabla dołączonego do zestawu.
- Podczas ładowania za pomocą zasilacza należy używać wyłącznie kwalifikowanego zasilacza (z wyjściem 5 V = 1 A), który spełnia normy bezpieczeństwa. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym .
- Zasilacz należy zakupić osobno.
- Nie należy niepotrzebnie ciągnąć, zginać, skręcać ani przerywać kabli. Nie owijaj ich wokół ciała.
- Jeśli urządzenie działa na zasilaniu bateryjnym, należy zaprzestać korzystania z niego w przypadku wycieku z baterii.
  - W przypadku kontaktu oczu z płynem z akumulatora należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeśli płyn dostał się na ręce, należy umyć je

wodą. Ostrożnie zetrzyj płyn z powierzchni za pomocą szmatki.

- Nie wolno wymieniać wbudowanych baterii w sposób nieprofesjonalny. Baterie muszą być wymieniane przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Urządzenie nie powinno znajdować się w rękach dzieci. Dzieci nie powinny bawić się tymi urządzeniami.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
- Nie należy używać konsoli w odległości mniejszej niż 15 cm od rozrusznika serca podczas komunikacji bezprzewodowej. W przypadku posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego należy najpierw skonsultować się z lekarzem.
- Te urządzenia elektroniczne mogą składać się z nadajnika i odbiornika, które odbierają i przesyłają sygnał wysokiej częstotliwości. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
- Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego i zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.
- Instrukcje dotyczące kamer wewnętrznych:
  - Urządzenie należy przechowywać z dala od wody, ognia, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego lub ciepła.
  - Adapter musi być zainstalowany w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępny.
- Instrukcje dotyczące kamery zewnętrznej
  - Urządzenie należy trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. NIE zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
  - Sprawdź instrukcje urządzenia, aby dowiedzieć się, czy kamera musi być zainstalowana pod dachem, czy na zewnątrz.
  - Adapter musi być łatwo dostępny.
  - Sprawdź zalecane temperatury użytkowania dla każdego urządzenia.
  - Nie używaj kamery w środowisku o temperaturze wyższej lub niższej niż określony zakres roboczy.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi. Nie możemy zagwarantować, że w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia nie dojdzie do wypadków lub uszkodzeń. Z produktu należy korzystać ostrożnie i na własne ryzyko.
- Aby poprawić wydajność kamery, nie należy umieszczać jej w miejscu, w którym obiektyw jest skierowany w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak szkło lub białe ściany, ponieważ spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach blisko kamery i ciemniejszy w bardziej odległych obszarach lub może spowodować, że kamera będzie generować białe obrazy.
- Nie należy modyfikować, demontować ani naprawiać urządzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie należy używać wielu przedłużaczy do zasilania urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może wzrosnąć temperatura i zagrożenie pożarem.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Do czyszczenia zabrudzeń na zewnątrz urządzenia nie należy używać wody ani środków chemicznych. Zawsze używaj suchej szmatki, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i porażeniu prądem.
- Nie wolno zginać ani odłączać kabla zasilającego od sieci elektrycznej na siłę. W przypadku jego uszkodzenia istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego mokrymi lub wilgotnymi rękami, ponieważ istnieje ryzyko porażenia.
- Nie należy instalować urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Nieprzestrzeganie zalecanych warunków pracy może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub trwałe uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnie wilgotnego środowiska lub miejsc, w których istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się wody do urządzenia, pomimo

- ewentualnej ulepszonej obudowy urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa cybernetycznego i danych należy używać silnych hasł do kamer IP, regularnie aktualizować oprogramowanie sprzętowe i korzystać z szyfrowanej komunikacji. Należy również przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.
  - Należy upewnić się, że kamera lub uchwyt kamery są stabilne i bezpieczne, aby zapobiec ich upadkowi i spowodowaniu uszkodzeń lub obrażeń.
  - Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur lub długotrwałego bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku przegrzania należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie.
  - W przypadku burzy lub niestabilnego zasilania należy odłączyć urządzenie od sieci i zastosować odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki.
  - Podczas przenoszenia obiektów i kart pamięci należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia gniazda lub powierzchni styku.
  - Do czyszczenia części optycznych (soczewek, czujników) należy używać wyłącznie delikatnych ściereczek i środków czyszczących zalecanych przez producenta. Pozwoli to uniknąć zarysowań lub innych uszkodzeń.
  - Podczas nagrywania osób lub prywatnych pomieszczeń należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, prywatności i prawa do własnego wizerunku.
  - Nie dotykaj urządzenia, jeśli jego wewnętrzne części są odsłonięte w wyniku upadku itp. Urządzenie zawiera obwody wysokiego napięcia, które mogą spowodować obrażenia ciała lub porażenie prądem.
  - W przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych zjawisk, takich jak nagrzewanie się obudowy urządzenia, nagrzewanie się baterii (jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie), wydobywanie się dymu lub zapach spalenizny, należy natychmiast wyjąć baterię lub przewód zasilający. Może to spowodować pożar lub oparzenia.
  - Dla urządzeń zawierających lampę błyskową, światło:
    - Nigdy nie rób zdjęć z lampą błyskową osobom jadącym na rowerze, prowadzącym pojazd, jeżdżącym na deskorolce, konno itp. Błyskawica może kogoś zaskoczyć, rozproszyć jego uwagę, odstraszyć zwierzęta i spowodować wypadek.
    - Użycie lampy błyskowej zbyt blisko czyichś oczu może spowodować krótkotrwały odblask. Zachowaj ostrożność podczas fotografowania niemowląt i małych dzieci.
  - Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy natychmiast wyjąć baterie lub odłączyć przewód zasilający. Może to spowodować wydzielanie ciepła lub pożar.
  - Nie używać w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz lub w pobliżu otwartego paliwa, benzyny, rozcieńczalnika do farb lub innych lotnych substancji, które mogą uwalniać niebezpieczne opary. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.
  - Nie należy demontować, podgrzewać, wrzucać do ognia ani zwierać baterii. Baterie mogą pęknąć.
  - Jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie, należy używać wyłącznie baterii określonego typu.
  - Nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami. Może do porażenia prądem.
  - Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla dronów

- Używać wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone.
- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Stosować zgodnie z zaleceniami.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Nie należy używać ładowarek innych niż zalecane przez producenta.
- Do ładowania należy używać kabla dołączonego do zestawu.
- Nie należy niepotrzebnie ciągnąć, zginać, skręcać ani przerywać kabli. Nie owijać ich wokół ciała.
- Nie używać, jeśli bateria jest nieszczelna.

- W przypadku kontaktu oczu z płynem z akumulatora należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeśli płyn dostał się na ręce, należy umyć je wodą. Delikatnie zetrzyj płyn z powierzchni za pomocą szmatki.
- To nie jest zabawka! Urządzenie nie powinno znajdować się w rękach dzieci. Dzieci nie powinny bawić się tymi urządzeniami.
- Dron i jego akcesoria zawierają małe części, należy uważać, aby dzieci ich nie ssały ani nie wdychały.
- Nie wkładać części urządzenia do żadnych otworów ciała.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
- Nie należy używać konsoli w odległości mniejszej niż 15 cm od rozrusznika serca podczas komunikacji bezprzewodowej. W przypadku posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego należy najpierw skonsultować się z lekarzem.
- Te urządzenia elektroniczne mogą składać się z nadajnika i odbiornika, które odbierają i przesyłają sygnał wysokiej częstotliwości. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
- Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego i zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.
- Nie wolno ich modyfikować, demontować ani naprawiać. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie wolno rzucać, zginać, nadeptywać, kopać ani celowo uszkadzać urządzenia lub jego akcesoriów. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a sprzęt może wykazywać pogorszoną charakterystykę lotu.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Do czyszczenia zabrudzeń na zewnątrz urządzenia nie należy używać wody ani środków chemicznych. Zawsze używaj suchej szmatki, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i porażeniu prądem.
- Nie należy instalować urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Nieprzestrzeganie zalecanych warunków pracy może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub trwałe uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnie wilgotnego środowiska lub miejsc, w których istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się wody do urządzenia, pomimo ewentualnej ulepszonej obudowy urządzenia.
- Nie używać w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, burze, silne wiatry itp.
- Podczas przenoszenia obiektów i kart pamięci należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia gniazda lub powierzchni styku.
- Do czyszczenia części optycznych (soczewek, czujników) należy używać wyłącznie delikatnych ściereczek i środków czyszczących zalecanych przez producenta. Pozwoli to uniknąć zarysowań lub innych uszkodzeń.
- Podczas nagrywania osób lub prywatnych pomieszczeń należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, prywatności i prawa do własnego wizerunku.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli jego wewnętrzne części są odsłonięte w wyniku upadku itp. Urządzenie zawiera obwody wysokiego napięcia, które mogą spowodować obrażenia ciała lub porażenie prądem.
- Jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie, należy używać wyłącznie baterii określonego typu.
- Nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami. Może do porażenia prądem.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla czujników

- Czujnik jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, nie nadaje się do użytku w pojazdach, zakładach produkcyjnych, sklepach, centrach administracyjnych itp.

- Detektorów należy używać wyłącznie do celów, do których zostały zaprojektowane.
- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Zainstaluj zgodnie z instrukcjami.
- Czujnik można utrzymywać w czystości za pomocą odkurzacza lub wilgotnej szmatki bez użycia środków czyszczących.
- Nie należy demontować czujnika ani próbować czyścić go od wewnątrz.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy czujników, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub awarii czujnika.
- Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność.
- Detektor nie powinien być trzymany w rękach dzieci, nawet po odinstalowaniu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W pobliżu czujnika nie wolno rozpylać odświeżaczy powietrza, lakierów do włosów, dezodorantów ani innych aerozoli.
- Nie wolno malować czujnika farbą w sprayu. Farba może zatkać otwory wentylacyjne i uniemożliwić działanie detektora.
- Nie blokuj dostępu do czujników, nie nakładaj ich na siebie.
- Unikać kontaktu z pajęczynami, osiadłym kurzem i owadami.
- Zainstaluj czujnik jak najszybciej po zakupie, aby zapewnić ochronę domu.
- Podczas czyszczenia domu środkami czyszczącymi, obszar z czujnikiem powinien być dobrze wentylowany, aby uniknąć fałszywych alarmów.
- Żywotność czujników wynosi zwykle 10 lat, nie należy używać czujnika po upływie tego czasu.
- Czujnik należy sprawdzać i konserwować zgodnie z instrukcjami.
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur.
- Testuj detektor regularnie - najlepiej raz w tygodniu.
- Jeśli czujnik nie działa prawidłowo, należy go natychmiast wymienić.
- Nie używaj otwartego ognia do testowania czujników dymu.
- Przycisk testowy może być używany do prawidłowego testowania działania czujnika. Nie należy używać żadnej innej procedury testowej.
- Jeśli masz pewność, że jest to fałszywy alarm, otwórz okna i dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby wyciszyć sygnał alarmowy.
- Czujniki dymu nie zastępują kompletnego systemu sygnalizacji pożaru (EPS).
- Unikać kontaktu z oczami i skórą w przypadku uszkodzenia lub wycieku baterii. Jeśli już do tego dojdzie, należy przemyć obszar wodą i skontaktować się z lekarzem.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące termometrów, ciśnieniomierzy, oksymetrów itp.**

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi celu, dla którego produkt został wyprodukowany.
- NIGDY nie używaj produktu do celów innych niż jego przeznaczenie. Podczas korzystania z urządzenia przez dzieci należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.
- Nie demontuj ani nie próbuj czyścić urządzenia od wewnątrz.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu; ingerencja w produkt może grozić porażeniem prądem elektrycznym lub awarią produktu. Jeśli doszło do uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Takie osoby mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy dla własnego bezpieczeństwa znajdują się pod nadzorem kompetentnej osoby lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

- Produkt należy stosować u osób wyznaczonych w instrukcji. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu, aby dowiedzieć się, dla kogo produkt jest przeznaczony, kto może się nim posługiwać i w jaki sposób.
- Stosowanie produktu nie może zastąpić konsultacji z lekarzem. W przypadku stwierdzenia objawów rozpoczynającej się choroby należy skonsultować się z lekarzem, niezależnie od wyników pomiarów. Nigdy nie należy samodzielnie stawiać diagnozy na podstawie danych pomiarowych, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
- Produkt nie może spaść. Należy chronić go przed silnymi wstrząsami, wibracjami i uderzeniami. Nie wolno nim rzucać ani nim uderzać. Nie manipulować przy produkcie ani jego częściach.
- Produkt może być używany wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami zatwierdzonymi przez producenta.
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $-13\text{ }^{\circ}\text{F}$  i powyżej  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $131\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) lub nadmiernej wilgotności ( $> 95\%$  RH).
- Akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie moczyć w wodzie ani innych płynach, nie myć pod bieżącą wodą. Czyścić zgodnie z instrukcją.
- W przypadku termometrów: podwyższona temperatura może wskazywać na poważną chorobę. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury u następujących osób należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
  - noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia (należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli temperatura przekroczy  $37,4\text{ }^{\circ}\text{C}$  [ $99,4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ]);
  - osoby w wieku 60 lat i starsze (u osób starszych gorączka może być osłabiona lub może nie występować);
  - osoby z cukrzycą (diabetes mellitus) lub upośledzonym układem odpornościowym (np. zakażone wirusem HIV, poddawane chemioterapii przeciwnowotworowej lub leczeniu immunosupresyjnemu lub osoby, którym usunięto śledzionę);
  - osoby obłożnie chore (np. pacjenci domów opieki, pacjenci po udarze, przewlekle chorzy, paraplegicy, quadriplegicy lub osoby po zabiegach chirurgicznych);
  - pacjenci po przeszczepach (np. wątroby, serca, płuc, nerek)
- Jeśli produkt mierzy normalne wartości, ale nadal czujesz się dziwnie, skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku ciśnieniomierzy przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:
  - pomiaru na ramieniu z dostępem wewnątrznaczyniowym, zabiegiem lub przetoką tętniczo-żylną (A-V). Wynika to z tymczasowego zakłócenia przepływu krwi, które może spowodować obrażenia.
  - mastektomia lub usunięcie węzłów chłonnych.
  - cierpisz na patologiczny przepływ krwi lub choroby krwi, napompowanie mankieta może spowodować siniaki.
- W przypadku manometrów należy pamiętać:
  - Podczas wykonywania pomiarów w odległości 30 cm od produktu nie mogą znajdować się żadne inne urządzenia przenośne ani elektryczne. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy pomiarowe.
  - Upewnij się, że mankieta nie zakłóca krążenia krwi w dłuższej perspektywie.
  - Pomiaru należy wykonywać tylko wtedy, gdy mankieta jest umieszczony na ramieniu.
  - Jeśli mankieta nie zacznie opróżniać się podczas pomiaru, należy go zdjąć.
  - Przed użyciem należy unikać spożywania alkoholu, kąpieli, palenia tytoniu, ćwiczeń fizycznych i jedzenia. Zachować spokój przez co najmniej 5 minut.
  - Aby zapobiec uduszeniu, wąż powietrza i kabel zasilacza sieciowego należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt, małych dzieci i dzieci.
  - Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą spowodować uduszenie u niemowląt, małych dzieci lub dzieci w przypadku połknięcia.
- Jeśli urządzenie działa na zasilaniu bateryjnym, należy zaprzestać korzystania z niego w przypadku wycieku z baterii. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - W przypadku kontaktu oczu z płynem z akumulatora należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeśli płyn dostał się na ręce, należy umyć je

wodą. Ostrożnie zetrzyj płyn z powierzchni za pomocą szmatki.

- Nie należy używać produktów umożliwiających zdalną transmisję danych za pośrednictwem częstotliwości radiowych w obszarach, w których korzystanie z urządzeń wykorzystujących częstotliwości radiowe jest zabronione.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla drukarek

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi celu, dla którego produkt został wyprodukowany.
- NIGDY nie należy używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie demontuj ani nie próbuj czyścić urządzenia od wewnątrz.
- Urządzenia elektryczne wytwarzają promieniowanie magnetyczne, a osoby z rozrusznikami serca powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tych urządzeń.
- Urządzenia elektryczne mogą generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Manipulowanie lub modyfikowanie tych urządzeń może powodować szkodliwe zakłócenia.
- W przypadku urządzeń elektrycznych zawierających nadajnik i odbiornik, które odbierają i przesyłają sygnały o wysokiej częstotliwości, należy zachować zwiększoną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
- Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego i zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.
- Z wyjątkiem szczególnych sytuacji opisanych w instrukcjach obsługi drukarki, pod żadnym pozorem nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, modyfikacji lub naprawy przewodu zasilającego, wtyczki, drukarki, skanera lub akcesoriów
- Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z drukarką. Nie należy używać go do innych urządzeń. Używanie przewodu zasilającego innego niż dostarczony z drukarką lub używanie dostarczonego przewodu zasilającego z innymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest zgodny z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
- W następujących przypadkach należy odłączyć drukarkę od zasilania i przekazać ją wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu:
  - Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone; do drukarki wyciekła ciecz; drukarka została upuszczona lub obudowa drukarki została uszkodzona; drukarka nie działa normalnie; lub drukarka wykazuje znaczące zmiany w działaniu. Nie należy ustawiać , które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.
- Drukarkę należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, z którego można łatwo wyciągnąć przewód zasilający.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać drukarki na zewnątrz, w silnie zanieczyszczonym lub zakurzonej środowisku, w pobliżu wody, źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na wstrząsy, wibracje, wysokie temperatury lub wilgotność.
- Należy uważać, aby nie rozlać płynu na drukarkę i nie obsługiwać jej mokrymi rękami.
- Należy zachować minimalną odległość 22 cm między drukarką a rozrusznikami serca. Fale radiowe emitowane przez drukarkę mogą niekorzystnie wpływać na rozruszniki serca.
- Jeśli ekran LCD jest uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli roztwór ciekłego kryształu dostanie się na ręce, należy je dokładnie umyć wodą z mydłem. Jeśli roztwór ciekłego kryształu dostanie się do oczu, należy natychmiast je wodą. W przypadku trudności lub problemów ze wzrokiem, nawet po dokładnym przepłukaniu oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące atramentu/tonerów.
  - Podczas obsługi zbiorników z atramentem należy uważać, aby nie dotknąć atramentu, pokryw zbiorników z atramentem, otwartych pojemników z atramentem lub pokryw pojemników z atramentem.

- Jeśli atrament dostanie się na skórę, należy dokładnie umyć to miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku dostania się atramentu do oczu należy natychmiast przepłukać je wodą. Jeśli nawet po dokładnym przepłukaniu oczu wystąpią trudności lub problemy ze wzrokiem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli tusz dostanie się do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy demontować wkładu konserwacyjnego. Atrament może dostać się do oczu lub na skórę.
- Nie należy zbyt mocno potrząsać pojemnikiem z tuszem ani narażać go na silne wstrząsy, ponieważ może dojść do wycieku tuszu.
- Zbiorniki z atramentem i skrynkę konserwacyjną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na picie z pojemników z tuszem.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące generatorów tlenu

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Zainstaluj zgodnie z instrukcjami.
- Nie należy demontować generatora ani próbować czyścić go od wewnątrz.
- Nie należy próbować naprawiać ich samodzielnie, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub awarii generatora.
- Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur.
- Generator jest przeznaczony do użytku domowego w celu zwiększenia poziomu tlenu we krwi. Nie jest przeznaczony jako samodzielne urządzenie podtrzymujące życie i nie nadaje się do profesjonalnego użytku w placówkach medycznych.
- W przypadku awarii zasilania należy zapewnić równoważny zamiennik do uzupełniania tlenu (butle tlenowe, worki itp.).
- Istnieje ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia. W przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem.
- Jeśli napięcie zasilania nie jest stabilne i przekracza 220 V +10%, należy podłączyć regulator napięcia!
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do bezpiecznych i wykwalifikowanych gniazdek elektrycznych z certyfikatem elektrycznym.
- Interwencje serwisowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez upoważnioną osobę.
- Urządzenie należy umieścić w wentylowanym pomieszczeniu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, z dala od ścian i mebli. Upewnić się, że obszar wokół urządzenia jest wolny dla przepływu powietrza.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, ogrzewaczy pomieszczeń, urządzeń wentylacyjnych itp.
- Unikać używania w następujących środowiskach: w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, wysokiej wilgotności, na zewnątrz, w zadymionych i zanieczyszczonych środowiskach, w wysokich lub niskich temperaturach.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (takiej jak łóżko, sofa itp.), ponieważ może to spowodować jego przechylenie lub przewrócenie. Nie zbliżać urządzenia do źródła ciepła, ponieważ może to spowodować wyłączenie urządzenia lub zmniejszenie stężenia tlenu.
- Tlen należy przechowywać z dala od substancji łatwopalnych i wybuchowych.
- Tlen sprzyja spalaniu. W związku z tym należy unikać palenia tytoniu i innego obchodzenia się z ogniem w pobliżu urządzenia. Nawet materiały normalnie mniej łatwopalne mogą łatwo zapalić się w powietrzu bogatym w tlen. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do poważnego pożaru, uszkodzenia mienia, obrażeń lub śmierci.
- Korzystanie z terapii tlenowej wymaga zachowania szczególnej ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka pożaru. Ze względów bezpieczeństwa generator należy umieścić z dala od łatwopalnych produktów lub całkowicie usunąć łatwopalne produkty z pomieszczenia.
- Substancje oleiste, takie jak smary lub oleje, mogą ulec samozapłonowi w kontakcie z tlenem i pod pewnym ciśnieniem. Generator i jego podzespoły należy przechowywać z dala od takich

substancji. Nie należy używać smarów innych niż zatwierdzone przez producenta.

- Maksymalny czas ciągłej pracy generatora może wynosić 6 godzin w temperaturze pokojowej 21 °C. W temperaturze 21-25 °C maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 5 godzin, a w temperaturze powyżej 25 °C maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 4 godziny. Po tym czasie urządzenie potrzebuje przerwy równej czasowi ciągłej pracy, aby ostygnąć.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące suszarek do włosów, prostownic, lokówek i innych urządzeń do pielęgnacji włosów**

- Nie używać w pobliżu zlewów, pryszniców, wanien i innych zbiorników zawierających wodę. Ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku korzystania z urządzenia w łazience, po zakończeniu pracy należy zawsze odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy przechowywać odłączone od zasilania. Bliskość wody stwarza zagrożenie nawet po wyłączeniu urządzenia.
- Zaleca się zainstalowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego w instalacji elektrycznej w łazience. Znamionowy szczytkowy prąd roboczy tego zabezpieczenia nie może przekraczać 30 mA. Należy zasięgnąć porady elektryka.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko poparzenia.
- Umieścić instrumenty na płaskiej, stabilnej, niepalnej i odpornej na ciepło powierzchni, zwłaszcza podczas chłodzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z wykwalifikowanym centrum serwisowym. Należy regularnie sprawdzać przewód pod kątem uszkodzeń.
- Podczas pracy z urządzeniem należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
- Należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje i informacje na opakowaniu. Zawsze stosować zgodnie z instrukcjami. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby wymienione w instrukcji.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni urządzenia.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dostarczone w zestawie.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo, należy zaprzestać jego używania.
- Należy uważać, aby nie splątać ani nie zawiązać przewodu. Nie owijać przewodu wokół urządzenia, zwłaszcza jeśli jest ono jeszcze gorące.
- Jeśli instrument jest wyposażony w futerał, należy zawsze wyjąć go z futerału przed rozgrzaniem instrumentu i zwrócić dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.
- Gorące powierzchnie urządzenia nie powinny stykać się z dywanami, pościelą, ręcznikami, kocami, meblami o miękkich powierzchniach i innymi tkaninami, które mogłyby się zapalić.
- Urządzenia nie są przeznaczone do profesjonalnego użytku w salonach.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzeń.
- Unikać bezpośredniego nawiewu powietrza na oczy lub inne wrażliwe miejsca. Należy upewnić się, że kratki wlotowe i wylotowe nie są zablokowane, gdyż może to uniemożliwić działanie urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą w przypadku uszkodzenia lub wycieku baterii. Jeśli już do tego dojdzie, należy przemyć obszar wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy ładować akumulatorów ponad limit ani ładować ich w odwrotnej polaryzacji.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące trymerów, golarek i depilatorów**

- Przed użyciem należy zawsze dokładnie zapoznać się z instrukcjami i informacjami na opakowaniu. Zachowaj je na później. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
- Urządzenia te mogą być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze (15 lat i starsze w przypadku lekkich depilatorów) oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,

sensorycznych lub umysłowych lub osoby, które nigdy nie korzystały z produktów lub nie są z nimi zaznajomione, pod warunkiem, że robią to pod nadzorem / zostały poinstruowane i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się sprzętem. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia i rutynowej konserwacji, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane. Instrumenty i kable należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno modyfikować, demontować ani naprawiać urządzeń. Nie wolno wymieniać ani używać adapterów do ładowania, które nie zostały dostarczone w zestawie.
- Zawsze należy najpierw sprawdzić, czy urządzenie nadaje się do użytku w wannie lub pod prysznicem. Urządzenia nieprzeznaczone do użytku w wannie lub pod prysznicem należy trzymać z dala od wody i uważać, aby ich nie zamoczyć.
- Przed czyszczeniem w wodzie należy odłączyć część ręczną od przewodu zasilającego.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z serwisem.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.
- Uszkodzony adapter ładowania lub podstawkę ładującą należy zawsze wymieniać na oryginalny typ.
- Jeśli urządzenie jest zasilane baterią wielokrotnego ładowania, bateria ta nie może zostać wymieniona przez urządzenie.
- Nie używaj żadnych akcesoriów innych niż dołączone do urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Żadne urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone, z wyjątkiem ładowania.
- Chronić przewód zasilający i wtyczkę przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Nie podłączać ani nie odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Należy uważać, aby nie skręcić lub zagiąć kabla i nie owinąć go wokół urządzenia.
- Urządzenia te nie są przeznaczone do użytku komercyjnego lub salonowego.
- Ze względów higienicznych zaleca się, aby w danym momencie z urządzenia korzystała tylko jedna osoba.
- Nie umieszczać na gorących powierzchniach, na gorących płytach, w piekarniku ani w kuchence mikrofalowej.
- W przypadku depilatorów świetlnych nie należy dotykać okna wiązki i filtra nasadki po zabiegu, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia. Pozostawić do ostygnięcia. Nie splukiwać wodą, nie zanurzać w wodzie.
- Depilatory świetlne nie mogą być używane przez mężczyzn na policzkach, szyi i wszędzie tam, gdzie rośnie zarost oraz w okolicy narządów płciowych.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą w przypadku uszkodzenia lub wycieku baterii. Jeśli już do tego dojdzie, należy przemyć obszar wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy ładować akumulatorów ponad limit ani ładować ich w odwrotnej polaryzacji.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do oczyszczania i masażu skóry**

- Przed użyciem należy zawsze dokładnie zapoznać się z instrukcjami i informacjami na opakowaniu. Zachowaj je do późniejszego wglądu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji
- Każdy model ma własne zasady użytkowania, należy zapoznać się z instrukcjami. Zawsze należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w podręczniku.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych należy zaprzestać stosowania produktu.
- Pacjenci z chorobami zakaźnymi, wadami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi i chorobami skóry powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

- Jeśli używasz środków medycznych lub byłeś leczony z powodu otarć, skonsultuj się z dermatologiem przed użyciem tego produktu.
- Nie używać w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności. Nie zanurzać w wodzie ani nie myć pod strumieniem wody w przypadku urządzeń, które nie są specjalnie wymienione do użytku w wannie lub pod prysznicem.
- Produkt należy przechowywać z dala od źródeł wody i ognia. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem w deszczowe dni.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci i osób niesłyszących.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktów, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.
- Po użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie.
- Przed użyciem należy wyjąć baterię z produktu.
- Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność.
- Z urządzeń nie powinny korzystać kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Ponadto, urządzenia nie powinny być używane przez alergików, osoby z paraliżem twarzy lub zaburzeniami nerwu twarzowego, osoby po złamaniach twarzy lub operacjach plastycznych twarzy z użyciem implantów silikonowych, metalowych lub plastikowych. Żelazka galwaniczne nie powinny być również używane przez osoby z aparatami ortodontycznymi.
- Nie stosować na obszarach z otwartymi ranami, mocno wysuszoną skórą lub skórą z wysypką; w przypadku poważnych chorób skóry lub innych problemów skórnych, obrzęków, blizn, oparzeń lub innych uszkodzeń skóry.
- Unikaj kontaktu wzrokowego i nie używaj urządzeń zbyt długo w jednym miejscu.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone lub podłączone do gniazda zasilania. Zawsze wyłączaj urządzenie, jeśli odłożysz je podczas użytkowania.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od gniazda zasilania należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Urządzenia te mogą być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby, które nigdy nie korzystały z produktów lub nie są z nimi zaznajomione, pod warunkiem, że robią to pod nadzorem / zostały poinstruowane i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się sprzętem. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia i rutynowej konserwacji, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane. Instrumenty i kable należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z urządzeniem należy obchodzić się w taki sposób, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
- Przed czyszczeniem i po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazda elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone.
- Nie zanurzać kabli ładujących, wtyczek ani stacji ładujących w wodzie lub innych płynach.
- Ze względów higienicznych zaleca się, aby w danym momencie z urządzenia korzystała tylko jedna osoba.
- Podczas korzystania z urządzeń obrotowych należy spiąć włosy, zdjąć kolczyki i łańcuszki, aby zapobiec splątaniu.
- Urządzenia nie są przeznaczone do użytku profesjonalnego w salonach kosmetycznych i innych zastosowaniach komercyjnych.
- Nie używaj żadnych akcesoriów innych niż dołączone do urządzenia.
- Urządzenia nie są stosowane do leczenia objawów chorób skóry. W razie potrzeby należy się z lekarzem w celu użycia urządzenia.
- 

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące żelazek i parowarów**

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa.

- Używać do celów, do których urządzenia zostały zaprojektowane.
- Należy sprawdzić, czy wartość znamionowa na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym. Wtyczkę zasilacza należy podłączać wyłącznie do gniazdka elektrycznego zgodnego z odpowiednimi normami.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane.
- Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania lub chłodzi się, urządzenie i jego zasilacz powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Jeśli zasilacz tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji.
- Podczas napełniania i opróżniania zbiornika wody urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
- Zapewnij stabilną pozycję do prasowania lub gotowania na parze.
- Urządzenie (a zwłaszcza żelazko) musi być używane i przechowywane na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania i włączone.
- Nie używać, jeśli urządzenie upadło, ma widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka.
- Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, przed montażem lub demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją, lub po zakończeniu pracy, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. Odłączyć urządzenie od sieci poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda zasilania. Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka!
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub jeśli wpadło do wody.
- W takich przypadkach należy oddać urządzenie do profesjonalnego warsztatu elektrycznego w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych dla danego typu urządzenia.
- Nie zanurzać ani nie myć pod bieżącą wodą.
- Nie wolno podłączać wtyczki zasilacza do gniazda zasilania. Nie wolno podłączać wtyczki zasilacza do gniazda ani wyjmować jej z zasilacza. Nie wolno dotykać wtyczki zasilacza mokrymi rękami ani ciągnąć za przewód zasilający!
- Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, np. w pralniach chemicznych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz! Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczeń!
- Urządzenie nie może być używane w wilgotnym lub mokrym środowisku oraz w środowisku, w którym istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu (obszary, w których przechowywane są chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne łatwopalne lub lotne substancje).
- Podczas gotowania na parze z użyciem wody konsumenckiej po raz pierwszy w nowym urządzeniu, należy spuścić wytworzoną parę
- maksymalnej objętości zbiornika poza prasowaną tkaniną.
- Nigdy nie prasuj ani nie paruj odzieży na ludziach (bezpośrednio na ciele) i nie kieruj parą na ludzi lub zwierzęta.
- Niedozwolone jest modyfikowanie powierzchni urządzenia w jakikolwiek sposób (np. przez samoprzylepne tapety, folie itp.)!
- W związku z testami produkcyjnymi na urządzeniu występuje wewnętrzna rosa na zbiorniku wody. Nie należy uważać tego za wadę podczas zakupu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie środki czyszczące są odporne na wysokie temperatury.
- temperatura pary. Na przykład nie należy czyścić delikatnych tkanin, takich jak jedwab lub aksamit, bez uprzedniego zapoznania się z instrukcjami producenta i przeprowadzenia testu na małych, mniej widocznych częściach.
- Nie kierować strumienia pary na substancje toksyczne, kwasy, rozpuszczalniki, środki czyszczące lub substancje agresywne.

- Nie kierować strumienia pary w stronę wybuchowych proszków lub cieczy, węglowodorów, otwartego ognia lub bardzo gorących przedmiotów.
- Nie czyść jednego miejsca zbyt długo. Może to spowodować uszkodzenie czyszczonej powierzchni.
- Nie wolno wpychać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia lub akcesoriów - otwory nie mogą być niczym zablokowane (np. kłaczkami, kurzem, włosami itp.).
- Włosy, luźne ubrania, palce i wszelkie części ciała należy trzymać z dala od otworów urządzenia.
- Urządzenie należy przenosić wyłącznie za uchwyt.
- Pod żadnym pozorem nie należy wlewać do zbiornika wody pochodzącej z rozmrażania lodówki, skroplonej wody z suszarek do ubrań, urządzeń klimatyzacyjnych lub osuszających, wody mineralnej, wody deszczowej, wody wzbogaconej alkoholem, perfumami, środkami do prania i usztywniającymi (np. krochmalem, środkami do zmiękczenia tkanin) lub octem, odkamieniaczami, środkami zmiękczącymi lub innymi chemikaliami. Nie używaj nierozcieńczonej wody destylowanej.
- Nie przepelniać zbiornika wody, przestrzegać wskazanej maksymalnej ilości.
- W przypadku nieoczekiwanej przerwy w zasilaniu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji awaryjnej należy odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest zawsze suchy i nieuszkodzony.
- Należy regularnie sprawdzać stan zasilania urządzenia.
- Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego na gorących powierzchniach ani nie pozwól, aby zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Jeśli przewód zasilający zostanie przewrócony lub pociągnięty np. przez dzieci, urządzenie może zostać przewrócone lub pociągnięte w dół, powodując poważne obrażenia!
- Przewód zasilający może zostać uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień, zanurzenie w wodzie lub zginanie na ostrych krawędziach.
- Jeśli użycie przedłużacza jest uzasadnione, ważne jest, aby nie był on uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy lub podłączone do obwodu, który ma właściwość regularnego włączania i wyłączania, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli urządzenie jest zakryte lub nieprawidłowo ustawione.
- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku nieprawidłowego i niezgodnego z instrukcją urządzenia istnieje ryzyko obrażeń.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia (np. oparzenia, pożar, zniszczenie prania, zadrapania i zabrudzenia deski do prasowania) i nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji na urządzenie za nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dla robotów odkurzających**

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Przed użyciem odkurzacza robota należy zawsze usunąć z podłoża wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać pochwycone przez odkurzacz, takie jak zabawki, kable i odzież.
- Odkurzacze automatyczne nie są przeznaczone do użytku w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Odkurzacze automatyczne nie powinny być używane w miejscach, w których przebywają małe dzieci lub zwierzęta.
- Jeśli odkurzacz automatyczny uderzy w przeszkodę, zatrzyma się. Jeśli jednak utknie, musi zostać zwolniony ręcznie.
- Odkurzacze automatyczne bez funkcji mopowania nie powinny być używane w miejscach, w których podłoga jest mokra lub śliska.
- Po każdym użyciu odkurzacza robota należy go wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.
- Jeśli masz w domu dywany, upewnij się, że robot odkurzający jest kompatybilny z rodzajem posiadanego dywanu.

- Jeśli masz w domu zwierzęta, upewnij się, że robot odkurzający nie ma czujników, które mogłyby zostać aktywowane przez sierść zwierzęcia.
- Jeśli w gospodarstwie domowym są małe dzieci, należy upewnić się, że odkurzacz automatyczny jest dla nich bezpieczny. Istnieją odkurzacze automatyczne wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, które chronią je przed obrażeniami.
- Jeśli masz jakieś specjalne wymagania w swoim domu, takie jak schody lub wąskie przestrzenie, upewnij się, że wybierasz odkurzacz automatyczny, który jest odpowiedni dla Twoich potrzeb.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla odkurzaczy sztyftowych

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub jeśli osoba odpowiedzialna przekazała im odpowiednie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym możliwych zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę tym urządzeniem lub jego akcesoriami. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania z małymi dziećmi lub w ich pobliżu. Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się tym urządzeniem lub jego akcesoriami.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego instrukcją obsługi
- Urządzenia bez funkcji mopowania nadają się wyłącznie do suchych pomieszczeń. Nie należy ich używać na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach.
- Nie dotykaj żadnej części wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez dział serwisowy producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało mocno uderzone, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy go używać i należy skontaktować się ze specjalistycznym serwisem.
- W przypadku konieczności naprawy lub serwisu należy skontaktować się ze specjalistycznym centrum serwisowym. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, ponieważ nieprawidłowy montaż może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie należy rozciągać przewodu zasilającego ani narażać go na nadmierne naprężenia. Chronić przewód przed kontaktem z gorącymi lub rozgrzаныmi powierzchniami. Nie należy przykręcać przewodu do drzwi ani prowadzić go wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, w których można po nim chodzić, nadepnąć na niego lub go przekroczyć. Nie należy przechodzić nad kablem.
- Nie wolno odłączać urządzenia od sieci elektrycznej ciągnąc za kabel. Podczas odłączania należy chwytać za wtyczkę, a nie za przewód. Nie zaleca się używania przedłużacza.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania wody.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj go w miejscach, w których mogą znajdować się takie ciecze lub ich opary.
- Nie odkurzaj niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od ruchomych części i otworów, takich jak szczotka. Nie należy zbliżać węża, rury ssącej lub przystawek do oczu lub uszu ani wkładać ich do ust.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany; usuń kurz, kłaczki, włosy i wszystko inne, co może ograniczać przepływ powietrza.
- używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Z urządzenia należy korzystać tylko wtedy, gdy jest ono wyposażone w przezroczysty pojemnik na kurz, a filtr jest prawidłowo umieszczony.
- Urządzenie należy odłączać od zasilania w okresach dłuższej bezczynności lub przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
- Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj tego urządzenia na zewnątrz, w łazience lub w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu. Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach ani nie wystawiaj go na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu.
- Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnych ładowarek. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów: inne typy akumulatorów mogą eksplodować, powodując obrażenia ciała i szkody materialne.
- Nie należy umieszczać urządzenia na lub w pobliżu kuchenki lub innej gorącej powierzchni ani wrzucać urządzenia do ognia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Bateria może się zapalić lub wybuchnąć.
- Podczas podłączania lub odłączania elektrycznej szczotki obrotowej należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie.
- Nie używaj żadnych produktów zapachowych ani perfumowanych na filtrach urządzenia. Substancje chemiczne zawarte w takich produktach są łatwopalne i mogą spowodować zapłon urządzenia.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla odkurzaczy

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub jeśli osoba odpowiedzialna przekazała im odpowiednie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym możliwych zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę tym urządzeniem lub jego akcesoriami. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania z małymi dziećmi lub w ich pobliżu. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się tym urządzeniem ani jego akcesoriami.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego instrukcją obsługi
- O ile w instrukcji urządzenia nie określono inaczej, nie należy używać urządzenia na zewnątrz, w wilgotnych miejscach ani do odkurzania na mokro.
- Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które poruszają się podczas użytkowania, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją, w przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru lub po zakończeniu pracy, należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, wyjmując wtyczkę z gniazdka. Zasilacz musi być wyjęty z gniazdka.
- Zawsze najpierw wyłączaj urządzenie i odłączaj wtyczkę od źródła zasilania. Następnie należy wymienić worek na kurz, wyczyścić/wymienić mikrofiltry, wyczyścić odkurzacz lub jego akcesoria.
- Nie dotykaj żadnej części wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez dział serwisowy producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało mocno uderzone, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy go używać i należy skontaktować się ze specjalistycznym serwisem.
- W przypadku konieczności naprawy lub serwisu należy skontaktować się ze specjalistycznym centrum serwisowym. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, ponieważ nieprawidłowy montaż może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie należy rozciągać przewodu zasilającego ani narażać go na nadmierne naprężenia. Chronić przewód przed kontaktem z gorącymi lub rozgrzаныmi powierzchniami. Nie należy przykręcać przewodu do drzwi ani prowadzić go wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, w których można po nim chodzić, nadepnąć na niego lub go przekroczyć. Nie należy przechodzić nad kablem.
- Nie wolno odłączać urządzenia od sieci elektrycznej ciągnąc za kabel. Podczas odłączania należy chwytać za wtyczkę, a nie za kabel. Nie zaleca się używania przedłużacza.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania wody.

- Nie używaj urządzenia do odkurzania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj go w miejscach, w których mogą znajdować się takie ciecze lub ich opary.
- Nie odkurzaj niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od ruchomych części i otworów, takich jak szczotka. Nie należy zbliżać węża, rury ssącej lub przystawek do oczu lub uszu ani wkładać ich do ust.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany; usuń kurz, kłaczki, włosy i wszystko inne, co może ograniczać przepływ powietrza.
- używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z prawidłowo umieszczonym workiem lub pojemnikiem na pył.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania w okresach dłuższej bezczynności lub przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania.
- Podczas obsługi nie ciągnąć gwałtownie za wąż i unikać nieostrożnego obchodzenia się z odkurzaczem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów dywanów, tkanin tapicerskich itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne nie są niebezpieczne dla zdrowia.
- Nie instaluj ani nie używaj tego urządzenia na zewnątrz, w łazience lub w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu. Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach ani nie wystawiaj go na działanie wilgoci, warunków pogodowych, światła słonecznego, mrozu, deszczu lub śniegu. Nie moczyć, nie zanurzać w wodzie ani nie myć pod bieżącą wodą.
- Nie należy umieszczać urządzenia na lub w pobliżu kuchenki lub innej gorącej powierzchni ani wrzucać urządzenia do ognia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone.
- Nie używaj żadnych produktów zapachowych ani perfumowanych na filtrach urządzenia. Substancje chemiczne zawarte w takich produktach są łatwopalne i mogą spowodować zapłon urządzenia.
- O ile nie jest to specjalistyczny odkurzacz, nie należy odkurzać zanieczyszczeń powstałych podczas/po pracach budowlanych - pyłu z płyt gipsowo-kartonowych, drobnego piasku, cementu, pyłu budowlanego, tynku itp.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dla telefonów komórkowych, tabletów, radiodbiorników, słuchawek, inteligentnych zegarków, asystentów głosowych, głośników, chromecastów, przystawek telewizyjnych i innej małej elektroniki**

- Nie włączaj telefonów komórkowych ani innych urządzeń bezprzewodowych i elektronicznych w miejscach, w których jest to zabronione lub może być niebezpieczne dla Ciebie i Twojego otoczenia. Szczególnie w obszarach z detonatorami, takich jak kamieniołomy. Transmisje bezprzewodowe mogą zakłócać działanie urządzeń wybuchowych.
- Zachowaj szczególną ostrożność w szpitalach, klinikach i ośrodkach zdrowia.
- Bezprzewodowe urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia na pokładzie.
- Należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z instrukcjami w miejscach zagrożonych wybuchem - stacje benzynowe, ładownie statków, transport paliw i chemikaliów, magazynowanie paliw i chemikaliów.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe części akcesoriów mogą prowadzić do połamania, zadławienia lub obrażeń. Dzieci mogą też uszkodzić urządzenie.
- Te urządzenia elektroniczne zawierają nadajnik i odbiornik, które odbierają i przesyłają sygnał o wysokiej częstotliwości. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
- Aby wyeliminować zakłócenia, zaleca się zachowanie odległości co najmniej 15 cm między urządzeniem elektronicznym a rozrusznikiem serca.
- Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń

elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego i zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.

- W przypadku korzystania z innych urządzeń medycznych, które mogą zakłócać działanie urządzeń elektronicznych, należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Urządzenia elektryczne wytwarzają promieniowanie magnetyczne, a osoby z rozrusznikami serca powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tych urządzeń.
- Urządzenia elektryczne mogą generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Manipulowanie lub modyfikowanie tych urządzeń może powodować szkodliwe zakłócenia
- Nie można jednak zagwarantować, że efekt ten nie wystąpi w niektórych konkretnych instalacjach. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można zweryfikować poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik poprawił ten stan za pomocą jednego z poniższych środków:
- Zmień ustawienia anteny lub przesunij ją.
- Umieść urządzenie i odbiornik w większej odległości od siebie.
- Podłącz urządzenie do innego gniazda niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Poproś sprzedawcę lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego o poradę.
- Urządzenia te są wrażliwe na zakłócenia, które mogą wpływać na ich wydajność i działanie.
- Nie należy demontować, modyfikować ani naprawiać tych urządzeń. Modyfikacje te mogą powodować zakłócenia sygnału lub zakłócenia działania innych urządzeń i mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Urządzenia te są zaprojektowane tak, aby spełniały limity określone przez międzynarodowe wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Limity te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem, gdy urządzenie jest zainstalowane w domu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy, nie płukać wodą lub inną cieczą i nie czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi, aerozolami lub rozpuszczalnikami. Nie pozostawiać w wilgotnym środowisku, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia styków.
- Jeśli urządzenie zostało przebite, zanurzone lub narażone na upadek, nie należy go używać, dopóki nie zostanie sprawdzone przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie pozostawiać w bezpośrednim świetle słonecznym (nawet w samochodzie) ani nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur.
- Najlepiej używać oryginalnych akcesoriów i nie podłączać niekompatybilnych produktów. Należy używać wyłącznie kompatybilnych produktów. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów i komponentów.
- Urządzenia elektroniczne należy utylizować wyłącznie zgodnie z przepisami w wyznaczonych miejscach, w punktach zbiórki lub zwracać do sprzedawcy.
- Nie używać podczas burzy. Burze mogą powodować nieprawidłowe działanie i zwiększać ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj podczas jazdy, z wyjątkiem sytuacji, gdy telefony lub tablety są używane do nawigacji.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dla elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego - oczyszczaczy powietrza, nawilżaczy, osuszaczy, podgrzewaczy przepływowych itp.**

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Zainstaluj zgodnie z instrukcjami.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód zasilający zakupiony u producenta lub w serwisie posprzedażowym.
- Urządzenia te mogą być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.
- Oczyszczacz nie może się włączyć, jeśli kratka wentylatora i pokrywa komory filtra nie są prawidłowo zamontowane.
- Zachować odległość co najmniej 20 cm od otaczających obiektów.
- Urządzenie należy ustawić na twardym i równym podłożu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub innym uszkodzeniom, należy używać przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Nie ciągnąć, nie skręcać ani nie zginać nadmiernie przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odsłonięcie lub przerwanie rdzenia przewodu.
- Przewód zasilający musi być podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Używaj przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem, nie używaj przewodów zasilających innych producentów.
- Nie używaj przedłużaczy, aby uniknąć przegrzania lub pożaru.
- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli wydaje ono nietypowe dźwięki lub wydziela nieprzyjemny zapach.
- Nie wkładać palców ani ciał obcych do części ochronnych, ruchomych części, wlotów lub wylotów powietrza.
- Nie umieszczaj ani nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniach.
- Nie siadać na urządzeniu, nie opierać się o nie ani go nie przechylać. Nie kłaść urządzenia na boku ani do góry nogami. Należy unikać silnych wstrząsów.
- W przypadku używania w połączeniu z urządzeniami gazowymi (takimi jak kuchenki gazowe, grzejniki gazowe) należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec zatruciu tlenkiem węgla.
- Nie wolno wlewać płynów ani wsypywać proszków lub innych małych substancji do wylotu powietrza urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w okolicznościach opisanych w instrukcji, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub inne uszkodzenia:
- O ile nie określono inaczej, nie należy używać w środowiskach o bardzo wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Zaprzestać użytkowania, gdy urządzenie wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
- Nie zalewać urządzenia wodą, nie zanurzać.
- Nie czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi, aerozolami, rozpuszczalnikami.
- W przypadku prostych grzejników i nawilżaczy istnieje ryzyko poparzenia. Nie należy ich dotykać, gdy są włączone.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.
- Odłączenie od zasilania podczas burzy.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody z urządzenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w pozycji pionowej.
- Przed włączeniem urządzenia zbiornik wody musi być zawsze prawidłowo umieszczony w urządzeniu. Nie wolno wyjmować zbiornika podczas pracy urządzenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność osuszania, należy zamknąć okna i drzwi do pomieszczenia.
- Przed jakąkolwiek obsługą urządzenia należy je najpierw wyłączyć i odłączyć od zasilania. Urządzenie musi być odłączone od zasilania. Nie przechylać urządzenia.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy najpierw wylać wodę ze zbiornika.

- Regularnie czyść i utrzymuj w czystości. Sprawdzaj kratki i inne otwory, aby upewnić się, że nie osiada na nich kurz. Usuń brud.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktów lub nieprawidłowe działanie. Do naprawy należy używać autoryzowanego centrum serwisowego
- Nie należy rozciągać przewodu zasilającego ani narażać go na nadmierne naprężenia. Chronić przewód przed kontaktem z gorącymi lub rozgrzаныmi powierzchniami. Nie należy przykręcać przewodu do drzwi ani prowadzić go wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, w których można po nim chodzić, nadepnąć na niego lub go przekroczyć. Nie należy przechodzić nad kablem.
- Nie wolno odłączać urządzenia od sieci elektrycznej ciągnąc za kabel. Podczas odłączania należy chwytać za wtyczkę, a nie za kabel. Nie zaleca się używania przedłużacza.
- Wymień uszkodzony przewód w autoryzowanym centrum serwisowym.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych szczoteczek do zębów**

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa. Używać wyłącznie do celów, do których produkt został przeznaczony.
- Upewnij się, że tabliczka znamionowa odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym (urządzenie jest przystosowane do uniwersalnego napięcia 100-240 V). Baza ładująca może być podłączona wyłącznie do gniazdko elektrycznego zgodnego z odpowiednimi normami.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Dzieci w wieku od 3 do 14 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać ze szczoteczki do zębów, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą zbliżać się do urządzenia i stacji ładującej.
- Nie wkładać szczoteczki do żadnych otworów ciała innych niż jama ustna.
- Jeśli baza ładująca lub jej przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, jego technika serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji.
- Zawsze odłączaj bazę ładującą od źródła zasilania. przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli podstawa ładująca, przewód ładujący lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli upadło na ziemię i uległo uszkodzeniu lub jeśli podstawa wpadła do wody. W takich przypadkach należy oddać urządzenie do wykwalifikowanego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i poprawności działania.
- Podłączona baza ładująca nie może być używana w , w których mogłaby wpaść do wanny, zlewu lub basenu. Jeśli mimo to wpadnie do wody, nie należy jej wyciągać! Najpierw odłącz ją od źródła zasilania. Przed wyjęciem należy wyjąć podstawę z gniazdka. W takich przypadkach należy oddać urządzenie do wykwalifikowanego warsztatu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zalecamy zainstalowanie następujących elementów w el. W obwodzie zasilania łazienki należy zainstalować wyłącznik RCD o znamionowym prądzie zasilania nieprzekraczającym 30 mA. Należy zasięgnąć porady inżyniera kontroli lub elektryka.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku w domu do osobistej pielęgnacji ! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, dla wielu pacjentów w gabinetach dentystycznych lub innych placówkach opieki zdrowotnej!
- Dostarczona z urządzeniem podstawa ładująca jest przeznaczona wyłącznie do tego

urządzenia, nie należy jej używać do innych celów. Jednocześnie należy używać wyłącznie podstawki ładującej dostarczonej z tym urządzeniem do tego urządzenia, nie należy używać żadnego innego typu podstawki (np. z innego urządzenia) do ładowania.

- Nie używać na zewnątrz ani w środowiskach, w których stosowane są produkty w aerozolu (np. spraye) lub w których używany jest tlen.
- Nie używaj bazy ładującej podczas kąpieli.
- 24-miesięczna gwarancja nie obejmuje zmniejszenia pojemności użytkowej akumulatora spowodowanego użytkowaniem lub wiekiem. Pojemność użytkowa zmniejsza się w zależności od sposobu użytkowania akumulatora.
- Nie podłączać przewodu bazy ładującej do gniazdka elektrycznego. i nie wyciągać go z gniazda zasilania mokrymi rękami! mokrymi rękami!
- Nigdy nie zanurzaj podstawki ładującej w wodzie lub innych płynach (nawet częściowo) i nie myj jej pod bieżącą wodą!
- Nie wkładać urządzenia ani akcesoriów do żadnych otworów ciała innych niż jama ustna.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia zębów zwierząt.
- Podstawy ładującej należy używać wyłącznie w pozycji poziomej, w miejscu, w którym nie grozi jej przewrócenie, w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (np. pieca, kominka, emiterów ciepła).
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru!
- Akumulator należy ładować w normalnej temperaturze pokojowej. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 50 °C. Zapobiegnie to uszkodzeniu akumulatora.
- Chronić urządzenie przed kurzem, chemikaliami, nadmierną wilgocią, kosmetykami, płynnymi kosmetykami, dużymi zmianami temperatury i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku odczuwania silnego dyskomfortu lub bólu w jamie ustnej podczas szczotkowania należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z dentystą. również skontaktować się z , jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania aparatu w Twoim indywidualnym przypadku.
- Jeśli pasta do zębów zawiera nadtlenek, sodę oczyszczoną lub inne wodorowęglany (często występujące w pastach wybielających), po użyciu dokładnie wyczyść szczoteczkę i uchwytzaj, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w stosunku do dzieci, osób niezdolnych do wyrażania uczuć lub osób, które wyrażać swoich uczuć.
- W przypadku niedawnego poddania się zabiegom chirurgicznym zębów lub , długotrwałych problemów z zębami lub rozległych zabiegów stomatologicznych w ciągu ostatnich 2 miesięcy, a także w przypadku podejrzenia problemów z zębami (wypełnienia, korony itp.), przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z dentystą.
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jednak w przypadku korzystania z któregośkolwiek z następujących urządzeń: rozrusznika serca, elektrokardiografu, implantów usznych lub innych urządzeń medycznych wszczepionych do ciała lub używanych jako wsparcie, przed użyciem należy się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia.
- Ze względów higienicznych nie należy używać jednej szczoteczki do zębów dla wielu osób lub z innymi osobami. Może dojść do przeniesienia infekcji lub stanów zapalnych w jamie ustnej.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych (np. znacznego krwawienia lub utrzymywania się krwawienia po 2 tygodniach stosowania) należy zaprzestać stosowania urządzenia i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.
- Przewód zasilający bazy ładującej nie może zostać uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty płomień, zanurzony w wodzie lub zagięty na ostrych krawędziach. Nie może on również zwisać luźno nad krawędzią blatu roboczego w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, ważne jest, aby nie był on uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.
- Regularnie sprawdzaj stan zasilania bazy ładującej.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami przeznaczonymi dla tego typu. Nie używaj uszkodzonych / zdeformowanych akcesoriów.

- Z urządzenia i jego akcesoriów należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów.
- **OSTRZEŻENIE:** Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo i niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli dołączony jest dezynfektor UV:
  - Po użyciu należy zdezynfekować szczoteczki środkiem dezynfekującym UV. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pogorszenie stanu zdrowia użytkownika z powodu rozwoju pleśni i bakterii, jeśli dezynfekcja nie zostanie przeprowadzona.
  - W przypadku pęknięcia żarówki UV należy natychmiast opuścić pomieszczenie na co najmniej 30 minut, a następnie dokładnie je przewietrzyć. Nie dotykaj rtęci niezabezpieczonymi rękami (zwłaszcza kobiety w ciąży!).
  - Jeśli lampka UV świeci się nawet przy otwartych drzwiczkach, należy natychmiast odłączyć stację ładującą od zasilania, nie używać dalej urządzenia i zanieść je do centrum serwisowego w celu sprawdzenia jego prawidłowego działania. Należy to zrobić również wtedy, gdy drzwiczki lub ich szyba są uszkodzone i istnieje ryzyko bezpośredniego wystawienia na działanie promieni UV. Drzwiczki zostały specjalnie zaprojektowane do blokowania promieniowania UV, dlatego muszą pozostać czyste, nieuszkodzone i sprawne.
  - Nie dotykaj żarówki UV podczas pracy (lub krótko po jej zakończeniu), ponieważ jest ona gorąca.
  - Aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na światło ultrafioletowe, ludzie i zwierzęta domowe muszą znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od bazy ładującej z lampą UV. Nigdy nie patrz bezpośrednio w lampę UV ani nie zbliżaj do niej twarzy lub skóry, gdy jest włączona. Światło UV może spowodować oparzenia oczu i skóry.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące sprzętów**

- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Nie zbliżaj dłoni do otworów wylotowych i wlotowych, nie kieruj ich w stronę oczu, ponieważ możesz doznać obrażeń.
- Nie świeć latarką w oczy, sobie ani nikomu innemu.
- Nie wystawiać na działanie wody, nie pozostawiać na deszczu, nie myć pod wodą. Zalanie wodą może spowodować zwarcie urządzenia.
- Nie należy ładować urządzenia za pomocą adaptera do szybkiego ładowania.
- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litową, której nie należy wyjmować, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Urządzenie nie jest zabawką, nie należy pozwalać dzieciom poniżej 12 roku życia na korzystanie z urządzenia lub jego akcesoriów. Przechowywać w bezpiecznej odległości od dzieci, ponieważ akcesoria składają się z małych części, co stwarza ryzyko wdychania lub połknięcia.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy ani nie rzucaj nim.
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie mienia.
- Nie demontować, naprawiać ani modyfikować.
- Nie używać w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia, grzejników, nagrzewnic i pojazdów.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zamiatarek i urządzeń do czyszczenia podłóg**

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane lub gdy chcesz je wyczyścić, konserwować lub .
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno czyścić i

konserwować urządzenia bez nadzoru.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części
- części urządzenia i jego akcesoriów
- Należy używać wyłącznie płynów i w ilościach określonych w instrukcji.
- Nigdy nie wlewaj rozpuszczalników, płynów zawierających rozpuszczalniki lub nierozcieńczonych kwasów (np. , benzyny, rozcieńczalników do farb i acetonu) do zbiornika na wodę.
- Nie napełniać zbiornika czystej wody kwasem octowym, odkamieniaczem ani zbiornikiem czystej wody. Należy również uważać, aby substancje te nie zostały wchłonięte przez urządzenie
- Stosować na powierzchniach określonych w instrukcji
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu. Przechowywać pod przykryciem.
- Urządzenie nie może być używane jako zabawka.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach
- Używać w warunkach otoczenia określonych w instrukcji.
- Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zanurzone w wodzie, nie próbuj go używać i oddaj je do naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie kierować strumienia cieczy lub pary na urządzenia zawierające elementy elektryczne lub na mokre części urządzeń.
- Jeśli produkt zawiera kabel:
  - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka.
  - Zawsze podłączaj urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie wolno modyfikować uziemionej wtyczki.
  - Nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie przykręcać go do drzwi ani nie przeciągać go przez ostre krawędzie lub narożniki.
  - Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
  - Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania urządzenia od gniazdka. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód. Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
  - Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy zakupić kabel zastępczy
  - od producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanej osoby, nie stwarzać zagrożenia.
  - Nie podłączaj urządzenia do obcych lub własnych kabli.
  - Nie używać z uszkodzonym kablem lub wtyczką.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
- Jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany, nie należy używać urządzenia. Należy chronić otwory wentylacyjne przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Przed odłączeniem należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować ostrożność.
- Nie używać do odkurzania lub zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani do pracy w miejscach, w których takie ciecze mogą się znajdować.
- Nie odkurzaj ani nie wycieraj toksycznych materiałów (wybielaczy na bazie chloru, amoniaku, środków do czyszczenia kanalizacji itp.)
- Nie używaj urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach wypełnionych oparami farb olejnych i niektórych środków przeciw molom, łatwopalnym pyłem lub innymi wybuchowymi lub toksycznymi oparami.
- Nie ssać twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni.
- Przed instalacją akcesoriów należy wyłączyć urządzenie. Jeśli zasilanie jest przewodowe, lepiej odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z akumulatora, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa dotyczących akumulatora:
  - Przed użyciem akumulatora należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i symbolami

ostrzegawczymi umieszczonymi na ładowarce, akumulatorze i produkcie wykorzystującym akumulator.

- Nie należy demontować akumulatora ani manipulować przy nim. Może to spowodować pożar, nadmierne ciepło lub wybuch.
- Jeśli czas pracy akumulatora stanie się zbyt krótki, należy natychmiast przerwać pracę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania, uszkodzenia produktu lub wybuchu.
- W przypadku uszkodzenia oczu przez elektrolit należy przemyć je czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może wystąpić utrata wzroku.
- Nie wolno zwierać akumulatora. Nie dotykać styków żadnym materiałem przewodzącym. Nie należy przechowywać akumulatora w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp. Nie wystawiać akumulatora na działanie wody lub deszczu. Zwarcie akumulatora może spowodować wysokie natężenie prądu, przegrzanie, możliwe uszkodzenie, a nawet awarię.
- Nie należy przechowywać ani używać narzędzi i baterii w miejscach, w których temperatura może przekraczać 50°C (122°F).
- Nie należy spalać akumulatora, nawet jeśli jest on poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Bateria może eksplodować podczas pożaru.
- Baterii nie wolno przebijać gwoździem, przecinać, zgniatać, rzucać lub upuszczać na ziemię, ani wbijać w nią twardych przedmiotów. Taka sytuacja może spowodować pożar, nadmierne ciepło lub wybuch.
- Nie używaj uszkodzonych baterii.
- Zawiera baterie litowo-jonowe podlegające wymogom prawnym dotyczącym towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez przewoźników zewnętrznych, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etykiowania.

W celu przygotowania towarów do transportu wymagana jest konsultacja ze specjalistą ds. materiałów niebezpiecznych. Należy również przestrzegać bardziej szczegółowych przepisów krajowych.

Ponownie zaizolować lub w inny sposób zakryć odsłonięte styki taśmą izolacyjną i zapakować akumulatory w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się w opakowaniu.

- Podczas utylizacji akumulatorów należy wyjąć je z narzędzia i zutylizować w bezpiecznym miejscu. Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- Akumulatora należy używać wyłącznie z produktami określonymi przez producenta. Zainstalowanie akumulatora w produktach niezgodnych może spowodować pożar, nadmierne ciepło, wybuch lub wyciek elektrolitu.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas i po użyciu bateria może się nagrzewać, co może powodować oparzenia lub porażenia. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gorącą baterią.
- Nie dotykać końcówki narzędzia bezpośrednio po użyciu, ponieważ może być gorąca i spowodować oparzenia.
- Nie wolno dopuścić, aby trociny, pył lub inne zanieczyszczenia dostały się do złączy, otworów i gniazd akumulatora. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, pęknięcie i uszkodzenie nie tylko akumulatora, ale także doprowadzić do poparzeń lub obrażeń operatora.
- Jeśli produkt nie jest przeznaczony do użytku w pobliżu wysokiego napięcia elektrycznego, nie należy używać akumulatora w pobliżu linii wysokiego napięcia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię narzędzia lub akumulatora.
- Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dla fontann i dozowników karmy dla zwierząt domowych**

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach.

- Podczas czyszczenia należy odłączyć zasilanie. Nie myć metalowych styków wodą. Pokrywę należy przecierać suchą szmatką. Produkt należy regularnie czyścić i utrzymywać w czystości, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Metalowe styki powinny być suche. Jeśli są zabrudzone, przetrzyj je suchą szmatką.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o niewystarczającej wiedzy lub doświadczeniu, chyba że otrzymały one informacje na temat bezpiecznego i prawidłowego użytkowania od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę nim.
- Urządzenia należy używać na płaskiej powierzchni przy ścianie, aby zapobiec jego przewróceniu się podczas użytkowania. Najlepiej umieścić je w rogu, gdzie będzie zabezpieczone przed przewróceniem się z kilku stron.
- Zabezpiecz i ukryj nadmiar przewodu, aby zapobiec jego wyciągnięciu i pogryzieniu przez zwierzę. Nie pozostawiaj przewodu zasilającego zwisającego na krawędzi stołu/deski lub dotykającego gorących powierzchni.
- Stosować dla tych zwierząt domowych, dla których produkt jest przeznaczony przez producenta.
- Produkt powinien być używany i przechowywany w temperaturze od 0 °C do 40 °C.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone. W takim przypadku należy odesłać urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia lub ciepła, takich jak piekarniki, palniki gazowe lub elektryczne itp.
- Podłącz urządzenie w prawidłowej kolejności, tj. najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia w niewłaściwy sposób.
- Należy używać wyłącznie wkładów określonych przez producenta.
- Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
- Urządzenie należy ładować w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od łatwopalnych materiałów i w odległości co najmniej 1 m od innych obiektów.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nigdy nie używaj zasilaczy, stacji ładujących, kabli itp. bez zalecenia i zgody producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, sprzęt jest wyposażony w artykuły trudne do ugaszenia, wyposaż się w arkusz gaśniczy.
- Urządzenie zawierające kamerę i umożliwiające zdalną transmisję wideo:
- mogą generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Manipulowanie lub modyfikowanie tych urządzeń może powodować szkodliwe zakłócenia.
  - W przypadku urządzeń elektrycznych zawierających nadajnik i odbiornik, które odbierają i przesyłają sygnały o wysokiej częstotliwości, należy zachować zwiększoną ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe itp.
  - Osoby z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi mogą doświadczać niepokojących dźwięków w pobliżu lub podczas korzystania z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych. Intensywność zakłóceń zależy od odległości od urządzenia elektronicznego, przy czym intensywność zakłóceń maleje wraz ze wzrostem odległości

## Instrukcje bezpieczeństwa dla myjek wysokociśnieniowych

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w podręczniku. Zachowuj się odpowiedzialnie wobec osób trzecich. Zachowuj się odpowiedzialnie wobec innych osób.

- Operator ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dla osób trzecich.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych lub intelektualnych lub osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Dzieci i osoby nieupoważnione trzymać z dala od urządzenia.
- To urządzenie może być używane wyłącznie do celów określonych w instrukcji. postanowień ogólnie obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej instrukcji nie może skutkować odpowiedzialnością producenta za szkody.
- Nigdy nie kieruj urządzenia na siebie lub się w pobliżu.
- Należy nosić okulary ochronne i odpowiednią odzież ochronną, aby zabezpieczyć się przed rozpryskami wody i brudem. Odzież ochronna musi być również noszona przez osoby znajdujące się w zasięgu maszyny podczas jej obsługi.
- Podczas korzystania z elektronarzędzi dzieci i inne osoby należy trzymać z od miejsca pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. W przypadku zwarcia istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
- Nie rozpylać łatwopalnych cieczy. Istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie należy kierować dyszy urządzenia na urządzenia z elementami elektrycznymi, takie jak wewnątrz piekarnika.
- Istnieje ryzyko potknięcia się podczas korzystania z urządzenia z węzłem ssącym.
- Wąż ssący nie może być zagięty, zgnieciony ani załamany. Istnieje ryzyko uszkodzenia, a w konsekwencji obrażeń ciała. Nie owijaj węża wokół siebie lub innych osób, ponieważ grozi to uduszeniem lub powieszeniem.
- Maszyny nie wolno używać, jeśli wąż ssący, dysze lub rura natryskowa są uszkodzone.
- Nie używać do mycia okien.
- Chronić urządzenie przed mrozem i pracą na sucho.
- Nosić solidne obuwie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacja urządzenia w sieci wody pitnej bez separatora systemowego jest niedozwolona. Należy stosować separator systemowy zgodny z normą EN 12729 typ BA.
- Woda, która przeszła przez separator systemowy, jest klasyfikowana jako niezdatna do picia. Separator systemowy jest dostępny wyspecjalizowanych sprzedawców.
- Separator systemowy (zawór zwrotny) zapobiega cofaniu się wody i detergentu do rur wody pitnej.
- Urządzenie należy zawsze włączać po podłączeniu i upewnieniu się, że połączenie jest szczelne.
- Nie wolno używać urządzenia z zamkniętym dopływem wody.
- Praca na sucho spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Zwróć uwagę na odrzut wydostającego się strumienia wody. Upewnij się, że stoisz stabilnie i mocno trzymasz myjkę ciśnieniową. W przeciwnym razie możesz zranić siebie lub inne osoby.
- Jeśli instalacja wodna jest nieszczelna, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć baterię.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, obrażeń ciała i uszkodzenia produktu w wyniku zwarcia, nigdy nie zanurzaj urządzenia, akumulatora lub ładowarki w cieczy i nie dopuszczaj do jej przedostania się.
- Żrące lub przewodzące ciecze, takie jak woda morską, niektóre chemikalia przemysłowe, wybielacze lub produkty zawierające wybielacze itp. mogą spowodować zwarcie.
- Nie należy pobierać wody z naturalnych źródeł. Istnieje ryzyko zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu pracy wyczyść i wypłucz urządzenie, spryskując je czystą wodą z detergentem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie wodą o maksymalnym ciśnieniu określonym w instrukcji.
- Podczas pracy bezprzewodowej myjki ciśnieniowej osoby lub zwierzęta nie mogą znajdować się w pobliżu pompowanej cieczy ani zanurzać się w niej (np. baseny, piwnice itp.).
- Produktu należy używać wyłącznie z płynami i środkami czyszczącymi dozwolonymi w

instrukcji obsługi produktu.

- Zawsze, gdy urządzenie nie jest używane, przechowywane, montowane, przebudowywane, serwisowane lub czyszczone, należy odłączyć je od zasilania poprzez wyjęcie akumulatora.
- Temperatura pompowanej cieczy nie może przekraczać +35 °C.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z akumulatora, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa dotyczących akumulatora:
  - Przed użyciem akumulatora należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i symbolami ostrzegawczymi umieszczonymi na ładowarce, akumulatorze i produkcie wykorzystującym akumulator.
  - Nie należy demontować akumulatora ani manipulować przy nim. Może to spowodować pożar, nadmierne ciepło lub wybuch.
  - Jeśli czas pracy akumulatora stanie się zbyt krótki, należy natychmiast przerwać pracę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania, uszkodzenia produktu lub wybuchu.
  - W przypadku uszkodzenia oczu przez elektrolit należy przemyć je czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może wystąpić utrata wzroku.
  - Nie wolno zwierać akumulatora. Nie dotykać styków żadnym materiałem przewodzącym. Nie należy przechowywać akumulatora w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp. Nie wystawiać akumulatora na działanie wody lub deszczu. Zwarcie akumulatora może spowodować wysokie natężenie prądu, przegrzanie, możliwe uszkodzenie, a nawet awarię.
  - Nie należy przechowywać ani używać narzędzi i baterii w miejscach, w których temperatura może przekraczać 50°C (122°F).
  - Nie należy spalać akumulatora, nawet jeśli jest on poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Bateria może eksplodować podczas pożaru.
  - Baterii nie wolno przebijać gwoździem, przecinać, zgniatać, rzucać lub upuszczać na ziemię, ani wbijać w nią twardych przedmiotów. Taka sytuacja może spowodować pożar, nadmierne ciepło lub wybuch.
  - Nie używaj uszkodzonych baterii.
  - Zawiera baterie litowo-jonowe podlegające wymogom prawnym dotyczącym towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez przewoźników zewnętrznych, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etykietyowania.

W celu przygotowania towarów do transportu wymagana jest konsultacja ze specjalistą ds. materiałów niebezpiecznych. Należy również przestrzegać bardziej szczegółowych przepisów krajowych.

Ponownie zaizolować lub w inny sposób zakryć odsłonięte styki taśmą izolacyjną i zapakować akumulatory w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się w opakowaniu.
  - Podczas utylizacji akumulatorów należy wyjąć je z narzędzia i zutylizować w bezpiecznym miejscu. Podczas utylizacji akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów.
  - Akumulatora należy używać wyłącznie z produktami określonymi przez producenta. Zainstalowanie akumulatora w produktach niezgodnych może spowodować pożar, nadmierne ciepło, wybuch lub wyciek elektrolitu.
  - Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
  - Podczas i po użyciu bateria może się nagrzewać, co może powodować oparzenia lub podrażnienia. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gorącą baterią.
  - Nie dotykać końcówki narzędzia bezpośrednio po użyciu, ponieważ może być gorąca i spowodować oparzenia.
  - Nie wolno dopuścić, aby trociny, pył lub inne zanieczyszczenia dostały się do złączy, otworów i gniazd akumulatora. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, pęknięcie i uszkodzenie nie tylko akumulatora, ale także doprowadzić do poparzeń lub obrażeń operatora.
  - Jeśli produkt nie jest przeznaczony do użytku w pobliżu wysokiego napięcia elektrycznego, nie należy używać akumulatora w pobliżu linii wysokiego napięcia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię narzędzia lub akumulatora.
  - Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla kuchennych urządzeń elektronicznych

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Zainstaluj zgodnie z instrukcjami.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one mniej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.
- Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza ani otworów rozpraszających ciepło podczas użytkowania, aby uniknąć wpływu na normalne rozpraszanie ciepła.
- Nie wolno modyfikować wewnętrznego okablowania urządzenia.
- Nie używaj węgla drzewnego ani innych podobnych źródeł paliwa do podgrzewania garnka, płyty grillowej lub grilla.
- Nie umieszczać na innych źródłach ciepła, takich jak kuchenka indukcyjna lub gazowa.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu zasilającego z luźnym połączeniem lub słabym stykiem.
- Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego w pobliżu ostrych przedmiotów, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie używać do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych, wybuchowych lub żrących.
- Nie należy ścisnąć, zginać, skręcać ani umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, aby uniknąć odłusnięcia lub przerwania jego rdzenia.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub nie działa, należy natychmiast zaprzestać jego używania i odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do urządzenia w trakcie lub bezpośrednio po jego użyciu, aby uniknąć poparzenia.
- Nie używaj żadnych plastikowych przyborów ani materiałów opakowaniowych do owijania żywności do gotowania, które mogą się stopić lub zatruć/ wpłynąć na żywność.
- Unikaj upuszczania urządzenia lub uderzania o twarde przedmioty, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub nieprawidłowemu działaniu.
- Nie wolno wkładać szpilek, przewodów ani innych przedmiotów do żadnych otworów, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.
- Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Podczas użytkowania należy zachować odległość co najmniej 30 cm między wylotami powietrza a innymi urządzeniami.
- Podczas pracy urządzenia nie należy nim poruszać ani nim potrząsać.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do bezpiecznika, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Urządzenie musi być używane na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni, aby zapobiec

uszkodzeniu produktu lub wypadkom.

- Upewnij się, że silikonowe części urządzenia nie mają kontaktu z alkoholem etylowym lub roztworami zawierającymi więcej niż 50% alkoholu.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne, do którego podłączona jest frytownica, jest dobrze uziemione, aby uniknąć porażenia lub innych zagrożeń bezpieczeństwa.
- Czyść tylko delikatnymi środkami czyszczącymi i nie używaj agresywnych środków, chemikaliów, aerozoli ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzać ani nie czyścić pod strumieniem wody.
- W przypadku czajników:
  - Zawsze napełniaj tylko zgodnie z liniami minimalnej i maksymalnej ilości.
  - Nie wolno otwierać pokrywy, dolewać wody ani wylewać wody, gdy czajnik jest używany.
  - Używać wyłącznie do gotowania czystej wody i niczego innego. Do wody nie wolno wrzucać żadnych produktów spożywczych, składników, przypraw itp.
- 

## Instrukcje bezpieczeństwa dla projektorów

- Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Zainstaluj zgodnie z instrukcjami.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie należy umieszczać projektora na niestabilnej powierzchni, stojaku lub stole, aby zapobiec jego upadkowi i spowodowaniu poważnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
- Gdy projektor jest włączony, nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie należy podejmować prób demontażu projektora, ponieważ może on zawierać niebezpieczne elementy pod wysokim napięciem. Konserwację i naprawy projektora może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany lub autoryzowany technik.
- Nie należy umieszczać projektora w pozycji pionowej, ponieważ może on spaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Nie należy wystawiać projektora na działanie deszczu lub wilgoci (wilgotność robocza wynosi 20%-80%).
- Nie wolno zanurzać projektora ani wystawiać go na działanie wody lub innych płynów. Jeśli obudowy projektora dostanie się jakakolwiek ciecz lub przedmiot, należy natychmiast odłączyć projektor od zasilania i przed ponownym użyciem zlecić sprawdzenie wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie należy umieszczać projektora w żadnym z poniższych środowisk:
  - Słabo wentylowane lub wąskie przestrzenie.
  - W pobliżu obiektów generujących silne pole magnetyczne.
  - W bezpośrednim świetle słonecznym.
  - W pobliżu alarmu przeciwpożarowego.
  - W ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych środowiskach.
- Użycie niewłaściwego przewodu zasilającego może spowodować obniżenie wydajności produktu, a nawet porażenie prądem lub pożar.
- Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo projektora, należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego lub identycznego zamiennika.
- W przypadku korzystania z przedłużacza prąd znamionowy nie może być niższy niż prąd znamionowy oryginalnego przewodu zasilającego projektora. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować przegrzanie przedłużacza i stwarzać zagrożenia, takie jak porażenie prądem i pożar.
- Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez przepięcia lub wyładowania atmosferyczne, należy odłączyć projektor od gniazda zasilania podczas burzy lub gdy nie jest on używany przez dłuższy czas.
- Aby uniknąć pożaru, w pobliżu projektora nie należy umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów.

- Gdy projektor jest włączony, nie należy zasłaniać obiektywu żadnymi przedmiotami. Każdy przedmiot umieszczony w pobliżu obiektywu może stać się bardzo gorący i/lub zdeformowany, a nawet spowodować pożar.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych projektora, ponieważ może to spowodować nagromadzenie ciepła wewnątrz produktu i pożar.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące środków czyszczących, tabletek do osuszaczy, odkamieniaczy i tabletek do ekspresów do kawy oraz innych chemikaliów i płynów.**

- Nie jeść, nie lizać, nie połykać ani nie wkładać do żadnych otworów ciała.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami, włosami i innymi częściami ciała.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Przechowywać pod zamknięciem
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy uważnie przeczytać etykietę produktu.
- Należy zachować zdrowy rozsądek.
- Nie używać w sposób inny niż zalecany. Używać wyłącznie do określonych celów, do których produkt został wyprodukowany i przeznaczony.
- Nie używać razem z innymi produktami. Może wystąpić reakcja chemiczna.
- Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zagrożeniami na opakowaniu produktu, jego składem i zagrożeniami dla zdrowia, które mogą być spowodowane kontaktem z nim.
- Może działać żrąco na metale. Może być wysoce toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki. Uwalnia toksyczne gazy w kontakcie z kwasami.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA OCZU: Delikatnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zwrócić się o pomoc lekarską/leczenie.
- Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/osłonę twarzy, jeśli wymaga tego skład produktu.
- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą przyszcianą.
- Sklep zablokowany.
- Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu. W razie wątpliwości należy zadzwonić do Centrum Kontroli Zatruc i mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.
- Po użyciu należy dokładnie umyć ręce.
- Utylizować zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nigdy nie odprowadzać bezpośrednio do środowiska lub kanalizacji, chyba że w wyjątkowych okolicznościach określono inaczej.
- Niektóre środki chemiczne mają ograniczony okres trwałości. Nie używaj ich po upływie daty ważności lub jeśli zauważysz jakąkolwiek zmianę koloru, zapachu lub tekstury.
- Nie wdychać pyłu ani oparów produktu. Jeśli dostaną się do dróg oddechowych, mogą powodować podrażnienia. Podczas pracy z produktem zalecana jest wentylacja.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi**

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Używać do celów, dla których instrumenty zostały zaprojektowane.
- Stosować w odpowiednich miejscach zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód

zasilający zakupiony u producenta lub w serwisie posprzedażowym.

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Te urządzenia nie powinny znajdować się w rękach dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się tymi urządzeniami.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność i uwagę. Należy zwracać pełną uwagę na pracę z urządzeniem.
- Należy zapewnić odpowiednie miejsce do pracy z urządzeniem. Nie wystawiać urządzenia elektrycznego na działanie deszczu. Nie używaj urządzeń elektrycznych w wilgotnych lub mokrych miejscach. Należy upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony. Nie używaj maszyn elektrycznych w miejscach, w których znajdują się łatwopalne ciecze i gazy. Upewnić się, że obszar roboczy jest czysty i uporządkowany - bałagan w miejscu pracy może spowodować obrażenia.
- Upewnij się, że nikt, kogo nie znasz, nie znajduje się w pobliżu miejsca pracy, aby nie dostać się pod Twoje stopy. Nie zezwalaj osobom postronnym, zwłaszcza dzieciom lub zwierzętom domowym, na kontakt z urządzeniem lub przedłużaczem. Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- O ile nie określono inaczej, nie należy używać w środowiskach o bardzo wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub innym uszkodzeniom, należy używać przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  - Nie ciągnąć, nie skręcać ani nie zginać nadmiernie przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odsłonięcie lub przerwanie rdzenia przewodu.
  - Przewód zasilający musi być podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
  - Używaj przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem, nie używaj przewodów zasilających innych producentów.
  - Nie należy przenosić urządzenia trzymając je za przewód zasilający.
  - Nie używaj przedłużaczy, aby uniknąć przegrzania lub pożaru.
  - Do zasilania urządzenia należy używać baterii określonych przez producenta.
- Natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli wydaje ono nietypowe dźwięki lub wydziela nieprzyjemny zapach.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, odłączone od zasilania, w suchym, podwyższonym i zamkniętym miejscu.
- Aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę, akcesoria maszyny należy utrzymywać w czystości. Należy postępować zgodnie z instrukcjami smarowania i wymiany akcesoriów. Należy regularnie sprawdzać przewody zasilające maszyny i w razie ich uszkodzenia zlecać ich naprawę lub wymianę autoryzowanym punktom serwisowym.
- Regularna konserwacja. Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Zaprzestać użytkowania, gdy urządzenie wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
- Nie zalewać urządzenia wodą, nie zanurzać.
- Nie czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi, aerozolami, rozpuszczalnikami.
- Nie próbuj używać małych maszyn lub akcesoriów do wykonywania zadań przeznaczonych dla maszyn o większej mocy. Nie używaj maszyn do prac, do których nie zostały zaprojektowane, na przykład nie używaj piły tarczowej do cięcia gałęzi lub pni drzew.
- Nie używać do pracy z materiałami, do których urządzenie nie zostało specjalnie zaprojektowane.
- Nie przeciążaj maszyny: narzędzie działa bezpieczniej i lepiej pod obciążeniem, do którego zostało zaprojektowane. Unikaj prac, które mogą przeciążyć silnik lub inne części maszyny.
- Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że usunąłeś wszelkie klucze regulacyjne lub elementy mocujące.
- Przed przystąpieniem do obróbki upewnij się, że w materiale nie znajdują się żadne metalowe przedmioty (gwoździe, zszywki, śruby), które mogłyby uszkodzić narzędzie lub zagrozić bezpieczeństwu.

- Podczas użytkowania należy odpowiednio się ubierać i nosić okulary ochronne oraz inne akcesoria. Nie należy nosić luźnych ubrań, biżuterii ani ozdób, długich włosów należy spiąć gumką lub przykryć osłoną ochronną. Wszelkie luźne i luźne części mogą zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia. W środowisku zewnętrznym zaleca się noszenie rękawic ochronnych i bezpiecznego, antypoślizgowego obuwia. Podczas cięcia, zwłaszcza w zapyłonym otoczeniu, należy nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową. Zaleca się noszenie słuchawek ochronnych, gdy urządzenie jest głośne i w zamkniętych pomieszczeniach.
- Podczas pracy nie schylaj się, upewnij się, że masz stabilne oparcie i zachowaj równowagę.
- Rób regularne przerwy, zwłaszcza podczas długotrwałej pracy lub pracy z wibracjami.
- Wszelkie naprawy lub regulacje powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel w autoryzowanym centrum serwisowym. Ingerencja w strukturę wewnętrzną może zagrozić bezpieczeństwu i doprowadzić do obrażeń.
- Zabezpiecz obrabiany przedmiot przed przemieszczaniem się. Użyj zacisków lub imadła, aby zapobiec przemieszczaniu się przedmiotu obrabianego. Nie trzymaj przedmiotu obrabianego w dłoni, lecz używaj obu rąk do pracy z urządzeniem.
- Nie należy niepotrzebnie machać urządzeniem ani uruchamiać go na pusto.
- Nie należy zbliżać palców ani innych części ciała do ruchomych części urządzenia, zwłaszcza jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia po zakończeniu pracy, ponieważ mogą być gorące i istnieje ryzyko poparzenia lub skaleczenia.
- Jeśli dojdzie do urazu, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie pozostawiaj urządzenia uruchomionego bez nadzoru, pracuj z nim tylko wtedy, gdy trzymasz je w rękach.
- Podczas wymiany części należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, jeśli jest okablowane.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta i przeznaczonych do danego typu urządzenia. Samo podłączenie akcesoriów do urządzenia nie gwarantuje bezpiecznego działania.
- Jeśli maszyny są wyposażone w urządzenia do usuwania lub zbierania pyłu, należy upewnić się że są one prawidłowo podłączone i używane.
- Należy upewnić się, że na drodze urządzenia nie znajdują się niepożądane przedmioty, które mogłyby zostać uszkodzone. Przede wszystkim należy uważać, aby żadne ruchome części urządzenia nie zetknęły się z liniami energetycznymi. Jeśli istnieje możliwość kontaktu z ukrytymi liniami energetycznymi, urządzenie należy trzymać wyłącznie za izolowane części uchwytu.
- Nie umieszczać urządzenia przed jego całkowitym zatrzymaniem.
- Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ unoszące się iskry mogą je zapalić.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z akumulatora, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa dotyczących akumulatora:
  - Przed użyciem akumulatora należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i symbolami ostrzegawczymi umieszczonymi na ładowarce, akumulatorze i produkcie wykorzystującym akumulator.
  - Nie należy demontować akumulatora ani manipulować przy nim. Może to spowodować pożar, nadmierne ciepło lub wybuch.
  - Jeśli czas pracy akumulatora stanie się zbyt krótki, należy natychmiast przerwać pracę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania, uszkodzenia produktu lub wybuchu.
  - W przypadku uszkodzenia oczu przez elektrolit należy przemyć je czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może dojść do utraty wzroku.
  - Nie wolno zwierać akumulatora. Nie dotykać styków żadnym materiałem przewodzącym. Nie należy przechowywać akumulatora w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp. Nie wystawiać akumulatora na działanie wody lub deszczu. Zwarcie akumulatora może spowodować wysokie natężenie prądu, przegrzanie, możliwe uszkodzenie, a nawet awarię.
  - Nie należy przechowywać ani używać narzędzi i akumulatorów w miejscach, w których temperatura może przekraczać 50°C (122°F).
  - Nie należy spalać akumulatora, nawet jeśli jest on poważnie uszkodzony lub całkowicie

zużyty. Bateria może eksplodować podczas pożaru.

- Baterii nie wolno przebijać gwoździem, przecinać, zgniatać, rzucać lub upuszczać na ziemię, ani wbijać w nią twardych przedmiotów. Taka sytuacja może spowodować pożar, nadmierne ciepło lub wybuch.
- Nie używaj uszkodzonych baterii.
- Zawiera baterie litowo-jonowe podlegające wymogom prawnym dotyczącym towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez przewoźników zewnętrznych, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etyki-etowania.

W celu przygotowania towarów do transportu wymagana jest konsultacja ze specjalistą ds. materiałów niebezpiecznych. Należy również przestrzegać bardziej szczegółowych przepisów krajowych.

Ponownie zaizolować lub w inny sposób zakryć odsłonięte styki taśmą izolacyjną i zapakować akumulatory w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się w opakowaniu.

- Podczas utylizacji akumulatorów należy wyjąć je z narzędzia i zutylizować w bezpiecznym miejscu. Podczas utylizacji akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- Akumulatora należy używać wyłącznie z produktami określonymi przez producenta. Zainstalowanie akumulatora w produktach niezgodnych może spowodować pożar, nadmierne ciepło, wybuch lub wyciek elektrolitu.
- Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
- Podczas i po użyciu bateria może się nagrzewać, co może powodować oparzenia lub podrażnienia. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gorącą baterią.
- Nie dotykać końcówki narzędzia bezpośrednio po użyciu, ponieważ może być gorąca i spowodować oparzenia.
- Nie wolno dopuścić, aby trociny, pył lub inne zanieczyszczenia dostały się do złączy, otworów i gniazd akumulatora. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, pęknięcie i uszkodzenie nie tylko akumulatora, ale także doprowadzić do poparzeń lub obrażeń operatora.
- Jeśli narzędzie nie jest przeznaczone do użytku w pobliżu wysokiego napięcia elektrycznego, nie należy używać akumulatora w pobliżu linii wysokiego napięcia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię narzędzia lub akumulatora.
- Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Instrukcje bezpieczeństwa dla kosiarek, wertykulatorów

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i prawidłową metodą użytkowania.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa.
- Używać do celów, dla których instrumenty zostały zaprojektowane.
- Stosować w odpowiednich miejscach zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód zasilający zakupiony u producenta lub w serwisie posprzedażowym.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Te urządzenia nie powinny znajdować się w rękach dzieci.
- Dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadającym doświadczenia i wiedzy nie wolno bawić się tymi urządzeniami, posługiwać się nimi ani ich obsługiwać. Wiek operatora może być ograniczony przez lokalne przepisy.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność i uwagę. Należy zwracać pełną uwagę na pracę z urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia przy złej pogodzie, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko wystąpienia burzy. Zmniejsza to ryzyko porażenia operatora piorunem.
- Należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym planowana jest praca, pod kątem obecności zwierząt. Podczas pracy może dojść do zranienia zwierzęcia. Usuń wszystkie kamienie, gałęzie, przewody, zabawki i inne ciała obce. Pociski mogą spowodować obrażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić wzrokowo części urządzenia pod kątem uszkodzeń lub

- zużycia. Zużyte lub uszkodzone części zwiększają ryzyko obrażeń.
- Należy utrzymywać osłony na miejscu. Osłony muszą być sprawne i prawidłowo zamocowane. Luźna, uszkodzona lub niedziałająca osłona jest niebezpieczna i może spowodować obrażenia.
  - Należy upewnić się, że wszystkie otwory wentylacyjne są wolne od zanieczyszczeń. Zablokowane otwory wentylacyjne i zanieczyszczenia mogą spowodować przegrzanie lub pożar.
  - Podczas pracy należy nosić antypoślizgowe obuwie ochronne. Nie należy pracować bosymi ani w otwartym obuwiu. Zmniejsza to ryzyko obrażeń stóp.
  - Podczas obsługi maszyny należy nosić długie spodnie. Odstonięta skóra zwiększa prawdopodobieństwo obrażeń spowodowanych przez wyrzucane przedmioty
  - Nosić ochronę oczu lub głowy, taką jak kask ochronny.
  - Nie pracuj na mokrej trawie. Chodzić - nigdy nie biegać. Zmniejsza to ryzyko poślizgnięć, upadków i późniejszych obrażeń.
  - Nie należy pracować na bardzo stromych zboczach. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku oraz możliwych obrażeń. Podczas pracy na zboczach należy zawsze sprawdzać, czy podłoże jest twarde pod stopami, zawsze pracować w poprzek zbocza, nigdy w górę lub w dół, a także zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku oraz możliwych obrażeń.
  - Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub przyciągania kosiarki do siebie. Należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie. Zmniejsza to ryzyko przewrócenia się podczas pracy.
  - Podczas usuwania zakleszczonego materiału lub czyszczenia należy upewnić się, że wszystkie przełączniki są wyłączone, a akumulator lub przewód zasilający są odłączone. Przypadkowe uruchomienie może spowodować poważne obrażenia.
  - **NIE WOLNO** pozwolić, aby wygoda lub poczucie znajomości produktu (wynikające z wcześniejszego użytkowania) doprowadziły do zlekceważenia zasad bezpieczeństwa mających zastosowanie do tego produktu. **NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE** lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia.
  - Nie wolno obsługiwać urządzenia pod wpływem środków odurzających, narkotyków lub alkoholu.
  - Czyść i sprawdzaj po każdym użyciu. Regularna konserwacja zmniejsza ryzyko obrażeń. Urządzenie należy czyścić po odłączeniu lub wyjęciu akumulatora.
  - Przechowywać w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych. Nie przechowywać w wilgotnych miejscach ani w deszczu.
  - Należy używać autoryzowanych akcesoriów.

## **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ręcznych**

- Używać do celów, do których narzędzie zostało wyprodukowane.
- Nie wolno wkładać palców ani innych części ciała w ścieżkę narzędzia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z narzędziami.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, ryzyko obrażeń. Dzieci nie mogą bawić się tymi narzędziami.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe użytkowanie i niewłaściwe obchodzenie się z bronią może powodować ryzyko skaleczeń, pchnięć, ciosów, ran ciętych i innych obrażeń, zarówno u siebie, jak i u nieznanym lub zwierząt.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność i uwagę. Podczas pracy z narzędziem należy zachować pełną uwagę.
- Upewnij się, że nikt, kogo nie znasz, nie znajduje się w pobliżu miejsca pracy, aby nie dostał się pod Twoje stopy. Nie zezwalaj osobom postronnym, zwłaszcza dzieciom lub zwierzętom domowym, na kontakt z narzędziami, w szczególności w celu uniknięcia ich wejścia na ścieżkę i kierunek działania narzędzia. Wszystkie nieupoważnione osoby należy trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić narzędzie i zapoznać się z instrukcjami lub zaleceniami producenta, jeśli są dostępne. Narzędzia ręczne podlegają jednak ogólnej wiedzy na temat użytkowania.
- Nie używaj narzędzi ręcznych, które są w widoczny sposób uszkodzone, pęknięte lub nadmierne zużyte.

- Należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Należy nosić okulary ochronne, rękawice i obuwie odpowiednie do pracy w zapyłonym środowisku oraz podczas pracy z ostrymi krawędziami lub odłamkami, a także maskę lub respirator.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i uporządkowanym miejscu. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć z obszaru roboczego wszelkie przeszkody i przedmioty, o które można się potknąć, a także ułożyć narzędzia w taki sposób, aby były dobrze widoczne.
- Nie używaj narzędzia do celów, do których nie zostało stworzone. Młotka nie należy używać jako łomu, a dłuta do otwierania pokryw. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie narzędzia lub obrażenia ciała.
- Ostre krawędzie, ostrza i szpice należy zawsze utrzymywać w dobrym stanie. Tępe narzędzia zwiększają obciążenie i mogą łatwo ześlizgnąć się z materiału, zwiększając ryzyko obrażeń.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z użyciem siły (np. cięcie, lutowanie). Należy mocno trzymać narzędzie, przyjmując stabilną pozycję i upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby.
- Aby pracować w ogrodzie lub w pracach rolniczych, należy najpierw sprawdzić teren. Usuń wszelkie możliwe przeszkody, kamienie lub duże korzenie, które mogłyby nagle zatrzymać narzędzie lub je odepchnąć.
- Nie przenoś narzędzia za ostrą część, trzymaj za uchwyt lub osłonę bezpieczeństwa, jeśli jest dostępna. Podczas przenoszenia dłuższych narzędzi (szpadel, widły, kosa) należy trzymać je tak, aby nie uderzyć nikogo w pobliżu.
- Podczas pracy z małymi przedmiotami należy używać elementów mocujących (imadła, zaciski), a nie własnych rąk. Unikaj uderzania w palce lub dłoń podczas uderzania młotkiem lub pracy pilnikiem.
- Nie używaj narzędzi ręcznych, jeśli jesteś zmęczony, rozproszony lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zmniejszona koncentracja znacznie zwiększa ryzyko wypadku.
- Jeśli na narzędziu widoczne są oznaki uszkodzenia lub uchwyt poluzował się, należy natychmiast przerwać pracę. Napraw lub wymień uszkodzone części, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu narzędzia lub obrażeniom.
- Po zakończeniu pracy wyczyść narzędzie, wytrzyj je do sucha i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Najlepiej powiesić lub przechowywać je w taki sposób, aby ostrza nie stykały się ze sobą.
- Ostre lub tnące narzędzia (np. siekiery, sierpy, maczety) należy przechowywać w osłonie lub pokrowcu, jeśli zostały dostarczone przez producenta. Zmniejsza to ryzyko przypadkowych obrażeń podczas obsługi.
- Zepsute lub niebezpiecznie uszkodzone narzędzia należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i bezpieczny.
- W razie potrzeby należy korzystać ze sprzętu pomocniczego (rusztowania, drabiny) zgodnie z ich instrukcjami bezpieczeństwa. Zawsze należy zapewnić stabilność podłoża, aby zminimalizować ryzyko upadku.
- Jeśli podczas użytkowania dojdzie do obrażeń, należy natychmiast przerwać pracę i zwrócić się o pomoc medyczną. W nagłych wypadkach należy zawsze mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i telefon.
- Nie wymachuj niepotrzebnie instrumentami, nie rozpraszaaj się, a przede wszystkim nie groź nikomu podczas zabawy.
- Nie biegaj z narzędziami.

**Általános biztonsági utasítások**

- A termékeket gyakran műanyag zacskókba és polisztirol megerősítésekbe csomagolják. Egyik sem gyerekjáték. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fennáll a lenyelés, belégzés és fulladás veszélye.
- Ne tegye a fejére a csomagolóanyagot, fennáll a fulladás veszélye. Emellett tartsd szemmel a gyerekeket, hogy ne csináljanak ilyesmit.
- A termék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használat során kövesse az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használathoz.
- Egyes termékeken apró alkatrészek lehetnek, tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy ne nyeljék le vagy lélegezzék be őket. Minden egyes termékénél ügyeljen a gyermekek általi veszélyes kezelésre.
- Egyes termékek lúgos elemeket tartalmaznak. Tartsa őket gyermekek elől elzárva.
- Az elektromos készülékek mágneses sugárzást termelnek, a pacemakerrel rendelkezőknek fokozott óvatossággal kell eljárniuk, amikor ezeket a készülékeket használják.
- Az elektromos készülékek rádiófrekvenciás energiát generálhatnak vagy használhatnak. Ezeknek az eszközöknek a megbolygatása vagy módosítása káros interferenciát okozhat.
- A nagyfrekvenciás jeleket fogadó és továbbító adót és vevőt tartalmazó elektromos eszközök esetében fokozott óvatosságra van szükség az olyan orvosi eszközök, mint a pacemakerek, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. körül.
- A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével csökken.
- Ne helyezzen termékeket vagy tartozékokat semmilyen testnyílásba.
- Használja a józan esztét, és ne vállaljon kockázatot a termékek kezelése során.
- Ne üzemeltesse az elektromos berendezést nem megfelelő hálózati feszültségen vagy frekvencián (a címkén/típustáblán feltüntetettől eltérő).
- Ha a készülékek kábelt tartalmaznak, ne tekerje azt a testrészeire, fennáll a sérülés, lógás, fulladás veszélye.
- A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a termékeket saját maga. A javítást bízza hivatalos szervizre.
- Ne kezelje a törött vagy sérült termékeket.

**Általános biztonsági utasítások az akkumulátoros elektromos készülékekhez**

- A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket a feltöltés előtt ki kell venni a készülékből.
- Ne keverje össze a különböző típusú akkumulátorokat, illetve ne keverje össze az új és a régi akkumulátorokat.
- Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással.
- Sérült vagy szivárgó akkumulátorok esetén kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ha ez már bekövetkezett, öblítse le a területet vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Legyen különösen óvatos az elemek cseréjekor. Biztonságosan ártalmatlanítsa a kiegészítő elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne töltse az újratölthető akkumulátorokat a határértéket meghaladóan, és ne töltse őket fordított polaritással.
- A készüléket nem szabad a szokásos kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, tartsa be az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásokat (WEEE irányelv).

- Az ártalmatlanítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról, és távolítsa el az összes akkumulátort (ha az akkumulátorral működik) és szűrőt.

## A játékkonzolokra, virtuális valóságra, monitorokra stb. vonatkozó biztonsági irányelvek.

- Telepítés és használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Órizzon meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően.
- Néhány ember (4000-ból körülbelül 1) epilepsziás rohamot vagy eszméletvesztést szenvedhet, amelyet a tévénézés vagy videojátékozás közben megjelenő fényvillanások okoznak, még akkor is, ha korábban soha nem volt rohamuk. Bárkinek, akinek korábban már volt roham, eszméletvesztése vagy az epilepszia bármely más tünete, konzultálnia kell orvosával, mielőtt videojátékokkal játszana.
- Hagyja abba a játékot, és forduljon orvosához, ha a következő szokatlan tünetek bármelyikét észleli: görcsök, szem- vagy izomrángások, figyelemkiesés, homályos látás, önkéntelen mozgások vagy általános tájékozódási zavar.“
- A videojátékok közbeni epilepsziás roham valószínűségének csökkentése:
  - Ne játsszon, ha fáradt és aludnia kell;
  - Játsszon jól megvilágított szobában;
  - Tartson 10-15 perces szünetet minden játékóra után.
- A videojátékok játszása szemfáradtságot, kényszerítő és túlhasználati rendellenességeket okozhat.
- Minden játékóra után tartson 10-15 perc szünetet, még akkor is, ha úgy érzi, hogy nincs rá szüksége.
- Kerülje a túl hosszú játékidőt. Hagyja abba a játékot, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja:
  - A szemed fárad vagy csíp, amikor játszol, szédülsz, rosszul vagy fáradtnak érzed magad;
  - A keze és a csuklója elfárad vagy fáj, amikor játszik, vagy bizsergést, zsibbadást, égést, merevséget vagy más kellemetlenséget érez.
  - Zavartnak érzed magad.
  - Hányingert és szédülést érez.
  - Összességében nem érzi magát jó állapotban.
  - Bármilyen kellemetlen érzés fog felmerülni.
  - Ha a fenti tünetek bármelyike továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- Különösen gyermekek és serdülők esetében, akiknek szemrendszere nem fejlődik folyamatosan, korlátozott ideig kell alkalmazni és figyelemmel kell kísérni.
- A mozgásos játékok előtt konzultáljon orvosával, ha:
  - Terhes vagy;
  - Ön szív-, légzési vagy ortopédiai problémákkal, hát- vagy ízületi problémákkal küzd;
  - Magas a vérnyomása;
  - Orvosa csökkentett fizikai aktivitást rendelt el;
  - Szédüléstől szenved.
- Ön egy másik egészségügyi szövődményben szenved, amelyet a fizikai aktivitás súlyosbít.
- Ha a készülék akkumulátorral működik, ne használja tovább, ha az akkumulátor lemerült.
  - Ha szeme érintkezett az akkumulátor folyadékaival, azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha a folyadék a kezére kerül, mossa meg rendesen vízzel. Óvatosan törölje le a folyadékot a készülék felületéről egy ronggyal.
- Játsszon biztonságos és jól megvilágított területen, amely nem veszélyeztetheti Önt a környezet csökkentett figyelmével, nincs botlás vagy elesés veszélye. Ne játsszon séta közben.
- VR-szemüveg használata esetén:
  - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van körülötte, és hogy nincsenek veszélyes tárgyak vagy akadályok a közelben.
  - Tartson rendszeres szüneteket.
  - Ne tartsd a fejedet, ha azt kockáztatod, hogy elveszíted a tájékozódást a valós térben. Váratlan helyzetek (tűzriadó, segélyhívás stb.) esetén azonnal vegye le a fejéről, hogy

reagálni tudjon a helyzetre.

- Álljon vagy üljön stabilan, és válasszon megfelelő lábbelit. Mozgás közben óvatosan mozogjon, tudva, hogy virtuális ingerekre reagál, nem pedig a valós térre.
- Ha gyermekek és serdülők használják a VR-t, a gyártó életkori ajánlásainak megfelelően felnőtteknek kell felügyelnie őket.
- Ha a VR-szemüveghez kábelcsatlakozásra van szükség, tartsa szemmel a kábelt, és kerülje el, hogy becsípjje vagy összegabalyodjon. Rendszeresen ellenőrizze az állapotát, és ne használjon sérült kábelt az áramütés vagy rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében.
- Ne cserélje ki a beépített elemeket nem szakszerű módon. Az akkumulátorokat csak képzett szakember cserélheti ki.
- A töltéshez csak a csomagban mellékelte és a gyártó által ajánlott kábelt használja.
- Kábeles tápellátás esetén a gyártó által ajánlott kábeleket használja.
- Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő feszültséghez (AC 100 - 240V).
- Ne használjon transzformátorokat vagy olyan csatlakozókat, amelyek csökkentik az elektromos feszültséget.
- A kábeleket nem kültéri használatra tervezték.
- Ha furcsa hangot hall, füstöt észlel vagy furcsa szagot érez, húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek, mikrohullámoknak, közvetlen napfénynek, magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek.
- A készülék nem érintkezhet folyadékkal, ezért ne érintse meg nedves vagy olajos kézzel. Ha folyadék kerül a készülék belsejébe, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
- Ne tegye ki a berendezést túlzott nyomásnak. Ne húzza vagy csavarja túl erősen a kábeleket.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóit ujjjaival vagy fémtárgyakkal.
- Viharban ne nyúljon a kábelhez és a csatlakoztatott eszközökhöz. Ideális esetben húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Csak olyan kompatibilis tartozékokat használjon, amelyek az Ön országában engedélyezettek.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, szétszerelni, módosítani vagy javítani a berendezést. Ha a berendezés elromlott, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne nyúljon a sérült alkatrészekhez. Kerülje a szivárgó folyadékkal való érintkezést.
- Tartsa a konzolt, tartozékait és a csomagolóanyagot gyermekek és háziállatok elől elzárva. Az olyan apró alkatrészek, mint a játékkártyák, microSD-kártyák és a csomagolóanyagok véletlenül belelegezhetők. A kábelek a nyakukba csavarodhatnak.
- Ne használja ezt a konzolt a pacemaker 15 cm-es körzetében, amíg a vezeték nélküli kommunikáció folyamatban van. Ha pacemakerrel vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, először konzultáljon orvosával.
- Ezek az elektronikus eszközök tartalmazznak egy adót és egy vevőt, amelyek nagyfrekvenciás jelet fogadnak és továbbítanak. Különös óvatosságra van szükség az olyan orvosi eszközök, mint a pacemakerek, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. közelében.
- A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével csökken.
- Bizonyos helyeken, például repülőgépeken vagy kórházakban nem a vezeték nélküli használat. Kérjük, tartsa tiszteletben a vonatkozó előírásokat.
- Ha fejhallgatóval vagy más audioeszközzel használja a fejéhez közel, ne állítsa túl magas hangerőre hosszú időn keresztül, a hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A hangerőt mindig tartsa olyan szinten, hogy még hallja a környezetét. Ha olyan tüneteket észlel, mint például sípolás a fülében, forduljon orvoshoz.
- Hagyja abba a játékot, ha töltés közben a konzolt vagy a kontrollereket a kezében tartja, és túl forrónak érzi őket. Ez égési sérülésekhez vezethet.
- Az ujjak, kezek vagy karok sérülésében vagy rendellenességében szenvedő személyek nem használhatják a vibrációt.
- A készülék nem kerülhet párás környezetbe vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet

hirtelen változik. Amint harmatos lesz, kapcsolja ki, és várja meg, amíg a cseppek teljesen elpárolognak.

- Ne használja poros vagy füstös környezetben.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a szellőző- és szellőzőnyílásokat.
- Ha a készülék szennyeződik, törölje le puha, száraz ruhával. Ne használjon alkoholt, hígítót vagy más oldószert.
- **Játék közben legyen tisztában a környezetével.**
- Ügyeljen arra, hogy a beépített akkumulátorokat legalább hathavonta egyszer töltsse fel. Ha az akkumulátorokat hosszabb nem használja, előfordulhat, hogy nem lehet őket feltölteni.
- Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt, vagy kapcsolja ki a konnektort, hogy ne fogyasszon áramot.
- Ha a készüléket adapterrel együtt szállítják, csak a gyártó által szállított és a készülékkel való használatra jóváhagyott hálózati adaptert használja.
- A statikus berendezést csak kemény, sík és stabil felületen használja. Úgy helyezze el őket, hogy körülöttük legalább 10 cm távolság maradjon a szellőzéshez. Ne helyezzen rájuk idegen tárgyakat.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében tartsa ezt a berendezést nedvességtől és magas hőmérséklettől távol.
- Ne emelje vagy mozgassa a terméket a tápkábel vagy bármely más kábel meghúzásával.
- Ne használjon vagy tartson gyúlékony spray-t vagy gyúlékony anyagokat a termék közelében.
- A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Biztonsági utasítások a fényekhez

- Ismerkedjen meg az utasításokkal, és tanulmányozza át alaposan a telepítési eljárásokat.
- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a használt feszültség megfelelő a berendezéshez. A megadottól eltérő feszültségek kárt okozhatnak vagy veszélyeztethetik az Ön biztonságát.
- A termék LED-jei nem cserélhetők.
- A lámpa működés közben hőt bocsát ki. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.
- A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha bizonytalan a telepítéssel kapcsolatban, kérjen szakembert.

## Biztonsági utasítások festményekhez

- Ez a termék dekorációs célokra készült.
- A képet biztonságos magasságban és olyan helyre szerelje fel a falra, ahol nem áll fenn a leesés/szakadás veszélye.
- A festményt csak dekorációs célokra használja.

## Biztonsági utasítások a bonsai számára

- Ez egy dekorációs célú termék.
- Ne nyaljon le semmilyen alkatrészt, és ne helyezze a szájába vagy más testnyílásokba.
- A tál/váz/állvány összetörésekor óvatosan takarítsa fel a szilánkokat, hogy ne sérüljön meg.
- Helyezze a bonsait stabil alapra, biztonságos magasságba, és rögzítse úgy, hogy ne lehessen felborítani, lerántani vagy felborítani.

## Biztonsági utasítások túlfeszültség-védőkhöz, hosszabbítókhoz, konnektorokhoz

- A terméket a gyártó használati utasításában szereplő ajánlásoknak megfelelően használja és szerelje fel.
- Ismerje meg a terméken található használati utasítást.
- Ne dugjon ujjakat vagy más tárgyakat vagy testrészeket a lyukakba, mert fennáll az áramütés és az áramkörök rövidzárlatának veszélye.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. Szükség esetén használjon megfelelő biztonsági betéteket, amelyeket arra terveztek, hogy megakadályozzák a gyermekek ujjainak behelyezését.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel. Az ilyen személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha saját biztonságuk érdekében hozzáértő személy felügyelete alatt állnak, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. Tartsa szemmel a gyermekeket a termék közelében.
- Ne tekerje a kábelt a teste köré, fennáll a fulladás vagy a lógás veszélye.
- A terméket a józan észnek megfelelően kezelje.
- Ne kezelje a terméket a kábelnél fogva, ne húzza a kábelt, ne hordozza a kábelnél fogva.
- Ne használja, ha a termék sérülés jeleit mutatja, vagy nem működik megfelelően.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani, módosítani, kinyitni vagy szétszerelni. Meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Mindig ellenőrizze a termék használati utasítását, hogy mire használható és mire nem.

## Biztonsági utasítások kamerákhoz, IP kamerákhoz, kamerákhoz

- Csak arra a célra használja, amelyre szánták.
- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően - egyes készülékek szakszerű, szakember általi telepítést igényelnek.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon sérült kábelt a készülék tápellátásához.
- Ne használjon a gyártó által ajánlott töltőtől eltérő töltőket.
- Töltéskor használja a csomagban található töltőkábelt.
- Ha hálózati adapterrel tölti a készüléket, csak olyan minősített hálózati adaptert használjon (5 V = 1 A kimenettel), amely megfelel a biztonsági előírásoknak. A töltést beltérben, jól szellőző környezetben végezze.
- A hálózati adaptert külön kell megvásárolni.
- Ne húzza, hajlítsa, csavarja vagy törje meg a kábeleket feleslegesen. Ne tekerje őket a teste köré.
- Ha a készülék akkumulátorral működik, ne használja tovább, ha az akkumulátor lemerült.
  - Ha szeme érintkezett az akkumulátor folyadékkal, azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha a folyadék a kezére került, mossa meg vízzel. Óvatosan törölje le a folyadékot a készülék felületéről egy ronggyal.
- Ne cserélje ki a beépített elemeket nem szakszerű módon. Az akkumulátorokat csak képzett szakember cserélheti ki.
- Nem tartozik a gyermekek kezébe. A gyermekek nem játszhatnak a készülékekkel.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos.
- Ne használja ezt a konzolt a pacemaker 15 cm-es körzetében, amíg a vezeték nélküli kommunikáció folyamatban van. Ha pacemakerrel vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, először konzultáljon orvosával.
- Ezek az elektronikus eszközök tartalmazhatnak egy adót és egy vevőt, amelyek nagyfrekvenciás jelet fogadnak és továbbítanak. Különös óvatossággal kell eljárni az olyan orvosi eszközök, mint például pacemakerek, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. közelében.

- A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével az interferencia intenzitása csökken.
- Útmutató beltéri kamerákhoz:
  - Tartsa a készüléket távol a víztől, tűztől, nedvességtől, közvetlen napfénytől vagy hőtől.
  - Az adaptert a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Útmutató a kültéri kamerához
  - Tartsa a készüléket távol a tűztől vagy hőtől. NE merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
  - Ellenőrizze a készülék használati utasításában, hogy a kamerát a tető alá vagy kívülre kell-e felszerelni.
  - Az adaptert könnyen hozzáférhetővé kell tenni.
  - Ellenőrizze az egyes készülékek ajánlott használati hőmérsékletét.
  - Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol a megadott működési tartománynál magasabb vagy alacsonyabb a hőmérséklet.
- Kérjük, hogy a készülék használata során olvassa el és tartsa be a biztonsági információkat. Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt nem következik be baleset vagy kár. Kérjük, hogy a terméket óvatosan és saját felelősségére használja.
- A fényképezőgép teljesítményének javítása érdekében ne helyezze a fényképezőgépet olyan helyre, ahol a lencse tükröződő felülettel szemben vagy mellette van, például üveg vagy fehér fal, mivel ez a fényképezőgéphez közeli területeken túl világos, a távolabbi területeken pedig sötétebb lesz a kép, vagy a fényképezőgép fehér képeket készíthet.
- Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa a műszereket. Ha a berendezés elromlott, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne használjon több hosszabbító kábelt a készülék tápellátásához. Ennek elmulasztása megegyezően megnövekedett hőmérsékletet és tűzveszélyt okozhat.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szennyeződések tisztítására a készülék külsejéről. A mechanikai sérülések és az áramütés elkerülése érdekében mindig száraz ruhát használjon.
- Ne hajlítsa meg és ne húzza ki erőszakkal a hálózati kábelt a hálózatról. Ha megsérül, fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz nedves vagy nedves kézzel, mert fennáll az veszélye.
- Ne telepítse a készüléket párás környezetbe. Az előírt üzemeltetési feltételek be nem tartása tüzet, áramütést vagy a berendezés maradandó károsodását okozhatja.
- Ne tegye ki rendkívül párás környezetnek vagy olyan helyeknek, ahol a készülékbe nagy valószínűséggel víz kerülhet, a készülék esetlegesen javított burkolata ellenére sem.
- Kiber- és adatbiztonsági okokból használjon erős jelszavakat az IP-kamerákhoz, rendszeresen frissítse a firmware-t és használjon titkosított kommunikációt. Tartsa tiszteletben a helyi adatvédelmi törvényeket is.
- Győződjön meg arról, hogy a kamera vagy a kameratartó stabil és biztonságos, hogy megakadályozza a leesést és a sérülést vagy sérülést.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy tartós közvetlen napfénynek. Túlmelegedés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
- Vihar vagy instabil áramellátás esetén válassza le a készüléket a hálózatról, és használjon megfelelő túlfeszültség-védelmet az elektronika károsodásának megelőzése érdekében.
- Objektívek és memóriakártyák kezelésénél először mindig kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje a nyílás vagy az érintkező felületek sérülését.
- Az optikai alkatrészek (lencsék, érzékelők) tisztításához csak a gyártó által ajánlott enyhe kendőket és tisztítószerkeket használjon. Így elkerülhetők a karcolások vagy egyéb sérülések.
- Mindig tartsa be az adatvédelemre, a magánélet védelmére és a saját képmáshoz való jogra vonatkozó hatályos törvényeket, amikor embereket vagy magánterületeket rögzít.
- Ne nyúljon a készülékhez, ha annak belső részei esés stb. miatt szabadon vannak. A berendezés nagyfeszültségű áramköröket tartalmaz, amelyek sérülést vagy áramütést okozhatnak.
- Ha bármilyen szokatlant észlel, például a készülék teste felforrósodik, az akkumulátor felforrósodik

(ha a készülék akkumulátorral működik), füst szivárog ki, vagy égett szagot érez, azonnal vegye ki az akkumulátort vagy a tápkábelt. Tűz vagy égési sérülések keletkezhetnek.

- Vaku, fényt tartalmazó eszközök esetén:
  - Soha ne készítsen vakuval fényképeket bicikliző, járművet vezető, gördeszkázó, lovagló stb. emberekről. A villám meglephet valakit, megzavarhatja, elriaszthatja az állatokat, és balesetet okozhat.
  - Ha túl közel használja a vakut valaki szeméhez, az rövid ideig tartó vakítást okozhat. Legyen óvatos, amikor csecsemőket és kisgyermeket fényképez.
- Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, azonnal vegye ki az elemeket, vagy húzza ki a tápkábelt. Hőképződés vagy tűz keletkezhet.
- Ne használja ott, ahol gyúlékony gáz van jelen, illetve nyílt üzemanyag, benzin, festékhígító vagy más illékony anyag közelében, amely veszélyes gőzöket bocsáthat ki. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Ne szerelje szét, ne melegítse, ne dobja tűzbe, és ne zárja rövidre az elemeket. Az elemek szétrobbanhatnak.
- Csak a készülékhez megadott típusú elemeket használjon, ha a készülék elemmel működik.
- Ne kezelje a terméket nedves kézzel. Elektromos áramütés következhet be.
- A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Biztonsági utasítások drónok számára

- Csak arra a célra használja, amelyre szánták.
- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Használja az utasítás szerint.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon a gyártó által ajánlott töltőktől eltérő töltőket.
- Töltéskor használja a csomagban található töltőkábelt.
- Ne húzza, hajlítsa, csavarja vagy törje meg a kábeleket feleslegesen. Ne tekerje őket a teste köré.
- Ne használja a készüléket, ha az akkumulátor szivárgott.
  - Ha szeme érintkezett az akkumulátor folyadékával, azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha a folyadék a kezére került, mossa meg vízzel. Óvatosan törölje le a folyadékot a készülék felületéről egy ronggyal.
- Ez nem játék! Nem tartozik gyermekek kezébe. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A drón és tartozékai apró alkatrészeket tartalmaznak, ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szívják vagy lélegezzék be őket.
- Ne helyezze a készülék részeit semmilyen testnyílásba.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos.
- Ne használja ezt a konzolt a pacemaker 15 cm-es körzetében, amíg a vezeték nélküli kommunikáció folyamatban van. Ha pacemakerrel vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, először konzultáljon orvosával.
- Ezek az elektronikus eszközök tartalmazhatnak egy adót és egy vevőt, amelyek nagyfrekvenciás jelet fogadnak és továbbítanak. Különös óvatossággal kell eljárni az olyan orvosi eszközök, mint például pacemakerek, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. közelében.
- A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével csökken.
- Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa őket. Ha a berendezés elromlott, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne dobja el, ne hajlítsa meg, ne lépjen rá, ne rúgja meg, és ne rongálja meg szándékosan a berendezést vagy tartozékait. Ez sérülésveszélyt jelent, és a berendezés repülési jellemzői romolhatnak.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

- Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szennyeződések tisztítására a készülék külsejéről. A mechanikai sérülések és az áramütés elkerülése érdekében mindig száraz ruhát használjon.
- Ne telepítse a készüléket párás környezetbe. Az előírt üzemeltetési feltételek be nem tartása tüzet, áramütést vagy a berendezés maradandó károsodását okozhatja.
- Ne tegye ki rendkívül párás környezetnek vagy olyan helyeknek, ahol a készülékbe nagy valószínűséggel víz kerülhet, a készülék esetlegesen javított burkolata ellenére sem.
- Ne használja szélsőséges körülmények között, például magas hőmérsékleten, zivatarban, erős szélben stb.
- Objektívek és memóriakártyák kezelésénél először mindig kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje a nyílás vagy az érintkező felületek sérülését.
- Az optikai alkatrészek (lencsék, érzékelők) tisztításához csak a gyártó által ajánlott enyhe kendőket és tisztítószerket használjon. Így elkerülhetők a karcolások vagy egyéb sérülések.
- Mindig tartsa be az adatvédelemre, a magánélet védelmére és a saját képmáshoz való jogra vonatkozó hatályos törvényeket, amikor embereket vagy magánterületeket rögzít.
- Ne nyúljon a készülékhez, ha annak belső részei esés stb. miatt szabadon vannak. A berendezés nagyfeszültségű áramköröket tartalmaz, amelyek sérülést vagy áramütést okozhatnak.
- Csak a készülékhez megadott típusú elemeket használjon, ha a készülék elemmel működik.
- Ne kezelje a terméket nedves kézzel. Áramütés következhet be.
- A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Biztonsági utasítások az érzékelőkhöz

- Az érzékelőt beltéri lakótérben való használatra szánják, nem alkalmas járművekben, gyártóüzemekben, üzletekben, adminisztratív központokban stb. való használatra.
- Az érzékelőket csak arra a célra használja, amire tervezték.
- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően.
- Tartsa tisztán, az érzékelőn tisztítószer nélkül porszívóval vagy nedves ruhával is át lehet futtatni.
- Ne szedje szét az érzékelőt, és ne próbálja meg belülről tisztítani.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani az érzékelőket, a babrálás áramütés vagy az érzékelő meghibásodásának kockázatát eredményezheti.
- Legyen különösen óvatos az elemek cseréjekor.
- Az érzékelő nem tartozik gyermekek kezébe, még akkor sem, ha nincs telepítve. Tartsa gyermekek elől elzárva.
- Ne fújjon légfriessítőket, hajlakkokat, dezodorokat vagy más aeroszolókat az érzékelő közelébe.
- Ne fesse vagy fújja le az érzékelőt. A festék eltömítheti a szellőzőnyílásokat és működésképtelenné teheti az érzékelőt.
- Ne akadályozza a hozzáférést az érzékelőkhöz, ne fedje át őket.
- Kerülje a pókhálóval, a leülepedett porral és a rovarokkal való érintkezést.
- A vásárlás után a lehető leghamarabb szerelje fel az érzékelőt, hogy biztosítsa az otthon védelmét.
- Ha a lakást tisztítószerekkel tisztítja, az érzékelővel ellátott területet jól szellőztetni kell a téves riasztások elkerülése érdekében.
- Az érzékelők élettartama általában 10 év, ezt követően ne használja az érzékelőt.
- Ellenőrizze és karbantartsa az érzékelőt az utasításoknak megfelelően.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
- Rendszeresen - ideális esetben hetente egyszer - tesztelje az érzékelőt.
- Ha az érzékelő nem működik megfelelően, azonnal cserélje ki.
- Ne használjon nyílt lángot a füstérzékelők teszteléséhez.
- A tesztgomb az érzékelő működésének megfelelő tesztelésére használható. Ne használjon más tesztelési eljárást.
- Ha biztos benne, hogy téves riasztásról van szó, nyissa ki az ablakokat, és alaposan szellőztessen, hogy a riasztásjelzést elhallgattassa.
- A füstérzékelők nem helyettesítik a teljes tűzjelző rendszert (EPS).

- Sérült vagy szivárgó akkumulátorok esetén kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ha ez már bekövetkezett, öblítse le a területet vízzel, és forduljon orvoshoz.

## **Biztonsági utasítások a hőmérőkre, nyomásmérőkre, oxigénszintmérőkre stb. vonatkozóan.**

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Órizzze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Kizárólag a termék gyártási céljára vonatkozó utasításoknak megfelelően használja.
- SOHA ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra. Ha gyermekekkel használja, tartsa be az általános biztonsági óvintézkedéseket.
- Ne szedje szét, és ne próbálja belülről tisztítani.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket; a termékkel való babrálás áramütés vagy a termék meghibásodásának veszélyét eredményezheti. Ha sérülés történt, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel. Az ilyen személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha saját biztonságuk érdekében hozzáértő személy felügyelete alatt állnak, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A terméket a használati utasításban megjelölt személyek mérésére használja. Ismerkedjen meg a termék használati utasításában azzal, hogy kinek szánják a terméket, ki kezelheti a terméket, hogyan kell kezelni a terméket.
- A termék használata nem helyettesítheti az orvossal való konzultációt. Ha kezdődő betegség tüneteit észleli, a mérésektől függetlenül forduljon orvoshoz. Soha ne állítson fel önállóan diagnózist a mért adatok alapján, mindig forduljon orvoshoz.
- A termék nem eshet le. Védje az erős ütésektől, rezgésektől és rázkódástól. Ne dobja vagy üsse meg. Ne babráljon a termékkel vagy annak alkatrészeivel.
- A termék csak a gyártó által jóváhagyott eredeti tartozékokkal használható.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek (-25 °C / -13 °F alatt és 55 °C / 131 °F felett) vagy túlzott páratartalomnak (> 95% RH).
- Tartsa a tartozékokat gyermekek elől elzárva.
- Ne áztassa vízben vagy más folyadékban, ne mossa folyó víz alatt. Tisztítsa az utasításoknak megfelelően.
- Lázmérők esetében: az emelkedett hőmérséklet súlyos betegséget jelezhet. Kérjük, azonnal forduljon orvoshoz, ha az alábbi személyeknél emelkedett hőmérsékletet észlel:
  - újszülöttek és csecsemők 3 hónapos korig (azonnal forduljon orvoshoz, ha a hőmérséklet meghaladja a 37,4 °C-ot [99,4 °F]);
  - 60 éves vagy idősebb személyek (idősebbeknél a láz lehet enyhébb, vagy el is maradhat);
  - cukorbetegségben (diabetes mellitus) vagy legyengült immunrendszerben szenvedők (pl. HIV-pozitív, rákellenes kemoterápiában vagy immunszuppresszív kezelésben részesülő, vagy akiknek eltávolították a lépét);
  - ágyhoz kötött személyek (pl. idősek otthonában ápoltak, stroke-betegek, krónikus betegek, paraplegia, quadriplegia vagy műtét után lábadozók);
  - transzplantált betegek (pl. máj, szív, tüdő, vese)
- Ha a termék normális értékeket mér, de Ön még mindig furcsán érzi magát, forduljon orvoshoz.
- A vérnyomásmérők esetében használat előtt konzultáljon orvosával, ha:
  - az intravaszkuláris hozzáféréssel vagy kezeléssel vagy arteriovenózus (A-V) sönttel rendelkező karon szeretne mérni. Ennek oka a véráramlás átmeneti megszakadása, amely sérülést okozhat.
  - masztectómián vagy nyirokcsomóeltávolításon esett át.
  - Ön kóros véráramlásban vagy vérbetegségben szenved, a mandzsetta felfújása

véraláfutást okozhat.

- A nyomásmérők esetében vegye figyelembe:
  - A mérések során a termék 30 cm-es körzetében nem lehet más mobil vagy elektromos berendezés. Mérési hibák léphetnek fel.
  - Győződjön meg arról, hogy a mandzsetta hosszú távon nem zavarja a vérkeringést.
  - Csak akkor végezzen méréseket, ha a mandzsetta a felkaron van.
  - Ha a mandzsetta nem kezd leereszteni a mérés során, vegye ki.
  - Használat előtt kerülje az alkoholfogyasztást, fürdést, dohányzást, testmozgást és étkezést. Maradjon nyugodt legalább 5 percig.
  - **A fojtogatás elkerülése érdekében a légtömlőt és a hálózati adapter kábelét tartsa csecsemők, kisgyermek és gyermekek számára elérhetetlen helyen.**
  - **Ez a termék olyan apró összetevőket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén csecsemők-nél, kisgyermeknél vagy gyermekeknél fulladást okozhatnak.**
- Ha a készülék akkumulátorral működik, ne használja tovább, ha az akkumulátor lemerült. Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.
  - Ha szeme érintkezett az akkumulátor folyadékával, azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha a folyadék a kezére került, mossa meg vízzel. Óvatosan törölje le a folyadékot a készülék felületéről egy ronggyal.
- Ne használjon rádiófrekvenciás távoli adatátvitelt lehetővé tevő termékeket olyan területeken, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata tilos.

## Biztonsági utasítások nyomtatókhoz

- Telepítés és használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Kizárólag a termék gyártási céljára vonatkozó utasításoknak megfelelően használja.
- SOHA ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne szedje szét, és ne próbálja belülről tisztítani.
- Az elektromos készülékek mágneses sugárzást termelnek, a pacemakerrel rendelkezőknek fokozott óvatossággal kell eljárniuk, amikor ezeket a készülékeket használják.
- Az elektromos készülékek rádiófrekvenciás energiát generálhatnak vagy használhatnak. Ezeknek az eszközöknek a megbolygatása vagy módosítása káros interferenciát okozhat.
- A nagyfrekvenciás jeleket fogadó és továbbító adót és vevőt tartalmazó elektromos eszközök esetében fokozott óvatosságra van szükség az olyan orvosi eszközök, mint a pacemakerek, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. körül.
- A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével az interferencia intenzitása csökken.
- A nyomtató kézikönyveiben leírt különleges helyzetek kivételével semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga eltávolítani, módosítani vagy javítani a tápkábelt, a dugót, a nyomtatót, a szkennert vagy a tartozékokat
- Csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja. Ne használja más eszközökhöz. A nyomtatóhoz mellékelt tápkábeltől eltérő tápkábel használata, illetve a mellékelt tápkábel más készülékkel való használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelel-e a helyi biztonsági előírásoknak.
- A következő esetekben válassza le a nyomtatót a tápegységről, és adja át egy szakképzett szerviztechnikusnak:
  - A tápkábel vagy a dugó megsérült; folyadék szivárgott a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették vagy a nyomtatóház megsérült; a nyomtató nem működik rendesen; vagy a nyomtató működése jelentősen megváltozott. Ne állítson be olyan , amelyek nem szerepelnek a használati utasításban.
- Helyezze a nyomtatót olyan konnektor közelébe, ahol a tápkábel könnyen kihúzható.
- Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót kültéren, erősen szennyezett vagy poros környezetben, víz vagy hőforrások közelében, illetve olyan helyen, ahol ütésnek, rezgésnek, magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak van kitéve.

- Vigyázzon, hogy ne öntsön folyadékot a nyomtatóra, és ne kezelje nedves kézzel.
- Tartson legalább 22 cm távolságot a nyomtató és a pacemakerek között. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok károsan befolyásolhatják a pacemakereket.
- Ha az LCD-képernyő megsérült, forduljon a kereskedőhöz. Ha a folyadékkristályos oldat a kezére kerül, alaposan mossa meg szappannal és vízzel. Ha a folyadékkristályos oldat a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz, ha a szemének alapos kiöblítése után is nehézségei vagy problémái vannak a látásával.
- Biztonsági utasítások a tintára/tonerekre vonatkozóan.
  - A tintatartályok kezelésénél ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a tintát, a tintatartályok fedelét és a nyitott tintatartályokat vagy tintatartályfedeleket.
  - Ha tinta kerül a bőrére, alaposan mossa le a területet szappannal és vízzel.
  - Ha tinta kerül a szemébe, azonnal öblítse ki vízzel. Ha még az alapos öblítés után is nehézségei vagy problémái vannak a látásával, azonnal forduljon orvoshoz.
  - Ha tinta kerül a szájába, azonnal forduljon orvoshoz.
  - Ne szerelje szét a karbantartó patront. A tinta a szemébe vagy a bőrére kerülhet.
  - Ne rázza túlságosan a tintatartályt, és ne tegye ki erős ütéseknek, mert a tinta kifolyhat.
  - Tartsa a tintatartályokat és a karbantartó dobozt gyermekek elől elzárva. Ne engedje, hogy a gyermekek igranak a tintatartályokból.

## **Biztonsági utasítások az oxigéngenerátorokhoz**

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően.
- Ne szedje szét a generátort, és ne próbálja meg belülről tisztítani.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani őket, a babrálásuk áramütés vagy a generátor meghibásodásának kockázatát eredményezheti.
- Legyen különösen óvatos az akkumulátorok cseréjekor.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
- A generátort otthoni használatra tervezték a vér oxigénszintjének növelésére. Nem önálló életfenntartó eszköznek szánták, és nem alkalmas orvosi intézményekben történő professzionális használatra.
- Áramkimaradás esetén gondoskodjon egyenértékű helyettesítő eszközről az oxigénpótlás szükségleteinek kielégítésére (oxigénpalackok, zacskók stb.).
- Elektromos áramütés veszélye áll fenn, ne szerelje szét a készüléket. Meghibásodás esetén forduljon a szervizhez.
- Ha a tápfeszültség nem stabil és 220 V +10% felett van, csatlakoztassa a feszültségszabályozót!
- A készüléket csak biztonságos és minősített, elektromos tanúsítvánnyal rendelkező konnektorokba csatlakoztassa.
- A szolgáltatási beavatkozásokat csak felhatalmazott személy végezheti.
- Helyezze beltéri, szellőztetett, közvetlen napfénytől védett helyiségbe, távol a falaktól és bútoroktól. Biztosítsa, hogy a készülék körüli terület szabad legyen a légáramlás számára.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek, hőszugárzók, meleglevegő-szellőztető berendezések stb. közelébe.
- Kerülje a következő környezetekben való használatot: hóforrások közelében, nyílt lángok, magas páratartalom, kültéri területek, füstös és szennyezett környezet, magas vagy alacsony hőmérséklet.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre (pl. ágyra, kanapéra stb.), mivel ez a készülék megdőlését vagy felborulását okozhatja. Ne vigye a készüléket hóforrás közelébe, ez a készülék leállítását vagy az oxigénkoncentráció csökkenését okozhatja.
- Az oxigént gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól távol kell tartani.
- Az oxigén elősegíti az égést. Ezért kerülje a dohányzást és más tűzzel való bánásmódot a készülék közelében. Az oxigénben gazdag levegőben még az általában kevésbé gyúlékony anyagok is könnyen meggyulladhatnak és eléghetnek. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos tüzesethez, anyagi kárhoz és sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

- Az oxigénterápia alkalmazása különleges gondosságot igényel a tűzveszély csökkentése érdekében. Biztonsági okokból a generátort gyúlékony termékektől távol helyezze el, vagy a gyúlékony termékeket teljesen távolítsa el a helyiségből.
- Az olajos anyagok, például a kenőanyagok vagy olajok oxigénnel érintkezve és bizonyos nyomáson spontán meggyulladhatnak. Tartsa távol a generátort és alkatrészeit az ilyen anyagoktól. Ne használjon a gyártó által jóváhagyott kenőanyagtól eltérő kenőanyagot.
- A generátor maximális folyamatos működése 21 °C-os szobahőmérsékleten 6 óra lehet. 21-25 °C-os hőmérsékleten a készülék maximális folyamatos üzemideje 5 óra, 25 °C feletti hőmérsékleten pedig 4 óra. Ezen idő után a gépnek a folyamatos üzemidővel megegyező szünetre van szüksége a lehűléshez.

## **Biztonsági utasítások hajszárítókhoz, hajvasalókhoz, hajsütővasakhoz és más hajápolási eszközökhöz.**

- Ne használja mosdókagylók, zuhanyzók, fürdőkádak és más vizet tartalmazó edények közelében. Áramütés veszélye.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, a munka befejeztével mindig húzza ki a hálózatról. Tartsa kihúzva a készüléket. A víz közelsége még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelent.
- Javasoljuk, hogy a fürdőszobai elektromos vezetékekbe szereljen be túlfeszültség-védőt. Ennek a védőberendezésnek a névleges maradó működési árama nem haladhatja meg a 30 mA-t. Kérjen tanácsot villanyszerelőtől.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. Égési sérülések veszélye.
- Helyezze a műszereket sík, stabil, nem gyúlékony, hőálló felületre, különösen hűtéskor.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatva.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az be van kapcsolva.
- Sérült vezeték esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakképzett szervizközpontba. Rendszeresen ellenőrizze a zsinór sérülését.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében fokozott óvatossággal dolgozzon a készülékkel.
- Mindig figyelmesen olvassa el az utasításokat és a csomagoláson található információkat. Mindig az utasításoknak megfelelően vegye be. Az eszközt nem használhatják a használati utasításban megnevezett személyek.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől.
- Ne használjon a csomagban mellékelt tartozékokon kívül más tartozékokat.
- Ha a készülék sérült vagy nem működik megfelelően, ne használja tovább.
- Vigyázzon, hogy a zsinór ne gubancolódjon vagy csomózódjon össze. Ne tekerje a zsinórt a készülék köré, különösen, ha az még forró.
- Ha a hangszer tokkal van ellátva, mindig vegye ki a tokból, mielőtt felmelegítené a hangszert, és csak akkor tegye vissza, ha a hangszer teljesen lehűlt.
- A készülék forró felületei nem érintkezhetnek szőnyegekkel, ágyneművel, törölközőkkel, takarókkal, puha felületű bútorokkal és más olyan anyagokkal, amelyek megtapadhatnak.
- A készülékeket nem szalonokban történő professzionális használatra szánják.
- Ne szerelje szét vagy javítsa meg a műszereket saját maga.
- Hajszárítóval kerülje a közvetlen légáramlást a szembe vagy más érzékeny területekre. Ügyeljen arra, hogy a be- és kimeneti rácsok ne legyenek eltömődve, különben a készülék működésképtelenné válhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
- Sérült vagy szivárgó akkumulátorok esetén kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ha ez már bekövetkezett, öblítse le a területet vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ne töltsen az újratölthető akkumulátorokat a határértéket meghaladóan, és ne töltsen őket fordított polaritással.

## Biztonsági utasítások trimmerekhöz, borotvákhoz és epilátorokhoz

- Használat előtt mindig figyelmesen olvassa el az utasításokat és a csomagoláson található információkat. Őrizze meg a későbbi használatra. Kövesse a használati utasításban foglaltakat.
- Ezeket az eszközöket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek (könnyű epilátorok esetében 15 éves vagy annál idősebb), valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek is használhatják, akik még soha nem használták a termékeket, vagy nem ismerik azokat, feltéve, hogy ezt felügyelet mellett teszik/oktatásban részesültek, és megértették az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek csak 8 éves korukban és felügyelet mellett végezhetik a tisztítást és a rutinszerű karbantartást. A műszereket és a kábeleket 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa a műszereket. Ne cserélje ki és ne használjon olyan töltőadaptereket, amelyeket nem a csomagban mellékeltek.
- Először mindig ellenőrizze, hogy a készülék alkalmas-e a kádban vagy zuhanyzóban való használatra. A nem kádban vagy zuhanyzóban való használatra szánt készülékeket tartsa távol a víztől, és ügyeljen arra, hogy ne ázzon el.
- A vízben történő tisztítás előtt húzza ki a kézi részegységet a tápkábelből.
- Ne használja a terméket, ha a vezeték sérült. Sérülés esetén forduljon a szervizhez.
- Az akkumulátor újratöltésekor csak a készülékhez mellékelte töltőt használjon - típus kivétel.
- A sérült töltőadaptert vagy töltőállványt mindig cserélje ki az eredeti típusra.
- Ha a készülék újratölthető akkumulátorral működik, akkor ez az akkumulátor nem cserélhető ki a készülékkel.
- Ne használjon a gép csomagjában található tartozékokon kívül más tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően.
- Bedugott készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, kivéve töltés közben.
- Védje a tápkábelt és a dugót a forró felületekkel való érintkezéstől.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
- Vigyázzon, hogy a kábel ne csavarodjon vagy gyűrődjön, és ne tekerje körbe a készüléket.
- Ezeket az eszközöket nem kereskedelmi vagy szalonhasználatra szánják.
- Higiéniai okokból ajánlott, hogy egyszerre csak egy személy használja a készüléket.
- Ne tegye forró felületekre, forró tárgyakra, sütőbe vagy mikrohullámú sütőbe.
- A fény epilátoroknál a kezelés után ne érintse meg a sugárablakot és a rögzítősűrőt, fennáll az égési sérülések veszélye. Hagyja kihűlni. Ne öblítse le vízzel, ne merítse vízbe.
- A könnyű epilátorokat férfiak nem használhatják az arcon, a nyakon és ott, ahol a szakáll nő, valamint a nemi szervek területén.
- Sérült vagy szivárgó akkumulátorok esetén kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ha ez már bekövetkezett, öblítse le a területet vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ne töltse az újratölthető akkumulátorokat a határértéket meghaladóan, és ne töltse őket fordított polaritással.
- Ne használjon a gyártó által ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.

## A bőrtisztító és masszírozó eszközökre vonatkozó biztonsági utasítások

- Használat előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a csomagoláson található információkat. Őrizze meg a későbbi használatra. Kövesse a használati utasításban foglaltakat
- Minden modellnek megvannak a maga használati szabályai, kérjük, olvassa el a használati utasítást. Mindig olvassa el a kézikönyvben található speciális biztonsági utasításokat.
- Bármilyen mellékhatás esetén hagyja abba a termék használatát.
- Fertőző betegségekben, szívhibákban, rendellenes vérnyomásban és bőrbetegségekben szenvedő betegeknek a termék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
- Ha Ön gyógyászati segédeszközöket használ, vagy horzsolásokkal kezelték, a termék használata előtt konzultáljon bőrgyógyászával.
- Ne használja magas hőmérsékleten vagy párás környezetben. Ne merítse vízbe, illetve ne

mossa vízszugár alatt azokat a készülékeket, amelyek nem kifejezetten a fürdőben vagy zuhanyzóban való használatra vannak felsorolva.

- Tartsa ezt a terméket víz- és tűzforrásoktól távol. Az áramütés elkerülése érdekében esős időben legyen óvatos.
- A készülék nem alkalmas gyermekek és siketek számára.
- Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a termékeket, mert a termékek károsodhatnak vagy meghibásodhatnak.
- Használat után alaposan tisztítsa meg a berendezést.
- Az akkumulátort ki kell venni a termékből a megsemmisítés előtt.
- Legyen különösen óvatos az akkumulátorok cseréjekor.
- Ne használja az eszközöket, ha terhes vagy szoptat. Továbbá az eszközöket nem használhatják allergiás személyek; arcbénulásban vagy arcidegzavarban szenvedő személyek; olyan személyek, akiknek arctörésük vagy arcplasztikai műtétjük volt szilikon, fém vagy műanyag implantátum beültetésével. A galvánvasalókat nem használhatják fogszabályzóval rendelkező személyek sem.
- Ne használja nyílt sebek, erősen kiszáradt vagy kiütéses bőrfelületeken; ha súlyos bőrbetegsége vagy egyéb bőrproblémája van, ha duzzanat, hegesedés, égési sérülés vagy egyéb bőrkárosodás érte.
- Kerülje a szemkontaktust, és ne használja az eszközöket túl sokáig egy helyen.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az be van kapcsolva vagy konnektorba van dugva. Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha használat közben leteszi.
- Mielőtt csatlakoztatja vagy leválasztja a készüléket a konnektorról, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Ezeket az eszközöket használhatják 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik még soha nem használták a termékeket, vagy nem ismerik azokat, feltéve, hogy felügyelet mellett/oktatásban részesültek, és megértették az ezzel járó kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek csak 8 éves korukban és felügyelet mellett végezhetik a tisztítást és a rutinszerű karbantartást. A műszereket és kábeleket tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Kezelje a berendezést úgy, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy a berendezés károsodását.
- Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően vagy megsérült.
- Ne merítse a töltőkábeleket, a csatlakozókat vagy a töltőállomásokat vízbe vagy más folyadékba.
- Higiéniai okokból ajánlott, hogy egyszerre csak egy személy használja a készüléket.
- Ha forgó mozgású készülékeket használ, vágja le a haját, vegye le a fülbevalókat és a láncokat, hogy elkerülje a csomósodást.
- A készülékeket nem szánják professzionális használatra szépségszalonokban és egyéb kereskedelmi célú felhasználásra.
- Ne használjon a gép csomagjában található tartozékokon kívül más tartozékokat.
- A készülékeket nem használják bőrbetegségek tüneteinek kezelésére. Szükség esetén konzultáljon orvosával a készülék használatáról.

## Biztonsági utasítások vasalókhöz, gőzölőkhöz

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja.
- Használja a készülékeket arra a célra, amire tervezték őket.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett névleges feszültség megfelel-e az Ön konnektorában lévő feszültségnek. A hálózati csatlakozódugót csak olyan konnektorba szabad csatlakoztatni, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak.
- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,

érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást a felhasználó csak 8 év feletti, felügyelettel rendelkező gyermekek végezhetik.
- Tartsa a készüléket és a tápegységet 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen, amikor a készülék áramhoz van csatlakoztatva vagy hűtés alatt áll.
- Ha a készülék tápellátása megsérül, azt a gyártónak, annak szerviztechnikusának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyes helyzet megelőzése érdekében.
- A készüléket a víztartály feltöltésekor és a tartály kiürítésekor tartsa lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról.
- Biztosítson stabil vasalási vagy gőzölési pozíciót.
- A készüléket (és különösen a vasalót) stabil, vízszintes és hőálló felületen kell használni és tárolni.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a hálózatra van csatlakoztatva és be van kapcsolva.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék leesett, ha látható sérülés jelei vannak rajta, vagy ha szivárog.
- A tartozékok vagy hozzáférhető alkatrészek cseréje, összeszerelés vagy szétszerelés, tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve a munka befejezése után kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról. Távolítsa el a készüléket a hálózatról a hálózati csatlakozódugó kihúzásával. húzza ki a tápegységet a konnektorból!
- Soha ne használja a készüléket, ha a vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha vízbe esett.
- Ilyen esetekben vigye el a készüléket egy szakképzett villanyszerelőhöz, hogy ellenőrizze annak biztonságát és megfelelő működését.
- Csak a készüléktípushoz tervezett tartozékokkal használja.
- Ne merítse vagy mossa folyó víz alatt.
- Ne csatlakoztassa a tápegység dugóját a tápegységhez. Ne dugja a hálózati csatlakozót a konnektorba, és ne húzza ki a hálózatról. tápegység dugóját nedves kézzel és a tápkábel meghúzásával!
- Nem kereskedelmi felhasználásra, például vegytisztítóban való használatra szánták.
- Ne használja a készüléket kültéren! Ne használja a készüléket helyiség fűtésére!
- A készüléket nem szabad nedves vagy nedves környezetben, valamint tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben használni (olyan területeken, ahol vegyi anyagokat, üzemanyagokat, olajokat, gázokat, festékeket és más gyúlékony vagy illékony anyagokat tárolnak).
- Ha először gőzölünk fogyasztói vízzel egy új készülékben, engedjük le a keletkezett gőzt.
- a tartály maximális térfogatának a vasalt szöveten kívüli része.
- Soha ne vasaljon vagy gőzölje a ruhákat embereken (közvetlenül a testen), és ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.
- A készülék felületét semmilyen módon nem szabad megváltoztatni (pl. öntapadós tapéták, fóliák stb.)!
- A gyártási tesztek miatt a készülék a víztartályon belső harmatnak van kitéve. Ne tekintse ezt hibának a vásárláskor.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes tisztítószer ellenáll a magas hőmérsékletnek.
- gőzhőmérséklet. Ne tisztítson például érzékeny anyagokat, például selymet vagy bársonyt anélkül, hogy előbb elolvassná a gyártó utasításait, és nem végezne próbát a kis, kevésbé látható részen.
- Ne irányítsa a gőzáramot mérgező anyagokra, savakra, oldószerekre, tisztítószerekre vagy agresszív anyagokra.
- Ne irányítsa a gőzsugarat robbanásveszélyes porokra vagy folyadékokra, szénhidrogénekre, nyílt lángokra vagy rendkívül forró tárgyakra.
- Ne takarítson egy helyen túl sokáig. Ez károsíthatja a tisztítandó felületet.
- Ne nyomjon semmilyen tárgyat a készülék vagy a tartozékok nyílásaiba - a nyílásokat semmi sem zárhatja el (pl. szősz, por, haj stb.).

- Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat és a test bármely részét a készülék nyílásaitól.
- A készüléket csak a fogantyújánál fogva hordozza.
- Semmilyen körülmények között ne öntsön a tartályba hűtőszekrény leolvasztásából származó vizet, ruhaszárítóból, légkondicionálóból vagy páratlanító berendezésből származó kondenzvizet, ásványvizet, esővizet, alkohollal, illatszerekkel, valamint mosáskezelő és keményítő termékekkel (pl. keményítő, szövetlágyító) vagy ecettel, vízkőoldó, vízlágyító vagy egyéb vegyszerekkel dúsított vizet. Ne használjon hígítatlan desztillált vizet.
- Ne töltse túl a víztartályt, tartsa be a feltüntetett maximális mennyiséget.
- Az áramellátás váratlan megszakadása esetén válassza le a készüléket a hálózatról. Előre nem látható vészhelyzet esetén húzza ki a készüléket a hálózatból a hálózati dugót a hálózati aljzatból kihúzva.
- Győződjön meg arról, hogy a tápvezeték mindig száraz és sértetlen.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramellátásának állapotát.
- Soha ne helyezze a tápkábelt forró felületekre, és ne hagyja, hogy az asztal vagy a munkalap széle fölé lógjon. Ha a tápkábelt például gyerekek felborítják vagy meghúzzák, a készülék felborulhat vagy lehúzódhat, ami súlyos sérülést okozhat!
- A tápkábelt éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal, vízbe merítéssel vagy éles élek fölé hajlítással megsérteni.
- Ha hosszabbító vezeték használata indokolt, akkor alapvető fontosságú, hogy az ne sérüljön meg, és megfeleljen az alkalmazandó szabványoknak.
- FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely rendszeresen be- és kikapcsol, mivel tűzveszély áll fenn, ha a készüléket lefedik vagy helytelenül helyezik el.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék helytelen és a utasításban leírtaktól eltérő használata esetén sérülésveszély áll fenn.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért (pl. égési sérülések, tűz, a szennyes tönkremenetele, a vasalódeszka karcolódása és szennyeződése), és a weboldalon nem vállal felelősséget a készülékre vonatkozó garancia alapján a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartásáért.

## Biztonsági utasítások robotporszívókhoz

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra.
- A robotporszívó használata előtt mindig távolítsa el a földről minden olyan tárgyat, amelyet a porszívó elkaphat, például játékokat, kábeleket és ruhákat.
- A robotporszívók nem használhatók úszómedencék vagy más vízfelületek közelében.
- A robotporszívókat nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol kisgyermek vagy háziállatok vannak.
- Ha a robotporszívó akadályba ütközik, leállítja magát. Ha azonban elakad, kézzel kell kioldani.
- A felmosó funkcióval nem rendelkező robotporszívókat nem szabad olyan területeken használni, ahol a padló nedves vagy csúszós.
- A robotporszívó minden egyes használata után kapcsolja ki és válassza le a tápegységről.
- Ha otthonában szőnyeg van, győződjön meg róla, hogy a robotporszívó kompatibilis az Ön szőnyegtípusával.
- Ha háziállatokat tart otthon, győződjön meg róla, hogy a robotporszívó nem rendelkezik olyan érzékelőkkel, amelyeket a háziállat szőre aktiválhat.
- Ha kisgyermek élnek a háztartásban, győződjön meg róla, hogy a robotporszívó biztonságban van velük. Vannak olyan robotporszívók, amelyek biztonsági funkciókkal rendelkeznek, amelyek megvédik őket a sérülésektől.
- Ha otthonában bármilyen különleges követelmény van, például lépcsők vagy szűk helyiségek, győződjön meg róla, hogy olyan robotporszívót választ, amely megfelel az Ön igényeinek.

## Biztonsági utasítások botporszívókhöz

- A készüléket 8 éves kortól kezdődően gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felelős személy felügyeli őket, vagy ha a felelős személy megfelelő utasításokat és tájékoztatást adott nekik a készülék biztonságos használatáról és a lehetséges kockázatokról. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak ezzel a készülékkel vagy tartozékaival. Rendkívüli óvatossággal kell eljárni, ha a készüléket kisgyermekkel vagy kisgyermek közelében használják. A kisgyermekeket a weboldalon kell felügyelni, hogy ne játszanak ezzel a készülékkel vagy tartozékaival.
- A készüléket csak a használati utasításnak megfelelően használja
- A felmosó funkció nélküli készülékek csak száraz területekre alkalmasak. Ne használja őket kültéren vagy nedves területeken.
- Ne kezelje a csatlakozó vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- Ne használja sérült kábellel vagy dugóval. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó szervizének, szervizképviselőjének vagy a veszély elkerülése érdekében hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, ha a készüléket erős ütés érte, ha leejtették, megrongálták, kint hagyták vagy vízbe dobták, ne használja, és forduljon szakszervizhez.
- Ha javításra vagy szervizelésre van szüksége, forduljon egy szakszervizhez. Ne szerelje szét a készüléket saját maga, mivel a helytelen összeszerelés áramütéshez vagy tűzveszélyhez vezethet.
- Ne fessítse meg a tápkábelt, és ne tegye ki túlzott igénybevételnek. Védje a kábelt a forró vagy forró felületekkel való érintkezéstől. Ne csavarja a kábelt ajtóba, és ne vezesse éles szélek vagy sarkok mentén. Ne helyezze a tápkábelt olyan helyre, ahol járkálni kell rajta, vagy ahol rá kell lépni vagy át kell lépni rajta. Ne lépjen át a kábelen.
- Ne válassza le a készüléket a hálózatról a kábel meghúzásával. Leválasztáskor a dugót fogja meg, ne a kábelt. Hosszabbító vezeték használata nem ajánlott.
- Ne használja a készüléket víz porszívózására.
- Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok, például benzin szívására, és ne használja olyan helyiségekben, ahol ilyen folyadékok vagy azok füstje jelen lehet.
- Ne porszívózzon semmi olyat, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Gondoskodjon arról, hogy a haj, a laza ruházat, az ujjak és más testrészek távol legyenek a mozgó részekről és az olyan nyílásoktól, mint például a kefe. Ne vigye a tömlőt, a szívócsövet vagy a tartozékokat a szeméhez vagy a füléhez, és ne vegye a szájába.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lyukakba. Ne használja a készüléket, ha valamelyik szellőzőnyílás el van dugulva; távolítsa el a port, szöszöket, hajszálakat és minden mást, ami akadályozhatja a levegő átjutását.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon
- Csak akkor használja a készüléket, ha a készülékhez egy átlátszó portartály van csatlakoztatva, és ha a szűrő megfelelően van elhelyezve.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakokban, illetve karbantartás vagy szervizelés előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.
- A lépcsők porszívózása során fokozottan ügyeljen.
- Ne telepítse, töltsen vagy használja a készüléket kültéren, fürdőszobában vagy úszómedencétől 3 méteren belül. Ne használja a készüléket nedves felületen, és ne tegye ki nedvességnek, esőnek vagy hónak.
- A töltéshez csak eredeti töltőket használjon. Csak eredeti akkumulátorokat használjon: más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, ami személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Ne tegye a készüléket tűzhelyre vagy más forró felületre vagy annak közelébe, és ne dobja a készüléket tűzbe, még akkor sem, ha az súlyosan megsérült. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Az elektromos forgókefe csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor először mindig kapcsolja ki a készüléket.

- Ne használjon semmilyen illatosított vagy parfümözött terméket a készülék szűrőjén (szűrőin). Az ilyen termékekben lévő vegyi anyagokról ismert, hogy gyúlékonyak, és a készülék meggyulladhat.

## Biztonsági utasítások porszívókhoz

- A készüléket 8 éves kortól kezdődően gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha a felelős személy megfelelő utasításokat és tájékoztatást adott számukra a készülék biztonságos használatáról és a lehetséges kockázatokról. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Ne engedje, hogy a gyermekek ezzel a készülékkel vagy tartozékaival játszanak. Rendkívüli óvatossággal kell eljárni, ha a készüléket kisgyermekkel vagy kisgyermek közelében használják. A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak ezzel a készülékkel vagy tartozékaival.
- A készüléket csak a használati utasításnak megfelelően használja
- Hacsak a készülék használati utasítása másként nem rendelkezik, ne használja a készüléket kültéren vagy nedves helyen, illetve nedves porszívózáshoz.
- A tartozékok vagy a használat során mozgó, hozzáférhető alkatrészek cseréje, összeszerelés és szétszerelés, tisztítás vagy karbantartás előtt, ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, vagy a munka befejezése után mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról. Húzza ki a készüléket a hálózatról a hálózati csatlakozódugó kihúzásával. A tápegységet a hálózati aljzatba kell dugni.
- Először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos hálózatról. Ezután cserélje ki a porzsákokat, tisztítsa/cserélje ki a mikroszűrőket, tisztítsa meg a porszívót vagy annak tartozékait.
- Ne kezelje a csatlakozó vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- Ne használja sérült kábellel vagy dugóval. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó szervizének, szervizképviselőjének vagy a veszély elkerülése érdekében hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, ha a készüléket erős ütés érte, ha leejtették, megrongálták, kint hagyták vagy vízbe dobták, ne használja, és forduljon szakszervizhez.
- Ha javításra vagy szervizelésre van szüksége, forduljon egy szakszervizhez. Ne szerelje szét a készüléket saját maga, mivel a helytelen összeszerelés áramütéshez vagy tűzveszélyhez vezethet.
- Ne fessítse meg a tápkábelt, és ne tegye ki túlzott igénybevételnek. Védje a kábelt a forró vagy forró felületekkel való érintkezéstől. Ne csavarja a kábelt ajtókba, és ne vezesse éles széllek vagy sarkok mentén. Ne helyezze a tápkábelt olyan helyre, ahol járkálni kell rajta, vagy ahol rá kell lépni vagy át kell lépni rajta. Ne lépjen át a kábelen.
- Ne válassza le a készüléket a hálózatról a kábel meghúzásával. Leválasztáskor a dugót fogja meg, ne a kábelt. Hosszabbító vezeték használata nem ajánlott.
- Ne használja a készüléket víz porszívózására.
- Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok, például benzin szívására, és ne használja olyan helyiségekben, ahol ilyen folyadékok vagy azok füstje jelen lehet.
- Ne porszívózzon semmi olyat, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Gondoskodjon arról, hogy a haj, a laza ruházat, az ujjak és más testrészek távol legyenek a mozgó részekről és az olyan nyílásoktól, mint például a kefe. Ne vigye a tömlőt, a szívócsövet vagy a tartozékokat a szeméhez vagy a füléhez, és ne vegye a szájába.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lyukakba. Ne használja a készüléket, ha valamelyik szellőzőnyílás el van dugulva; távolítsa el a port, szöszöket, hajszálakat és minden mást, ami akadályozhatja a levegő átjutását.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon
- Csak akkor használja a készüléket, ha az megfelelően elhelyezett porgyűjtő zsákkal vagy porgyűjtő tartállyal rendelkezik.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakokban, illetve karbantartás vagy szervizelés

előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

- Kezeléskor ne húzza meg élesen a tömlőt, és kerülje a porszívó durva kezelését.
- A lépcsők porszívózása során fokozottan ügyeljen.
- Bizonyos típusú szőnyegek, kárpitos szövetek stb. porszívózásakor statikus elektromosság keletkezhet. A statikus energia kisülése nem veszélyes az egészségre.
- Ne telepítse vagy használja ezt a készüléket kültéren, fürdőszobában vagy úszómedencétől 3 méteren belül. Ne használja nedves felületen, és ne tegye ki nedvességnek, időjárásnak, napfénynek, fagynak, esőnek vagy hónak. Ne áztassa, ne merítse vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.
- Ne tegye a készüléket tűzhelyre vagy más forró felületre vagy annak közelébe, és ne dobja a készüléket tűzbe, még akkor sem, ha az súlyosan megsérült.
- Ne használjon semmilyen illatosított vagy parfümözött terméket a készülék szűrőjén (szűrőin). Az ilyen termékekben lévő vegyi anyagokról ismert, hogy gyúlékonyak, és a készülék meggyulladhat.
- Hacsak nem speciális porszívóról van szó, ne porszívózza fel az építési munkálatok során/után keletkező szennyeződések - gipszkartonpor, finom homok, cement, építési por, vakolat stb. -, kivéve, ha speciális porszívóról van szó.

## **Biztonsági utasítások mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, rádiókhoz, fejhallgatókhoz, okosórákhoz, hangalapú asszisztensekhez, hangszórókhoz, Chromecastokhoz, TV-stickekhez és egyéb kis elektronikai eszközökhöz.**

- Ne kapcsolja be a mobiltelefonokat és más vezeték nélküli és egyéb elektronikai eszközöket ott, ahol ez tilos vagy veszélyes lehet Önre és környezetére. Különösen olyan területeken, ahol detonátorok vannak, például kőbányákban. A vezeték nélküli adások megzavarhatják a robbanószerkezeteket.
- Legyen különösen óvatos a kórházakban, klinikákon és egészségügyi központokban.
- A vezeték nélküli elektronikus eszközök interferenciát okozhatnak a fedélzeten.
- Legyen különösen óvatos és kövesse az utasításokat robbanásveszélyes helyeken - benzinkutak, hajótér, üzemanyag- és vegyszerszállítás, üzemanyag- és vegyszertárolás.
- Kisgyermek elöl elzárva tartandó. A tartozékok apró részei lenyeléshez, fulladáshoz, sérüléshez vezethetnek. Vagy a gyermekek megrongálhatják a berendezést.
- Ezek az elektronikus eszközök tartalmazzak egy adót és egy vevőt, amelyek nagyfrekvenciás jelet fogadnak és továbbítanak. Különös óvatosságra van szükség az olyan orvosi eszközök, mint a pacemakerek, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. közelében.
- Az interferencia kiküszöbölése érdekében ajánlott legalább 15 cm távolságot tartani az elektronikus eszköz és a pacemaker között, de jobb, ha ez a távolság nagyobb.
- A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével csökken.
- Ha Ön más olyan orvostechikai eszközt használ, amely zavarhatja az elektronikus eszközök működését, forduljon orvosához vagy az orvostechikai eszköz gyártójához.
- Az elektromos készülékek mágneses sugárzást termelnek, a pacemakerrel rendelkezőknek fokozott óvatossággal kell eljárniuk, amikor ezeket a készülékeket használják.
- Az elektromos készülékek rádiófrekvenciás energiát generálhatnak vagy használhatnak. Ezeknek az eszközöknek a megbolygatása vagy módosítása káros interferenciát okozhat.
- Nem garantálható azonban, hogy ez a hatás nem következik be egyes konkrét létesítményekben. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízió vételt, ami a készülék be- és kikapcsolásával ellenőrizhető, a felhasználónak ajánlott az állapotot az alábbi intézkedések valamelyikével javítani:
  - Módosítsa az antenna beállításait vagy helyezze át.
  - Helyezze a készüléket és a vevőt nagyobb távolságra egymástól.
  - Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzatba, mint amibe a vevőkészülék van csatlakoztatva.

- Kérjen tanácsot kereskedőjétől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziós szakembertől.
- Ezek az eszközök érzékenyek a zavarokra, amelyek befolyásolhatják teljesítményüket és működésüket.
- Ne szedje szét, ne módosítsa és ne javítsa ezeket az eszközöket. Ezek a módosítások jelzavarokat vagy más berendezések zavarását okozhatják, és a berendezés meghibásodását okozhatják.
- Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó nemzetközi irányelvekben meghatározott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy elegendő védelmet nyújtsanak a káros sugárzással szemben, ha a készüléket otthonában helyezik el.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, ne öblítse le vízzel vagy más folyadékkal, és ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel, aeroszolokkal vagy oldószerekkel. Ne hagyja párás környezetben, mert fennáll az érintkezők rövidzárlatának veszélye.
- Ha a készülék kilyukadt, víz alá került, vagy lezuhant, ne használja addig, amíg egy hivatalos szervizközpont nem vizsgálta meg.
- Ne hagyja közvetlen napfényben (még az autóban sem), és ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ideális esetben használjon eredeti tartozékokat, és ne csatlakoztasson nem kompatibilis termékeket. Csak kompatibilis termékeket használjon. Ne használjon sérült tartozékokat és alkatrészeket.
- Az elektronikus eszközöket csak az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a kijelölt helyeken, gyűjtőhelyeken, vagy adja vissza a kereskedőnek.
- Ne használja zivatarban. A zivatarok meghibásodásokat okozhatnak és növelhetik az áramütés veszélyét.
- Ne használja vezetés közben, kivéve, ha a telefon vagy a táblagép navigációra szolgál.

## **Biztonsági utasítások elektronikus háztartási készülékekhez - légtisztítók, párásítók, párátlanítók, átfolyós fűtőberendezések stb.**

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja.
- Csak beltérben használható.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártótól vagy az értékesítés utáni szerviztől vásárolt eredeti tápkábellel kell kicserélni.
- Ezeket a készülékeket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- A karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózatról.
- Mozgatás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
- A légtisztító nem tud bekapcsolni, ha a ventilátorrács és a szűrőrekesz fedele nincs megfelelően felszerelve.
- Tartson legalább 20 cm távolságot a környező tárgyaktól.
- A készüléket szilárd és sík padlóra kell helyezni.
- A készüléket tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt le kell választani a hálózatról.
- A tűz, áramütés vagy egyéb károk megelőzése érdekében a tápkábelt és az elektromos csatlakozót az alábbi utasításoknak megfelelően használja:
  - Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa túlságosan a tápkábelt, mert a kábel magja szabadon kerülhet vagy eltörhet.

- A tápkábelt megfelelő konnektorba kell dugni.
- Használja a készülékhez mellékelt tápkábelt, ne használjon más gyártóktól származó tápkábelt.
- A túlmelegedés és a tűz elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítót.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha az szokatlan hangokat ad ki, vagy kellemetlen szagot áraszt.
- Ne helyezzen ujjakat vagy idegen tárgyakat a védőrészekbe, a mozgó alkatrészekbe, a levegő be- vagy kimeneti nyílásokba.
- Ne tegyen vagy helyezzen semmit a készülékekre.
- Ne üljön rá, ne támaszkodjon a készülékre, és ne döntse meg. Ne tegye a készüléket oldalra vagy fejjel lefelé. Kerülje az erős ütések.
- Gázkészülékekkel (például gáztűzhelyekkel, gázfűtőtestekkel) együtt történő használat esetén a szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében kellően szellőztessen.
- Ne öntsön folyadékot, és ne dobjon porokat vagy más apró anyagokat a készülék légkivezető nyílásába.
- Ne használja a készüléket a használati utasításban leírt körülmények között, mert áramütés, tűz vagy egyéb kár keletkezhet:
- Ellenkező rendelkezés hiányában ne használja rendkívül meleg vagy párás környezetben.
- Hagyja abba a használatot, ha a készülék a sérülés látható jeleit mutatja.
- Ne árasztja el a készüléket vízzel, ne merítse el.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel, aeroszolokkal, oldószerekkel.
- Az egyenes fűtőtestek és párásítók esetében fennáll az égési sérülések veszélye. Bekapcsolt állapotban ne nyúljon hozzájuk.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, válassza le a hálózatról.
- Vihar idején válassza le a hálózatról.
- A készüléket mindig sík, stabil és száraz felületre helyezze, hogy elkerülje a készülék rezgését, zaját vagy vízszivárgását.
- A készüléket csak függőleges helyzetben használja.
- A készülék bekapcsolása előtt a víztartályt mindig megfelelően kell elhelyezni a készülékben. Ne vegye ki a tartályt a készülék működése közben.
- Az optimális páratlanítási hatékonyság érdekében zárja be a helyiség ablakait és ajtóit.
- Mielőtt bármilyen módon kezelné a készüléket, először kapcsolja ki és válassza le a hálózatról. A készüléket ki kell húzni a hálózatról. Ne döntse meg a készüléket.
- A készülék mozgatása előtt először öntse ki a vizet a tartályból.
- Rendszeresen tisztítsa és tartsa pormentesen. Ellenőrizze a rácsokat és egyéb nyílásokat, hogy ne rakódjon rájuk por. Távolítsa el a szennyeződések.
- Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa, mert a termékek károsodhatnak vagy meghibásodhatnak. Javításhoz használjon hivatalos szervizközpontot
- Ne feszítse meg a tápkábelt, és ne tegye ki túlzott igénybevételnek. Védje a kábelt a forró vagy forró felületekkel való érintkezéstől. Ne csavarja a kábelt ajtóba, és ne vezesse éles szélek vagy sarkok mentén. Ne helyezze a tápkábelt olyan helyre, ahol járkalni kell rajta, vagy ahol rá kell lépni vagy át kell lépni rajta. Ne lépjen át a kábelen.
- Ne válassza le a készüléket a hálózatról a kábel meghúzásával. Leválasztáskor a dugót fogja meg, ne a kábelt. Hosszabbító vezeték használata nem ajánlott.
- Cseréltesse ki a sérült kábelt egy hivatalos szervizközpontban.

## **Biztonsági utasítások az elektromos fogkefékhez**

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja. Csak a termék rendeltetésének megfelelő célra használja.
- Ellenőrizze, hogy a névtábla megfelel-e a konnektor feszültségének (a készüléket 100-240 V-os univerzális feszültségre tervezték). A töltőállványt csak olyan konnektorba szabad csatlakoztatni, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak.
- Ez a termék nem használható 3 év alatti gyermekek számára.

- A 3 és 14 év közötti gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek akkor használhatják a fogkefét, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és megértették a lehetséges veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást a felhasználók csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik. A 8 év alatti gyermekeknek távol kell maradniuk a készüléktől és annak töltőállványától.
- Ne helyezze a fogkefét a szájüregen kívül más testnyílásba.
- Ha a töltőalap vagy annak tápvezetéke megsérül, azt a gyártónak, annak szerviztechnikusának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyes helyzet elkerülése érdekében.
- Mindig válassza le a töltőalapot a tápegységről. A tápegységet összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Soha ne használja a készüléket, ha a töltőalap, a töltővezeték vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően, ha a készülék a földre esett és megsérült, vagy ha a töltőalap vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket egy szakképzett szervizbe, hogy ellenőrizzék a készülék biztonságát és helyes működését.
- A csatlakoztatott töltőalapot nem szabad olyan használni, ahol az a kádba, mosdókagylóba vagy úszómedencébe eshet. Ha mégis a vízbe esne, ne húzza ki! Először válassza le a tápegységről. Mielőtt kivenné a bázist, húzza ki a csatlakozóaljzatból. Ilyen esetekben vigye a készüléket szakképzett műhelybe, hogy ellenőrizzék a biztonságát és a megfelelő működését.
- A további védelem biztosítása érdekében javasoljuk, hogy telepítse az el. A fürdőszobai tápáramkörbe egy legfeljebb 30 mA névleges tápfeszültségi árammal rendelkező RCD-t kell beszerezni. Kérjen tanácsot egy ellenőrző mérnöktől vagy villanyszerelőtől.
- A készüléket kizárólag otthoni, egyéni használatra, személyes szánták! Nem kereskedelmi használatra, több páciens számára fogorvosi rendelőkben vagy más egészségügyi intézményekben történő használatra szánták!
- A készülékhez mellékelt töltőalap csak ehhez a készülékhez használható, ne használja más célra. Ugyanakkor csak ehhez a készülékhez használja a készülékhez mellékelt töltőalapot, ne használjon más típusú töltőalapot (pl. egy másik készülékből) a töltéshez.
- Ne használja kültéren vagy olyan környezetben, ahol aeroszolos termékeket (pl. spray-eket) használnak, vagy ahol oxigénnel bántanak.
- Ne használja a töltőállványt fürdés közben.
- A 24 hónapos garancia nem terjed ki az akkumulátor hasznos kapacitásának a használatból vagy az életkorból adódó csökkenésére. A hasznos kapacitás az akkumulátor használatának módjától függően csökken.
- Ne csatlakoztassa a töltőalap vezetékeit konnektorba, aljzatba, és ne húzza ki a tápegységből, aljzatból nedves kézzel!
- Soha ne merítse a töltőalapot vízbe vagy más folyadékba (még részben sem), és ne mossa folyó víz alatt!
- Ne helyezze a készüléket vagy tartozékait a szájüregtől eltérő testnyílásokba.
- A készülék nem állati fogak kezelésére szolgál.
- A töltőállványt csak vízszintes helyzetben, olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a felborulás veszélye, a hőforrásoktól (pl. kályha, kandalló, hőszugárzók) kellő távolságra.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül futni!
- Az akkumulátort normál szobahőmérsékleten töltsse fel. Ne tegye ki az akkumulátort 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ez megakadályozza az akkumulátor károsodását.
- Védje a készüléket a portól, vegyszerektől, túlzott nedvességtől, piperecikkektől, folyékony kozmetikumtól, nagy hőmérséklet-változásoktól, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Ha fogmosás közben súlyos kellemetlenséget vagy fájdalmat érez a szájában, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon fogorvosához. Akkor is forduljon a címre, ha kétségei vannak a készülék használatával kapcsolatban az Ön egyedi esetére vonatkozóan.
- Ha a fogkrém peroxidot, szódabikarbónát vagy más bikarbonátot tartalmaz (gyakran megtalálható a fehéritő fogkrémekben), használat után alaposan tisztítsa meg a kefét és a fogantyút, hogy megelőzze a készülék károsodását.
- Ne használja a készüléket gyermekeken, cselekvőképtelen személyeken vagy olyan

személyeken, akik kifejezni érzéseiket.

- Ha nemrégiben fogászati vagy ínyműtéten esett át, ha hosszú távú fogászati problémái vannak, vagy ha az elmúlt 2 hónapban kiterjedt fogászati beavatkozásokon esett át, vagy ha fogászati problémákra (tömések, koronák stb.) gyanakszik, a használata előtt konzultáljon fogorvosával.
- A készülék megfelel az elektromágneses eszközökre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ha azonban a következő eszközök bármelyikét használja: pacemaker, elektrokardiográf, fülimplantátum vagy más, a testbe beültetett vagy támasztékként használt orvosi eszköz, használat előtt orvosával vagy a beültetett eszköz gyártójával.
- Higiéniai okokból ne használjon egy fogkefét több személy számára vagy más személyek számára. A szájüregben lévő fertőzések vagy gyulladások átvihetők.
- Ha bármilyen egészségügyi probléma jelentkezik (pl. jelentős vérzés, vagy ha a vérzés 2 hét használat után is fennáll), hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvosához tanácsért.
- A töltőalap tápkábelét nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal, vízbe merítve vagy éles széléken meghajlítva megsérteni. Nem lóghat szabadon a munkalap szélén, ahol a gyermekek elérhetik.
- Ha hosszabbító vezeték használatára van szükség, feltétlenül ügyeljen arra, hogy az ne legyen sérült, és megfeleljen a vonatkozó szabványoknak.
- Rendszeresen ellenőrizze a töltőbázis tápegységének állapotát.
- A készüléket csak a típushoz tervezett eredeti tartozékokkal használja. Ne használjon sérült/deformált tartozékokat.
- Ezt a készüléket és tartozékait csak arra a célra használja, amelyre a jelen használati utasításban leírtak szerint rendeltetésük van. A készülék kizárólag fogak, íny és nyelv tisztítására szolgál. Soha ne használja a készüléket más célra.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély áll fenn, ha a készüléket helytelenül és nem a használati utasításnak megfelelően használják.
- Ha UV fertőtlenítő készüléket is tartalmaz:
  - Használat után fertőtlenítsen a keféket UV fertőtlenítővel. Ha nem tartja be ezt az utasítást, a fertőtlenítés elmulasztása esetén a penész és a baktériumok szaporodásának elősegítése miatt az Ön egészségi állapota romolhat.
  - Ha az UV-lámpa eltörik, azonnal hagyja el a helyiséget legalább 30 percre, majd alaposan szellőztesse ki. Ne érintse meg a higanyt védtelen kézzel (különösen terhes nők ne!).
  - Ha az UV-lámpa akkor is világít, amikor az ajtó nyitva van, azonnal válassza le a töltőalapot a hálózatról, ne használja tovább a készüléket, és vigye szervizbe, hogy ellenőrizzék a készülék megfelelő működését. Ezt akkor is tegye meg, ha az ajtó vagy annak üvege megsérült, és fennáll a közvetlen UV-fénynek való közvetlen kitétség veszélye. Az ajtó kifejezetten az UV-fény blokkolására szolgál, ezért tisztának, sértetlen és működőképesnek kell maradnia.
  - Ne érintse meg az UV-izzót működés közben (vagy röviddel utána), mivel az forró.
  - Az ultraibolya fénynek való túlzott kitétség elkerülése érdekében az embereknek és a háziállatoknak legalább 30 cm távolságra kell tartózkodniuk az UV-lámpával ellátott töltőállomástól. Soha ne nézzen közvetlenül az UV-lámpába, és ne vigye arcát vagy bőrét az UV-lámpa közelébe, amikor az be van kapcsolva. . Az UV-fény égési sérüléseket okozhat a szemén és a bőrön.

## Biztonsági utasítások a kompresszorokhoz

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatához.
- Ne tegye a kezét a kipufogó- és szívónyílások közelébe, ne irányítsa azokat a szemére, mert megsérülhet.
- Ne világítson zseblámpával a szemébe, se magára, se másra.
- Ne tegye ki víznek, ne hagyja esőben, ne mossa víz alatt. Az elöntött víz rövidzárlatot okozhat a készülékben.
- Ne töltse gyors töltőadapterrel.
- A készülék beépített lítium akkumulátort tartalmaz, ne vegye ki, mert károsíthatja a

készüléket vagy tüzet okozhat.

- A készülék nem játék, ne engedje, hogy 12 év alatti gyermekek kezeljék a készüléket vagy annak tartozékait. Tartsa biztonságos távolságban a gyermekektől, a tartozékok apró alkatrészekből állnak, így fennáll a belégzés vagy lenyelés veszélye.
- Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, és ne dobja el.
- A nem megfelelő használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa.
- Ne használja olyan területeken, ahol robbanásveszély van.
- Ne tárolja nyílt láng, fűtőtestek, fűtőberendezések és járművek közelében.

## **Biztonsági utasítások seprőgépekhez, padlótisztítókhoz**

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatához.
- A terméket csak a rendeltetésszerű használatnak megfelelően használja.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy ha tisztítani, karbantartani vagy kívánja.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára, és megértik a vele járó kockázatokat. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és más a nyílásoktól és a mozgó részeketől.
- a készülék és tartozékai alkatrészei
- Csak a használati utasításban megadott folyadékokat és mennyiségben használja.
- Soha ne öntsön oldószereket, oldószertartalmú folyadékokat vagy hígítatlan savakat (pl. , benzint, festék-hígítókat és acetont) a víztartályba.
- Ne töltse fel a tiszta víztartályt ecetsavval, vízkőoldóval vagy tiszta víztartállyal. Arra is ügyeljen, hogy ezek az anyagok ne szívódjanak be a berendezésbe.
- A használati utasításban megadott felületeken használja
- Ne tegye ki a készüléket esőnek. Tartsa fedett helyen.
- A készüléket nem szabad játékként használni.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Használja a használati utasításban megadott környezeti működési feltételek mellett.
- Ha a készülék nem úgy működik, ahogyan kellene, vagy ha leejtették, megsérült, kint hagyták, vagy vízbe merítették, ne próbálja meg használni, és javíttassa meg egy hivatalos szervizben.
- Ne irányítsa a folyadék- vagy gőzárámot elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezésekre vagy a berendezés nedves részeire.
- Ha a termék kábelt tartalmaz:
  - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a konnektorba van dugva.
  - Mindig megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket. Ne módosítsa a földelt dugót.
  - Ne húzza vagy vigye a terméket a zsinórnál fogva, ne használja a zsinórt fogantyúként, ne csavarja be ajtóba, és ne húzza át éles élek vagy sarkok fölött.
  - Tartsa a kábelt távol a forró felületektől.
  - Ne húzza a kábelt, amikor kihúzza a csatlakozóaljzatból. A készülék kihúzásához a dugót fogja meg, ne a kábelt. Ne érintse meg a dugót vagy a készüléket nedves kézzel.
  - Ha a tápkábel megsérült, cserekábelt kell beszerezni.
  - a gyártótól, annak szervizétől vagy hasonlóan képzett személytől, hogy ne álljon fenn veszély.
  - Ne futtassa a készüléket idegen vagy saját kábelen keresztül.
  - Ne használja sérült kábellel vagy dugóval.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lyukakba.
- Ha bármelyik lyuk eltömődött, ne használja a készüléket. Védje a szellőzőnyílásokat a portól, szöszről, hajszálaktól és egyéb olyan tárgyaktól, amelyek korlátozhatják a légáramlást.

- Kapcsolja ki az összes kezelőszervet, mielőtt lekapcsolja a készüléket.
- Lépcsőtisztításkor legyen óvatos.
- Ne használja gyúlékony folyadékok, például benzin felporszívózására vagy felmosására, illetve ne dolgozzon olyan területeken, ahol ilyen folyadékok lehetnek jelen.
- Ne porszívózzon vagy törölgessen mérgező anyagokat (klór alapú fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.).
- Ne használja a készüléket zárt helyiségekben, amelyek tele vannak olajfestékgőzökkel és egyes molyirtó szerekkel, éghető porral vagy más robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel.
- Ne szívjon kemény vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket, csavarokat, érméket stb.
- A készüléket sík felületen használja.
- Kapcsolja ki a készüléket a tartozékok beszerelése előtt. Ha a tápellátás vezetékes, jobb, ha kihúzza a készüléket a konnektorból.
- Ha a műszer akkumulátorról működik, tartsa be az akkumulátorra vonatkozó alábbi biztonsági előírásokat:
  - Az akkumulátor használata előtt olvassa el a töltőn, az akkumulátoron és az akkumulátort használó terméken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
  - Ne szedje szét az akkumulátort, és ne babráljon vele. Tűz, túlzott hő vagy robbanás következhet be.
  - Ha az akkumulátor üzemideje túl rövid lesz, azonnal hagyja abba a munkát. Ellenkező esetben fennáll a túlmelegedés, a termék károsodásának vagy robbanásának veszélye.
  - Ha szemét az elektrolit károsítja, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. A látás elvesztése előfordulhat.
  - Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal. Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. együtt. Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidre zárása nagy áramot, túlmelegedést, esetleges károsodást és akár meghibásodást is okozhat.
  - Ne tárolja vagy használja a szerszámokat és az akkumulátorokat olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
  - Ne égesse el az akkumulátort akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználatott. Az akkumulátor tűzben felrobbanhat.
  - Az akkumulátort nem szabad szöggel átütni, megvágni, összetörni, eldobni vagy a földre ejteni, és nem szabad kemény tárgyat beleütni. Az ilyen helyzet tüzet, túlzott hőt vagy robbanást okozhat.
  - Ne használjon sérült elemeket.
  - A veszélyes árukra vonatkozó jogszabályi követelmények hatálya alá tartozó lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz. Kereskedelmi szállítás esetén, pl. külső fuvarozók által, különleges csomagolási és címkézési követelményeket kell betartani.

Az áru szállításra való előkészítéséhez veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel való konzultáció szükséges. Vegye figyelembe a részletesebb nemzeti előírásokat is. Szigetelje újra vagy más módon szigetelőszalaggal a szabadon lévő érintkezőket, és csomagolja az akkumulátorokat úgy, hogy azok ne mozoghassanak a csomagban.
  - Az akkumulátorok ártalmatlanításakor vegye ki azokat a szerszámból, és biztonságos helyen dobja el. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
  - Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott termékekkel használja. Az akkumulátor nem megfelelő termékekbe történő beszerelése tüzet, túlzott hőt, robbanást vagy elektrolitszivárgást okozhat.
  - Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, ki kell vennie az akkumulátort.
  - Használat közben és után az akkumulátor felforrósodhat, ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat. Legyen óvatos, ha forró akkumulátort kezel.
  - Ne érintse meg a szerszám hegyét közvetlenül a használat után, mert az forró lehet és égési sérüléseket okozhat.
  - Ne engedje, hogy fűrészpors, por vagy más törmelék kerüljön az akkumulátor csatlakozóiba, furataiba és aljzataiba. Ez nemcsak az akkumulátor felmelegedését, meggyulladását, megrepedését és károsodását okozhatja, hanem égési sérülésekhez vagy a kezelő sérüléséhez is vezethet.
  - Ha a terméket nem magas elektromos feszültségek közelében történő használatra

tervezték, ne használja az akkumulátort nagyfeszültségű elektromos vezetékek közelében. Ellenkező esetben a szerszám vagy az akkumulátor meghibásodhat vagy meghibásodhat.

- Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.

## Biztonsági utasítások az állateledel-kutakhoz és -adagolókhöz

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatához.
- A terméket csak rendeltetésszerű használatra és az utasításoknak megfelelően használja.
- Csak beltérben használható.
- Tisztításkor válassza le a tápegységet. Ne mossa le a fémérintkezőket vízzel. A burkolatot száraz ruhával törölje át. A termék megfelelő működésének megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa és tartsa tisztán.
- A fémérintkezőknek száraznak kell lenniük. Ha piszkosak, törölje le őket száraz ruhával.
- A gyermekeknek a készüléket felnőtt felügyelete mellett kell használniuk.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek elegendő ismerettel vagy tapasztalattal, kivéve, ha a biztonságukért felelős személytől tájékoztatást kaptak a biztonságos és helyes használatról, és megértették a vele járó kockázatokat.
- A készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele.
- A készüléket sík felületen, a falnak támasztva használja, hogy használat közben ne boruljon fel. Ideális esetben olyan sarokba kell helyezni, ahol több oldalról is védve van a felborulástól.
- Rögzítse és rejtse el a felesleges kábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat kihúzza és megrágja. Ne hagyja a tápkábelt az asztal/lap szélén lógni, illetve ne érintse meg a forró felületeket.
- Azokra a háziállatokra használja, amelyekre a gyártó a terméket szánja.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten kell használni és tárolni.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel, a dugó vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben küldje vissza a készüléket a szervizközpontba ellenőrzésre és javításra.
- Ne helyezze a készüléket tűz- vagy hőforrások, például sütők, gáz- vagy elektromos égők stb. közelébe.
- A készüléket a megfelelő sorrendben csatlakoztassa, azaz először a dugót csatlakoztassa a készülékhez, majd a tápkábelt a konnektorhoz.
- Ne használja helytelenül a készüléket.
- Lehetőség szerint csak a gyártó által megadott patronnal használja.
- Ne használja, ha a készülék sérült.
- Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
- A készüléket száraz és jól szellőző helyen, éghető anyagoktól távol, és más tárgyaktól legalább 1 m távolságban töltsse fel.
- Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
- Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokot, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
- Vigyázzon a vagyoniára, a berendezés nehezen oltható tárgyakkal van felszerelve, szerelkezzen fel tűzoltólappal.
- Kamerát tartalmazó és távoli videoátvitelt lehetővé tevő eszköz:
  - képes rádiófrekvenciás energiát előállítani vagy használni. Ezeknek az eszközöknek a megbolygatása vagy módosítása káros interferenciát okozhat.
  - A nagyfrekvenciás jeleket fogadó és továbbító adót és vevőt tartalmazó elektromos eszközök esetében fokozott óvatosságra van szükség az olyan orvosi eszközök, mint a pacemaker, hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. körül.
  - A hallókészülékkel vagy fülimplantátummal rendelkezők zavaró zajokat tapasztalhatnak, amikor vezeték nélküli elektronikus eszközök közelében vagy azok használatakor vannak. Az interferencia intenzitása az elektronikus eszköztől való távolságtól függ, és a távolság növekedésével csökken a zavarás intenzitása.

## Biztonsági utasítások a nagynyomású tisztítóberendezésekhez

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatához.
- A terméket csak rendeltetésszerű használatra és az utasításoknak megfelelően használja.
- Kövesse a kézikönyvben található összes biztonsági utasítást. Viselkedjen felelősségteljesen harmadik személyekkel szemben. Viselkedjen felelősségteljesen más személyekkel szemben.
- Az üzemeltető felelős a harmadik személyeket érő balesetekért vagy veszélyekért.
- A készüléket csak 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és ha tisztában vannak a vele járó veszélyekkel.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen személyeket a készüléktől.
- Ez a készülék csak a használati utasításban megadott célra használható. Az általánosan érvényes előírások és a jelen kézikönyv rendelkezéseinek be nem tartása nem vonhatja maga után a gyártó kártérítési felelősségét.
- Soha ne irányítsa a készüléket saját magára vagy a közelben tartózkodókra.
- Viseljen védőszemüveget és megfelelő védőruházatot a fröccsenő víz és szennyeződések ellen. A védőöltözetet a gépen végzett munka során a gép közelében tartózkodó személyeknek is viselniük kell.
- Tartsa a gyermekeket és más személyeket a munkaterülettől, amikor elektromos szerszámokat használ.
- Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. Rövidzárlat esetén tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- Ne permetezzen gyúlékony folyadékokat. Robbanásveszély áll fenn.
- Ne irányítsa a készülék fúvókáját elektromos alkatrészeket tartalmazó készülékekre, például a sütő belsejére.
- A készülék szívótömlővel történő használata esetén fennáll a botlás veszélye.
- A szívótömlő nem lehet elgörbülve, összenyomva vagy elgörbülve. Károsodás és ebből eredő sérülés veszélye áll fenn. Ne tekerje a tömlőt személyek vagy önmaga köré, fennáll a fulladás vagy a felakadás veszélye.
- A gépet nem szabad üzemeltetni, ha a szívótömlő, a fúvókák vagy a szórócső sérült.
- Ne használja ablakmosásra.
- Védje a készüléket a fagytól és a száraz futástól.
- Az áramütés elleni védelem érdekében viseljen erős lábbelit.
- A hatályos előírások szerint a készüléket rendszerelválasztó nélkül nem szabad az ivóvízhálózatban üzemeltetni. Használjon az EN 12729 szabvány szerinti BA típusú rendszerelválasztót.
- A rendszer elválasztóján áthaladt víz nem ivóvíznek minősül. A rendszerelválasztó a szakkereskedőknél kapható.
- A rendszerelválasztó (visszacsapó szelep) megakadályozza a víz és a tisztítószer visszaáramlását az ivóvízvezetékekbe.
- A készüléket mindig a bekötése után kapcsolja be, és a csatlakoztatás legyen szoros.
- Ne működtesse a készüléket zárt vízellátás mellett.
- A száraz futás károsítja a készüléket.
- Figyeljen a kilépő vízszugár visszapattanására. Győződjön meg róla, hogy stabilan áll, és erősen tartja a magashyomású mosót. Ellenkező esetben megsebesítheti magát vagy másokat.
- Ha a vízrendszer szivárog, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.
- A tűz, a személyi sérülés és a rövidzárlat miatti termékkárosodás kockázatának csökkentése érdekében soha ne merítse a készüléket, az akkumulátorcsomagot vagy a töltőt folyadékba, és akadályozza meg, hogy folyadékba kerüljön.
- A maró vagy vezető folyadékok, mint például a tengervíz, egyes ipari vegyi anyagok, fehérítő vagy fehérítőtartalmú termékek stb. rövidzárlatot okozhatnak.
- Ne merítsen vizet természetes vízforrásokból. Fennáll a szennyezés.
- Munka után tisztítsa meg és öblítse le a gépet tiszta vízzel és mosószerrel permetezve.
- A készüléket csak a használati utasításban megadott maximális nyomással rendelkező vízcsatlakozáson szabad üzemeltetni.

- A vezeték nélküli magasnyomású mosó működése közben személyek vagy állatok nem tartózkodhatnak a szivattyúzott folyadék közelében, illetve nem merülhetnek bele (pl. úszómedencék, pincék stb.).
- A terméket csak a termék használati utasításában engedélyezett folyadékokkal és tisztítószerrel használja.
- Ha a készüléket nem használják, tárolják, összeszerelik, átépítik, szervizelik vagy tisztítják, az akkumulátort eltávolítva kapcsolja le a készüléket az áramról.
- A szivattyúzott folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a +35 °C-ot.
- Ha a műszer akkumulátorról működik, tartsa be az akkumulátorra vonatkozó alábbi biztonsági előírásokat:
- Az akkumulátor használata előtt olvassa el a töltőn, az akkumulátoron és az akkumulátort használó terméken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
- Ne szedje szét az akkumulátort, és ne babráljon vele. Tűz, túlzott hő vagy robbanás következhet be.
- Ha az akkumulátor üzemideje túl rövid lesz, azonnal hagyja abba a munkát. Ellenkező esetben fennáll a túlmelegedés, a termék károsodásának vagy robbanásának veszélye.
- Ha szemét az elektrolit károsítja, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. A látás elvesztése előfordulhat.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne érintse meg a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal. Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. együtt. Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidre zárása nagy áramot, túlmelegedést, esetleges károsodást és akár meghibásodást is okozhat.
- Ne tárolja vagy használja a szerszámokat és az akkumulátorokat olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
- Ne égesse el az akkumulátort akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor tűzben felrobbanhat.
- Az akkumulátort nem szabad szöggel átütni, megválni, összetörni, eldobni vagy a földre ejteni, és nem szabad kemény tárgyat beleverni. Az ilyen helyzet tüzet, túlzott hőt vagy robbanást okozhat.
- Ne használjon sérült elemeket.
- A veszélyes árukra vonatkozó jogszabályi követelmények hatálya alá tartozó lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz. Kereskedelmi szállítás esetén, pl. külső fuvarozók által, különleges csomagolási és címkézési követelményeket kell betartani.  
Az áru szállításra való előkészítéséhez veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel való konzultáció szükséges. Vegye figyelembe a részletesebb nemzeti előírásokat is.  
Szigetelje újra vagy más módon szigetelőszalaggal a szabadon lévő érintkezőket, és csomagolja az akkumulátorokat úgy, hogy azok ne mozoghassanak a csomagban.
- Az akkumulátorok ártalmatlanításakor vegye ki azokat a szerszámból, és biztonságos helyen dobja el. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott termékekkel használja. Az akkumulátor nem megfelelő termékekbe történő beszerelése tüzet, túlzott hőt, robbanást vagy elektroliszivárgást okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, ki kell vennie az akkumulátort.
- Használat közben és után az akkumulátor felforrósodhat, ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat. Legyen óvatos, ha forró akkumulátort kezel.
- Ne érintse meg a szerszám hegyét közvetlenül a használat után, mert az forró lehet és égési sérüléseket okozhat.
- Ne engedje, hogy fűrészpor, por vagy más törmelék kerüljön az akkumulátor csatlakozóiba, furataiba és aljzataiba. Ez nemcsak az akkumulátor felmelegedését, meggyulladását, megrepedését és károsodását okozhatja, hanem égési sérülésekhez vagy a kezelő sérüléséhez is vezethet.
- Ha a terméket nem magas elektromos feszültségek közelében történő használatra tervezték, ne használja az akkumulátort nagyfeszültségű elektromos vezetékek közelében. Ellenkező esetben a szerszám vagy az akkumulátor meghibásodhat vagy meghibásodhat.
- Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.

## Biztonsági utasítások a konyhai elektronikus készülékekhez

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja.
- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 év alattiak és felügyelet alatt állnak.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
- Kizárólag háztartási használatra.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet.
- A felületek használat közben felforrósodhatnak.
- A készüléket nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel lehessen vezérelni.
- Használat közben ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílásokat, illetve a hőleadó nyílásokat, hogy ne befolyásolja a normál hőleadást.
- Ne módosítsa a készülék belső kábelezését.
- Ne használjon faszenet vagy más hasonló tüzelőanyagot az edény, a grilllap vagy a grillsütő melegítéséhez.
- Ne tegye más hőforrásra, például indukciós tűzhelyre vagy gáztűzhelyre.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
- Ne használjon laza csatlakozású vagy rosszul érintkező tápkábelt.
- Ne hagyja a tápkábelt éles tárgyak közelében, hogy elkerülje a tápkábel sérülését.
- Ne használja tárgyak tárolására, különösen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró tárgyak tárolására.
- Ne csípje meg, ne hajlítsa, ne csavarja meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, hogy elkerülje annak magjának feltárását vagy eltörését.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és válassza le a készüléket az áramforrásról, ha nem működik megfelelően vagy nem működik.
- A leforrázás elkerülése érdekében ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe a használat során vagy közvetlenül a használat után.
- Ne használjon műanyag eszközöket vagy csomagolóanyagokat a főzésre szánt ételek becsomagolásához, mert ezek megolvadhatnak vagy megmérgezhetik/megfertőzhetik az ételt.
- Kerülje a készülék leejtését vagy kemény tárgyakhoz való ütközését a sérülések vagy meghibásodások elkerülése érdekében.
- Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében ne dugjon tűket, vezetékeket vagy más tárgyakat a lyukakba.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Használat közben tartson legalább 30 cm távolságot a légkivezető nyílások és más készülékek között.
- Ne mozgassa vagy rázza a készüléket működés közben.
- A veszély elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyakat a biztosítékba.
- Tisztítás vagy javítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A készüléket sík, hőálló felületen kell használni a termék sérülésének vagy a balesetek elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék szilikon részei ne érintkezzenek etanollal vagy 50%-nál több alkoholt tartalmazó oldatokkal.
- Az vagy más biztonsági kockázatok elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az

- elektromos aljzat, amelybe a fritőz csatlakoztatva van, jól földelt.
- Csak kíméletes tisztítószerrel tisztítsa, és ne használjon agresszív szereket, vegyszereket, aeroszolókat vagy oldószereket.
- Ne merítse vagy tisztítsa vízszugár alatt.
- A vízforralók esetében:
  - Mindig csak a minimális és maximális mennyiségre vonatkozó soroknak megfelelően töltsse fel.
  - Ne nyissa ki a fedelet, ne adjon hozzá vizet, és ne öntsön ki vizet, amikor a vízforraló használatban van.
  - Csak tiszta víz forralására használja, semmi másra. Ne tegyen semmilyen ételt, hozzávalót, fűszert stb. a vízbe.

## Biztonsági utasítások kivetítőkhöz

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- Telepítse az utasításoknak megfelelően.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja.
- Csak beltérben használható.
- Ne helyezze a kivetítőt instabil felületre, állványra vagy asztalra, nehogy leessen és súlyos sérülést vagy személyi sérülést okozzon.
- Ha a kivetítő be van kapcsolva, ne nézzen közvetlenül a lencsébe, hogy elkerülje a szemkárosodást.
- Ne próbálja meg szétszerelni a projektort, mert veszélyes nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmazhat. Kizárólag képzett vagy felhatalmazott szakember végezhet karbantartást és javítást ezen a kivetítőn.
- Ne helyezze a kivetítőt függőleges helyzetbe, mert leeshet, és sérülést vagy kárt okozhat.
- Ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek (az üzemi páratartalom 20%-80%).
- Ne merítse a projektort vízbe, és ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak. Ha bármilyen folyadék vagy tárgy került a kivetítő házába, azonnal húzza ki a projektort a hálózatról, és az újbóli használat előtt ellenőriztesse azt szakképzett szakemberrel.
- Ne helyezze ezt a projektort az alábbi környezetek egyikében sem:
  - Rosszul szellőző vagy szűk terek.
  - Erős mágneses mezőt generáló tárgyak közelében.
  - Közvetlen napfényben.
  - A tűzjelző közelében.
  - Rendkívül meleg, hideg vagy nedves környezetben.
- A nem megfelelő tápkábel használata a termék teljesítményének csökkenéséhez, akár áramütéshez vagy tűzhez is vezethet.
- A kivetítő teljesítményének és biztonságának biztosítása érdekében csak az eredeti tápkábelt vagy azzal megegyező helyettesítő kábelt használjon.
- Ha hosszabbító kábelt használ, a névleges áram nem lehet kisebb, mint a projektor eredeti tápkábele. E figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a hosszabbító kábel túlmelegedéséhez vezethet, és olyan veszélyeket okozhat, mint az áramütés és a tűz.
- A túlfeszültség vagy villámcsapás okozta károk megelőzése érdekében húzza ki a kivetítőt a konnektorból vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a kivetítő közelébe a tűz elkerülése érdekében.
- Ha a projektor be van kapcsolva, ne takarják el a lencsét semmilyen tárggyal. A lencse közelébe helyezett tárgyak nagyon felforrósodhatnak és/vagy deformálódhatnak, és akár tüzet is okozhatnak.
- Ne zárja el a kivetítő szellőzőnyílásait, mert ez a termék belsejében hőfelhalmozódást és tüzet okozhat.

## **A tisztítószer, páratlanító tabletták, vízkőoldók, kávéfőzőkhöz való tabletták és egyéb vegyi anyagok és folyadékok biztonsági utasításai.**

- Ne egye meg, ne nyalja le, ne nyelje le, és ne helyezze be semmilyen testnyílásba.
- Kerülje a bőrrel, szemmel, hajjal és más testrészekkel való érintkezést.
- Gyermek és háziállatok elől elzárva tartandó. Tárolja zárva
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja. Figyelmesen olvassa el a termék címkéjét.
- Használja józan ésszel.
- Ne használja az ajánlottól eltérő módon. Kizárólag arra a célra használja, amelyre a terméket gyártották és szánták.
- Ne használja más termékekkel együtt. Kémiai reakció léphet fel.
- Mindig ismerje meg a termék csomagolásán található biztonsági utasításokat és kockázatokot, az összetételt és a termékkel való érintkezés okozta egészségügyi kockázatokat.
- Maró hatású lehet a fémekre. Erősen mérgező lehet a vízi szervezetekre, hosszú távú hatásokkal. Savakkal érintkezve mérgező gázt bocsát ki.
- Gyermek elől elzárva tartandó.
- SZEMBELKONTAMINÁCIÓ esetén: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig. Ha van kontaktlencse, vegye ki. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi ellátást/kezelést kérni.
- Viseljen védőkesztyűt/védőruhát/szemüveget/arcvédőt, ha a termék összetétele megköveteli.
- FELNYELÉS esetén: öblítse ki a száját. NE idézzen elő hányást.
- Bőrrel (vagy hajjal) való érintkezés esetén: azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel zuhanyzóval.
- Áruháza zárva.
- Ha orvosi segítségre van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét. Ha bizonytalan, hívja a Mérgezéselhárító Központot, és tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.
- A kezelés után alaposan mosson kezet.
- A gyártó utasításainak és a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Soha ne engedje közvetlenül a környezetbe vagy a csatornába, kivéve, ha kivételes körülmények esetén másként nem rendelkeznek.
- Egyes vegyi anyagok korlátozott eltarthatósági idővel rendelkeznek. Ne használja őket a lejáratú idő után, vagy ha bármilyen szín-, szag- vagy állagváltozást észlel.
- Ne lélegezze be a termékből származó port vagy füstöt. Ha a légutakba jutnak, irritációt okozhatnak. A kezelés során szellőztetés ajánlott.

## **Biztonsági utasítások az elektromos szerszámokhoz**

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja.
- A műszereket arra a célra kell használni, amire tervezték őket.
- Használja a megfelelő helyeken a használati utasításnak megfelelően.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártótól vagy az értékesítés utáni szerviztől vásárolt eredeti tápkábellel kell kicserélni.
- Gyermek elől elzárva tartandó. Ezek az eszközök nem tartoznak gyermekek kezébe.
- A gyermek nem játszhat az eszközökkel.
- Használat közben fokozott óvatossággal és figyelemmel járjon el. Fordítson teljes figyelmet a készülékkel végzett munkára.
- Biztosítson megfelelő helyet a műszerrel való munkavégzéshez. Ne tegye ki az elektromos gépet esőnek. Ne használja az elektromos gépet nedves vagy nedves helyen. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról. Ne használjon elektromos gépet olyan helyen, ahol gyúlékony folyadékok és gázok vannak jelen. Gondoskodjon a munkaterület tisztaságáról és rendezettségéről, a rendetlen munkaterület sérüléseket okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a munkahelyén nem tartózkodik olyan személy, akit nem ismer,

nehogy a lába alá kerüljön. Ne engedje, hogy idegenek, különösen gyermekek vagy háziállatok érintkezzenek a géppel vagy a hosszabbító kábelrel. Minden idegent tartson biztonságos távolságban a munkaterülettől.

- Ellenkező rendelkezés hiányában ne használja rendkívül meleg vagy párás környezetben.
- Mielőtt elmozdítja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
- A tűz, áramütés vagy egyéb károk megelőzése érdekében a tápkábelt és az elektromos csatlakozót az alábbi utasításoknak megfelelően használja:
  - Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa túlságosan a tápkábelt, mert a kábel magja szabadon kerülhet vagy eltörhet.
  - A tápkábelt megfelelő konnektorba kell dugni.
  - Használja a készülékhez mellékelt tápkábelt, ne használjon más gyártóktól származó tápkábelt.
  - Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
  - A túlmelegedés és a tűz elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítót.
  - Használja a gyártó által megadott elemeket a készülék áramellátásához.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, vagy kellemetlen szagot áraszt.
- Tárolja gyermekek elől elzárva, kihúzva, száraz, magasan, zárható helyen.
- A jobb és biztonságosabb működés érdekében tartsa a gép tartozékait élesen és tisztán. Kövesse a tartozékok kenésére és cseréjére vonatkozó utasításokat. Rendszeresen ellenőrizze a gép tápkábeleit, és sérülés esetén javíttassa vagy cseréltesse ki azokat a hivatalos szervizközpontokban.
- Rendszeres karbantartás. A karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózatról.
- Hagyja abba a használatot, ha a készülék a sérülés látható jeleit mutatja.
- Ne öntse el a készüléket vízzel, ne merítse alá.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, aeroszolokkal, oldószerekkel.
- Ne próbáljon meg kis gépeket vagy tartozékokat használni nagyobb teljesítményű gépekhez tervezett feladatok elvégzésére. Ne használjon gépeket olyan munkára, amelyre nem azokat tervezték, például ne használjon körfűrész ágak vagy fatörzsek levágására.
- Ne használja olyan anyagokkal való munkavégzésre, amelyekhez a készüléket nem kifejezetten erre a célra tervezték.
- Ne terhelje túl a gépet: a szerszám biztonságosabban és jobban működik a tervezett terhelés alatt. Kerülje az olyan munkákat, amelyek túlterhelhetik a motort vagy a gép más részeit.
- A gép beindítása előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította a beállítókulcsokat és a rögzítőelemeket.
- Megmunkálás előtt győződjön meg arról, hogy az anyagban nincsenek olyan fémtárgyak (szögek, kapcsok, csavarok), amelyek károsíthatják a szerszámot vagy veszélyeztethetik a biztonságot.
- Használat közben öltözzön megfelelően, és viseljen védőszemüveget és egyéb kiegészítőket. Ne viseljen bő ruházatot, ne viseljen ékszereket vagy ékszerket, a hosszú hajat ne húzza hajgumiba, vagy takarja be védőburkolattal. A laza és lötyögő részek beakadhatnak a készülék mozgó részeibe. Kültéri környezetben ajánlott védőkesztyűt és biztonsági, csúszásmentes lábbelit viselni. Különösen poros környezetben viseljen védőszemüveget és porvédő maszkot vágáskor. A gép zajos működése esetén és zárt helyiségekben ajánlott védőfejhallgatót viselni.
- Munka közben ne hajoljon le, győződjön meg arról, hogy szilárdan áll, és tartsa meg az egyensúlyát.
- Tartson rendszeres szüneteket, különösen, ha hosszú ideig dolgozik, vagy ha vibrációval dolgozik.
- Minden javítást vagy beállítást szakképzett személyzetnek kell elvégeznie egy erre felhatalmazott szervizközpontban. A belső szerkezetbe történő beavatkozás veszélyeztetheti a biztonságot és sérüléshez vezethet.
- Biztosítsa a munkadarabot az elmozdulás ellen. Használjon szorítókat vagy egy fogószekrényt, hogy megakadályozza a munkadarab elmozdulását. Ne tartsa a munkadarabot a kezében, inkább mindkét kezével dolgozzon a géppel.

- Ne lóbálja a készüléket feleslegesen, és ne működtesse üresen.
- Ne dugja ujjait vagy más testrészeit a készülék mozgó részeinek közelébe, különösen akkor, ha a készülék be van dugva a hálózatba. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne érintse meg a gép mozgó részeit, amikor befejezte a munkát, mert azok forróak lehetnek, és fennáll az égési és vágási sérülések veszélye.
- Sérülés esetén forduljon orvoshoz.
- Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül futni, csak akkor dolgozzon vele, ha a kezében tartja.
- A cserélhető alkatrészek cseréjekor először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózatból, ha a készülék vezetékes.
- Csak a gyártó által jóváhagyott és a készülék típusához tervezett tartozékokat használjon. Egy tartozéknak a műszerhez való egyszerű csatlakoztatása nem garantálja a biztonságos működést.
- Ha a gépeket poreltávolító vagy -gyújtó eszközökkel szerelték fel, azok megfelelő csatlakoztatásáról és használatáról.
- Ügyeljen arra, hogy a nem kívánt tárgyak ne kerüljenek a készülék útjába, amely később megsérülhet. Mindenekelőtt ügyeljen arra, hogy a készülék mozgó részei ne érintkezzenek a távvezetékekkel. Ha fennáll a rejtett távvezetékekkel való érintkezés lehetősége, a készüléket csak a fogantyú szigetelt részeinél fogva fogja meg.
- Ne tegye le addig, amíg a gép teljesen meg nem áll.
- Ne működjön gyúlékony anyagok közelében, a szikrázás meggyújthatja azokat.
- Ha a műszer akkumulátorral működik, tartsa be az akkumulátorra vonatkozó alábbi biztonsági előírásokat:
  - Az akkumulátor használata előtt olvassa el a töltőn, az akkumulátoron és az akkumulátort használó terméken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
  - Ne szedje szét az akkumulátort, és ne babráljon vele. Tűz, túlzott hő vagy robbanás következhet be.
  - Ha az akkumulátor üzemideje túl rövid lesz, azonnal hagyja abba a munkát. Ellenkező esetben fennáll a túlmelegedés, a termék károsodásának vagy robbanásának veszélye.
  - Ha szemét az elektrolit károsítja, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. A látás elvesztése előfordulhat.
  - Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal. Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. együtt. Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidre zárása nagy áramot, túlmelegedést, esetleges károsodást és akár meghibásodást is okozhat.
  - Ne tárolja vagy használja a szerszámokat és az akkumulátorokat olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
  - Ne égesse el az akkumulátort akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor tűzben felrobbanhat.
  - Az akkumulátort nem szabad szöggel átütni, megvágni, összetörni, eldobni vagy a földre ejteni, és nem szabad kemény tárgyat beleverni. Az ilyen helyzet tüzet, túlzott hőt vagy robbanást okozhat.
  - Ne használjon sérült elemeket.
  - A veszélyes árukra vonatkozó jogszabályi követelmények hatálya alá tartozó lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz. Kereskedelmi szállítás esetén, pl. külső fuvarozók által, különleges csomagolási és címkézési követelményeket kell betartani. Az áru szállításra való előkészítéséhez veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel való konzultáció szükséges. Vegye figyelembe a részletesebb nemzeti előírásokat is. Szigetelje újra vagy más módon szigetelőszalaggal a szabadon lévő érintkezőket, és csomagolja az akkumulátorokat úgy, hogy azok ne mozoghassanak a csomagban.
  - Az akkumulátorok ártalmatlanításakor vegye ki azokat a szerszámból, és biztonságos helyen dobja el. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
  - Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott termékekkel használja. Az akkumulátor nem megfelelő termékekbe történő beszerelése tüzet, túlzott hőt, robbanást vagy elektrolitszivárgást okozhat.
  - Ha hosszabb ideig nem használja a szerszámot, ki kell vennie az akkumulátort a szerszámból.

- Használat közben és után az akkumulátor felforrósodhat, ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat. Legyen óvatos, ha forró akkumulátort kezel.
- Ne érintse meg a szerszám hegyét közvetlenül a használat után, mivel az forró lehet és égési sérüléseket okozhat.
- Ne engedje, hogy fűrészpor, por vagy más törmelék kerüljön az akkumulátor csatlakozóiba, furataiba és aljzataiba. Ez nemcsak az akkumulátor felmelegedését, meggyulladását, megrepedését és károsodását okozhatja, hanem égési sérülésekhez vagy a kezelő sérüléséhez is vezethet.
- Ha a szerszámot nem magas elektromos feszültségek közelében történő használatra tervezték, ne használja az akkumulátorcsomagot nagyfeszültségű elektromos vezetékek közelében. Ez a szerszám vagy az akkumulátor meghibásodását vagy meghibásodását okozhatja.
- Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.

## **Biztonsági utasítások fűnyírókhoz, fűnyírógépekhez, verticutterekhez**

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kövesse az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel és a helyes használati móddal.
- Kizárólag a használati utasításoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően használja.
- A műszereket arra a célra kell használni, amire tervezték őket.
- Használja a megfelelő helyeken a használati utasításnak megfelelően.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártótól vagy az értékesítés utáni szerviztől vásárolt eredeti tápkábellel kell kicserélni.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. Ezek az eszközök nem tartoznak gyermekek kezébe.
- Gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, nem játszhatnak, nem kezelhetik és nem működtethetik ezeket az eszközöket. A kezelő életkorát a helyi előírások korlátozhatják.
- Használat közben fokozott óvatossággal és figyelemmel járjon el. Fordítson teljes figyelmet a készülékkel végzett munkára.
- Ne használja rossz időjárás esetén, különösen, ha fennáll a zivatar veszélye. Ez csökkenti annak kockázatát, hogy a kezelőt villámcsapás érje.
- Alaposan ellenőrizze a helyet, ahol dolgozni kíván, hogy nincsenek-e ott állatok. A munka során állat sérülése előfordulhat. Távolítsa el minden követ, ágat, drótot, játékot és egyéb idegen tárgyat. A lövedékek sérülést okozhatnak.
- Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a gép alkatrészeit sérülés vagy kopás szempontjából. A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülésveszélyt.
- Tartsa a helyükön a fedeleket. A fedeleknek működőképesnek és megfelelően rögzítettnek kell lenniük. A meglazult, sérült vagy működésképtelen fedél veszélyes és sérülést okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy az összes hűtőszellőzőnyílás szennyeződésmentes. Az eltömődött szellőzőnyílások és a szennyeződések túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhatnak.
- Használat közben viseljen csúszásmentes védőlábbelit. Ne dolgozzon mezítláb vagy nyitott cipőben. Ez csökkenti a láb sérülésének kockázatát.
- A gép működtetésekor viseljen hosszú nadrágot. A szabadon hagyott bőr növeli a kidobott tárgyak okozta sérülések valószínűségét
- Viseljen szemvédőt vagy fejevédőt, például védősisakot.
- Ne dolgozzon nedves fűben. Sétáljon - soha ne fusson. Ez csökkenti a megcsúszás, elesés és az azt követő sérülés kockázatát.
- Ne működjön rendkívül meredek lejtőkön. Ez csökkenti az irányíthatóság elvesztésének, a megcsúszás és a leesés, valamint az esetleges sérülés kockázatát. Ha lejtőn dolgozik, mindig ellenőrizze, hogy a talaj szilárd-e a lába alatt, mindig a lejtőn keresztül dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé, és irányváltáskor különösen óvatosan járjon el. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, a megcsúszás és a leesés, valamint az esetleges későbbi sérülés kockázatát.
- Forduláskor vagy a fűnyíró magához húzásakor fokozott óvatossággal járjon el. Mindig figyeljen a környezetére. Ez csökkenti a munka közbeni felborulás veszélyét.

- Az elakadt anyag eltávolításakor vagy tisztításakor győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és az akkumulátor vagy a tápkábel ki van húzva. A véletlen elindítás súlyos sérülést okozhat.
- NE engedje, hogy a kényelem vagy a termékkel való (korábbi használatból származó) ismeretség érzése arra késztesse, hogy figyelmen kívül hagyja a termékre vonatkozó biztonsági szabályokat. A HASZNÁLATLAN HASZNÁLAT vagy a biztonsági szabályok be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat.
- Ne üzemeltesse a gépet kábítószer, kábítószer vagy alkohol hatása alatt.
- Minden használat után tisztítsa meg és ellenőrizze. A rendszeres karbantartás csökkenti a sérülésveszélyt. Az akkumulátor kihúzása vagy eltávolítása után tisztítsa meg.
- Száraz, a napsugaraktól védett helyen tárolja. Ne tárolja nedves helyen vagy esőben.
- Használjon engedélyezett tartozékokat.

## Biztonsági utasítások kéziszerszámokhoz

- Használja arra a célra, amelyre a szerszámot gyártották.
- Ne lépjen be a szerszám pályába, és ne dugja be az ujjait vagy más testrészeit a szerszám pályába.
- Legyen különösen óvatos a szerszámokkal való munkavégzéskor.
- Gyermekektől elzárva tartandó, sérülésveszély. Gyermek nem játszhatnak ezekkel a szerszámokkal.
- Ne feledje, hogy a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés vágások, szúrások, ütések, vágások és egyéb sérülések kockázatát eredményezheti, akár Önt, akár egy idegent vagy egy állatot érheti.
- Használat közben fokozott óvatossággal és figyelemmel járjon el. Fordítson teljes figyelmet a szerszámmal való munkavégzésre.
- Győződjön meg róla, hogy a munkahelyén nem tartózkodik olyan személy, akit nem ismer, nehogy a lába alá kerüljön. Ne engedje, hogy idegenek, különösen gyerekek vagy háziállatok érintkezzenek a szerszámokkal, különösen azért, hogy elkerülje, hogy a szerszám útjába és irányába kerüljenek. Minden illetéktelen személyt tartson biztonságos távolságban a munkaterülettől.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszámot, és ha van, olvassa el a gyártó utasításait vagy ajánlásait. A kéziszerszámok azonban az általános használati ismereteknek vannak kitéve.
- Ne használjon láthatóan sérült, repedt vagy túlzottan kopott kéziszerszámokat.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést. Viseljen poros környezethez, valamint éles éllel vagy törmelékkel való munkavégzéskor védőszemüveget, kesztyűt és lábbelit, és viseljen maszkot vagy légzőkészüléket a légutak felett.
- Mindig jól megvilágított és rendezett helyen dolgozzon. Mielőtt elkezdené, távolítsa el minden olyan akadályt vagy tárgyat a munkaterületről, amelyben megbotolhat, és rendezze el a szerszámait úgy, hogy jól láthassa őket.
- Ne használja a szerszámot olyan célokra, amelyekre nem készült. A kalapácsot nem használjuk feszítővassal, a vésőt nem használjuk fedelek felnyitására. A nem megfelelő használat a szerszám károsodását vagy sérülést okozhat.
- Az éles éleket, pengéket és hegyeket mindig tartsa jó állapotban. A tompa szerszámok növelik a terhelést, és könnyen lecsúszhatnak az anyagról, növelve a sérülés kockázatát.
- Legyen különösen óvatos, ha erővel dolgozik (pl. vágás, forrasztás). Tartsa szilárdan a szerszámot, helyezkedjen el stabilan, és győződjön meg arról, hogy nincsenek más személyek a közelben.
- A kerti munkákhoz vagy mezőgazdasági tevékenységekhez először ellenőrizze a terepet. Távolítsa el az esetleges akadályokat, köveket vagy nagy gyökereket, amelyek hirtelen megállíthatják vagy ellökhetik a szerszámot.
- A szerszámot ne az éles résznél fogva vigye, hanem fogja meg a fogantyút vagy a védőburkolatot, ha van ilyen. Hosszabb szerszámok (ásó, vasvilla, kasza) szállítása esetén úgy tartsa azokat, hogy ne üssön meg senkit a közelben.
- Kisebb tárgyak kezelésénél használjon rögzítőket (csavarhúzó, bilincset) és ne a saját kezét.

Kerülje az ujjak vagy a tenyér beütését, amikor kalapáccsal ütöget vagy reszelővel dolgozik.

- Ne használjon kéziszerszámokat, ha fáradt, szórakozott, vagy alkohol, illetve kábítószer hatása alatt áll. A csökkent koncentráció jelentősen növeli a baleset kockázatát.
- Ha a szerszámon sérülés jelei mutatkoznak, vagy a fogantyú meglazul, azonnal hagyja abba a munkát. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket a szerszám további károsodásának vagy sérülésének megelőzése érdekében.
- A munka befejeztével tisztítsa meg a szerszámot, törölje szárazra, és tárolja biztonságos helyen. A legjobb, ha úgy akasztja vagy tárolja, hogy a pengék ne érjenek egymáshoz.
- Az éles vagy vágószerszámokat (pl. balták, sarlók, bozótívágó kések) tárolja tokban vagy védőburkolatban, ha a gyártó mellékelte. Ez csökkenti a véletlen sérülés kockázatát a kezelés során.
- A törött vagy veszélyesen sérült szerszámokat környezetbarát és biztonságos módon ártalmatlanítsa.
- Gondoskodjon arról, hogy szükség esetén használjon segédeszközöket (állványzat, létra) a biztonsági utasításoknak megfelelően. Mindig gondoskodjon a talaj stabilitásáról, hogy a leesés veszélyét a lehető legkisebbre csökkentse.
- Ha a használat során bármilyen sérülés történik, azonnal hagyja abba a munkát, és forduljon orvoshoz. Vészhelyzet esetére mindig tartson kéznél elsősegélycsomagot és telefont.
- Ne hadonásson feleslegesen a hangszerekkel, ne hagyja magát megzavarni, és mindenképp ne fenyegetsen senkit szórakozásból.
- Ne fusson a szerszámokkal.

**Vyhotovil | Wykonane przez | Készítette:**

Servatech s.r.o.  
Záběhlická 134/95  
106 00, Praha 10  
[www.servatech.cz](http://www.servatech.cz)  
[info@servatech.cz](mailto:info@servatech.cz)