

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY !! VÁŠ TELEFON MÁ S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ IZOLOVANÉ KONTAKTY BATERIE. TÝKÁ SE TELEFONŮ S VYNDAVACÍ BATERIÍ. SEJMĚTE KRYT BATERIE, VYJMĚTE BATERIE A ODSTRAŇTE IZOLAČNÍ PÁSKU Z KONTAKTŮ BATERIE. PAK BATERII SPRÁVNĚ VLOŽTE ZPĚT A NANEJTE KRYT BATERIE. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE TELEFON FUNKČNÍ. Přečtete si tyto pokyny. Jejich porušování může být nebezpečné/nezákonné. Vy sami jste odpovědní za použití telefonu i tabletu i za veškeré důsledky z toho plynoucí. Nezapínejte telefon tablet tam, kde je jeho použití zakázáno, kde může způsobit rušení anebo je svým provozem nebezpečný. Nenechávejte telefon nebo tablet a jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Mohly by zranit sebe nebo někoho jiného, případně poškodit telefon. Telefon či tablet obsahuje malé části s ostrými rohy, které mohou způsobit zranění nebo se mohou uvolnit a vdechnutím způsobit nebezpečí udušení. Telefon nebo tablet obsahuje vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti při použití telefonu nebo tabletu v blízkosti zdravotních pomůcek jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla apod. Všechny bezdrátové telefonu nebo tablety jsou citlivé k rušení, což může ovlivnit jejich výkon. Společnost Servatech není zodpovědná za jakékoli rušení rádia či televize způsobené neoprávněnými úpravami přístroje. Takové úpravy mohou zrušit uživatelské právo k provozu přístroje. Telefon a tablet je dimenzován tak, aby nepřevýšil limity stanovené mezinárodními směrnicemi pro vystavení se vlivu radiových vln. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci přístroje v domácnosti poskytl dostatečnou ochranu před škodlivým vyzařováním. Tento přístroj vytváří, používá a vyzařuje vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalován a používán podle pokynů, může způsobit rušivý účinek v rámci radiokomunikace. Nelze však garantovat, že se tento účinek neobjeví u některých konkrétních instalací. Pokud přístroj působí nepříznivě svým rušením na příjem rádia či televize, což si můžete ověřit zapnutím a vypnutím přístroje, doporučuje se uživateli zlepšit tento stav jedním z následujících opatření:

- Změňte nastavení antény nebo ji přemístěte.
- Přístroj a přijímač umístěte do větší vzdálenosti od sebe.
- Zapojte přístroj do jiné zásuvky než je zapojen přijímač.
- Žádejte o radu svého obchodníka nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují vzdálenost alespoň 15 cm mezi mobilním telefonem, tabletem a kardiostimulátorem pro eliminaci rušivých vlivů. Abyste se těmito vlivům vyhnuli, udržujte raději vzdálenost větší než 15cm. Naslouchadla Lidé s naslouchadly nebo ušními implantáty se mohou při použití bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti setkat s rušivými zvuky. Intenzita rušení závisí na typu naslouchadla a vzdálenosti od rušivého zdroje, přičemž se zvětšující se vzdáleností od zdroje klesá intenzita rušení. Můžete se také poradit s výrobcem vašeho naslouchadla a probrat jiná řešení. Zdravotní pomůcky Poradte se u svého lékaře a výrobce vašich zdravotních pomůcek o tom, zda provoz telefonu nebo tabletu může ovlivnit fungování vaší zdravotní pomůcky. Nemocnice Vypněte své bezdrátové zařízení tam, kde je to vyžadováno, tedy v nemocnicích, klinikách nebo zdravotních střediscích. Tyto požadavky jsou preventivním opatřením k eliminaci možných rušivých vlivů na citlivé lékařské přístroje. Bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení v letadle.

Výbušné prostředí V místech, kde hrozí výbuch, uposlechněte všech uvedených pokynů k vypnutí bezdrátových přístrojů (mobilních telefonů, tabletu, rádiových zařízení, apod.). Místa s potenciální hrozbou výbuchu, mezi něž patří benzínové stanice, podpalubí na lodích, přeprava paliva a chemikálií, skladování paliv a chemikálií, místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo malé částice jako např. obilný nebo kovový prach či jemné nečistoty. Rozbušky a jejich okolí. Vypněte svůj mobil nebo bezdrátové zařízení v oblasti s rozbuškami nebo v místech vyzývajících k vypnutí "dvoukanálových vysílaček" nebo "elektronických zařízení" aby nedošlo k narušení přístrojů při trhacích pracích. Všímejte si zákazů a dodržujte předpisy. Telefon nebo tablet používejte běžným způsobem. Při telefonování držte sluchátko u ucha, spodní částí směrem k ústům, stejně jako při telefonování jiným telefonem z pevné linky. Nerozebírejte telefon nebo jeho příslušenství - to je určeno pouze kvalifikovaným pracovníkům. Pokud byl telefon (či příslušenství) ponořen do vody, propíchnut nebo vystaven pádu, nepoužívejte ho dřív, než bude zkontrolován v autorizovaném servisním středisku. Vždy zacházejte s telefonem nebo tabletem i příslušenstvím opatrně a udržujte je na čistém a bezprašném místě. Telefon nebo tabletu ani příslušenství nenatírejte barvami. Telefon ani příslušenství nevystavujte otevřenému ohni či žhavým cigaretovým nedopalkům. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, a to ani v automobilu. Telefon nebo tablet ani příslušenství nevystavujte kapalinám nebo vlhkosti. Zamezte pádům, házení nebo ohýbání telefonu nebo tabletu a jeho příslušenství. K čištění telefonu nebo tabletu a příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla nebo aerosoly. Telefon nebo tablet ani příslušenství nevystavujte extrémním teplotám, minimální je -5 a maximální +35 stupňů Celsia. Bezpečná manipulace s baterií a nabíječkou Používejte pouze společností Servatech schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky nebo příslušenství. Zajistěte, aby svorka baterie nepřišla do styku s kovovými předměty (mince, kroužky na klíče, apod.) a nedošlo ke zkratu. Síťový adaptér a baterii používejte jen k jejich účelu. Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér či baterii. Telefon nebo tablet je uzpůsoben k napájení síťovým adaptérem. Tablet nebo telefon obsahují vestavenou baterii Li-ion nebo Li-pol, nenechávejte tyto baterie podvybité či nenabité, zároveň je třeba je nepřebíjet. Telefony a tablety, včetně baterie vyhadzujte pouze do k tomu určených míst či sběren nebo jí vraťte prodejci. Během nabíjení a běžného užívání může docházet k zahřívání telefonu nebo tabletu. Nezapomeňte na zálohování všech důležitých dat. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití (uvnitř budov), není-li uvedeno jinak. Telefon nebo tablet není odolný vůči vodě, není-li uvedeno jinak. Při připojování k jakémukoliv jinému zařízení si přečtěte jeho bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze. V případě tísňového volání se ujistěte, že je telefon nebo tablet zapnutý a funguje správně. Navoďte číslo tísňového volání a potvrďte ikonu sluchátka. Udejte svou pozici. Do té doby neukončujte hovor. Tento telefon nebo tablet, stejně jako ostatní bezdrátové přístroje, funguje na principu rádiových signálů, které nemohou zaručit spojení za jakýchkoliv podmínek. Z toho důvodu se při tísňových voláních nesmíte spoléhat výhradně na bezdrátový telefon nebo tabletu.