



## Uživatelské informace k outdoorovým mobilním telefonům



### Vážený zákazníku, děkujeme že jste si vybral outdoorový mobilní telefon z našeho e-shopu. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití:

- Outdoorové mobilní telefony byly navrženy tak, aby byly výrazně odolnější než běžné mobilní telefony, nicméně nejsou nezníčitelné.
- Nevystavujte mobilní telefon slunečnímu záření, za vady způsobené slunečním zářením neneseme odpovědnost.
- Většina těchto mobilních telefonů získala certifikaci IP68. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- Mobilní telefony nejsou vhodné pro používání pod vodou (například focení, telefonování apod.)
- Telefon je vodotěsný a prachotěsný za předpokladu splnění těchto podmínek: všechny konektory a krytky pečlivě uzavřené; telefon se neponoří hlouběji než 1.2m na déle než 30 minut; voda musí být sladká. Příležitostně použití v chlorovaných bazénech je možné za předpokladu, že telefon následně opláchnete čistou vodou. Nesprávným používáním zařízení, ztrácí záruka platnost.
- Není odolný vůči kovovým pilinám a jiným částicím, které mohou poškodit např. reproduktor.
- Tyto telefony jsou složitá elektronická zařízení, proto jej chraňte před nárazy a působením magnetického pole.
- Je velmi důležité udržet zdířku sluchátek a slot microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, stejně jako mít správně a pevně utažené šroubky v zadní části a po bocích telefonu, aby byla zachována prachotěsnost a vodotěsnost telefonu.
- Některá odolná zařízení nejsou opatřena krytkami USB a dalších konektorů. Tyto konektory jsou zaizolovány zevnitř zařízení. To znamená, že i když se kapalina může dostat do konektoru, zařízení je stále odolné a dané krytí je funkční. Při zasažení například USB konektoru tohoto typu kapalinou, je nutné konektor před zapojením do nabíjecí stanice řádně vysušit. V opačném případě by mohlo dojít k poškození USB konektoru, nabíjecí PCB či dokonce ke zkratu na

základní desce. Za takové poškození neneseme odpovědnost.

- Vzhledem k mnoha různým způsobům používání, jako například zda je nebo není správně uzavřen microUSB port, zdířka sluchátek nebo kryt baterie, neneseme žádnou zodpovědnost za poškození kapalinou.
- Displej telefonu je vyroben z tvrzeného skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.
- Vyčistěte okamžitě telefon pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe pro domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.
- Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka, otřete jej neprodleně suchým hadříkem, vyjměte baterii a nechejte jej volně vyschnout před opětovným zapnutím. Nepokoušejte se telefon vysušit externím zdrojem tepla, jako je například mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Telefony jsou určeny pro provoz v teplotách od 0° do 40°C a může být skladován v teplotách od -20° do 45°C. Nižší nebo vyšší teploty mohou ovlivnit chování telefonu a životnost baterie.
- Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost.
- Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.
- Outdoorové mobilní telefony byly testovány v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého

působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vašim tělem a telefonem.

- Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.
- Pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.
- Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- Při vytažování microSIM s redukcí (SIM karty) doporučujeme použít pinzetu, abyste zabránili prohnutí microSIM karty (redukce). Vyhněte se tak možnému poškození patice pro SIM karty.

## Řešení problémů

### Telefon nelze zapnout

- Přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 5 sekund nebo déle
- Nabijte baterii, nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně \* Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu

### Dotykový displej nesprávně reaguje

- Zkalibrujte G-senzor telefonu (Nastavení > Displej > Kalibrace G-senzoru).

### Displej nepracuje správně při přiblížení

- Je nutné znova zkalibrovat ALS-PS senzor telefonu (Nastavení > Displej > Kalibrace senzoru přiblížení) a následujte pokyny na displeji telefonu.

### Chyba PIN • Kontaktujte operátora

### Telefon zamrznuł a nereaguje na dotyk

- Přidržte zapínací/vypínací tlačítko do té doby než se telefon zrestartuje (může to vyžadovat až 15 sekund).

### Mobilní telefon se vypíná, zamrzá nebo se restartuje

- Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí
- Odinstalujte aplikaci, která způsobuje problém
- Proveďte reset do továrního nastavení (Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon).

### RECOVERY MODE (restart do továrních hodnot)

- Pro uvedení do stavu nového telefonu: Menu -> Nastavení -> Záloha a obnova dat -> Obnovení továrních dat -> Resetovat telefon

### Pozor!

Telefon bude restartován do původního nastavení, budou smazána hesla, nainstalované programy atd!

Operační systém Android byl vytvořen firmou Google a proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace jako například Google Gmail, Obchod Play a další. Další aplikace a hry je možno nainstalovat z Obchodu Play - k tomu je nutné založit si Google účet (Nastavení > Účty > Přidat účet).

### Záruka se NEVZTAHUJE na:

- instalaci jiného firmware, než který byl v telefonu nainstalován jako originální z továrny nebo ROOT operačního systému Android
- elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené uživatelem nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškození napájecí microUSB konektor, slot pro SIM karty, slot pro microSD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození reproduktoru a sluchátka kovovými částicemi
- poškození neautorizovanou opravou
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.

- vadu vzniklou obvyklým opotřebením
- firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v parametrech sítí mobilních operátorů
- vady funkce sítě operátora mobilních telefonů
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání neudrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je pouze 6 měsíců)
- úmyslné poškození

### Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v našem servisním středisku, jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



### Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literaturě nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

### Prohlášení o shodě

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, HOMTOM, KEN XIN DA jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními, Směrnice 1999/5/ES.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Dovozce produktů značek  
DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, HOMTOM,  
UHANS, UleFone, KEN XIN DA,  
LG, iPhone, Samsung  
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

CE 0700