

Návod pro instalaci klientské aplikace Be On Road pro Windows operační systém.
Klientská aplikace (instalační program) zajišťuje nahrání a aktualizaci map do GPS 501 a 701 navigací se systémem Windows CE, včetně instalace samotného GPS programu Be On Road.

1. stáhněte si klientský instalační program z adresy www.servatech.cz/navody/Symfony GPS /"model VAŠÍ navigace. Název souboru [bor3_wizard_windows_trial7.exe](#)
2. nainstalujte be-on-road wizard do počítače s operačním systémem Windows XP/7/8
3. připojte k počítači GPS zařízení v režimu velkokapacitní paměť
4. spusťte be-on-road wizard a vyberte paměťovou kartu jako cíl instalace, v našem případě je paměťová karta paměť zařízení GPS 501 a 701.
5. vyberte všechny položky, které chcete nainstalovat (lokalizace, hlasy, mapy, ...)
6. kliknutím na tlačítko "Instalovat" spustíte stahování vybraných položek
7. po dokončení instalace zavřete be-on-road wizard odpojte zařízení od počítače, pokud je připojeno
8. otevřete v GPS zařízení správce souborů a nastavte Cestu k NAVI nebo-li cestu k navigačnímu programu Be On Road. Najděte v zařízení v paměti, kam jste Be On Road instalovali, složku Be-on-road, ve které zvolte soubor be-on-road.exe
9. vyberte jazyk aplikace a mluvčího pro hlasovou navigaci
10. v menu "Sériová čísla" klikněte na tlačítko "+"
11. na stránce www.beonroad.cz proveďte aktivaci bezplatné licence, vložte instalační klíč, následně se Vám zobrazí klíč Aktivační. Aktivaci provedete na stránce www.beonroad.cz v sekci Podpora a Aktivace licence, přesný odkaz pro aktivaci je zde <http://www.beonroad.com/cs/support/license-activation>
12. zadejte aktivační klíč do navigace
13. Vyberte bezplatné mapy All maps Openstreetmaps
14. zavřete menu "Sériová čísla" a můžete začít používat navigaci be-on-road
15. K bezplatným mapám můžete přidat další Placené mapy. Postačí na stránce www.BeOnRoad.cz zakoupit příslušnou licenci a do menu v Be On Road v GPS zařízení s názvem "Sériová čísla" přidat získaný aktivovaný klíč placených map. V hlavním menu klikněte na "Volby -> Nákup a stažení -> Sériová čísla")

Více o instalaci a práci s programem Be On Road naleznete na našich stránkách

www.servatech.cz/navody.