

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro barevnou žárovku Yeelight



Ovládání

- Pro ovládání žárovky spusťte aplikaci „MiHome“
- Vyberte možnost „Yeelight LED Bulb (Color)“
- Zobrazí se Vám ovládací pole



- Klouzání prstu nahoru nebo dolů po obrazovce přidáváte či ubíráte jas
- Klouzání prstu doleva nebo doprava po obrazovce měníte teplotu světla

Bezpečnostní pokyny a informace

- Před výměnou žárovky vždy vypněte elektrický proud
- Zajistěte, aby žárovka nebyla horká předtím, než ji vyměníte
- Zkontrolujte, zda li má nová žárovka správný wattový výkon a typ patice
- Pokud je objímka poškozena nebo rezavá, žárovku nevyměňujte a vyhledejte pomoc kvalifikovaného elektrikáře.
- Zajistěte, aby byla žárovka umístěna v objímce bezpečně
- Nepoužívejte žárovku v místech, které jsou zcela zakryté, dále do reostatů, časových spínačů nebo elektronicky zapinaných obvodů
- Pokud použijete žárovku jako bodové světlo, snížíte tím její životnost
- Při instalaci/výměně žárovky se nedotýkejte jejího skla
- Chraňte žárovku před stykem s tekutinami

Základní parametry:

- Energetická třída: A+
- Nominální tok světla: 600 lm
- Výkon: 9 W
- Teplota barvy: 1 700 – 6 500 K
- Životnost: 25 000 hod
- Provozní napětí: 220 V ~ 50 Hz, 0.1 A
- Závit: E27
- Barvy: 16 miliónů barev



- Vybráním položky „Power“ žárovku pomocí telefonu vypnete/zapnete

- Vybráním položky „Scene“ se Vám zobrazí možnosti, které Vám usnadní přepínání na nejoblíbenější jas a barvu žárovky

- Položka „Hue“ - přepíná mezi různými odstíny jedné barvy, posouváním doleva či doprava vybíráte barvu, jejichž odstíny se budou měnit


Návod k použití:

Instalace


- Vyměňte starou žárovku, před vyjmutím se ujistěte, že je žárovka zhasnutá a studená
- Zkontrolujte objímku
- Pokud je objímka nepoškozena vložte novou žárovku
- Žárovku dotáhněte
- Pro ověření správné instalace žárovku rozsviňte

Začínáme

- Pro ovládání žárovky přes telefon si musíte stáhnout aplikaci MiHome
- Aplikaci MiHome naleznete v Google Play obchodě



- Po stažení aplikace, aplikaci spusťte, v pravém horním rohu vyberte možnost „+“ neboli přidat zařízení



- Položka „White“ - zapnutí bílého světla, posouváním doleva či doprava nastavíte teplotu bílého světla

- Položka „Flow“ - spustí postupnou změnu barev, posunutím doleva či doprava se mění rychlost přepínání barev

- Další možnou položkou jsou 3 tečky v horním pravém rohu neboli položka Menu

- V položce Menu můžete nastavit za jak dlouho se má žárovka vypnout (Sleep timer), nastavit žárovku podle svého (Setting), nebo nastavit přesný čas vypnutí a zapnutí nebo opakování (Schedules)

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEPHONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovením Směrnic 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEPHONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.



- Pro připojení žárovky a její ovládání musíte mít dostupnou WiFi



- Pokud se žárovka automaticky nesynchronizovala zvolte možnost „Manual add“ a dále vyberte v seznamu „Yeelight LED Bulb (Color)“. Pokud se Vám i přesto žárovka nesynchronizuje je třeba žárovku zresetovat
- Reset žárovky: žárovku 5x za sebou zapnete a vypnete (2s zapnuto a 2s vypnuto), po pátém vypnutí by měla žárovka začít blikat (dýchat), blikání značí úspěšný reset žárovky
- Po úspěšném resetu žárovky zmáčkněte „Reset success“, pokud máte zapnutou WiFi žárovka se automaticky připojí k Vašemu telefonu