

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ


Pro chytré světlo
Xiaomi Yeelight Jiaoyue




Bezpečnostní instrukce

Před použitím se ujistěte, že vaše napětí je vhodné pro pracovní napětí přístroje. Použití výrobku při jiném než uvedeném napětí může výrobek poškodit a vytvořit bezpečnostní rizika. Svítidlo sami neinstalujte. Využijte služeb profesionálního elektrikáře. Za špatné připojení a vzniklé škody nenese naše firma žádnou zodpovědnost. V případě instalace, postupujte výhradně dle uvedených instrukcí. Špatná instalace může zapříčinit poškození svítidla, úraz, požár atd. Neupravujte svítidlo ani neměňte komponenty uvnitř. Svítidla vyžádají teplo. Dbejte, aby kolem byl dostatečný proud vzduchu, který vše ochladí. Prosím odstraňte obal ze svítidla. Před instalací se ujistěte, že na svítidle nezbýl žádný kus obalového materiálu, aby nedošlo k požáru. Toto svítidlo není voděodolné, proto jej prosím nepoužívejte na vlhkých místech. Předejdete tak poškození svítidla nebo úrazům elektrickým proudem nebo požárem. Nerozeberjte svítidlo, pokud je zapnuté nebo hned po vypnutí. Neinstalujte svítidlo nad zařízení, která vydávají teplo. Neinstalujte svítidlo nad přístroje a zařízení vydávající teplo jako je sporák, trouba, topení. Může dojít k poškození svítidla a zkrátí se životnost LED diod. Prosím nedívajte se do zapáleného svítidla příliš dlouho. Může dojít k poškození zraku.

2. Metoda A: Zasuňte napájecí kabel do otvoru pro závit a namontujte podstavec na stropní svítidlo pomocí šroubů. Zkontrolujte, zda je základna uchycena (doporučeno).



Metoda B: Zkontrolujte prosím dva body upevnění na skříně lampy, abyste se ujistili, že jsou neporušené. Zasuňte napájecí kabel do otvoru pro závit a přišroubujte základnu ke stropu. Zkontrolujte, zda je základna bezpečně namontována.



Technické parametry

Rozsah teplot barev: 2700K-6500K

Provozní teplota: -10 ° C až + 40 ° C

Provozní vlhkost: 0% až 85% relativní vlhkosti

Životnost: Přibližně 25 000 hodin

Výkon: 28W

Vstup: 220V - 50 / 60Hz 0.127A


Podporované OS: Android 4.4 a iOS 8.0 a vyšší

Základní části



Montáž lustru

1. Otevřete obal a vytáhněte stropní svítidlo. Zatlačte spínač západky směrem dovnitř, abyste vymuli základnu. Před instalací se ujistěte, že jste odpojili napájecí zdroj, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Přísně postupujte podle pokynů v instalacní příručce. Nesprávná instalace můžezpůsobit nehody, jako jsou pády, požáry a úraz elektrickým proudem.



Tlačítka na dálkovému ovládání

	Zvýšit jas		Zapnout		Noční režim
	Snižit jas		Vypnout		Nastavení teploty barev


Tovární reset

Zapněte a vypněte přepínač 5krát (zapnuto po dobu 2 sekund a vypnuto po dobu 2 sekund). Stropní svítidlo bude v režimu pozvolného rozsvicování a zhasání. Po 5 sekundách se automaticky restartuje a obnoví tovární nastavení.

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, HUAWEI, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, HONOR, YEELIGHT, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnic 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, HUAWEI, OUKITEL, APPLE, KEN
XIN DA, HONOR, YEELIGHT,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRADENA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.



Zadní strana

