

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro Xiaomi Mi Box S



První spuštění a ovládání

Pro zprovoznění Mi Boxu Vám stačí mít připojený napájecí adaptér v zásuvce, HDMI kabel v televizi a WiFi síť v domácnosti se silným signálem. Poté vložte baterie do dálkového ovladače. Mi Box se po připojení do zásuvky sám spustí, což poznáte podle rozsvícené bílé diody v přední části Mi Boxu. Na televizi vyberte zdroj (source) takový HDMI port, ke kterému je Mi Box připojen a počkejte na první nastartování. Na obrazovce, vyžívající ke stisku tlačítka na ovladači stiskněte prostřední velké kulaté tlačítko na ovladači. Během 10 sekund se ovladač spáruje s Mi Boxem. Následně vyberte jazyk. Vyberte vaši WiFi síť a připojte se k ní. Po potvrzení výběru sítě se Vám zobrazí virtuální klávesnice. Čtyřsměrným kolečkem vybíráte znaky a tlačítkem uprostřed je vybíráte. Jistě klávesnice znáte ze smartphonů, nic téžného. Po připojení k WiFi budete vyzváni k přihlášení ke Google účtu. Můžete využít tradiční metody „Použít heslo“, kde zadáte jak e-mailovou adresu, tak heslo, nebo jednodušší způsob „Použijte telefon nebo notebook“. My vybrali ten druhý způsob. Je nutné mít telefon nebo notebook na stejně síti, jako Mi Box. Zadejte do prohlížeče na vašem zařízení adresu <http://g.co/AndroidTV> a opište pin, který Vám Mi Box ukazuje. Další kroky se již zobrazují na vašem zařízení – vyberete google účet, nebo jen potvrďte, že skutečně chcete Mi Box přidat do vašeho google účtu.

Další kroky už jsou jednoduché. Odsouhlaste smluvní podmínky. Vyberte si, zda chcete využívat vaši polohu, příjde vhod třeba při předpovídání počasí, zprávách atd. Vyberte, zda souhlasíte se sběrem dat. Je hostejno, co vyberete.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím Mi Boxu věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu
- Naše společnost není zodpovědná za případné škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti s používáním výrobku Mi Box. Jakékoli používání v rozporu se zákonem je zakázané. Uživatelé jsou zodpovědní za používání tohoto výrobku v souladu s instrukcemi, zde obsaženými. Naše společnost není zodpovědná za nesprávné použití výrobku.

Symbol přeškrnutého kontejneru


Symbol přeškrnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhadujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Omezení používání


- Mi Box není vodotěsný, ani nárazuvzdorný, při použití proto buďte opatrni
- Mi Box nevy stavujte přímo ohni, nevy stavujte jej vodě, dešti, ani vlhkému prostředí.
- Mi Box je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

Baterie

- Dálkové ovládání je napájeno dvěma AAA bateriemi. Baterie nejsou součástí dodávky.
- Používejte výhradně kvalitní, značkové alkalické baterie. V případě vytěcení elektrolytu do ovladače a jeho následné nefunkčnosti Vám nebudeme moci uznat záruční opravu.



V balení naleznete 1) Mi Box, 2) Dálkové ovládání, 3) Napájecí adaptér, 4) HDMI kabel. Baterie do dálkového ovladače nejsou součástí balení. Jedná se o 2x AAA, používejte kvalitní, alkalické.



- 1) Napájecí konektor – zde připojte napájecí adaptér
- 2) USB port – můžete připojit třeba flash disk pro rozšíření paměti
- 3) HDMI OUT – výstup HDMI. Jeden konec HDMI kabelu připojte sem a druhý konec do vaší televize, nebo monitoru
- 4) Audio OUT (S/PDIF, sluchátka) – pokud využíváte externí reproduktory nebo připojujete Mi Box k monitory bez reproduktoru, můžete připojit 3,5mm jack konektor a hudbu poslouchat třeba do sluchátek. Jinak se zvuk přenáší klasicky skrze HDMI. Dálkový ovladač obsahuje celkem pět tlačítek + ovládání kříž do čtyř směrů s potvrzovacím středem. Tlačítko vlevo nahoře slouží k uspání Mi Boxu. Ovládacím křížem se pohybujete ve všech nabídkách a potvrzujete prostředním tlačítkem. Trojice tlačítek slouží pro návrat zpět o jeden krok/nabídku (tlačítko se šípkou), návrat domů na hlavní obrazovku (prostřední tlačítko s kolečkem) a pro vyzávání hlasového ovládání (tlačítko s mikrofonem). Přímo v ovladači je zabudován mikrofon, můžete tedy mluvit do něj. Hlasové ovládání funguje i v češtině a patrně jej znáte z Androidových telefonů. Stačí říct třeba „Praha počasí“ a zobrazí se Vám přehledná tabulka s předpovědi. Podobně lze vyhledávat třeba i aplikace. Kolébka +/- ve spodní části slouží pro nastavování hlasitosti. Mi Box lze vždy probudit stiskem jakéhokoliv tlačítka na ovladači.

Připojení telefonu s Androidem

Pokud máte telefon s Androidem, můžete do Mi Boxu zrcadlit obraz. 1) Připojte telefon na stejnou WiFi síť jako Mi Box 2) Otevřete v telefonu Nastavení -> Vice (v sekci Sítě) -> Bezdrátový displej a počkejte na načtení seznamu 3) Vyberte MI Box. Obraz se začne přenášet i do Mi Boxu. S některými telefony nebo některými pomalejšími sítěmi nemusí být přenos dosaženě rychlý a může se sekat. Lze to obejít využitím aplikací v mobilu. Stačí otevřít na vašem telefonu třeba aplikaci YouTube, pustit video a pokud jste na stejné WiFi síti, jako Mi Box, vyberte vpravo nahoře ikonu s televizí a WiFi signálem. Na Mi Boxu se rovněž otevře aplikace YouTube a spustí se požadované video. Telefon s iOS neumožňuje kompletní zrcadlení celého obrazu. Můžete však využít aplikace od Google, například YouTube. Spusťte požadované video a pokud jste na stejně WiFi síti, jako Mi Box, vyberte vpravo nahoře ikonu s televizí a WiFi signálem. Na Mi Boxu se rovněž otevře aplikace YouTube a spustí se požadované video. Telefon pak můžete vypnout, video se bude přehrát nadále. Počítač (Windows / macOS) Otevřete si prohlížeč Chrome. Musíte být připojeni na stejně WiFi síti, jako Váš MI Box. Chrome v základu umožňuje plnohodnotné zrcadlení čehokoliv, co si zrovna na kartě prohlížíte. V nejnovějších verzích Google Chrome nemusíte mít nainstalovaný žádný doplněk. Stačí dát Menu -> Cast (v češtině možná jinak, je to hned pod Tiskem). Poté se vám vedle adresního rádku objeví klasická ikona Google Castu, zde můžete vybrat Mi Box a už streamujete. Pokud třeba pustíte v Chrome něco z HBO GO služby, automaticky se video spustí v Mi Boxu a můžete veselé sledovat.



Parametry

Systém: Android TV 8.1
Rozměry: 95 x 95 x 16,7 mm
Hmotnost: 147 g
Procesor: Čtyřjádrový, Quad-core 1.5 GHz
Grafické jádro: ARM Mali-450
SoC: Amlogic S905X
Vnitřní paměť: ROM 8GB RAM 2GB
Zvuk: DTS, Dolby Digital Plus
802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Bluetooth 4.2
Připojení: 1x HDMI 2.0, 1x USB 2.0

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovením Směrnici 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRADA NESPRÁVNÝM TYPEM, POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNU.

