

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro Xiaomi Mi Box



Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím Mi Boxu věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu
- Naše společnost není zodpovědná za případné škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti s používáním výrobku Mi Box 3. Jakékoliv používání v rozporu se zákonem je zakázané. Uživatelé jsou zodpovědní za používání tohoto výrobku v souladu s instrukcemi, zde obsaženými. Naše společnost není zodpovědná za nesprávné použití výrobku.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Omezení používání


- Mi Box 3 není vodotěsný, ani nárazuvzdorný, při použití proto buďte opatrní
- Mi Box 3 nevystavujte přímému ohni, nevystavujte jej vodě, dešti, ani vlhkému prostředí.
- Mi Box 3 je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

Baterie

- Dálkové ovládání je napájeno dvěma AAA bateriemi. Baterie nejsou součástí dodávky.
- Používejte výhradně kvalitní, značkové alkalické baterie. V případě vytečení elektrolytu do ovladače a jeho následné nefunkčnosti Vám nebudeme moci uznat záruční opravu.



V balení naleznete 1) Mi Box, 2) Dálkové ovládání, 3) Napájecí adaptér, 4) HDMI kabel
Baterie do dálkového ovladače nejsou součástí balení. Jedná se o 2x AAA, používejte kvalitní, alkalické.



- 1) Napájecí konektor – zde připojte napájecí adaptér
- 2) USB port – můžete připojit třeba USB flash disk pro rozšíření vnitřní paměti
- 3) HDMI OUT – výstup HDMI. Jeden konec HDMI kabelu připojte sem a druhý konec do vaší televize, nebo monitoru
- 4) Audio OUT (S/PDIF, sluchátka) – pokud využíváte externí reproduktory nebo připojíte Mi Box k monitoru bez reproduktorů, můžete připojit 3,5mm jack konektor a hudbu poslouchat třeba do sluchátek. Jinak se zvuk přenáší klasicky skrze HDMI Dálkový ovladač obsahuje celkem pět tlačítek + ovládací kříž do čtyř směrů s potvzovací středem. Tlačítko vlevo nahoře slouží k uspání Mi Boxu. Ovládacím křížem se pohybujete ve všech nabídkách a potvrzujete prostředním tlačítkem. Trojice tlačítek slouží pro návrat zpět o jeden krok/nabídku (tlačítko se šipkou), návrat domů na hlavní obrazovku (prostřední tlačítko s kolečkem) a pro vyvolání hlasového ovládání (tlačítko s mikrofonem). Přímou ovládací je zabudovaný mikrofon, můžete tedy mluvit do něj. Hlasové ovládání funguje i v češtině a patří k nejznámějším z Androidových telefonů. Stačí říct třeba „Praha počasí“ a zobrazí se Vám přehledná tabulka s předpovědí. Podobně lze vyhledávat třeba i aplikace. Kolébka +/- ve spodní části slouží pro nastavování hlasitosti. Mi Box lze vždy probudit stiskem jakéhokoliv tlačítka na ovladači.

První spuštění a ovládání

Pro zprovoznění Mi Boxu Vám stačí mít připojený napájecí adaptér v zásuvce, HDMI kabel v televizi a WiFi síť v domácnosti se silným signálem. Poté vložte baterie do dálkového ovladače. Mi Box se po připojení do zásuvky sám spustí, což poznáte podle rozsvícené bílé diody v přední části Mi Boxu. Na televizi vyberte zdroj (source) takový HDMI port, ke kterému je Mi Box připojen a počkejte na první nastartování. Na obrazovce, vyzývající ke stisku tlačítka na ovladači stiskněte prostřední velké kulaté tlačítko na ovladači. Během 10 sekund se ovladač spáruje s Mi Boxem. Následně vyberte jazyk. Vyberte vaši WiFi síť a připojte se k ní. Po potvrzení výběru sítě se Vám zobrazí virtuální klávesnice. Čtyřsměrným kolečkem vybíráte znaky a tlačítkem uprostřed je vybíráte. Jistě klávesnici znáte ze smartphonů, nic těžkého. Po připojení k WiFi budete vyzváni k přihlášení ke Google účtu. Můžete využít tradiční metody „Použití heslo“, kde zadáte jak e-mailovou adresu, tak heslo, nebo jednodušší způsob „Použijte telefon nebo notebook“. My vybrali ten druhý způsob. Je nutné mít telefon nebo notebook na stejné síti, jako Mi Box. Zadejte do prohlížeče na vašem zařízení adresu <http://g.co/AndroidTV> a opište pin, který Vám Mi Box ukazuje. Další kroky se již zobrazují na vašem zařízení – vyberete google účet, nebo jen potvrdíte, že skutečně chcete Mi Box přidat do vašeho google účtu.

Další kroky už jsou jednoduché. Odsouhlasíte smluvní podmínky. Vyberte si, zda chcete využívat vaši polohu, přijde vhod třeba při předpovědi počasí, zprávách atd. Vyberte, zda souhlasíte se sběrem dat. Je lhostejno, co vyberete.

Připojení telefonu s Androidem

Pokud máte telefon s Androidem, můžete do Mi Boxu zrcadlit obraz. 1) Připojte telefon na stejnou WiFi síť jako Mi Box 2) Otevřete v telefonu Nastavení -> Více (v sekci Síť) -> Bezdrátový displej a počkejte na načtení seznamu 3) Vyberte MI Box. Obraz se začne přenášet i do Mi Boxu. S některými telefony nebo některými pomalejšími sítěmi nemusí být přenos dostatečně rychlý a může se sekat. Lze to obejít využíváním aplikací v mobilu. Stačí otevřít na vašem telefonu třeba aplikaci Youtube, pustit video a pokud jste na stejné WiFi síti, jako Mi Box, vyberte vpravo nahoře ikonku s televizí a WiFi signálem. Na Mi Boxu se rovněž otevře aplikace Youtube a spustí se požadované video. Telefon s iOS neumožňuje kompletní zrcadlení celého obrazu. Můžete však využít aplikace od Google, například Youtube. Spusťte požadované video a pokud jste na stejné WiFi síti, jako Mi Box, vyberte vpravo nahoře ikonku s televizí a WiFi signálem. Na Mi Boxu se rovněž otevře aplikace Youtube a spustí se požadované video. Telefon pak můžete vypnout, video se bude přehrávat nadále. Počítač (Windows/macOS) Otevřete si prohlížeč Chrome. Musíte být připojeni na stejnou WiFi síť, jako Váš Mi Box. Chrome v základu umožňuje plnohodnotné zrcadlení čehokoliv, co si zrovna na kartě prohlížíte. V nejnovějších verzích Google Chrome nemusíte mít nainstalovaný žádný doplněk. Stačí dát Menu -> Cast (v češtině možná jinak, je to hned pod Tiskem). Poté se vám vedle adresního řádku objeví klasická ikona Google Castu, zde můžete vybrat Mi Box a už streamujete. Pokud třeba pustíte v Chrome něco z HBO GO služby, automaticky se video spustí v Mi Boxu a můžete vesele sledovat.

Parametry

Položka: Mi Box 3

Rozměry: 101 x 101 x 19,5 mm

Výstupní rozlišení: Až 4K/60fps

Procesor: Čtyřjádrový, Cortex-A53 2,0GHz

Grafické jádro: Mali 450 750MHz

RAM: 2GB DDR3

Vnitřní paměť: 8GB eMMC

Operační systém: Android TV 6.0

Bezpečnost Widevine L1 + PlayReady 3.0

Konektivita: WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band WiFi 2,4GHz / 5GHz, Bluetooth 4.0

Porty: 1x HDMI 2.0a (HDCP 2.2), 1x USB 2.0, 1x SPDIF výstup / 3,5mm audio výstup, napájecí konektor

Ostatní: Bluetooth dálkové ovládání na 2xAAA baterie, parametry napájecího adaptéru – vstup 100-240V 50/60Hz, výstup 5,2V 2,1A

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodáváná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEPHONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovením Směrnic 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEPHONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

