

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Na zesilovač signálu Xiaomi WiFi repeater 2



Bezpečnostní pravidla

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skladku.

Obecné bezpečnostní pokyny

Před spuštěním věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu. Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu

Symbol přeškrnutého kontejneru

Symbol přeškrnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdajte je k recyklaci.

Omezení používání

Repeater 2 používejte pouze ve vnitřních prostorách. Repeater 2 používejte a skladujte v místnostech s pokojovou teplotou. Součásti otřejte jen suchým/lehce navlhčeným hadříkem Mi WiFi Repeater 2 nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte přístroji kontakt s tekutinou. Přístroj je určen pouze pro běžné domácí použití.

Instalace

- 1) Mi WiFi Repeater 2 vyndejte z ochranného obalu
- 2) Stáhněte si do svého telefonu aplikaci Mi Home (iOS / Android) a přihlaste se do ní. Doporučujeme ponechat výchozí lokalitu Mainland, při zvolení lokality Europe nemusí být dostupná všechna zařízení v seznamu.
- 3) Sejměte krytku USB konektoru z přístroje a připojte jej k elektrické síti (můžete využít buď nabíječku od svého telefonu, Powerbanku, prodlužovačku s vestavěným USB portem, USB port v počítači, nebo zkrátka jakýkoliv adaptér s USB portem o min. výstupní hodnotě 5V/1A)
- 4) Vyčkejte, až začne LED dioda na přístroji oranžově blikat

5) Spusťte aplikaci Mi Home a vpravo nahoru tapněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení

- 6) Vyberte ze seznamu „Mi WiFi Repeater 2“
- 7) Potvrďte, že oranžová LED dioda bliká a a zvolte „Next“
- 8) Vyberte ze seznamu WiFi síť, kterou chcete „zesílit“, resp. ke které si přejete přístroj připojit a zadejte její heslo. Zvolte „Next“.

9) Nyní běžte do nastavení WiFi ve vašem telefonu a připojte se k síti s názvem „xiaomirepeater-v2-xxx“. Po úspěšném připojení se vrátěte zpět do aplikace Mi Home.

- 10) Vyčkejte, až se přístroj k síti připojí. To bude indikováno i tím, že dioda na přístroji začne modře svítit. Pokud dojde při připojování k chybě, zkuste přístroj resetovat dlouhým stiskem resetovacího tlačítka na přístroji (třeba párátkem, min. 15s) a celý proces opakujte

11) Vyberte, kde se přístroj nachází. Toto je pouze pro identifikaci, pokud jich budete mít více. Stiskem „skip“ můžete tento krok přeskočit.

- 12) Pojmenujte si přístroj dle vašich preferencí
- 13) Přístroj můžete rovněž nasdílet i dalším Xiaomi účtům, které jej mohou později spravovat

14) Hotovo

Umístění Mi WiFi Repeateru 2

Z principu je nutné, aby Mi WiFi Repeater 2 měl dostatečně silný signál z původního WiFi routeru/modemu, jinak by reprodukoval jen pomalé a nestabilní připojení. Pokud tedy máte WiFi modem v jedné místnosti a signál potřebujete zesílit v jiné místnosti, které je např. propojená delší

chodbou. Mi WiFi Repeater 2 umístěte do chodby, aby byl zhruba uprostřed mezi umístěním původního WiFi routeru/modemu a cílovou místností na pokrytí signálu.

Možnosti využití

Mi WiFi Repeater 2 slouží k tomu, že Vám zesílí signál vaší domácí WiFi sítě. To lze provést dvěma způsoby. Buď výchozí způsob, kdy se v místnosti se slabým signálem výchozího připojení budete připojovat na síť s přídomkem „_plus“ a využívat tak plně internet z Mi WiFi Repeateru 2. Druhým způsobem je tzv. Wi-Fi roaming, který lze aktivovat na hlavní straně aplikace Mi Home v nastavení Mi WiFi Repeateru. Po jeho aktivaci dojde ke sloučení obou WiFi sítí a vy se se svými počítači a mobilu budete připojovat stále na jednu a tu samou WiFi síť s jedním názvem, jako v minulosti. Mi WiFi Repeater 2 slouží jako zesilovač signálu a pokud už původní WiFi router/modem nebude se svým signálem stačit, zastoupí jej právě Mi WiFi Repeater 2.

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, HUAWEI, HONOR, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovoze produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, HUAWEI, HONOR, OUKITEL, APPLE,
KEN XIN DA, XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRADĚNA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽÍTE BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNU.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Na zesilovač signálu Xiaomi WiFi repeater 2



Bezpečnostní pravidla

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skladku.

Obecné bezpečnostní pokyny

Před spuštěním věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu. Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu

Symbol přeškrnutého kontejneru

Symbol přeškrnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdajte je k recyklaci.

Omezení používání

Repeater 2 používejte pouze ve vnitřních prostorách. Repeater 2 používejte a skladujte v místnostech s pokojovou teplotou. Součásti otřejte jen suchým/lehce navlhčeným hadříkem Mi WiFi Repeater 2 nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte přístroji kontakt s tekutinou. Přístroj je určen pouze pro běžné domácí použití.

Instalace

- 1) Mi WiFi Repeater 2 vyndejte z ochranného obalu
- 2) Stáhněte si do svého telefonu aplikaci Mi Home (iOS / Android) a přihlaste se do ní. Doporučujeme ponechat výchozí lokalitu Mainland, při zvolení lokality Europe nemusí být dostupná všechna zařízení v seznamu.
- 3) Sejměte krytku USB konektoru z přístroje a připojte jej k elektrické síti (můžete využít buď nabíječku od svého telefonu, Powerbanku, prodlužovačku s vestavěným USB portem, USB port v počítači, nebo zkrátka jakýkoliv adaptér s USB portem o min. výstupní hodnotě 5V/1A)
- 4) Vyčkejte, až začne LED dioda na přístroji oranžově blikat

5) Spusťte aplikaci Mi Home a vpravo nahoru tapněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení

- 6) Vyberte ze seznamu „Mi WiFi Repeater 2“
- 7) Potvrďte, že oranžová LED dioda bliká a a zvolte „Next“
- 8) Vyberte ze seznamu WiFi síť, kterou chcete „zesílit“, resp. ke které si přejete přístroj připojit a zadejte její heslo. Zvolte „Next“.

9) Nyní běžte do nastavení WiFi ve vašem telefonu a připojte se k síti s názvem „xiaomirepeater-v2-xxx“. Po úspěšném připojení se vrátěte zpět do aplikace Mi Home.

- 10) Vyčkejte, až se přístroj k síti připojí. To bude indikováno i tím, že dioda na přístroji začne modře svítit. Pokud dojde při připojování k chybě, zkuste přístroj resetovat dlouhým stiskem resetovacího tlačítka na přístroji (třeba párátkem, min. 15s) a celý proces opakujte

11) Vyberte, kde se přístroj nachází. Toto je pouze pro identifikaci, pokud jich budete mít více. Stiskem „skip“ můžete tento krok přeskočit.

- 12) Pojmenujte si přístroj dle vašich preferencí
- 13) Přístroj můžete rovněž nasdílet i dalším Xiaomi účtům, které jej mohou později spravovat

14) Hotovo

Umístění Mi WiFi Repeateru 2

Z principu je nutné, aby Mi WiFi Repeater 2 měl dostatečně silný signál z původního WiFi routeru/modemu, jinak by reprodukoval jen pomalé a nestabilní připojení. Pokud tedy máte WiFi modem v jedné místnosti a signál potřebujete zesílit v jiné místnosti, které je např. propojená delší

chodbou. Mi WiFi Repeater 2 umístěte do chodby, aby byl zhruba uprostřed mezi umístěním původního WiFi routeru/modemu a cílovou místností na pokrytí signálu.

Možnosti využití

Mi WiFi Repeater 2 slouží k tomu, že Vám zesílí signál vaší domácí WiFi sítě. To lze provést dvěma způsoby. Buď výchozí způsob, kdy se v místnosti se slabým signálem výchozího připojení budete připojovat na síť s přídomkem „_plus“ a využívat tak plně internet z Mi WiFi Repeateru 2. Druhým způsobem je tzv. Wi-Fi roaming, který lze aktivovat na hlavní straně aplikace Mi Home v nastavení Mi WiFi Repeateru. Po jeho aktivaci dojde ke sloučení obou WiFi sítí a vy se se svými počítači a mobilu budete připojovat stále na jednu a tu samou WiFi síť s jedním názvem, jako v minulosti. Mi WiFi Repeater 2 slouží jako zesilovač signálu a pokud už původní WiFi router/modem nebude se svým signálem stačit, zastoupí jej právě Mi WiFi Repeater 2.

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, HUAWEI, HONOR, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovoze produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, HUAWEI, HONOR, OUKITEL, APPLE,
KEN XIN DA, XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRADĚNA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽÍTE BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNU.

