awei®

For all kinds of music

Hello!

Y788

Svítící Bluetooth reproduktor

Návod

Vážený uživateli AWEI,

děkujeme, že jste si vybrali produkt AWEI. Vaše volba je pro nás zásadní, protože to znamená, že AWEI získalo nového uživatele. Doufáme, že vám prostřednictvím našich produktů a služeb přineseme jen samé pozitivní zkušenosti. Doufáme také, že nám prostřednictvím oficiální zákaznické linky, Weibo nebo Wechatu poskytnete případné návrhy a připomínky, které pomohou společnosti AWEI nadále zlepšovat produkty a služby.

Pokud se při používání výrobku setkáte s nějakým problémem, obraťte se na náš servisní tým, který vám ochotně a rychle pomůže. Vaše podpora nás těší a vaše uznání a zpětná vazba jsou pro společnost AWEI velkým povzbuzením.

Prodejní tým AWEI

Vlastnosti

- Bezdrátové Bluetooth párování
- Funkce paměti – obnovení přehrávání v místě přerušení
- Podpora režimu přehrávání z USB disku a TF karty
- Vestavěná lithiová baterie
- Vestavěný mikrofon – podpora handsfree volání
- Podpora hudebního formátu MP3
- Reproduktory s vysokou věrností pro přirozenější a detailnější zvuk
- Funkce 1+1 TWS
- Vodotěsnost IPX6
- FM rádio

Představení

Děkujeme, že jste si zakoupili model reproduktoru AWEI Y778. Před použitím si prosím přečtěte tento návod.

Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth

Bluetooth je druh bezdrátové technologie, která podporuje komunikaci na krátkou vzdálenost (běžně funguje do vzdálenosti 10 m), pomocí níž si můžete bezdrátově vyměňovat informace mezi mnoha digitálními zařízeními IT, jako jsou mobilní telefony / bezdrátová sluchátka / počítače atd. Technologie Bluetooth může účinně zjednodušit komunikaci mezi zařízeními a zrychlit a zefektivnit přenos dat.

Obsah balení

1× Bluetooth reproduktor



1× návod



Popis



1. Tlačítko ON/OFF RGB podsvícení
2. Přepínání režimů: Bluetooth / FM radio/ USB / TF karta / AUX / TWS
3. Play/Pause
4. Zvýšení hlasitosti Další skladba
5. Snížení hlasitosti Předchozí skladba
6. Slot USB
7. Slot TF karty
8. Nabíjecí port USB-C
9. Vstup AUX 3,5mm Jack

Použití

▌Zapnutí/vypnutí

- Zapnutí napájení: Dlouze stiskněte tlačítko , výrobek se zapne.
- Vypnutí: Dlouhé stisknutí tlačítka reproduktor vypne.
- Reproduktor se vypne, pokud není v provozu po dobu 5 minut.
- Krátkým stisknutím tlačítka rovněž v zapnutém stavu přepínáte RGB podsvícení.

▌Přepínání režimů

Krátce stiskněte pro přepínání režimů přehrávání.
Při zapojení externího vstupu je automaticky zvolen jako výchozí pro přehrávání tento vstup.
Poznámka: Při používání funkce rádia je třeba zapojit nabíjecí kabel jako anténu rádia, aby bylo možné funkci rádia normálně používat.

▌Bluetooth přehrávání

Ujistěte se, že je reproduktor alespoň v 10m vzdálenosti od mobilního či jiného zařízení. Zapněte Bluetooth na svém mobilním nebo jiném zařízení a zapněte reproduktor. Vyberte v Bluetooth nabídce na mobilním zařízení reproduktor AWEI Y788 a spárujte. Ujistěte se, že je vaše zařízení (mobilní telefon, tablet nebo jiné zařízení) spárováno s bezdrátovým reproduktorem, abyste mohli bezdrátově streamovat hudbu. Po spárování přehrávejte hudbu ze svého zařízení. K ovládání přehrávání a hlasitosti můžete použít tlačítka na reproduktoru, jak je popsáno na předchozí straně.Toto ovládání je platné pro všechny režimy přehrávání – bezdrátový režim, režim přehrávání z USB disku, režim přehrávání z SD karty a režim FM rádia.

V režimu AUX je třeba ovládat média prostřednictvím zdrojového zařízení. Ovládání hlasitosti lez provést na reproduktoru, posun skladeb je nutné provést ve zdrojovém zařízení.

Použití

Hands-free hovor

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon spárován s bezdrátovým reproduktorem.

Funkce	Operace	Tlačítko
Přijetí hovoru	Příchozí hovor	Krátký stisk ⏯
Odmítnutí hovoru	Příchozí hovor	3sek. stisk ⏯
Ukončení hovoru	Příchozí hovor	Krátký stisk ⏯
Opětovné volání	Pohotovostní režim	2× krátký stisk ⏯

Přehrávání z disku USB nebo SD karty

- Zapněte reproduktor.
- Vložte kartu Micro SD (TF) nebo jednotku USB s předem nahranými skladbami do slotu pro kartu Micro SD (TF) nebo do USB vstupu reproduktoru, ozve se zvuková zpráva „Play by USB drive“ nebo „Play by TF card“. Reproduktor automaticky začne přehrávat skladby z karty Micro SD (TF) nebo disku USB.

Poslech FM rádia

- Zapněte reproduktor.
- Vložte konec Micro USB dodaného dobíjecího kabelu do nabíjecího portu a druhý konec kabelu nikam nezapojujte. Dobíjecí kabel USB slouží v režimu FM rádia jako FM anténa.
- Vstupte do režimu FM rádia a krátce stiskněte ⏯, abyste spustili skenování stanic.
- Vyhledání všech stanic bude trvat několik minut. Jakmile jsou všechny stanice prohledány, automaticky se zaregistrují do paměti.

Specifikace

- Stisknutím tlačítka + nebo − přepínáte nahrané stanice.
- Dlouhým stisknutím + zvýšíte hlasitost nebo − snížíte hlasitost.

TWS párování dvou reproduktorů

1. Zapněte dvě zařízení Y788 současně
2. Dlouze stiskněte párovací tlačítko na jednom reproduktoru, zazní tón. Reproduktory jsou spárované.
3. Vyhledejte v nabídce Bluetooth v mobilním telefonu položku Y788 a spárujte ji s tímto zařízením.
4. Vychutnejte si hudbu.
5. Pokud režim TWS nepotřebujete, stiskněte dlouze tlačítko , zazní tón, reproduktory nadále nejsou v režimu TWS.

Poslech přes audio kabel

- Zapněte reproduktor.
- Vložte jeden konec audio kabelu (je součástí balení) do audio portu, ozve se zvuková zpráva „AUX Input Mode“. Druhý konec zapojte do zdrojového zařízení (například telefonu / MP3 / přehrávače / počítače / tabletu... atd).
- Na zdrojovém zařízení zapněte přehrávání hudby.
- Dlouhým stisknutím + zvýšíte hlasitost nebo − snížíte hlasitost.

Specifikace

Bluetooth specifikace

Verze Bluetooth: 5.1
Režimy přehrávní: Bluetooth, TWS, SD karta, AUX, USB disk, FM rádio
Impedance: 4Ω
Výkon: 2× 10 W
SNR: ≥60dB
Citlivost příjmu: 2 m/s
Doba přehrávání: 7,5-8 h
Doba nabíjení: 3,5-4 h
Nabíjecí napětí: DC 5 V 1 A
Frekvenční rozsah: 80-15 000 Hz
Bluetooth rozsah: 2402-2480MHz
Přenosová vzdálenost: 10 m
Kapacita baterie: 2400 mAh

Abyste předešli možné ztrátě sluchu, používejte tento výrobek při nejnižší možné hlasitosti a vyvarujte se dlouhodobému působení vysoké hlasitosti.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností AWEI podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezpečnost a údržba

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené pokyny, abyste mohli maximálně prodloužit životnost produktu a získat jasnou představu o podmínkách záruky.

- Výrobek může generovat magnetické či elektromagnetické záření, které by mohlo potenciálně ovlivnit funkčnost kochleárních implantátů a kardiostimulátorů. Lidé s takovými zdravotními pomůckami by měli dbát zvýšené opatrnosti a poradit se před použitím s lékařem. Při nepříjemných pocitech a jiných symptomech ihned přestaňte výrobek používat.
- Udržujte výrobek v suchu, nevkládejte jej do vlhkého prostředí, abyste zabránili zkratu.
- Nevystavujte jej slunci nebo vysokému teplu. Vysoké zahřátí zkrátí životnost elektronických součástek, poškodí baterii a zdeformuje některé plastové díly.
- Nevkládejte jej do chladného prostředí, aby nedošlo k poškození desky plošných spojů.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravy mohou dělat jen profesionálové. Opravami mimo oficiální servis se vzdáváte práva na reklamování výrobku.
- S výrobkem neházejte, neklepejte, netřeste. Vyhněte se úderům tvrdými předměty, aby nedošlo k poškození vnitřního elektronického obvodu.
- Nepoužívejte k čištění výrobku chemické čistící přípravky.
- Dávejte pozor, abyste povrch nepoškrábali ostrými předměty a nedošlo tak k poškození pouzdra a vzhledu.
- V zájmu zachování životnosti baterie nenabíjejte reproduktor nepřetržitě po 10 a více hodin.
- Výrobek má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Abyste zabránili poškození baterie nebo produktu, sami baterii nerozebírejte ani neupravujte. Baterii mohou vyměnit pouze autorizovaní poskytovatelé služeb a musí být

nahrazena stejným typem.

- Výměna baterie za nesprávný typ může narušit ochranu (a způsobit např. vzplanutí, výbuch či únik korozivního elektrolytu). Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Likvidace tohoto produktu a použitých baterií musí být v souladu s místními zákony a předpisy.
- Výrobek nerozebírejte, nepropichujte ani nemačkejte, ani jej nevystavujte ohni.
- Tento výrobek není hračka a může obsahovat malé části. Uchovávejte je prosím mimo dosah dětí.
- Zvonění v uších může znamenat, že hlasitost je příliš vysoká.
- Dlouhodobé používání při vysoké hlasitosti může mít za následek trvalé poškození sluchu.
- Produktu, baterie nebo nabíječky se zbavujte podle místních předpisů.
- Pokud je produkt napájen dobíjecí baterií, plný výkon baterii je dosažen po dvou nebo třech kompletních cyklech nabití a vybití.
- Vystavení produktu horku nebo chladu může snížit kapacitu a životnost baterie.
- Používání reproduktoru při řízení motorového vozidla může být omezeno místními zákony. Zjistěte to u místních úřadů. Při používání reproduktoru při jakékoliv aktivitě vyžadující celou vaši pozornost postupujte opatrně.
- Nenamáhejte nebo nenatahujte zbytečně kabel, stejně tak jej neobmotávejte kolem výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen Yale Electronics Co.LTD prohlašuje, že typ rádiového zařízení (Y788) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (popřípadě 2014/30/EU). Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.servatech.cz/awei

Záruka

- Záruka na výrobek je platná 24 měsíců od data nákupu, pokud není uvedeno jinak.
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování při běžném používání. Nezahrnuje poškození způsobené nesprávným používáním, nehodami, úpravami nebo opravami prováděnými neautorizovanými osobami.
- V případě zjištění vady je nutné produkt vrátit prodejci spolu s dokladem o koupi a popisem závady. Prodejce posoudí reklamaci a rozhodne o opravě, výměně za nový kus nebo vrácení peněz.
- Záruka neplatí pro běžné opotřebení, vyčerpání baterie, poškození kabelem, nebo pokud je produkt poškozen vnějšími vlivy (voda, pád, extrémní teploty).



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Kontakty

Výrobce AWEI

@2023 AWEI Electronics Všechna práva vyhrazena společností AWEI. Ochranná známka společnosti Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd registrovaná v Číně a dalších zemích, padělky budou postihovány!
Standard provedení výrobku: Q/YL 005-2015

Pod dohledem společnosti H.K. Yale International Co., ltd.
Vyrábí Shenzhen Yale Electronics Co., ltd.
Adresa továrny: 4. patro, Buidling 2, Yujingtai Industrial Park, Huaxing Road, okres Longhua, Shenzhen, Čína.

Prohlášení: Na základě neustálého vylepšování výkonu produktu se obsah může změnit bez předchozího upozornění. Děkujeme vám za váš nákup.

Dovozce Servatech s.r.o.

Záběhlická 134/95, 106 00 Praha 10

Kontakty

www.servatech.cz/awei
info@servatech.cz
+420 277 279 330

awei®

For all kinds of music

Hello!

Y788

Svietiaci Bluetooth reproduktor

Návod

Vážený používateľ AWEI,

ďakujeme, že ste si vybrali produkt AWEI. Vaša voľba je pre nás zásadná, pretože to znamená, že AWEI získalo nového používateľa. Dúfame, že vám prostredníctvom našich produktov a služieb prinesieme len samé pozitívne skúsenosti. Dúfame tiež, že nám prostredníctvom oficiálnej zákazníckej linky, Weibo alebo Wechatu poskytnete prípadné návrhy a pripomienky, ktoré pomôžu spoločnosti AWEI naďalej zlepšovať produkty a služby.

Pokiaľ sa pri používaní výrobku stretnete s nejakým problémom, obráťte sa na náš servisný tím, ktorý vám ochotne a rýchlo pomôže. Vaša podpora nás teší a vaše uznanie a spätná väzba sú pre spoločnosť AWEI veľkým povzbudením.

Predajný tím AWEI

Vlastnosti

- Wireless Bluetooth pairing
- Memory function - resume playback at the point of interruption
- Support playback mode from USB disk and TF card
- Built-in lithium battery
- Built-in microphone - support for hands-free calling
- MP3 music format support
- High fidelity speakers for more natural and detailed sound
- 1+1 TWS function
- IPX6 waterproof
- FM radio

Predstavenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili model reproduktora AWEI Y778. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth

Bluetooth je druh bezdrôtovej technológie, ktorá podporuje komunikáciu na krátku vzdialenosť (bežne funguje do vzdialenosti 10 m), pomocou ktorej si môžete bezdrôtovo vymieňať informácie medzi mnohými digitálnymi zariadeniami IT, ako sú mobilné telefóny / bezdrôtové slúchadlá / počítače atď. Technológia Bluetooth môže účinne zjednodušiť komunikáciu medzi zariadeniami a zrýchliť a zefektívniť prenos dát.

Obsah balenia

1× Bluetooth reproduktor



1× návod



Popis



1. Tlačidlo ON/OFF
   RGB podsvietenie
2. Prepínanie režimov:
   Bluetooth / FM rádio /
   USB / TF karta /
   AUX / TWS
3. Play/Pause
4. Zvýšenie hlasitosti
   Ďalšia skladba
5. Zníženie hlasitosti
   Predchádzajúca skladba
6. Slot USB
7. Slot TF karty
8. Nabíjací port USB-C
9. Vstup AUX 3,5 mm Jack

Použitie

Zapnutie/vypnutie

- Zapnutie napájania: Dlho stlačte tlačidlo , výrobok sa zapne.
- Vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla reproduktor vypne.
- Reproduktor sa vypne, pokiaľ nie je v prevádzke po dobu 5
- minút.
- Krátkym stlačením tlačidla tiež v zapnutom stave prepínate RGB podsvietenie.

Prepínanie režimov

Krátko stlačte pre prepínanie režimov prehrávania.
Pri zapojení externého vstupu je automaticky zvolený ako predvolený pre prehrávanie tento vstup.
Poznámka: Pri používaní funkcie rádia je potrebné zapojiť nabíjací kábel ako anténu rádia, aby bolo možné funkciu rádia normálne používať.

Bluetooth prehrávanie

Uistite sa, že je reproduktor aspoň v 10m vzdialenosti od mobilného či iného zariadenia. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom alebo inom zariadení a zapnite reproduktor. Vyberte v Bluetooth ponuke na mobilnom zariadení reproduktor AWEI Y788 a spárujte. Uistite sa, že je vaše zariadenie (mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie) spárované s bezdrôtovým reproduktorom, aby ste mohli bezdrôtovo streamovať hudbu. Po spárovaní prehrávajte hudbu zo svojho zariadenia. Na ovládanie prehrávania a hlasitosti môžete použiť tlačidlá na reproduktore, ako je popísané na predchádzajúcej strane. Toto ovládanie je platné pre všetky režimy prehrávania – bezdrôtový režim, režim prehrávania z USB disku, režim prehrávania z SD karty a režim FM rádia.

V režime AUX je potrebné ovládať médiá prostredníctvom zdrojového zariadenia. Ovládanie hlasitosti možno vykonať na reproduktore, posun skladieb je nutné vykonať v zdrojovom zariadení.

Použitie

Hands-free hovor

Uistite sa, že je váš mobilný telefón spárovaný s bezdrôtovým reproduktorom.

Funkcia	Operácia	Tlačidlo
Prijatie hovoru	Prichádzajúci hovor	Krátke stlačenie
Odmietnutie hovoru	Prichádzajúci hovor	3sek. stisk
Ukončenie hovoru	Prichádzajúci hovor	Krátke stlačenie
Opätovné volanie	Pohotovostný režim	2× krátke stlačenie

Prehrávanie z disku USB alebo SD karty

- Zapnite reproduktor.
- Vložte kartu Micro SD (TF) alebo jednotku USB s vopred nahranými skladbami do slotu pre kartu Micro SD (TF) alebo do USB vstupu reproduktora, ozve sa zvuková správa „Play by USB drive“ alebo „Play by TF card“. Reproduktor automaticky začne prehrávať skladby z karty Micro SD (TF) alebo disku USB.

Počúvanie FM rádia

- Zapnite reproduktor.
- Vložte koniec USB-C dodaného dobíjacieho kábla USB do nabíjacieho portu a druhý koniec kábla nikam nezapájajte. Dobíjací kábel USB slúži v režime FM rádia ako FM anténa.
- Vstúpte do režimu FM rádia a krátko stlačte , aby ste vyhľadali stanice.
- Vyhľadanie všetkých staníc bude trvať niekoľko minút. Ako-

náhle sú všetky stanice prehľadané, automaticky sa zaregistrujú do pamäte.
- Stlačením tlačidla + alebo − prepínate nahrané stanice.
- Dlhým stlačením + zvýšite hlasitosť alebo − znížite hlasitosť.

TWS párovanie dvoch reproduktorov

1. Zapnite dve zariadenia Y788 súčasne.
2. Dlho stlačte párovacie tlačidlo na jednom reproduktore, zaznie tón. Reproduktory sú spárované.
3. Vyhľadajte v ponuke Bluetooth v mobilnom telefóne položku Y788 a spárujte ju s týmto zariadením.
4. Vychutnajte si hudbu.
5. Ak režim TWS nepotrebujete, stlačte dlho tlačidlo zaznie tón, reproduktory naďalej nie sú v režime TWS.

Počúvanie cez audio kábel

- Zapnite reproduktor.
- Vložte jeden koniec audio kábla (je súčasťou balenia) do audio portu, ozve sa zvuková správa „AUX Input Mode“. Druhý koniec zapojte do zdrojového zariadenia (napríklad telefónu / MP3 / prehrávača / počítače / tabletu ... atď).
- Na zdrojovom zariadení zapnite prehrávanie hudby.
- Dlhým stlačením + zvýšite hlasitosť alebo − znížite hlasitosť.

Špecifikácia

Bluetooth špecifikácia

Verzia Bluetooth: 5.1
Režimy prehrávania: Bluetooth, TWS, SD karta, AUX, USB disk, FM rádio
Impedancia: 4Ω
Výkon: 2× 10 W
SNR: ≥60dB
Citlivosť príjmu: 2 m/s
Doba prehrávania: 7,5-8 h
Doba nabíjania: 3,5-4 h
Nabíjacie napätie: DC 5 V 1 A
Frekvenčný rozsah: 80-15 000 Hz
Bluetooth rozsah: 2402-2480MHz
Prenosová vzdialenosť: 10 m
Kapacita batérie: 2400 mAh

Aby ste predišli možnej strate sluchu, používajte tento výrobok pri najnižšej možnej hlasitosti a vyvarujte sa dlhodobému pôsobeniu vysokej hlasitosti.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou AWEI podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezpečnosť a údržba

Přečtěte si níže uvedené pokyny, abyste mohli maximálně prodloužit životnost produktu a získat jasnou představu o podmínkách záruky.

- Výrobek může generovat magnetické či elektromagnetické záření, které by mohlo potenciálně ovlivnit funkčnost kochleárních implantátů a kardiostimulátorů. Lidé s takovými zdravotními pomůckami by měli dbát zvýšené opatrnosti a poradit se před použitím s lékařem. Při nepříjemných pocitech a jiných symptomech ihned přestaňte výrobek používat.
- Udržujte výrobek v suchu, nevkládejte jej do vlhkého prostředí, abyste zabránili zkratu.
- Nevystavujte jej slunci nebo vysokému teplu. Vysoké zahřátí zkrátí životnost elektronických součástek, poškodí baterii a zdeformuje některé plastové díly.
- Nevkládejte jej do chladného prostředí, aby nedošlo k poškození desky plošných spojů.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravy mohou dělat jen profesionálové. Opravami mimo oficiální servis se vzdáváte práva na reklamování výrobku.
- S výrobkem neházejte, neklepejte, netřeste. Vyhněte se úderům tvrdými předměty, aby nedošlo k poškození vnitřního elektronického obvodu.
- Nepoužívejte k čištění výrobku chemické čistící přípravky.
- Dávejte pozor, abyste povrch nepoškrábali ostrými předměty a nedošlo tak k poškození pouzdra a vzhledu.
- V zájmu zachování životnosti baterie nenabíjejte reproduktor nepřetržitě po 10 a více hodin.
- Výrobek má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Abyste zabránili poškození baterie nebo produktu, sami baterii nerozebírejte ani neupravujte. Baterii mohou vyměnit pouze autorizovaní poskytovatelé služeb a musí být nahrazena stejným typem.
- Výměna baterie za nesprávný typ může narušit ochranu (a

způsobit např. vzplanutí, výbuch či únik korozivního elektrolytu). Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Likvidace tohoto produktu a použitých baterií musí být v souladu s místními zákony a předpisy.

- Výrobek nerozebírejte, nepropichujte ani nemačkejte, ani jej nevystavujte ohni.
- Tento výrobek není hračka a může obsahovat malé části. Uchovávejte je prosím mimo dosah dětí.
- Zvonění v uších může znamenat, že hlasitost je příliš vysoká.
- Dlouhodobé používání při vysoké hlasitosti může mít za následek trvalé poškození sluchu.
- Produktu, baterie nebo nabíječky se zbavujte podle místních předpisů.
- Pokud je produkt napájen dobíjecí baterií, plný výkon baterii je dosažen po dvou nebo třech kompletních cyklech nabití a vybití.
- Vystavení produktu horku nebo chladu může snížit kapacitu a životnost baterie.
- Používání reproduktoru při řízení motorového vozidla může být omezeno místními zákony. Zjistěte to u místních úřadů. Při používání reproduktoru při jakékoliv aktivitě vyžadující celou vaši pozornost postupujte opatrně.
- Nenamáhejte nebo nenatahujte zbytečně kabel, stejně tak jej neobmotávejte kolem výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen Yale Electronics Co.LTD prohlašuje, že typ rádiového zařízení (Y788) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (popřípadě 2014/30/EU). Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.servatech.cz/awei

Ponákupný servis

Záruka

- Záruka na výrobek je platná 24 měsíců od data nákupu, pokud není uvedeno jinak.
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování při běžném používání. Nezahrnuje poškození způsobené nesprávným používáním, nehodami, úpravami nebo opravami prováděnými neautorizovanými osobami.
- V případě zjištění vady je nutné produkt vrátit prodejci spolu s dokladem o koupi a popisem závady. Prodejce posoudí reklamaci a rozhodne o opravě, výměně za nový kus nebo vrácení peněz.
- Záruka neplatí pro běžné opotřebení, vyčerpání baterie, poškození kabelem, nebo pokud je produkt poškozen vnějšími vlivy (voda, pád, extrémní teploty).



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Kontakty

Výrobca AWEI

@2023 AWEI Electronics Všetky práva vyhradené spoločnosťou AWEI. Ochranná známka spoločnosti Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd registrovaná v Číne a ďalších krajinách, falzifikáty budú postihované!
Štandard prevedenia výrobku: Q/YL 005-2015

Pod dohľadom spoločnosti H.K. Yale International Co., Ltd.
Vyrába Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd.
Adresa továrne: 4. poschodie, Buidling 2, Yujingtai Industrial Park,
Huaxing Road, okres Longhua, Shenzhen, Čína.

Vyhlásenie: Na základe neustáleho vylepšovania výkonu produktu sa obsah môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ďakujeme vám za váš nákup.

Dovozca Servatech s.r.o.

Záběhlická 134/95, 106 00 Praha 10

Kontakty

www.servatech.cz/awei
info@servatech.cz
+420 277 279 330

awei®

For all kinds of music

Hello!

Y788

Świecący głośnik Bluetooth

Instrukcja obsługi

Drogi użytkowniku AWEI,

Dziękujemy za wybranie produktu AWEI. Twój wybór jest dla nas ważny, ponieważ oznacza, że AWEI zyskało nowego użytkownika. Mamy nadzieję, że dzięki naszym produktom i usługom dostarczymy ci samych pozytywnych doświadczeń. Mamy również nadzieję, że przekażesz nam wszelkie sugestie i komentarze za pośrednictwem oficjalnej linii klienta, Weibo lub Wechat, aby pomóc AWEI w dalszym ulepszaniu produktów i usług.

Jeżeli podczas korzystania z produktu napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z naszym serwisem, który chętnie ci szybko pomoże. Doceniamy twoje wsparcie, a twoje uwagi i opinie są dla AWEI wielką motywacją.

Zespół sprzedaży AWEI

Właściwości

- Bezprzewodowe parowanie Bluetooth
- Funkcja pamięci – wznawianie odtwarzania w miejscu przerwania
- Obsługa trybu odtwarzania z dysku USB i karty TF
- Wbudowana bateria litowa
- Wbudowany mikrofon – obsługa rozmów w trybie Hands-Free
- Obsługa formatu muzycznego MP3
- Głośniki wysokiej jakości dla bardziej naturalnego i szczegółowego dźwięku
- Funkcja 1+1 TWS
- Wodoodporność IPX6
- radio FM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup modelu głośnika AWEI Y778. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Technologia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

Bluetooth to rodzaj technologii bezprzewodowej obsługującej komunikację krótkiego zasięgu (zwykle działa w odległości 10 m), która pozwala na bezprzewodową wymianę informacji pomiędzy wieloma cyfrowymi urządzeniami IT, takimi jak telefony komórkowe/słuchawki bezprzewodowe/komputery itp. Technologia Bluetooth może skutecznie uprościć komunikację pomiędzy urządzeniami oraz przyspieszyć i usprawnić przesyłanie danych.

Zawartość opakowania

1× głośnik Bluetooth



1x instrukcja



Opis



1. Przycisk ON/OFF
   Podświetlenie RGB
2. Przełączanie trybów:
   Bluetooth / radio FM /
   USB / TF /
   AUX / TWS
3. Play/Pause
4. Pogłośnienie
   Natępny uwtór
5. Ściszenie
   Poprzedni utwór
6. Gniazdo USB
7. Gniazdo karty TF
8. Port ładowania USB-C
9. Wejście AUX Jack 3,5 mm

Użytkowanie

Włączenie/wyłączenie

- Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk , produkt się włączy.
- Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć głośnik.
- Głośnik sam wyłączy się, jeśli nie będzie używany przez 5 minut.
- Krótkie naciśnięcie przycisku włącza także podświetlenie RGB.

Przełączanie trybów

Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie trybów odtwarzania.
Po podłączeniu wejścia zewnętrznego, wejście to jest automatycznie wybierane jako domyślne do odtwarzania.
Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji radia należy podłączyć kabel do ładowania jako antenę radiową, aby móc normalnie korzystać z funkcji radia.

Odtwarzanie Bluetooth

Upewnij się, że głośnik znajduje się w odległości co najmniej 10 m od telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu i włącz głośnik. Wybierz głośnik AWEI Y788 w menu Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i sparuj. Upewnij się, że twoje urządzenie (telefon, tablet lub inne urządzenie) jest sparowane z głośnikiem bezprzewodowym, aby móc bezprzewodowo przesyłać muzykę. Po sparowaniu odtwarzaj muzykę ze swojego urządzenia. Za pomocą przycisków na głośniku można sterować odtwarzaniem i głośnością w sposób opisany na poprzedniej stronie. Sterowanie to dotyczy wszystkich trybów odtwarzania – trybu bezprzewodowego, trybu odtwarzania z dysku USB, trybu odtwarzania z karty SD i trybu radia FM.

Użytkowanie

W trybie AUX musisz sterować multimediami za pośrednictwem urządzenia źródłowego. Regulacja głośności może odbywać się na głośniku, przesuwanie utworów musi odbywać się na urządzeniu źródłowym.

Połączenie w trybie Hands-free

Upewnij się, że twój telefon komórkowy jest sparowany z głośnikiem bezprzewodowym.

Funkcja	Operacja	Przycisk
Odbieranie połączenia	Połączenie przychodzące	Krótkie naciśnięcie
Odrzucenie połączenia	Połączenie przychodzące	3 sek. naciśnięcie
Zakończenie połączenia	Połączenie przychodzące	Krótkie naciśnięcie
Ponownie połączenie	Tryb czuwania	2x krótkie naciśnięcie

Odtwarzanie z dysku USB lub karty SD

- Włącz głośnik.
- Włóż kartę Micro SD (TF) lub dysk USB z nagranymi utworami do gniazda karty Micro SD (TF) lub wejścia USB głośnika, usłyszysz komunikat dźwiękowy „Play by USB drive“ lub „Play by TF card“. Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie utworów z karty Micro SD (TF) lub dysku USB.

Słuchanie radia FM

- Włącz głośnik.
- Włóż końcówkę USB-C dostarczonego kabla ładującego USB do portu ładowania i nie podłączaj nigdzie drugiego

końca kabla. Kabel ładujący USB służy jako antena FM w trybie radia FM.

- Wejdź w tryb radia FM i naciśnij krótko ⏯ , aby wyszukać stacje.
- Przeszukanie wszystkich stacji zajmie kilka minut. Po zeskanowaniu wszystkich stacji są one automatycznie rejestrowane w pamięci.
- Naciśnij przycisk ➕ lub ➖, aby przełączyć nagrane stacje.
- Naciśnij długo ➕ aby zwiększyć głośność lub ➖ aby zmniejszyć głośność.

Parowanie TWS dwóch głośników

1. Włącz jednocześnie dwa urządzenia Y788.
2. Naciśnij długo przycisk parowania na jednym głośniku. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Głośniki są sparowane.
3. Wyszukaj Y788 w menu Bluetooth swojego telefonu komórkowego i sparuj go z tym urządzeniem.
4. Ciesz się muzyką.
5. Jeśli nie potrzebujesz trybu TWS, naciśnij długo . Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a głośniki nie będą już w trybie TWS.

Słuchanie poprzez kabel audio

- Włącz głośnik.
- Włóż jeden koniec kabla audio (w zestawie) do portu audio, usłyszysz komunikat dźwiękowy „AUX Input Mode”. Podłącz drugi koniec do urządzenia źródłowego (takiego jak telefon / MP3 / odtwarzacz / komputer / tablet... itp.).
- Włącz odtwarzanie muzyki na urządzeniu źródłowym.
- Naciśnij długo ➕, aby zwiększyć głośność lub ➖ aby zmniejszyć głośność.

Dane techniczne

Specyfikacja Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.1
Tryby odtwarzania: Bluetooth, TWS, karta SD, AUX, dysk USB, radio FM
Impedancja: 4Ω
Moc: 2×10 W
SNR: ≥60dB
Czułość odbioru: 2 m/s
Czas odtwarzania: 7,5-8 godz
Czas ładowania: 3,5-4 godz
Napięcie ładowania: DC 5V 1A
Zakres częstotliwości: 80-15 000 Hz
Zasięg Bluetooth: 2402-2480 MHz
Odległość transmisji: 10 m
Pojemność baterii: 2400 mAh

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, używaj tego produktu przy najniższej możliwej głośności i unikaj długotrwałego narażenia na wysoką głośność.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a jakiekolwiek użycie tych znaków przez AWEI podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj poniższe instrukcje, aby zmaksymalizować żywotność produktu i uzyskać jasne pojęcie o warunkach gwarancji.

- Produkt może generować promieniowanie magnetyczne lub elektromagnetyczne, które może potencjalnie wpływać na działanie implantów ślimakowych i rozruszników serca. Osoby posiadające takie wyroby medyczne powinny zachować

ostrożność i przed użyciem skonsultować się z lekarzem. W przypadku nieprzyjemnych wrażeń lub innych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu.

- Utrzymuj produkt w suchości, nie umieszczaj go w wilgotnym środowisku, aby uniknąć zwarcia.
- Nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani wysokiej temperatury. Wysoka temperatura skróci żywotność elementów elektronicznych, uszkodzi akumulator i zdeformuje niektóre plastikowe części.
- Nie umieszczaj go w zimnym otoczeniu, aby uniknąć uszkodzenia płytki drukowanej.
- Nie próbuj demontować produktu, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Dokonując napraw poza oficjalnym serwisem zrzekasz się prawa do reklamacji produktu.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie potrząsaj produktem. Unikaj uderzania twardymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego obwodu elektronicznego.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznych środków czyszczących.
- Uważaj, aby nie zarysować powierzchni ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia obudowy i wyglądu.
- Aby wydłużyć żywotność baterii, nie należy ładować głośnika w sposób ciągły przez 10 godzin lub dłużej.
- Produkt posiada wbudowaną baterię, której nie można wyjąć ani wymienić. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii lub produktu, nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować baterii. Bateria może zostać wymieniona wyłącznie przez autoryzowany serwis i musi zostać wymieniona na baterię tego samego typu.
- Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ może zagrozić jego ochronie (i spowodować na przykład pożar, eksplozję lub wyciek żrącego elektrolitu). Nie wyrzucaj zużytych baterii razem

z odpadami domowymi. Utylizacja tego produktu i zużytych baterii musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

- Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj produktu ani nie wystawiaj go na działanie ognia.
- Ten produkt nie jest zabawką i może zawierać małe części. Proszę trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Dzwonienie w uszach może oznaczać, że głośność jest zbyt wysoka.
- Długotrwałe używanie przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Produkt, baterię lub ładowarkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest zasilany akumulatorem, pełną wydajność akumulatora osiąga się po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Narażenie produktu na działanie ciepła lub zimna może zmniejszyć pojemność i żywotność baterii.
- Korzystanie z głośnika podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego może podlegać ograniczeniom lokalnym przepisom. Skontaktuj się z lokalnymi władzami. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z głośnika podczas czynności wymagających pełnej uwagi.
- Nie naprężaj ani nie rozciągaj niepotrzebnie kabla ani nie owijaj go wokół produktu, aby uniknąć uszkodzenia.

Uproszczona deklaracja zgodności EU

Niniejszym Shenzhen Yale Electronics Co.LTD oświadcza, że typ urządzenia radiowego (Y788) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU (lub 2014/30/EU). Pełny tekst Deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.servatech.cz/prohlaseni-o-shode/Awei

Obsługa posprzedażowa

Gwarancja

- Gwarancja na produkt obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu, chyba że zaznaczono inaczej.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze powstałe podczas normalnego użytkowania. Nie obejmuje ona uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, wypadków, modyfikacji lub napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione.
- W przypadku stwierdzenia wady produkt należy odesłać do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem wady. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i podejmie decyzję o naprawie, wymianie na nową lub zwrocie pieniędzy.
- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, wyczerpania się baterii, uszkodzenia kabla lub uszkodzenia produktu na skutek czynników zewnętrznych (woda, upadek, ekstremalne temperatury).



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Właściwa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Kontakt

Producent AWEI

@2023 AWEI Electronics Wszelkie prawa zastrzeżone przez AWEI. Znak towarowy Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd zarejestrowany w Chinach i innych krajach, podróbki będą karane!

Standard wykonania produktu: Q/YL 005-2015

Pod nadzorem H.K. Yale International Co., ltd.
Wyprodukowane przez Shenzhen Yale Electronics Co., ltd.
Adres fabryki: 4. piętro, Buidling 2, Yujingtai Industrial Park, Huaxing Road, dystrykt Longhua, Shenzhen, Chiny.

Uwaga: Ze względu na ciągłe doskonalenie działania produktu, treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dziękujemy za zakupy.

Importer Servatech s.r.o.

Záběhlická 134/95, 106 00 Praha 10

Kontakt

www.servatech.cz/awei
info@servatech.cz
+420 277 279 330

awei®

For all kinds of music

Hello!

Y788

Colourful Light Bluetooth Speaker

User Manual

Dear AWEI User,

Thank you for choosing AWEI product. Your choice is crucial for us,which means AWEI has added a new user. Hope that we will bring you a good experience through our products and services. Also hope you will put forward the good advice and suggestions by official customer hotline, Weibo and Wechat in the process of product experience,which can help AWEI to constantly improve product and service.

If you encounter any problems in the using product, please refer to service process. Your support is our strongest power, also your recognition and evaluation are a great encouragement to AWEI. Thank you!

AWEI sales team

Functional features

- Wireless connection
- Memory function, resume playback from breakpoints
- Support U disk / TF card play mode
- Built-in lithium battery
- Built in Microphone, support Hands free calling
- Support MP3 music format
- Built-in high-fidelity speakers for more natural and detailed sound
- 1+ 1 TWS function
- IPX6 waterproof
- Radio function

Introduction

Bluetooth wireless communications Technology introduction

Bluetooth wireless communications Technology introduction

Bluetooth is a kind of wireless technology which support short distance communications (work normally within a distance of 10M) with it you can exchange information by wireless between many IT digital devices like mobile phones / wireless earphones / computers etc. Bluetooth technology effectively and simplify to the communications which makes device and data transmission quickly and off effectively.

Accessories List

1× Bluetooth reproduktor



1× návod



Overview Of Speaker



1. ON/OFF button
   RGB backlighting
2. Switching modes:
   Bluetooth / FM radio /
   USB / TF card /
   AUX / TWS
3. Play/Pause
4. Volume up
   Another song
5. Volume down
   Previous track
6. USB slot
7. TF card slot
8. USB-C charging port
9. AUX input 3.5mm Jack

Using

▌ ON/OFF

- Power on: Long press the button , the product will turn on.
- Power off: Long press the button to power off the speaker.
- The speaker will turn off if it is not in use for 5
- minutes.
- A short press of the button also switches the RGB backlight on.

▌ Switching modes

Short press to switch playback modes.
When connecting an external input, this input is automatically selected as the default for playback.
Note: When using the radio function, you need to connect the charging cable as the radio antenna in order to use the radio function normally.

▌ Bluetooth playback

Make sure the speaker is at least 10m away from your mobile or other device. Turn on Bluetooth on your mobile or other device and turn on the speaker. Select the AWEI Y788 speaker in the Bluetooth menu on your mobile device and pair. Make sure your device (mobile phone, tablet or other device) is paired with the wireless speaker to stream music wirelessly. After pairing, play music from your device. You can use the buttons on the speaker to control playback and volume as described on the previous page. This control is valid for all playback modes - wireless mode, USB disk playback mode, SD card playback mode and FM radio mode.

In AUX mode, you need to control the media through the source device. Volume control can be done on the speaker, track shifting must be done on the source device.

Using

Hands-free call

Make sure your mobile phone is paired with the wireless speaker.

Function	Operation	Button
Answering a call	Incoming call	Short press ⏯
Call rejection	Incoming call	3 sec. press ⏯
Ending the call	Incoming call	Short press ⏯
Call again	Standby Mode	2x short press ⏯

Playback from USB disk or SD card

- Turn on the speaker.
- Insert a Micro SD (TF) card or USB drive with pre-recorded songs into the Micro SD (TF) card slot or USB input of the speaker, the sound message „Play by USB drive“ or „Play by TF card“ will be heard. The speaker will automatically start playing songs from the Micro SD (TF) card or USB disk.

Listening to FM radio

- Turn on the speaker.
- Insert the Micro USB end of the supplied charging cable into the charging port and do not plug the other end of the cable anywhere. The USB charging cable serves as an FM antenna in FM radio mode.
- Enter FM radio mode and short press ⏯ to start scanning stations.
- It will take a few minutes to search all stations. Once all stations have been scanned, they are automatically registered in memory.
- Press the + or − button to switch the recorded stations.
- Long press + to increase the volume or − to decrease

the volume.

TWS pairing of two speakers

1. Turn on two Y788 devices at the same time.
2. Long press the pairing button on one speaker, a tone will be heard. The speakers are paired.
3. Search for Y788 in the Bluetooth menu of your mobile phone and pair it with this device.
4. Enjoy the music.
5. If you don‘t need TWS mode, long press the button tone sounds, the speakers are no longer in TWS mode.

Listening via audio cable

- Turn on the speaker.
- Insert one end of the audio cable (included) into the audio port, you will hear the audio message „AUX Input Mode“. Plug the other end into the source device (such as phone / MP3 / player / computer / tablet...etc).
- Turn on music playback on the source device.
- Long press to increase the volume or to decrease the volume.

Product specifications

▌Bluetooth specifikace

Bluetooth version: V5.1+BR+EDR+BLE
Playback mode: Bluetooth/AUX/TF card/U-Disk
Operating time: 7.5-8 hours
Charging time: 3.5-4 hours
Battery capacity: 2400mAh
Speaker power: 10W*2
Charging voltage: 5V/1A
Frequency response range: 80Hz~15KHz
Bluetooth operating frequency: 2402MHZ-2480MHZ
Bluetooth transmission distance: 10M
Speaker unit: 4Ω20W
Audio Signal to Noise Ratio: ≥60dB
Receiving sensitivity: 2M/S

To prevent possible hearing loss, use this product at the lowest possible volume and avoid prolonged exposure to high volume.

Safety and maintenance

Read the instructions below to maximize the life of the product and get a clear idea of the warranty terms.

- The product may generate magnetic or electromagnetic radiation that could potentially affect the functionality of cochlear implants and pacemakers. People with such medical devices should exercise caution and consult a physician before use. In case of unpleasant sensations or other symptoms, stop using the product immediately.
- Keep the product dry, do not put it in a humid environment to avoid short circuit.
- Do not expose it to sunlight or high heat. High heat will shorten the life of electronic components, damage the battery and deform some plastic parts.
- Do not put it in a cold environment to avoid damage to the printed circuit board.
- Do not attempt to disassemble the product, repairs can only be done by professionals. By making repairs outside the official service, you waive the right to complain about the product.
- Do not throw, knock or shake the product. Avoid hitting with hard objects to avoid damaging the internal electronic circuit.
- Do not use chemical cleaning agents to clean the product.
- Be careful not to scratch the surface with sharp objects to avoid damaging the case and appearance.
- To preserve battery life, do not charge the speaker continuously for 10 hours or more.
- The product has a built-in battery that cannot be removed or replaced. To prevent damage to the battery or the product, do not disassemble or modify the battery yourself. The battery can only be replaced by authorized service providers and must be replaced with the same type.
- Replacing the battery with the wrong type can compromise the protection (and cause, for example, a fire, explosion or leakage of corrosive electrolyte). Do not dispose of used batteries in

household waste. Disposal of this product and used batteries must be in accordance with local laws and regulations.

- Do not disassemble, puncture or crush the product, or expose it to fire.
- This product is not a toy and may contain small parts. Please keep them out of the reach of children.
- Ringing in the ears may mean the volume is too high.
- Prolonged use at high volume may result in permanent hearing damage.
- Dispose of the product, battery or charger according to local regulations.
- If the product is powered by a rechargeable battery, full battery performance is achieved after two or three complete charge and discharge cycles.
- Exposing the product to heat or cold may reduce battery capacity and life.
- Using the loudspeaker while driving a motor vehicle may be restricted by local laws. Check with your local authorities. Use caution when using the speaker during any activity that requires your full attention.
- Do not strain or stretch the cable unnecessarily, or wrap it around the product to avoid damage.

Simplified EU Declaration of Conformity

Shenzhen Yale Electronics Co.LTD hereby declares that the radio equipment type (Y788) is in compliance with Directive 2014/53/EU (or 2014/30/EU). The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.servatech.cz/prohlaseni-o-shode/Awei

After-purchase service

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of these marks by AWEI is subject to license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Guarantee

- The product warranty is valid for 24 months from the date of purchase, unless otherwise stated.
- The warranty covers defects in material and workmanship during normal use. It does not cover damage caused by misuse, accidents, modifications or repairs by unauthorized persons.
- If a defect is found, the product must be returned to the seller together with the proof of purchase and a description of the defect. The seller will assess the claim and decide on a repair, exchange for a new piece or a refund.
- The warranty does not apply to normal wear and tear, battery exhaustion, cable damage, or if the product is damaged by external influences (water, drop, extreme temperatures).



All products marked with this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE according to Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by taking your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help prevent potential negative impacts on the environment and human health. Contact your installer or local authorities for more information on the location and conditions of such collection points.

Contacts

Manufacturer AWEI

@2024 AWEI Electronics All rights reserved by AWEI.The trademark of Shenzhen Yale Electronics Co.,Ltd registered in China and other countries,Counterfeit will investigate!

Product Execution Standard: Q/YL 005-2015

Supervised by H.K. Yale International Co., ltd
Produced by Shenzhen Yale Electronics Co., ltd
Factory Add: 4th Floor, Buidling 2, Yujingtai Industrial Park, Huaxing Road, Longhua district,shenzhen, China.

Statement: In order to improve product performance we will upgrade products, the content may change without notice,pls forgive! Thank you for your purchase.

Importer Servatech s.r.o.

Záběhlická 134/95, 106 00 Praha 10

Contacts

www.servatech.cz/awei
info@servatech.cz
+420 277 279 330